

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-32			
1. Grundausrüstung - FABIA	1			
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	2			
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	3			
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	4			
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	5			
6. Lichtschalter	6			
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	7			
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	8			
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	9			
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	10-11			
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	12-13			
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	14-15			
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	16			
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	17			
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	18			
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	19			
17. Heizung	20			
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	21			
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	22			
20. Signalhorn	23			
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	24			
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	25-26			
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	27			
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	28			
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	29			
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	30			
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	31			
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	32			
002 - 1,2 l - Simos 9.1/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	33-43			
1. 1,2 l - Simos 9.1/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	33			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	34			
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	35			
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	36-37			
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	38			
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	39			
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	40			
8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	41			
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	42			
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	43			
003 - 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	44-55			
1. 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	44			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	45			
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	46			
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	47-48			
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	49			
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	50			
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	51			
8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	52			
9. Sicherungshalter	53			
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	54			
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	55			
004 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	56-67			
1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	56			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	57			
3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	58			
4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	59-60			
5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	61			
6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	62			
7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	63			
8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	64			
9. Sicherungshalter	65			
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	66			
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	67			
005 - 1,4 l - 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	68-79			
1. 1,4 l - 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	68			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	69			
3. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	70			
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	71-72			
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	73			
6. Motorsteuergerät, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	74			
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	75			
8. Motorsteuergerät, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	76			
9. Sicherungshalter	77			
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	78			
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	79			
006 - 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	80-91			
1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	80			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	81			
3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	82			
4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	83-84			
5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	85			
6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	86			
7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	87			
8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	88			
9. Sicherungshalter	89			
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	90			
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	91			
007 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	92-104			
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	92			
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	93			
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	94			
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	95			
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	96			
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	97			
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	98			
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	99-100			
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Zusatzsicherungshalter	101			
10. Sicherungshalter	102			
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	103			
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	104			

Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige		Kupplungspedalschalter	
008 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	105-116	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	146-147
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	105	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	148
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	106	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	149
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	107	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	150
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	108	11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	151
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	109-110	12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	152
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	111	13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	153
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	112	012 - Servolenkung (KOYO)	154-155
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	113	1. Servolenkung (KOYO)	154
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	114	2. Servolenkung	155
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	115	013 - Servolenkung (TRW)	156-157
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	116	1. Servolenkung (TRW)	156
009 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	117-126	2. Servolenkung	157
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	117	014 - Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	158-159
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	118	1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	158
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	119	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	159
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	120	015 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	160-162
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	121	1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	160
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	122	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	161
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	123	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	162
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	124	016 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	163-165
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	125	1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	163
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	126	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	164
010 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	127-139	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	165
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	127	017 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	166-169
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	128	1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	166
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	129	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	167
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	130	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	168
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	131-132	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	169
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	133	018 - Automatikgetriebe	170-174
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	134-135	1. Automatikgetriebe	170
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	136	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	171
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	137	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	172
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	138	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	173
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	139	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	174
011 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	140-153	019 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	175-179
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	140	1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	175
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Sicherungshalter auf der Batterie	141	2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	176-177
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	142	3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	178
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	143	4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	179
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	144	020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	180-186
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter.	145	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	180
		2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	181
		3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	182
		4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	183
		5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	184
		6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	185
		7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	186

021 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	187-193	030 - Kontrolle für Lampenausfall	236-238
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	187	1. Kontrolle für Lampenausfall	236
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	188	2. Kontrolle für Lampenausfall	237
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontrolllampe für Zentralverriegelung	189	3. Kontrolle für Lampenausfall	238
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	190	031 - Elektrisches Schiebedach	239-240
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	191	1. Elektrisches Schiebedach	239
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	192	2. elektrisches Schiebedach	240
7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	193	032 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	241-243
022 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	194-199	1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	241
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	194	2. Sitzheizung Fahrerseite	242
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	195	3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	243
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	196	033 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	244-246
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	197	1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	244
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	198	2. Sitzheizung Fahrerseite	245
6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	199	3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	246
023 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	200-207	034 - Telefonvorbereitung	247-248
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	200	1. Telefonvorbereitung	247
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	201	2. Telefonvorbereitung	248
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	202	035 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	249-250
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	203	1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	249
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	204	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	250
6. Türsteuergerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	205	036 - Scheinwerferwaschanlage	251-252
7. Türsteuergerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	206	1. Scheinwerferwaschanlage	251
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	207	2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	252
024 - Geschwindigkeitsregelanlage	208-209	037 - Beheizbare Waschdüsen	253-254
1. Geschwindigkeitsregelanlage	208	1. Beheizbare Waschdüsen	253
2. Geschwindigkeitsregelanlage	209	2. beheizbare Waschdüsen	254
025 - Multifunktionsanzeige (MFA)	210-211	038 - Anhängerkupplung	255-256
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	210	1. Anhängerkupplung	255
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	211	2. Anhängerkupplung	256
026 - Diebstahlwarnanlage	212-213	039 - Einparkhilfe	257-259
1. Diebstahlwarnanlage	212	1. Einparkhilfe	257
2. Diebstahlwarnanlage	213	2. Einparkhilfe	258
027 - Gasentladungslampen	214-219	3. Einparkhilfe	259
1. Gasentladungslampen	214	040 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	260-261
2. Lichtschalter	215	1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	260
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	216	2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	261
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	217	041 - Kofferraumleuchte - Praktik	262-263
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	218	1. Kofferraumleuchte - Praktik	262
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	219	2. Kofferraumleuchte - Praktik	263
028 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	220-226	042 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264-266
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	220	1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264
2. Lichtschalter	221	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	265
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	222	3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	266
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	223	043 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	267-269
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	224	1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	267
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	225-226	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	268
029 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	227-235	3. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	269
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	227	044 - Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	270-271
2. Lichtschalter	228	1. Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	270
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	229	2. Nebelscheinwerfer	271
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	230	045 - Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	272-273
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	231	1. Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	272
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	232	2. Nebelscheinwerfer	273
7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	233	046 - Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 I/96 kW)	274-280
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	234-235	1. Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 I/96 kW)	274
		2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	275
		3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	276
		4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	277
		5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	278

6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	279	1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	328
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	280	1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	329
047 - Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	281-287	1.14 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (braun), nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	329
1. Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	281	1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	330
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	282	1.16 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	331
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	283	1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	332
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	284	1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 6-fach	332
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	285	1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	333
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	286	1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	333
7. Relais für Kühlerlüfternachlauf	287	1.21 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	334
048 - Radioanlage	288-291	1.22 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	334
1. Radioanlage	288	1.23 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	334
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	289	1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	335
3. Radio, Lautsprecher hinten	290-291	1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	335
049 - Radioanlage mit CD-Wechsler	292-295	1.26 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	335
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	292	203 - Einbauorte: Massepunkte - 3	336-340
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	293	1. Massepunkte	336-340
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	294	1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	336
4. Radio, Lautsprecher hinten	295	1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	337
050 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	296-303	1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	337
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	296	1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	338
2. Steuergerät für Navigationssystem	297	1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	339
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	298	1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	339-340
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	299	401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	341
5. Steuergerät für Navigationssystem	300	1. Batterie entlädt sich selbstständig	341
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	301	402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	342-343
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	302	1. Anlasser dreht sich nicht	342
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	303	2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	343
051 - Leseleuchten hinten	304-307	403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	344-345
1. Leseleuchten hinten	304	1. Scheibenwischanlage defekt	344
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	305-306	2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	345
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	307	404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	346-347
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30 - 3	308-314	1. Scheibenwaschanlage defekt	346
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30	308-314	2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	347
1.1 Sicherungshalter 05.06 %	308-310	405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	348
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 05.06 %	311	1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	348
1.3 Relaishalter 05.06 %	312	406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	349-350
1.4 Zusatzsicherungshalter 05.06 %	313	1. Heckscheibenwischer prüfen	349
1.5 Zusatzsicherungshalter 05.06 %	313	2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	350
1.6 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung) 05.06 %	313	407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	351
1.7 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung) 05.06 %	314	1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	351
202 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	315-335	408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	352-353
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	315-335	1. Frischluftgebläse prüfen	352
1.1 Steckverbindungs- und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	315-316	2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	353
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	317	409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	354
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	318-319	1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	354
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	318	410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	355-357
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	319	1. Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	355
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	320	2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	356
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	320	3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	357
1.6 Steckverbindungs- und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	321	411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	358-359
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	321-324	1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	358
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten, 52-fach + 28-fach	325	2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	359
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten, 81-fach + 40-fach	326	412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	360-362
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	327	1. Elektrisches Schiebedach prüfen	360
1.11 Kontaktbelegung Stecker Schließleinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	327	2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	361
		3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	362
		413 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	363-364
		1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	363
		2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	364
		414 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	365-367
		1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	365
		2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	366
		3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	367