

Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Ablagen/Abdeckungen	1
1.1	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	2
1.3	Handschuhfach aus- und einbauen	2
2	Ausstattungen	4
2.1	Montageübersicht - Sonnenblende	4
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	4
2.3	Dachhaltegriff aus- und einbauen	6
3	Mittelkonsole	8
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	8
3.2	Mittelkonsole aus- und einbauen	8
3.3	Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	10
4	Armlehne vorn	11
4.1	Montageübersicht - Armlehne vorn	11
4.2	Stützfuß aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	11
4.3	Armlehne vorn aus- und einbauen	12
5	Innenspiegel	15
5.1	Innenspiegel aus- und einbauen	15
69	Insassenschutz	20
1	Sicherheitsgurte	20
1.1	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	20
1.2	Gurtführung vorn aus- und einbauen	23
1.3	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	23
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	25
1.5	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	26
2	Sicherheitsgurte prüfen	29
2.1	Prüfablauf	29
2.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	33
2.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	33
3	Airbag-System	34
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	34
3.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	36
3.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	37
3.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	37
3.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	38
3.6	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	38
4	Steuergerät für Airbag	41
4.1	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	41
4.2	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	42
5	Airbag-Einheit Fahrerseite	43
5.1	Montageübersicht - Airbag-Einheit Fahrerseite	43
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	44
5.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	45
6	Airbag-Einheit Beifahrerseite	46
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	46
6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	48
7	Seitenairbag-Einheit	50



7.1	Seitenairbag-Einheit aus- und einbauen	50
8	Kopfairbag	53
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	53
8.2	Kopfairbag aus- und einbauen	54
9	Aufprall-Beschleunigungssensor	59
9.1	Beschleunigungssensor für Seitenaufprall G179/G180 aus- und einbauen	59
9.2	Beschleunigungssensor für Seitenaufprall G256/G257 aus- und einbauen	60
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	61
1	Schalttafel	61
1.1	Montageübersicht - Schalttafel	61
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	61
1.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	67
2	Zentralrohr Schalttafel	69
2.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	69
2.2	Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	69
2.3	Pralldämpfer aus- und einbauen	73
3	Türverkleidungen vorn	74
3.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	74
4	Türverkleidungen hinten	78
4.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	78
5	Verkleidungen Innenraum	82
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	82
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	85
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	89
5.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	91
5.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	92
6	Kofferraumverkleidungen	94
6.1	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	94
6.2	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	96
6.3	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	99
6.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen - Combi	99
6.5	Kofferraumboden aus- und einbauen	100
7	Dachverkleidungen	102
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	102
72	- Sitzgestelle	107
1	Vordersitze	107
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	107
1.2	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	110
1.3	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	111
1.4	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	112
1.5	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen	112
1.6	Kopfstützenführung aus- und einbauen	113
1.7	Lehne vorn aus- und einbauen	114
2	Rücksitze	116
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	116
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	118
74	- Sitz - Polster, Bezüge	120
1	Bezüge und Polster Vordersitze	120
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	120
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	122
1.3	Beheizbaren Sitz Z6/Z8 aus- und einbauen	125



1.4	Beheizbare Sitzlehne Z7/Z9 aus- und einbauen	126
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	128
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	128
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	130
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	132