



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
1.4 Sicherheitsmaßnahmen beim Anschleppen/Abschleppen	2
1.5 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	2
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>3</b>
2.1 Kennzeichnung Getriebe	3
2.2 Kennzeichnung Drehmomentwandler	3
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
3.1 Sauberkeitsregeln	5
3.2 Allgemeines	5
3.3 Allgemeine Reparaturhinweise	7
3.4 Kontaktkorrosion	10
3.5 Dichtungen, Dichtringe	10
3.6 Schrauben, Muttern	10
<b>4 Technische Daten</b>	<b>12</b>
4.1 Füllmenge	12
4.2 Zuordnung Getriebe - Motor	12
<b>32 - Drehmomentwandler</b>	<b>14</b>
<b>1 Drehmomentwandler</b>	<b>14</b>
1.1 Montageübersicht - Drehmomentwandler	14
1.2 Drehmomentwandler aus- und einbauen	14
1.3 Drehmomentwandler entleeren	16
1.4 Drehmomentwandler prüfen	16
1.5 Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen	17
<b>37 - Betätigung, Gehäuse</b>	<b>19</b>
<b>1 ATF-Kreislauf</b>	<b>19</b>
1.1 Montageübersicht - ATF-Kreislauf	19
1.2 ATF-Kühler aus- und einbauen	19
<b>2 ATF</b>	<b>23</b>
2.1 ATF-Stand prüfen	23
2.2 ATF ablassen und auffüllen	28
<b>3 Getriebe aus- und einbauen</b>	<b>32</b>
3.1 Anzugsdrehmomente für Getriebe	32
3.2 Getriebe ausbauen	37
3.3 Getriebe einbauen	101
<b>4 Getriebe transportieren</b>	<b>114</b>
<b>5 Befestigung am Motor- und Getriebehalter</b>	<b>115</b>
<b>6 Schaltbetätigung</b>	<b>117</b>
6.1 Einbauorteübersicht - Schaltbetätigung	117
6.2 Montageübersicht - Schaltbetätigung	118
6.3 Schaltbetätigung prüfen	126
6.4 Notentriegelung aus der P-Stellung heraus	130
6.5 Schaltbetätigung aus- und einbauen	139
6.6 Wählhebelgriff aus- und einbauen	163
6.7 Sperrtaste am Wählhebelgriff in Einbaulage bringen	180
6.8 Wählhebelseilzug aus- und einbauen	182
6.9 Wählhebelseilzug prüfen und einstellen	187



6.10	Multifunktionsschalter aus- und einbauen .....	191
6.11	Multifunktionsschalter einstellen .....	198
6.12	Einstellelement des Seilzugs ersetzen .....	201
6.13	Dichtring für Schaltwelle ersetzen .....	204
<b>38</b>	<b>- Räder, Regelung .....</b>	<b>205</b>
<b>1</b>	<b>Schieberkasten .....</b>	<b>205</b>
1.1	Montageübersicht - Schieberkasten .....	205
1.2	Leitungsstrang der Geber und Magnetventile aus- und einbauen .....	208
1.3	Schieberkasten aus- und einbauen .....	211
1.4	Ölwanne aus- und einbauen .....	214
1.5	Ölsieb aus- und einbauen .....	216
1.6	Geber für Getriebeeingangsdrehzahl G182 und Geber für Getriebeausgangsdrehzahl G195 aus- und einbauen .....	217
<b>39</b>	<b>- Achsantrieb, Ausgleichgetriebe .....</b>	<b>219</b>
<b>1</b>	<b>Dichtringe .....</b>	<b>219</b>
1.1	Dichtring links ersetzen .....	219
1.2	Dichtring rechts ersetzen .....	221
<b>2</b>	<b>Getriebesteuerung .....</b>	<b>226</b>
2.1	Getriebesteuergerät aus- und einbauen .....	226