



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 1 |
| 1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen | 1 |
| 1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen | 1 |
| 1.3 Handschuhfach aus- und einbauen | 2 |
| 2 Ausstattungen | 5 |
| 2.1 Montageübersicht - Sonnenblende | 5 |
| 2.2 Sonnenblende aus- und einbauen | 5 |
| 2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen | 6 |
| 3 Mittelkonsole | 8 |
| 3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole | 8 |
| 3.2 Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum vorn aus- und einbauen | 9 |
| 3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen | 10 |
| 3.4 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen | 13 |
| 4 Armlehne vorn | 14 |
| 4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen | 14 |
| 4.2 Oberteil der Armlehne aus- und einbauen | 14 |
| 5 Innenspiegel | 16 |
| 5.1 Montageübersicht - Innenspiegel | 16 |
| 5.2 Innenspiegel aus- und einbauen | 18 |
| 69 - Insassenschutz | 24 |
| 1 Sicherheitsgurte | 24 |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte | 24 |
| 1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn | 26 |
| 1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen | 27 |
| 1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte | 28 |
| 1.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen | 28 |
| 1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 31 |
| 1.7 Gurtführung vorn aus- und einbauen | 32 |
| 1.8 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen | 32 |
| 1.9 Gurtschloss hinten aus- und einbauen | 33 |
| 2 Sicherheitsgurte prüfen | 35 |
| 2.1 Prüfablauf | 35 |
| 2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer | 38 |
| 2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 39 |
| 3 Airbag-System | 40 |
| 3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System | 40 |
| 3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften | 42 |
| 3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 43 |
| 3.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 43 |
| 3.5 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall | 44 |
| 4 Steuergerät für Airbag | 46 |
| 4.1 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 46 |
| 4.2 Nach Ersatz Steuergerät anpassen | 47 |
| 5 Airbag Fahrerseite | 48 |
| 5.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite | 48 |
| 5.2 Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 48 |
| 5.3 Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen | 50 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 6 | Airbag Beifahrerseite | 51 |
| 6.1 | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite | 51 |
| 6.2 | Airbag Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 51 |
| 6.3 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen | 53 |
| 7 | Seitenairbags | 54 |
| 7.1 | Montageübersicht - Seitenairbag vorn | 54 |
| 7.2 | Montageübersicht - Seitenairbag hinten | 55 |
| 7.3 | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen | 55 |
| 7.4 | Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen | 57 |
| 8 | Kopfairbags | 59 |
| 8.1 | Montageübersicht - Kopfairbag | 59 |
| 8.2 | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen | 60 |
| 9 | Knieairbags | 64 |
| 9.1 | Montageübersicht - Knieairbag | 64 |
| 9.2 | Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen | 65 |
| 10 | Crashsensoren für Airbag | 68 |
| 10.1 | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag | 68 |
| 10.2 | Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen | 69 |
| 10.3 | Crashsensor für Seitenairbag G179 / G180 aus- und einbauen | 70 |
| 10.4 | Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen | 72 |
| 10.5 | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen | 73 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 75 |
| 1 | Türverkleidungen vorn | 75 |
| 1.1 | Montageübersicht - Türverkleidung vorn | 75 |
| 1.2 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 75 |
| 2 | Türverkleidungen hinten | 78 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türverkleidung hinten | 78 |
| 2.2 | Türverkleidung hinten aus- und einbauen | 78 |
| 3 | Schalttafel | 80 |
| 3.1 | Montageübersicht - Schalttafel | 80 |
| 3.2 | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen | 80 |
| 3.3 | Schalttafel aus- und einbauen | 81 |
| 3.4 | Schalttafel ausströmer in der Schalttafel aus- und einbauen | 89 |
| 4 | Querträger für Schalttafel | 91 |
| 4.1 | Montageübersicht - Querträger für Schalttafel | 91 |
| 4.2 | Querträger für Schalttafel aus- und einbauen | 91 |
| 4.3 | Crashstrebe aus- und einbauen | 95 |
| 5 | Verkleidungen Innenraum | 97 |
| 5.1 | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 97 |
| 5.2 | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 100 |
| 5.3 | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 104 |
| 5.4 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 105 |
| 5.5 | Fußstütze aus- und einbauen | 106 |
| 6 | Kofferraumverkleidungen | 108 |
| 6.1 | Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung | 108 |
| 6.2 | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe | 109 |
| 6.3 | Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe | 110 |
| 6.4 | Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen | 111 |
| 6.5 | Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen | 112 |
| 6.6 | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen | 113 |
| 6.7 | Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen | 117 |
| 7 | Dachverkleidungen | 119 |
| 7.1 | Montageübersicht - Formhimmel | 119 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.2 | Formhimmel aus- und einbauen | 119 |
| 72 | - Sitzgestelle | 122 |
| 1 | Vordersitze | 122 |
| 1.1 | Vordersitz aus- und einbauen | 122 |
| 1.2 | Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 124 |
| 1.3 | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 126 |
| 1.4 | Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen | 127 |
| 1.5 | Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 128 |
| 1.6 | Lendenwirbelstütze-Gestell aus- und einbauen | 128 |
| 1.7 | Lehne vorn aus- und einbauen | 130 |
| 1.8 | Kopfstütze aus- und einbauen | 130 |
| 1.9 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 130 |
| 2 | Rücksitze | 132 |
| 2.1 | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze | 132 |
| 2.2 | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen | 134 |
| 2.3 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 138 |
| 74 | - Sitz - Polster, Bezüge | 141 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitze | 141 |
| 1.1 | Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen | 141 |
| 1.2 | Bezug und Lehnepolster aus- und einbauen | 143 |
| 1.3 | Montageübersicht - Sitz-Heizelement | 147 |
| 1.4 | Montageübersicht - Lehn-Heizelement | 147 |
| 1.5 | Montageübersicht - Steuergerät für beheizbare Rücksitze | 148 |
| 2 | Bezüge und Sitzpolster hinten | 149 |
| 2.1 | Bezug und Polster aus- und einbauen | 149 |
| 2.2 | Sitz-Heizelement aus- und einbauen | 155 |
| 2.3 | Lehn-Heizelement aus- und einbauen | 155 |