



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	1
1.2	Typschild .....	3
1.3	Fahrzeugdatenträger .....	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen .....	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager .....	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung .....	4
1.7	Fahrzeugalter ermitteln .....	5
1.8	Bordbuch prüfen .....	6
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b> .....	<b>7</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export) .....	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik) .....	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export) .....	13
2.4	Inspektion .....	17
2.5	Ölwechsel-Service .....	32
2.6	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur .....	34
2.7	Service-Intervalle .....	40
<b>3</b>	<b>Motoren</b> .....	<b>46</b>
3.1	Motorenübersicht .....	46
3.2	Motorisierung .....	51
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	52
3.4	Ölfilter ersetzen .....	53
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen .....	60
3.6	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. für Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß bzw. Zustand prüfen .....	60
3.7	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen .....	64
3.8	Motorölstand prüfen .....	65
3.9	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen .....	66
3.10	VW-Motorölnormen, Öfüllmenge .....	72
3.11	Kühlsystem: Prüfen .....	78
3.12	Keilrippenriemen: Zustand prüfen .....	82
3.13	Keilrippenriemen ersetzen .....	83
3.14	Verlauf des Keilrippenriemens .....	83
3.15	Zündkerzen ersetzen .....	84
3.16	Luftfiltereinsatz ersetzen .....	96
3.17	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren) .....	103
3.18	Kraftstofffilter entwässern .....	105
3.19	Partikelfilter prüfen .....	106
3.20	Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen .....	108
3.21	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren .....	124
3.22	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren .....	126
<b>4</b>	<b>Getriebe</b> .....	<b>129</b>
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	129
4.2	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0D9: Öl wechseln, Filter ersetzen .....	129
4.3	Öl in der Allradkupplung wechseln .....	137
4.4	Öl wechseln: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0DL .....	140
4.5	Getriebeöl wechseln: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC .....	148
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b> .....	<b>156</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen .....	156
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	160
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln .....	161
5.4	Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen .....	169



5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	170
5.6	Reifen: Prüfen	172
5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	184
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	184
5.9	Pannenset: Prüfen	185
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>186</b>
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	186
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	187
6.3	Innenleuchten: Prüfen	187
6.4	Batterie prüfen	187
6.5	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	188
6.6	Zeituhr einstellen	188
6.7	Diagnosegerät anschließen	189
6.8	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	189
6.9	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	190
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	192
6.11	Service-Intervalle umcodieren	194
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen	195
6.13	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der Corner-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	200
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	201
6.15	Funktion der adaptiven Scheinwerfer vorn prüfen	201
6.16	Funktion des Tagfahrlichts prüfen	202
6.17	Nebelscheinwerfer einstellen	202
6.18	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	203
6.19	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	204
6.20	OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen	204
6.21	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	204
6.22	ERA Glonass: Systemtest durchführen	206
6.23	Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	207
6.24	Škoda Connect-Dienste	209
6.25	Digitale Anleitung im Infotainment prüfen	209
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>212</b>
7.1	Airbag: Funktion prüfen	212
7.2	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	213
7.3	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	214
7.4	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	215
7.5	Korrosion prüfen	215
7.6	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	215
7.7	Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen	216
7.8	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	221
7.9	Staub- und Geruchfilter ersetzen	223
7.10	Fahrzeugdatenträger aufkleben	223
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	224
7.12	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	225
7.13	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen	230
7.14	Frontklappenschlösser: Fetten	230
7.15	Spiegelanhänger „ŠKODA CONNECT“ befestigen	231
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>232</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	232
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	235
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>240</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	241
9.2	Probefahrt	243



---

9.3	Fahrzeug anheben .....	244
<b>10</b>	<b>PTI - Periodisch technische Inspektion .....</b>	<b>246</b>
10.1	PTI - Periodisch technische Inspektion .....	246
10.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse .....	257
10.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle .....	258
10.4	Lenkanlage prüfen .....	258