

Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Ablagen/Abdeckungen	1
1.1	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3	Handschuhfach aus- und einbauen	2
1.4	Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen	3
2	Ausstattungen	5
2.1	Montageübersicht - Sonnenblende	5
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	5
2.3	Dachhaltegriff aus- und einbauen	7
3	Mittelkonsole	10
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	10
3.2	Mittelkonsole aus- und einbauen	11
3.3	Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	17
4	Armlehne vorn	20
4.1	Armlehne vorn aus- und einbauen	20
5	Innenspiegel	23
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	23
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	24
69	Insassenschutz	26
1	Sicherheitsgurte	26
1.1	Prüfablauf	26
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	30
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)	30
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	30
1.5	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	31
1.6	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	32
1.7	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	33
1.8	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	34
1.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	36
1.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	38
1.11	Gurtführung vorn aus- und einbauen	40
1.12	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	41
1.13	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	42
1.14	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	43
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	44
2	Airbag-System	46
2.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	46
2.2	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	48
2.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	48
2.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	49
2.5	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	49
2.6	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	50
2.7	Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	51
2.8	Einbauorteübersicht - Airbag-System	54
3	Steuergerät für Airbag	56
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	56
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	58



4	Fahrerairbag	61
4.1	Montageübersicht - Fahrerairbag	61
4.2	Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	61
4.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	64
5	Beifahrerairbag	66
5.1	Montageübersicht - Beifahrerairbag	66
5.2	Beifahrerairbag mit Zünder aus- und einbauen	66
6	Seitenairbags	69
6.1	Montageübersicht: Seitenairbag vorn	69
6.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	70
7	Kopfairbags	73
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	73
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	74
8	Crashsensoren für Airbag	78
8.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	78
8.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	79
8.3	Crashsensor Seitenairbag aus- und einbauen	81
8.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	83
8.5	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	85
9	Sitzbelegungserkennung	86
9.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	86
9.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	86
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	88
1	Türverkleidungen vorn	88
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	88
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	88
2	Türverkleidungen hinten	91
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	91
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	91
3	Schalttafel	94
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	94
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	94
4	Querträger für Schalttafel	104
4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	104
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	106
5	Verkleidungen Innenraum	107
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	107
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	111
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	114
5.4	Einstiegsleiste aus- und einbauen	114
5.5	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	115
5.6	Fußstütze aus- und einbauen	116
6	Kofferraumverkleidungen	118
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	118
6.2	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	118
6.3	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	119
6.4	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	120
7	Dachverkleidungen	121
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	121
72	- Sitzgestelle	125
1	Vordersitze	125
1.1	Montageübersicht - Vordersitz	125

1.2	Montageübersicht - Sitzgestell	126
1.3	Vordersitz aus- und einbauen	127
1.4	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	128
1.5	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	131
1.6	Lehne vorn aus- und einbauen	132
1.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	132
2	Rücksitze	134
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	134
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	136
74	Sitz - Polster, Bezüge	139
1	Bezüge und Polster Vordersitze	139
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	139
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	141
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	144
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	144
2.2	Bezug für Armllehne aus- und einbauen	147