

Inhaltsverzeichnis

50	- Karosserie vorn	1
1	Schlossträger	1
1.1	Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3	Servicestellung einstellen und zurücksetzen	4
2	Kotflügel	8
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	8
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	8
2.3	Kotflügelstrebe aus- und einbauen	9
3	Stirnwand	11
3.1	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	11
55	- Deckel, Klappen	13
1	Frontklappe	13
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	13
1.2	Montageübersicht - Bowdenzug	14
1.3	Frontklappe aus- und einbauen	14
1.4	Frontklappe einstellen	16
1.5	Klappenschloss aus und einbauen	18
1.6	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	19
1.7	Schließbügel aus- und einbauen	20
1.8	Scharniere aus- und einbauen	21
1.9	Bowdenzug aus- und einbauen	22
1.10	Stützstange aus- und einbauen	24
2	Heckklappe	25
2.1	Montageübersicht - Heckklappe mit Federbein	25
2.2	Heckklappe aus- und einbauen	25
2.3	Heckklappe einstellen	27
2.4	Klappenschloss aus und einbauen	29
2.5	Betätigung aus- und einbauen	31
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	32
2.7	Heckklappendichtung aus- und einbauen	33
2.8	Gasdruckfeder aus- und einbauen	34
2.9	Gasdruckfeder entgasen	35
3	Tankklappeneinheit	36
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	36
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	36
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	38
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	40
1	Tür	40
1.1	Montageübersicht - Tür	40
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	42
1.3	Tür aus- und einbauen	43
1.4	Tür einstellen	45
1.5	Schließbügel einstellen	47
1.6	Türhalteband aus- und einbauen	48
2	Türeinbauteile	51
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	51
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	53
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	54
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	56



2.5	Schließbügel aus- und einbauen	58
2.6	Türgriff aus- und einbauen	58
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	60
2.8	Türschloss aus- und einbauen	62
2.9	Fensterführung aus- und einbauen	64
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	68
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	70
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	71
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	73
2.14	Montageübersicht - Türscheibe vorn	77
2.15	Türscheibe vorn aus- und einbauen	78
3	Zentralverriegelung	81
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	81
58	Türen hinten/Türeinbauteile	82
1	Tür	82
1.1	Montageübersicht - Tür	82
1.2	Tür aus- und einbauen	84
1.3	Tür einstellen	86
1.4	Schließbügel einstellen	87
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	88
1.6	Türaußendichtung aus- und einbauen	90
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	91
2	Türeinbauteile	93
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	93
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	94
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	95
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	96
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	98
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	100
2.7	Türgriff aus- und einbauen	100
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	102
2.9	Türschloss aus- und einbauen	104
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	106
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	109
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	111
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	112
2.14	Montageübersicht - Türscheibe hinten	114
2.15	Türscheibe hinten aus- und einbauen	115
2.16	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	117
60	Schiebe-/Ausstelldach	120
1	Schiebedach	120
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	120
1.2	Montageübersicht - Kulisserie und Ausstellmechanik	121
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	123
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	126
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	126
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	127
1.7	Sonnenblende aus- und einbauen	129
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	129
1.9	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	130
1.10	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	131
1.11	Stromlose Betätigung	132
2	Wasserablaufschläuche	133

2.1	Wasserablaufschläuche reinigen	133
63	- Stoßfänger	135
1	Stoßfänger vorn	135
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	135
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	137
1.3	Stoßfänger aus und einbauen	138
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	140
2	Stoßfänger hinten	141
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	141
2.2	Montageübersicht - Anbauteile	141
2.3	Stoßfänger aus und einbauen	142
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	144
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	145
64	- Verglasung	147
1	Reparaturhinweise	147
1.1	Materialien	147
1.2	Scheibeninstandsetzungen	148
1.3	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	149
1.4	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	149
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	150
1.6	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	150
1.7	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	151
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	152
2	Frontscheibe	153
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	153
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	153
3	Heckscheibe	156
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	156
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	156
4	Seitenscheiben	160
4.1	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	160
66	- Außenausstattung	162
1	Spoiler	162
1.1	Montageübersicht - Spoiler	162
1.2	Spoiler aus- und einbauen	162
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	165
2.1	Montageübersicht - Abdeckungen	165
2.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	168
2.3	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	169
2.4	Abdeckung aus- und einbauen	171
2.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	175
2.6	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen	177
3	Dachreling aus- und einbauen	179
4	Außenspiegel	180
4.1	Montageübersicht - Außenspiegel	180
4.2	Außenspiegel aus- und einbauen	180
4.3	Spiegelglas aus- und einbauen	182
4.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	183
4.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	184
4.6	Spiegelkappe aus- und einbauen	186
5	Radhausschale	188



5.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	188
5.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	189
6	Schriftzüge und Embleme	192
6.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	192
6.2	Schriftzüge aus- und einbauen	193
7	Wärmeschutzbleche	195
7.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	195
7.2	Wärmeschutzblech vorn aus- und einbauen	196
7.3	Wärmeschutzblech Mitte aus- und einbauen	196
7.4	Wärmeschutzblech hinten aus- und einbauen	197