



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	3
2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
<b>3 Allgemeines</b>	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Stand- und Zusatzheizung und am Kraftstoffsystem	4
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
4.1 Allgemeine Reparaturhinweise	5
4.2 Leitungsverlegung und -befestigung	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b>	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	6
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	9
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	15
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>25</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	25
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	27
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	31
2.4 Abdeckung der Montageöffnung aus- und einbauen	34
<b>3 Steckkupplungen</b>	<b>36</b>
3.1 Steckkupplungen trennen	36
<b>4 Kraftstofffilter</b>	<b>42</b>
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>	<b>43</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	43
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	43
5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	45
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>54</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	54
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	55
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>58</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	58
7.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen	67