

001 - Grundausrüstung	1-33
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14.	14
15.	15
16. Lenkstockschalte links	16
17. Lenkstockschalte links	17
18. Zündanlassschalter	18
19. Lenkstockschalte rechts	19
20. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	20
21. Innenleuchte vorn	21
22. Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte rechts	22
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	23
24. Motor für Heckscheibenwischer, Heckscheibe	24
25. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	25
26. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	26
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	27
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	28
29. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalte für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	29
30. Schalttafeleinsatz	30
31. Schalttafeleinsatz	31
32. Schalttafeleinsatz	32
33. Anschluss für Diagnose	33
002 - 1,0-l-Benzinmotor , DTBA,(7L3)	34-58
1. 1,0-l-Benzinmotor , DTBA,(7L3)	34
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	35
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	36
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	37
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	38
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	39
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	40
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	41
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	42
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	43
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	44
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	45
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	46
14. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	47
15. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	48
16. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	49
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	50
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	51
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	52
20. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	53
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	54
22. Motorsteuergerät	55
23. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	56
24. Schalttafeleinsatz	57

25. Schalttafeleinsatz	58
003 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DTBA,(7L6)	59-84
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DTBA,(7L6)	59
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	60
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	61
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	62
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	63
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	64
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	65
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	66
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	67
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	68
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	69
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	70
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	71
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	72
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	73
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	74
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	75
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	76
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	77
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	78
21. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	79
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	80
23. Motorsteuergerät	81
24. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	82
25. Schalttafeleinsatz	83
26. Schalttafeleinsatz	84
004 - 1,5-l-Benzinmotor , DUMA,(7L6)	85-112
1. 1,5-l-Benzinmotor , DUMA,(7L6)	85
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	86
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	87
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	88
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	89
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	90
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	91
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	92
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	93
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	94
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	95
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	96
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	97
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	98
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	99
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	100
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	101
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	102
19. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	103
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	104
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	105
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	106
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	107
24. Motorsteuergerät	108
25. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	109
26. Schaltermodul Schalttafel Mitte. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät	110

27. Schalttafeleinsatz	111
28. Schalttafeleinsatz	112
005 - Halogenscheinwerfer , (8ID)	113-120
1. Halogenscheinwerfer , (8ID)	113
2. Lichtdreheschalter	114
3. Scheinwerfer vorn links	115
4. Scheinwerfer vorn rechts	116
5. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	117
6. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	118
7. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	119
8. Schalttafeleinsatz	120
006 - LED-Scheinwerfer , (8IY)	121-128
1. LED-Scheinwerfer , (8IY)	121
2. Lichtdreheschalter	122
3. Scheinwerfer vorn links	123
4. Scheinwerfer vorn rechts	124
5. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	125
6. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	126
7. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	127
8. Schalttafeleinsatz	128
007 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SA)	129-135
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SA)	129
2. Schlussleuchte links	130
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	131
4. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts	132
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	133
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	134
7. Sicherungshalter C	135
008 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG)	136-142
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG)	136
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	137
3. Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	138
4. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts	139
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	140
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	141
7. Sicherungshalter C	142
009 - Elektromechanische Servolenkung	143-146
1. Elektromechanische Servolenkung	143
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	144
3. Steuergerät für Lenkhilfe	145
4. Schalttafeleinsatz	146
010 - Airbag-Systeme	147-154
1. Airbag-Systeme	147
2. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	148
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	149
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	150
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	151
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	152
7. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	153
8. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	154
011 - Antiblockiersystem (ABS)	155-161
1. Antiblockiersystem (ABS)	155
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	156
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	157
4. Steuergerät für ABS	158
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	159
6. Steuergerät für ABS	160
7. Schalttafeleinsatz	161

012 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (0ER)	162-170
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (0ER)	162
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	163
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	164
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	165
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	166
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	167
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	168
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	169
9. Schalttafeleinsatz	170
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	171-178
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	171
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	172
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	173
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	174
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	175
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	176
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	177
8. Schalttafeleinsatz	178
014 - Sicherheitsgurtwarnsystem	179-181
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	179
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	180
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	181
015 - Kühlerlüfter	182-184
1. Kühlerlüfter	182
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	183
3. Kühlerlüfter	184
016 - Climatic , (9AB)	185-190
1. Climatic , (9AB)	185
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	186
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	187
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Magnetkupplung für Kompressor	188
5. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	189
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter C	190
017 - Climatronic , (KC0)	191-198
1. Climatronic , (KC0)	191
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	192
3. Heizung-/Klimabedienung, Relais für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Sicherungshalter B	193
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	194
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber rechts	195
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	196
7. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links	197
8. Heizung-/Klimabedienung	198
018 - Schalter für Mittelkonsole , (4D0)	199-201
1. Schalter für Mittelkonsole , (4D0)	199
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Sicherungshalter C	200
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS	201
019 - Schalter für Mittelkonsole , (4D3)	202-204
1. Schalter für Mittelkonsole . (4D3)	202

2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Sicherungshalter C	203
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts	204
020 - Panorama-Schiebedach , (3FE)	205-207
1. Panorama-Schiebedach , (3FE)	205
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	206
3. Schiebedachmotor, Innenleuchte vorn	207
021 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1)	208-221
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1)	208
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	209
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	210
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	211
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür	212
6. Schließseinheit Fahrtür	213
7. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	214
8. Schließseinheit Beifahrtür	215
9.	216
10. Schließseinheit Tür hinten links	217
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	218
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	219
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	220
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	221
022 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4)	222-235
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4)	222
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	223
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	224
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	225
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür	226
6. Schließseinheit Fahrtür	227
7. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	228
8. Schließseinheit Beifahrtür	229
9.	230
10. Schließseinheit Tür hinten links	231
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	232
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	233
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	234
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	235
023 - Ambientebeleuchtung , (QQ1)	236-241
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1)	236
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	237
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	238
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	239
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	240
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	241
024 - Zugang und Startberechtigung , (4I3)	242-248
1. Zugang und Startberechtigung , (4I3)	242
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	243
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	244
4. Türaußengriff Fahrtür, Interface für Zugang und Startsystem	245
5. Türaußengriff Beifahrtür, Interface für Zugang und Startsystem	246
6. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	247
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	248
025 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel	249-252
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel	249
2. Außenspiegelverstellung	250
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	251
4. Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	252
026 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	253-254
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	253
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	254
027 - Sitzbelüftung , (4D3)	255-259
1. Sitzbelüftung . (4D3)	255

2. Sicherungshalter C	256
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, Steuergerät für Sitzlüftung vorn links	257
4. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	258
5. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	259
028 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X3)	260-263
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X3)	260
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	261
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	262
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	263
029 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	264-265
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	264
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	265
030 - Radioanlage , (8UW)	266-271
1. Radioanlage , (8UW)	266
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	267
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	268
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	269
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	270
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	271
031 - Radioanlage , (8UK),(8RL)	272-279
1. Radioanlage , (8UK),(8RL)	272
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	273
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	274
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	275
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	276
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	277
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	278
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	279
032 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8UK),(8RU)	280-289
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8UK),(8RU)	280
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	281
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	282
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	283
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	284
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	285
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	286
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	287
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	288
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	289
033 - Drahtlose Datenübertragung , (EL1)	290-291
1. Drahtlose Datenübertragung , (EL1)	290
2. Steuergerät für telemetrische Diagnose, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	291
034 - Mobiltelefonsysteme , (EK2)	292-293
1. Mobiltelefonsysteme , (EK2)	292
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	293
035 - Multifunktionslenkrad	294-299
1. Multifunktionslenkrad	294
2. Wickelfeder, Signalthornbetätigung	295
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad	296
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	297
5. Steuergerät für Informationselektronik 1	298
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	299
036 - Massekonzept im Motorraum	300-304

1. Massekonzept im Motorraum	300
2.	301
3.	302
4.	303
5.	304
037 - Massekonzept im Innenraum	305-311
1. Massekonzept im Innenraum	305
2.	306
3.	307
4.	308
5.	309
6.	310
7.	311
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	312-319
1. Massepunkte	312-319
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	313
1.1.1 Front von links	313
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	314-316
1.2.1 Innenraum vorn links	315
1.2.2 Innenraum vorn rechts	315
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	316
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	317
1.3.1 Kofferraum links	317
1.4 Massepunkte am Dach	318-319
1.4.1 Massepunkte am Dach	318-319
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	320-330
1. Sicherungen	320-330
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Mai2021	320-321
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2021	320-321
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2021	322
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai2021	322-325
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2021	322-323
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2021	324-325
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab Mai2021	326-330
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2021	326
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2021	327-330
803 - -Einbauorte: Relais - 3	331-333
1. Relais	331-333
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2021	331
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2021	331
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2021	332-333
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2021	332-333
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	334-350
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	334-350
1.1 Front, Ansicht von vorn	337
1.2 Front, Ansicht von links	338
1.3 Front, Ansicht von rechts	339
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DBTA	340-342
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DBTA, von vorn	341
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DBTA, von oben	341
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DBTA, von hinten	342
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DUMA	343-346
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DUMA, von vorn	344
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DUMA, von oben	344
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DUMA, von rechts	345
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DUMA, von hinten	346
1.6 Doppelkupplungsgetriebe	347
1.6.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	347
1.7 Schaltgetriebe	348
1.7.1 Schaltgetriebe, 0C9	348
1.8 Automatikgetriebe	349-350
1.8.1 Automatikgetriebe, 09G	349-350
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	351-374
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	351-374
1.1 Dach	355-356
1.1.1 Dach. Teil 1	355

1.1.2 Dach, Teil 2	356
1.2 Türen	357-360
1.2.1 Fahrertür	358
1.2.2 Beifahrertür	358
1.2.3 Tür hinten links	359
1.2.4 Tür hinten rechts	360
1.3 Lenkrad und Lenksäule	361
1.3.1 Lenksäule	361
1.4 Innenraum vorn	362-366
1.4.1 Innenraum vorn links	363
1.4.2 Innenraum vorn rechts	364
1.4.3 Schalttafel	364
1.4.4 Fußraum rechts	365
1.4.5 Mittelkonsole vorn	366
1.5 Innenraum hinten	367-368
1.5.1 Innenraum hinten links	368
1.5.2 Innenraum hinten rechts	368
1.6 Heiz- und Klimagerät	369-374
1.6.1 Klimaanlage, 9AB, Teil 1	370
1.6.2 Klimaanlage, 9AB, Teil 2	371
1.6.3 Climatronic, KC0, Teil 1	372
1.6.4 Climatronic, KC0, Teil 2	373-374
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	375-379
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	375-379
1.1 Heckklappe	376
1.2 Stoßfänger hinten	377
1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	377
1.4 Heckseite, Ansicht von links	378-379
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	380-381
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	380-381
1.1 Unterboden, Teil 1	380-381
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	382-384
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	382-384
1.1 Anlasser -B-	382
1.1.1 Steckverbindung -T1m-	382
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	382
1.2.1 Steckverbindung -T2cd-	382
1.3 Zündanlassschalter -D-	383
1.3.1 Steckverbindung -T6d-	383
1.4 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	383
1.4.1 Steckverbindung -T2bx-	383
1.5 Spannungswandler für USB-Lademodul -A5-	384
1.5.1 Steckverbindung -T4ao-	384
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	385-396
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	385-396
1.1 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	385
1.1.1 Steckverbindung -T7d-	385
1.2 Lichtdrehschalter -EX1-	386
1.2.1 Steckverbindung -T10h-	386
1.3 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	386
1.3.1 Steckverbindung -T2v-	386
1.4 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	387
1.4.1 Steckverbindung -T2w-	387
1.5 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	387
1.5.1 Steckverbindung -T10e-	387
1.5.2 Steckverbindung -T10f-	388
1.6 Lenkstockscharter links -EX19-	388
1.6.1 Steckverbindung -T16k-	388
1.7 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	389-390
1.7.1 Steckverbindung -T20e-	389
1.7.2 Steckverbindung -T16h-	389
1.7.3 Steckverbindung -T16r-	390
1.7.4 Steckverbindung -T5b-	391
1.7.5 Steckverbindung -T16j-	391
1.8 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	391
1.8.1 Steckverbindung -T4bd-	391

1.9 Taster für Startanlage -E378-	392
1.9.1 Steckverbindung -T4v-	392
1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	392
1.10.1 Steckverbindung -T12c-	392
1.11 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	393
1.11.1 Steckverbindung -T5m-	393
1.12 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	393
1.12.1 Steckverbindung -T5o-	393
1.13 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	394
1.13.1 Steckverbindung -T5n-	394
1.14 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	394
1.14.1 Steckverbindung -T2ah-	394
1.15 Lenkstockschalte rechts -EX20-	395
1.15.1 Steckverbindung -T10p-	395
1.16 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	395
1.16.1 Steckverbindung -T4be-	395
1.17 Außenspiegelverstellung -EX11-	396
1.17.1 Steckverbindung -T10z-	396
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	397-401
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	397-401
1.1 Bremslichtschalter -F-	397
1.1.1 Steckverbindung -T4d-	397
1.2 Schalter für Tiptronic -F189-	397
1.2.1 Steckverbindung -T10j-	397
1.3 Multifunktionsschalter -F125-	398
1.3.1 Steckverbindung -T10r-	398
1.4 Wickelfeder -F350-	398
1.4.1 Steckverbindung -T16l-	398
1.5 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	399
1.5.1 Steckverbindung -T2df-	399
1.6 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	399
1.6.1 Steckverbindung -T2fs-	399
1.7 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	400
1.7.1 Steckverbindung -T2by-	400
1.8 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	400-401
1.8.1 Steckverbindung -T2cc-	400-401
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	402-429
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	402-429
1.1 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	403
1.1.1 Steckverbindung -T2bk-	403
1.2 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	404
1.2.1 Steckverbindung -T2bj-	404
1.3 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	404
1.3.1 Steckverbindung -T2dl-	404
1.4 Drehzahlfühler hinten links -G46-	405
1.4.1 Steckverbindung -T2dn-	405
1.5 Drehzahlfühler vorn links -G47-	405
1.5.1 Steckverbindung -T2do-	405
1.6 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	406
1.6.1 Steckverbindung -T2dm-	406
1.7 Unterdruckgeber -G608-	406
1.7.1 Steckverbindung -T3aj-	406
1.8 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	407
1.8.1 Steckverbindung -T3ak-	407
1.9 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	407
1.9.1 Steckverbindung -T3ar-	407
1.10 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	408
1.10.1 Steckverbindung -T3bt-	408
1.11 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	408
1.11.1 Steckverbindung -T6x-	408
1.12 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	409
1.12.1 Steckverbindung -T2du-	409
1.13 Crashsensor für Frontairbag -G190-	409
1.13.1 Steckverbindung -T2dg-	409
1.14 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	410
1.14.1 Steckverbindung -T2ce-	410

1.15 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	410
1.15.1 Steckverbindung -T3l-	410
1.16 Ladedruckgeber -GX26-	411
1.16.1 Steckverbindung -T4n-	411
1.16.2 Steckverbindung -T3x-	411
1.17 Hallgeber -G40-	412
1.17.1 Steckverbindung -T3f-	412
1.18 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	412
1.18.1 Steckverbindung -T2cg-	412
1.19 Klopfsensor 1 -G61-	413
1.19.1 Steckverbindung -T2cf-	413
1.20 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	414
1.20.1 Steckverbindung -T6f-	414
1.21 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	415
1.21.1 Steckverbindung -T6g-	415
1.22 Kraftstoffdruckgeber -G247-	416
1.22.1 Steckverbindung -T3h-	416
1.23 Saugrohrgeber -GX9-	416
1.23.1 Steckverbindung -T4h-	416
1.23.2 Steckverbindung -T3bm-	417
1.24 Öldruckgeber -G10-	417
1.24.1 Steckverbindung -T3cc-	417
1.25 Motordrehzahlgeber -G28-	418
1.25.1 Steckverbindung -T3g-	418
1.26 Hallgeber 3 -G300-	418
1.26.1 Steckverbindung -T3m-	418
1.27 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	419
1.27.1 Steckverbindung -T3bs-	419
1.28 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	419
1.28.1 Steckverbindung -T3cl-	419
1.29 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	420
1.29.1 Steckverbindung -T2cj-	420
1.30 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	420
1.30.1 Steckverbindung -T3br-	420
1.31 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	421
1.31.1 Steckverbindung -T5k-	421
1.32 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	421
1.32.1 Steckverbindung -T2ds-	421
1.33 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	422
1.33.1 Steckverbindung -T2dv-	422
1.34 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	422
1.34.1 Steckverbindung -T4g-	422
1.35 Kupplungspositionsgeber -G476-	423
1.35.1 Steckverbindung -T5h-	423
1.36 Gaspedalmodul -GX2-	423
1.36.1 Steckverbindung -T6h-	423
1.37 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	424
1.37.1 Steckverbindung -T6m-	424
1.38 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	424
1.38.1 Steckverbindung -T2bz-	424
1.39 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	425
1.39.1 Steckverbindung -T2cb-	425
1.40 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	425
1.40.1 Steckverbindung -T3k-	425
1.41 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	426
1.41.1 Steckverbindung -T2dj-	426
1.42 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	426
1.42.1 Steckverbindung -T2dk-	426
1.43 Kraftstoffördereinheit -GX1-	427
1.43.1 Steckverbindung -T5g-	427
1.44 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	427
1.44.1 Steckverbindung -T3au-	427
1.45 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	428
1.45.1 Steckverbindung -T3aw-	428
1.46 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte -G796-	428-429
1.46.1 Steckverbindung -T3av-	428-429

834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	430-431
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	430-431
1.1 Hochtonhorn -H2-	430
1.1.1 Steckverbindung -T2bv-	430
1.2 Tieftonhorn -H7-	430-431
1.2.1 Steckverbindung -T2bw-	430-431
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	432-446
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	432-446
1.1 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	432-435
1.1.1 Steckverbindung -T12j-	433
1.1.2 Steckverbindung -T12g-	433
1.1.3 Steckverbindung -T1aa-	433
1.1.4 Steckverbindung -T1ae-	434
1.1.5 Steckverbindung -T5r-	434
1.1.6 Steckverbindung -T8s-	435
1.1.7 Steckverbindung -T8r-	435
1.2 Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts -J799- / Steuergerät für Sitzlüftung vorn links -J800-	436
1.2.1 Steckverbindung -T16g-	436
1.3 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	436
1.3.1 Steckverbindung -T25a-	436
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	437
1.4.1 Steckverbindung -T38c-	437
1.5 Bordnetzsteuergerät -J519-	437-438
1.5.1 Steckverbindung -T46b-	437
1.5.2 Steckverbindung -T73a-	438
1.5.3 Steckverbindung -T73c-	438
1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	439
1.6.1 Steckverbindung -T81a-	439
1.7 Steuergerät für Airbag -J234-	439
1.7.1 Steckverbindung -T90a-	439
1.8 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	440
1.8.1 Steckverbindung -T2m-	440
1.8.2 Steckverbindung -T3an-	440
1.9 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	441
1.9.1 Steckverbindung -T40a-	441
1.10 Motorsteuergerät -J623-	441
1.10.1 Steckverbindung -T94a-	441
1.10.2 Steckverbindung -T60a-	442
1.11 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	442
1.11.1 Steckverbindung -T4bx-	442
1.12 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	443
1.12.1 Steckverbindung -T2e-	443
1.13 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	443
1.13.1 Steckverbindung -T26e-	443
1.14 Steuergerät für telemetrische Diagnose -J833-	444
1.14.1 Steckverbindung -T16e-	444
1.15 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	444
1.15.1 Steckverbindung -T10s-	444
1.16 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	445
1.16.1 Steckverbindung -T10t-	445
1.17 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	445
1.17.1 Steckverbindung -T4w-	445
1.18 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	446
1.18.1 Steckverbindung -T5f-	446
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	447-455
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	447-455
1.1 Scheinwerfer vorn links -MX1-	447
1.1.1 Steckverbindung -T10x-	447
1.2 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	448
1.2.1 Steckverbindung -T10y-	448
1.3 Schalttafeleinsatz -KX2-	448
1.3.1 Steckverbindung -T18a-	448
1.4 Schlussleuchte rechts -MX4-	449
1.4.1 Steckverbindung -T4aw-	449
1.5 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	449
1.5.1 Steckverbindung -T2ak-	449

1.6 Schlussleuchte links -MX3-	450
1.6.1 Steckverbindung -T4av-	450
1.7 Lampe für Nebelschlussleuchte rechts -L47-	450
1.7.1 Steckverbindung -T3ce-	450
1.8 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	451
1.8.1 Steckverbindung -T2fz-	451
1.9 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	451
1.9.1 Steckverbindung -T2ga-	451
1.10 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	452
1.10.1 Steckverbindung -T2gb-	452
1.11 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	452
1.11.1 Steckverbindung -T2gc-	452
1.12 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	453
1.12.1 Steckverbindung -T2dw-	453
1.13 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	453
1.13.1 Steckverbindung -T2de-	453
1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5-	454
1.14.1 Steckverbindung -T2aa-	454
1.15 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	454-455
1.15.1 Steckverbindung -T2ab-	454-455
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	456-473
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	456-473
1.1 Getriebe -NX1-	457
1.1.1 Steckverbindung -T8ac-	457
1.1.2 Steckverbindung -T14b-	457
1.2 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	458
1.2.1 Steckverbindung -T2bm-	458
1.3 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	458
1.3.1 Steckverbindung -T2bn-	458
1.4 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	459
1.4.1 Steckverbindung -T2fu-	459
1.5 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	459
1.5.1 Steckverbindung -T3aa-	459
1.6 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	460
1.6.1 Steckverbindung -T2aw-	460
1.7 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	460
1.7.1 Steckverbindung -T2ax-	460
1.8 Ventil für Öldruckregelung -N428-	461
1.8.1 Steckverbindung -T2cs-	461
1.9 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	461
1.9.1 Steckverbindung -T2ct-	461
1.10 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	462
1.10.1 Steckverbindung -T2cp-	462
1.11 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	462
1.11.1 Steckverbindung -T2cr-	462
1.12 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	463
1.12.1 Steckverbindung -T2ck-	463
1.13 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	464
1.13.1 Steckverbindung -T2cl-	464
1.14 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	465
1.14.1 Steckverbindung -T2cm-	465
1.15 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	466
1.15.1 Steckverbindung -T2cn-	466
1.16 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	466
1.16.1 Steckverbindung -T4l-	466
1.17 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	467
1.17.1 Steckverbindung -T2cy-	467
1.18 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	467
1.18.1 Steckverbindung -T4k-	467
1.19 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	468
1.19.1 Steckverbindung -T4j-	468
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	468
1.20.1 Steckverbindung -T2cu-	468
1.21 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	469
1.21.1 Steckverbindung -T2cv-	469
1.22 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	469

1.22.1 Steckverbindung -T3r-	469
1.23 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	470
1.23.1 Steckverbindung -T4m-	470
1.24 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	470
1.24.1 Steckverbindung -T3t-	470
1.25 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	471
1.25.1 Steckverbindung -T3s-	471
1.26 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	471
1.26.1 Steckverbindung -T3p-	471
1.27 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	472
1.27.1 Steckverbindung -T4ad-	472
1.28 Magnetkupplung für Kompressor -N421-	472-473
1.28.1 Steckverbindung -T2c-	472-473
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	474
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	474
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	475-485
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	475-485
1.1 Subwoofer -R211-	475
1.1.1 Steckverbindung -T4bh-	475
1.2 USB-Verteiler -R293-	476
1.2.1 Steckverbindung -T4bz-	476
1.2.2 Steckverbindung -T5ag-	476
1.3 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	477
1.3.1 Steckverbindung -T6ae-	477
1.4 Mikrofon für Telefon -R38-	477
1.4.1 Steckverbindung -T2aj-	477
1.5 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	478
1.5.1 Steckverbindung -T2eg-	478
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	478
1.6.1 Steckverbindung -T2ef-	478
1.7 Dachantenne -RX5-	479
1.7.1 Steckverbindung -T1u-	479
1.7.2 Steckverbindung -T1w-	479
1.8 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	480
1.8.1 Steckverbindung -T2ea-	480
1.9 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	480
1.9.1 Steckverbindung -T2eb-	480
1.10 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	481
1.10.1 Steckverbindung -T2ec-	481
1.11 Lautsprecher für Einparkhilfe -R169-	481
1.11.1 Steckverbindung -T2ez-	481
1.12 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	482
1.12.1 Steckverbindung -T4u-	482
1.13 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	482
1.13.1 Steckverbindung -T4t-	482
1.14 Lautsprecher hinten links -R4-	483
1.14.1 Steckverbindung -T4y-	483
1.15 Lautsprecher hinten rechts -R5-	483
1.15.1 Steckverbindung -T4z-	483
1.16 Rückfahrkamera -R189-	484-485
1.16.1 Steckverbindung -T1c-	484
1.16.2 Steckverbindung -T4e-	484-485
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	486-508
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	486-508
1.1 Sicherungshalter C -SC-	486
1.1.1 Steckverbindung -T2a-	486
1.2 Anschluss für Diagnose -U31-	487
1.2.1 Steckverbindung -T16b-	487
1.3 12-V-Steckdose -UX3-	487
1.3.1 Steckverbindung -T3c-	487
1.4 Koppelstelle im Innenraum -TI-	488
1.4.1 Steckverbindung -T2fy-	488
1.4.2 Steckverbindung -T2xfy-	488
1.5 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	489
1.5.1 Steckverbindung -T38b-	489
1.5.2 Steckverbindung -T38xb-	489

1.6 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	490
1.6.1 Steckverbindung -T38a-	490
1.6.2 Steckverbindung -T38xa-	490
1.7 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	491
1.7.1 Steckverbindung -T28c-	491
1.7.2 Steckverbindung -T28xc-	491
1.8 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	492
1.8.1 Steckverbindung -T28d-	492
1.8.2 Steckverbindung -T28xd-	492
1.9 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	493-494
1.9.1 Steckverbindung -T3ab-	493
1.9.2 Steckverbindung -T3xab-	493
1.9.3 Steckverbindung -T4ak-	494
1.9.4 Steckverbindung -T4xak-	494
1.10 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	495
1.10.1 Steckverbindung -T3ac-	495
1.10.2 Steckverbindung -T3xac-	495
1.11 Steckverbindung -T4al-	496
1.12 Steckverbindung -T4xal-	496
1.13 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	497
1.13.1 Steckverbindung -T4an-	497
1.13.2 Steckverbindung -T4xan-	497
1.14 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	498
1.14.1 Steckverbindung -T4bb-	498
1.14.2 Steckverbindung -T4xbb-	498
1.15 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	499
1.15.1 Steckverbindung -T4bc-	499
1.15.2 Steckverbindung -T4xbc-	499
1.16 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	500
1.16.1 Steckverbindung -T8c-	500
1.16.2 Steckverbindung -T8xc-	500
1.17 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	501-503
1.17.1 Steckverbindung -T10a-	501
1.17.2 Steckverbindung -T10xa-	501
1.17.3 Steckverbindung -T10b-	502
1.17.4 Steckverbindung -T10xb-	502
1.17.5 Steckverbindung -T2d-	503
1.17.6 Steckverbindung -T2xd-	503
1.18 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	504
1.18.1 Steckverbindung -T10c-	504
1.18.2 Steckverbindung -T10xc-	504
1.19 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	505
1.19.1 Steckverbindung -T4am-	505
1.19.2 Steckverbindung -T4xam-	505
1.20 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	506-508
1.20.1 Steckverbindung -T4r-	506
1.20.2 Steckverbindung -T4xr-	506
1.20.3 Steckverbindung -T14a-	507
1.20.4 Steckverbindung -T14xa-	507-508
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	509-522
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	509-522
1.1 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	509
1.1.1 Steckverbindung -T3u-	510
1.2 Frischluftgebläse -V2-	510
1.2.1 Steckverbindung -T2at-	510
1.3 Umluftklappe -VX52-	511
1.3.1 Steckverbindung -T6z-	511
1.4 Luftverteilerklappe -VX33-	511
1.4.1 Steckverbindung -T6ac-	511
1.5 Kühlerlüfter -VX57-	512
1.5.1 Steckverbindung -T4bv-	512
1.6 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	512
1.6.1 Steckverbindung -T6j-	512
1.6.2 Steckverbindung -T2f-	513
1.7 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	513
1.7.1 Steckverbindung -T2t-	513

1.8 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	514
1.8.1 Steckverbindung -T4a-	514
1.9 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	514
1.9.1 Steckverbindung -T2z-	514
1.10 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	515
1.10.1 Steckverbindung -T16c-	515
1.11 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	515
1.11.1 Steckverbindung -T16d-	515
1.12 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	516
1.12.1 Steckverbindung -T8f-	516
1.13 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	516
1.13.1 Steckverbindung -T8g-	516
1.14 Fensterhebermotor hinten links -V26-	517
1.14.1 Steckverbindung -T10m-	517
1.15 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	517
1.15.1 Steckverbindung -T10n-	517
1.16 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	518
1.16.1 Steckverbindung -T8h-	518
1.17 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	518
1.17.1 Steckverbindung -T8j-	518
1.18 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	519
1.18.1 Steckverbindung -T4b-	519
1.19 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	519
1.19.1 Steckverbindung -T4c-	519
1.20 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-	520
1.20.1 Steckverbindung -T4bl-	520
1.21 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-	520
1.21.1 Steckverbindung -T4bk-	520
1.22 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516-	521
1.22.1 Steckverbindung -T4bn-	521
1.23 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518-	521-522
1.23.1 Steckverbindung -T4bm-	521-522
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	523-527
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	523-527
1.1 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite -W96-	523
1.1.1 Steckverbindung -T2gd-	523
1.2 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -W74-	523
1.2.1 Steckverbindung -T2ge-	523
1.3 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite -W85-	524
1.3.1 Steckverbindung -T2gf-	524
1.4 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	524
1.4.1 Steckverbindung -T8m-	524
1.5 Kofferraumleuchte rechts -W35-	525
1.5.1 Steckverbindung -T2z-	525
1.6 Innenleuchte vorn -WX1-	525
1.6.1 Steckverbindung -T6a-	525
1.7 Innenleuchte hinten -WX2-	526
1.7.1 Steckverbindung -T4p-	526
1.8 Kennzeichenleuchte links -X4-	526
1.8.1 Steckverbindung -T2dc-	526
1.9 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	527
1.9.1 Steckverbindung -T2dd-	527