



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fahrzeug-Kenndaten .....	1
<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Eigendiagnose des Airbag-Systems</b> .....	<b>3</b>
1.1 Systembeschreibung .....	3
1.2 Prüfvoraussetzungen für die Eigendiagnose .....	5
1.3 Hinweise zur Airbag-System-Diagnose durchführen .....	5
1.4 Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 anschließen und das Adresswort „Airbag“ anwählen .....	6
1.5 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	8
1.6 Steuergeräteversion abfragen .....	8
1.7 Übersicht der Steuergeräte .....	9
1.8 Fehlerspeicher abfragen .....	12
1.9 Stellglieddiagnose .....	12
1.10 Fehlerspeicher löschen .....	13
1.11 Ausgabe beenden .....	14
1.12 Steuergerät für Airbag codieren .....	14
1.13 Fehlertabelle .....	15
1.14 Messwerteblock lesen .....	21
1.15 Tabelle Messwerteblock lesen .....	21
1.16 Teileprüfung mit Prüfbox VAS 5056 C .....	42
<b>2 Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)</b> .....	<b>44</b>
2.1 Airbageinheiten Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung) .....	44
<b>3 Eigendiagnose für Komfortsystem</b> .....	<b>50</b>
3.1 Systembeschreibung .....	50
3.2 Montageübersicht der Einheiten für Komfortsystem .....	50
3.3 Funktion .....	52
3.4 Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 anschließen und das Adresswort Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 anwählen .....	53
3.5 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	55
3.6 Steuergeräteversion abfragen .....	55
3.7 Übersicht aller Steuergeräte des Komfortsystems nach Anlaufdatum und Generation ..	56
3.8 Fehlerspeicher abfragen .....	68
3.9 Fehlertabelle für Fahrzeuge ▶ 09. 97 (Komfortsystem 1. Generation) .....	68
3.10 Fehlertabelle für Fahrzeuge 10. 97 ▶ (Komfortsystem der 2. Generation) .....	80
3.11 Fehlertabelle für Fahrzeuge 08.98 ▶ (Komfortsystem der 2,5. Generation), 05.01 ▶ (Komfortsystem der 3. Generation) .....	96
3.12 Stellglieddiagnose .....	116
3.13 Fehlerspeicher löschen .....	116
3.14 Ausgabe beenden .....	117
3.15 Steuergerät codieren .....	117
3.16 Messwerteblock lesen .....	119
3.17 Prüftabelle für Fahrzeuge ▶ 09. 97 (Komfortsystem der 1. Generation) .....	119
3.18 Prüftabelle für Fahrzeuge 10. 97 ▶ (Komfortsystem der 2. Generation) .....	151
3.19 Prüftabelle für Fahrzeuge 08. 98 ▶ (Komfortsystem der 2,5. Generation) .....	181
3.20 Prüftabelle für Fahrzeuge 05.01 ▶ (Komfortsystem der 3. Generation) .....	185
3.21 Anpassung .....	217
<b>4 Eigendiagnose für Zentralverriegelung</b> .....	<b>233</b>
4.1 Systembeschreibung .....	233
4.2 Funktion .....	233



4.3	Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 anschließen und das Adresswort Steuergerät für Zentralverriegelung J110 anwählen	234
4.4	Übersicht der anzuwählenden Funktionen	236
4.5	Steuergeräteversion abfragen	236
4.6	Übersicht aller Steuergeräte der Zentralverriegelung nach Anlaufdatum und Generation	237
4.7	Fehlerspeicher abfragen	248
4.8	Fehlertabelle für Fahrzeuge ► 09.97 (Zentralverriegelung der 1. Generation)	249
4.9	Fehlertabelle für Fahrzeuge 10.97 ► (Zentralverriegelung der 2. Generation)	257
4.10	Fehlertabelle für Fahrzeuge 08.98 ► (Zentralverriegelung der 2,5. Generation), 05.01 ► (Zentralverriegelung der 3. Generation)	266
4.11	Stellglieddiagnose	276
4.12	Fehlerspeicher löschen	277
4.13	Ausgabe beenden	277
4.14	Steuergerät codieren	277
4.15	Messwerteblock lesen	279
4.16	Prüftabelle für Fahrzeuge ► 09. 97 (Zentralverriegelung der 1. Generation)	280
4.17	Prüftabelle für Fahrzeuge 10. 97 ► (Zentralverriegelung der 2. Generation)	300
4.18	Prüftabelle für Fahrzeuge 08. 98 ► (Zentralverriegelung der 2,5. Generation)	320
4.19	Prüftabelle für Fahrzeuge 05.01 ► (Zentralverriegelung der 3. Generation)	324
4.20	Anpassung	356
<b>5</b>	<b>Eigendiagnose elektrisch betätigter Sitze mit Memory</b>	<b>370</b>
5.1	Systembeschreibung	370
5.2	Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 anschließen und das Adresswort für Sitzhöhenverstellung/Fahrer anwählen	371
5.3	Übersicht der anzuwählenden Funktionen	373
5.4	Steuergeräteversion abfragen	373
5.5	Fehlerspeicher abfragen	373
5.6	Fehlerspeicher löschen	374
5.7	Ausgabe beenden	375
5.8	Fehlertabelle	375
5.9	Messwerteblock lesen	383
5.10	Prüftabelle	383
<b>50</b>	<b>Karosserie vorn</b>	<b>397</b>
<b>1</b>	<b>Karosserie vorn</b>	<b>397</b>
1.1	Montageübersicht Schlossträger mit Anbauteilen	397
1.2	Schlossträger ersetzen	398
<b>2</b>	<b>Kotflügel vorn</b>	<b>399</b>
2.1	Montageübersicht Kotflügel vorn	399
<b>55</b>	<b>Deckel, Klappen</b>	<b>400</b>
<b>1</b>	<b>Klappe vorn</b>	<b>400</b>
1.1	Montageübersicht Klappe vorn	400
1.2	Klappenschloss vorn aus- und einbauen	401
1.3	Kühlergrill zerlegen und zusammenbauen	401
1.4	Montageübersicht Betätigung Klappenschloss vorn	402
<b>2</b>	<b>Heckklappe</b>	<b>403</b>
2.1	Heckklappe ausbauen	403
2.2	Gasdruckfeder ausbauen	403
2.3	Gasdruckfeder entgasen	404
2.4	Montageübersicht Heckklappenschloss	404
2.5	Montageübersicht Heckklappenschlossbetätigung	405
<b>3</b>	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>407</b>
3.1	Montageübersicht Tankklappeneinheit	407



<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>408</b>
<b>1 Tür vorn</b>	<b>408</b>
1.1 Montageübersicht Tür vorn	408
1.2 Tür vorn aus- und einbauen	409
1.3 Tür einstellen	410
1.4 Türfensterscheibe ausbauen	410
1.5 Fensterheber aus- und einbauen	410
1.6 Fensterhebermotor aus- und einbauen	411
1.7 Montageübersicht Außentürgriff	411
1.8 Außentürgriff aus- und einbauen	412
1.9 Montageübersicht Türschloss	413
1.10 Türschloss aus- und einbauen	414
<b>2 Zentralverriegelung</b>	<b>416</b>
2.1 Stellmotor für Heckklappe aus- und einbauen	416
2.2 Stellelement für Tankklappe aus- und einbauen	416
2.3 Montageübersicht Türdichtungen vorn	416
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>418</b>
<b>1 Tür hinten</b>	<b>418</b>
1.1 Montageübersicht Tür hinten	418
1.2 Tür hinten aus- und einbauen	419
1.3 Tür einstellen	419
1.4 Türfensterscheibe ausbauen	420
1.5 Fensterheber ausbauen	420
1.6 Montageübersicht Außentürgriff	421
1.7 Außentürgriff aus- und einbauen	422
1.8 Montageübersicht Türschloss	423
1.9 Türschloss aus- und einbauen	424
1.10 Montageübersicht Türdichtungen hinten	424
<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>426</b>
<b>1 Schiebe-/Ausstelldach Rockwell mit Glasdeckel</b>	<b>426</b>
1.1 Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	426
1.2 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	427
1.3 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	428
1.4 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	428
1.5 Deckeldichtung einstellen	429
1.6 E.-Antrieb („0“-Stellung) prüfen	430
1.7 Parallelauf prüfen und einstellen	430
1.8 Sonnenschutz ausbauen	431
1.9 Sonnenschutz einbauen	431
1.10 Montageeinheit aus- und einbauen	431
1.11 Wasserablaufschläuche reinigen	432
<b>2 Schiebe-/Ausstelldach Webasto mit Glasdeckel</b>	<b>434</b>
2.1 Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	434
2.2 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	435
2.3 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	436
2.4 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	436
2.5 Glasdeckeldichtung ersetzen	437
2.6 Sonnenblende aus- und einbauen	438
2.7 E-Antrieb aus- und einbauen	438
2.8 Elektrischen Antrieb einstellen („0“-Stellung einstellen)	439
2.9 Drehschalter der Vorwahlautomatik ausbauen	440
2.10 Parallelauf prüfen	440
2.11 Parallelauf einstellen	440



2.12	Montageeinheit aus- und einbauen	440
2.13	E-Antrieb anpassen	441
2.14	Wasserablaufschläuche reinigen	441
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>442</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>442</b>
1.1	Montageübersicht Stoßfänger ► 12.01	442
1.2	Verklebungen Stoßfänger vorn für Fahrzeuge 08.00 ► 12.01	443
1.3	Montageübersicht Stoßfängeru 01.02 ►	444
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>446</b>
2.1	Montageübersicht Stoßfänger hinten	446
2.2	Montageübersicht Stoßfänger hinten (Octavia Combi)	447
2.3	Öffnung für Anhängerarm ausschneiden	448
2.4	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe bohren	448
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>450</b>
<b>1</b>	<b>Geklebte Scheiben</b>	<b>450</b>
1.1	Geklebte Scheiben aus- und einbauen	450
1.2	Montageübersicht Frontscheibe	452
1.3	Frontscheibe aus- und einbauen	452
1.4	Montageübersicht Heckscheibe	455
1.5	Montageübersicht Heckscheibe (Octavia Combi)	455
1.6	Heckscheibe aus- und einbauen	456
1.7	Montageübersicht Seitenscheibe (Octavia Combi)	456
1.8	Seitenscheibe aus- und einbauen (Octavia Combi)	457
1.9	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	458
1.10	Aufkleber auf neue Frontscheibe kleben	462
1.11	Montageanweisungen	463
1.12	Flansch zum Einglasen vorbereiten	463
1.13	Kleben	464
1.14	Wartezeit	465
1.15	Lackschäden ausbessern	467
1.16	Kleberkitt entfernen und reinigen	467
1.17	Selbstklebefolie 4x4 auf die beheizbare Heckscheibe kleben	467
1.18	Selbstklebefolie 4x4 von der beheizbaren Heckscheibe beseitigen	468
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>469</b>
<b>1</b>	<b>Blenden</b>	<b>469</b>
1.1	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen ► 05.98	469
1.2	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen 06.98 ►	469
<b>2</b>	<b>Schutzleisten</b>	<b>471</b>
2.1	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	471
<b>3</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>472</b>
3.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	472
3.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	472
<b>4</b>	<b>Dachleiste</b>	<b>473</b>
4.1	Dachleiste aus- und einbauen	473
<b>5</b>	<b>Rückblickspiegel</b>	<b>474</b>
5.1	Montageübersicht Rückblickspiegel	474
<b>6</b>	<b>Anhängerkupplung</b>	<b>476</b>
6.1	Montageübersicht Anhängerkupplung	476
<b>7</b>	<b>Dachreling</b>	<b>478</b>
7.1	Montageübersicht Dachreling (Octavia Combi)	478
<b>8</b>	<b>Heckspoiler</b>	<b>479</b>



8.1	Montageübersicht - kompletter Heckspoiler	479
8.2	Kompletten Heckspoiler aus- und einbauen	479
<b>9</b>	<b>Selbstklebefolien Octavia RS - WRC</b>	<b>481</b>
9.1	Wichtige Hinweise zum Verkleben von Selbstklebefolien	481
9.2	Selbstklebefolien entfernen	481
9.3	Montageübersicht Seiten-Selbstklebefolien	482
9.4	Seiten-Selbstklebefolien aufkleben	482
9.5	Montageübersicht Dach- und Motorhauben-Selbstklebefolien	484
9.6	Dach- und Motorhauben-Selbstklebefolien aufkleben	485
9.7	Montageübersicht Selbstklebefolien für Stoßfänger hinten	487
9.8	Selbstklebefolien für Stoßfänger vorn und hinten aufkleben	487
9.9	Selbstklebefolien für Türen und Mittelsäule aufkleben	488
<b>10</b>	<b>Heckspoiler (für Fahrzeuge Octavia Sedan 4x4)</b>	<b>489</b>
10.1	Montageübersicht - kompletter Heckspoiler	489
10.2	Kompletten Heckspoiler aus- und einbauen	489
<b>11</b>	<b>Heckspoiler (für Fahrzeuge Octavia Combi RS)</b>	<b>491</b>
11.1	Montageübersicht - kompletter Heckspoiler	491
11.2	Kompletten Heckspoiler aus- und einbauen	491
11.3	Zusatzbremsleuchte aus- und einbauen (für Fahrzeuge Octavia Combi RS)	492
<b>12</b>	<b>Dekorationsfolien TAXI</b>	<b>494</b>
12.1	Dekorationsfolien aufkleben und entfernen	494
<b>13</b>	<b>Maße der Bohrungen für Dachbezeichnung TAXI</b>	<b>495</b>
13.1	Montageübersicht Dachbezeichnung TAXI	495
<b>68</b>	<b>Innenausstattung</b>	<b>496</b>
<b>1</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>496</b>
1.1	Innenspiegel aus- und einbauen	496
1.2	Mit Kleber instand setzen	496
1.3	Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	497
<b>2</b>	<b>Ablagen, Abdeckungen, Blenden</b>	<b>500</b>
2.1	Montageübersicht Mittelkonsole 08.96 ▶	500
2.2	Montageübersicht Verkleidung für Handbremshebel 08.96 ▶	500
2.3	Fußraumverkleidung Fahrerseite aus- und einbauen	501
2.4	Montageübersicht Mittelkonsole 08.98 ▶	501
2.5	Montageübersicht Verkleidung für Handbremshebel 08.98 ▶	502
2.6	Montageübersicht Armlehne vorn	503
2.7	Sonnenblende aus- und einbauen	505
2.8	Leseleuchte hinten aus- und einbauen	505
<b>3</b>	<b>Haltegriff</b>	<b>506</b>
3.1	Haltegriff aus- und einbauen	506
<b>4</b>	<b>Einstiegleisten</b>	<b>507</b>
4.1	Einstiegleiste aus- und einbauen	507
<b>5</b>	<b>Netztrennwand</b>	<b>508</b>
5.1	Montageübersicht	508
<b>6</b>	<b>Halter für Löschapparat</b>	<b>509</b>
6.1	Halter für Löschapparat aus- und einbauen	509
<b>7</b>	<b>Maße der Bohrungen für TAXI</b>	<b>511</b>
7.1	Montageübersicht Drucker	511
7.2	Montageübersicht Steckdose	511
7.3	Dachantennenbohrung für TAXI-Funkanlage	512
7.4	Montageübersicht Schalter für Alarmanlage	512
7.5	Montageübersicht Ausschalter für Alarmanlage	513
7.6	Montageübersicht Mikrofonhalter	513



<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>515</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>515</b>
1.1 Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	515
1.2 Gurtautomat vorn und Gurtbeschlag vorn aus- und einbauen	516
1.3 Montageübersicht Gurtautomat mit Gurtstraffer vorn	516
1.4 Montageübersicht Gurtautomat hinten	517
1.5 Gurthöhenverstellung hinten aus- und einbauen (Octavia Combi)	518
1.6 Gurtautomat hinten aus- und einbauen (Octavia Combi)	519
1.7 Montageübersicht - mittlerer Dreipunktgurt hinten	520
1.8 Sicherheitsvorschriften für Gurtstrafferarbeiten	521
1.9 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	521
1.10 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	522
1.11 Gurtführung aus- und einbauen	522
<b>2 Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>523</b>
<b>3 Airbag-System</b>	<b>526</b>
3.1 Übersicht der Einbauorte	526
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Reparaturen am Airbag-System	527
3.3 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	528
3.4 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	529
3.5 Lenkrad aus- und einbauen	530
3.6 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	531
3.7 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	532
3.8 Crashsensor Seitenairbag aus- und einbauen	533
3.9 Schlüsselschalter für Beifahrerairbags aus- und einbauen	534
3.10 Seitenairbageinheiten aus- und einbauen	534
3.11 Steuergerät für Airbag J 234 aus- und einbauen	536
<b>4 Pyrotechnische Teile vor der Fahrzeugverschrottung entsorgen</b>	<b>538</b>
4.1 Airbageinheiten vor Fahrzeugverschrottung entsorgen	538
4.2 Gurtstraffer entsorgen	539
<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>540</b>
<b>1 Schalttafel</b>	<b>540</b>
1.1 Schalttafel aus- und einbauen 08.96 ►	540
1.2 Schalttafel aus- und einbauen 08.98 ►	542
1.3 Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	545
1.4 Steuergerät für Komfortsystem aus- und einbauen	548
<b>2 Türverkleidungen</b>	<b>549</b>
2.1 Montageübersicht Türverkleidung vorn (mit mechanischem Fensterheber)	549
2.2 Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen	550
2.3 Montageübersicht Türverkleidung vorn (mit elektrischem Fensterheber)	550
2.4 Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen	551
2.5 Montageübersicht Türverkleidung hinten	552
2.6 Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	553
2.7 Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen	553
2.8 Fensterkurbel ausbauen	554
2.9 Fensterkurbel einbauen	554
<b>3 Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>555</b>
3.1 Montageübersicht Verkleidung Säule A	555
3.2 Montageübersicht Verkleidung Säule A unten	556
3.3 Verkleidungen Säule B aus- und einbauen	556
3.4 Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	557
3.5 Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	558
3.6 Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Octavia Combi)	558
3.7 Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Octavia Combi)	559

3.8	Verkleidung Säule D aus- und einbauen (Octavia Combi) .....	560
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Kofferraum</b> .....	<b>562</b>
4.1	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen .....	562
4.2	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen .....	562
4.3	Abdeckungen Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen .....	563
4.4	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen für Fahrzeuge ▶ 07.00 .....	564
4.5	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen für Fahrzeuge 08.00 ▶ .....	564
4.6	Auflage für Kofferraumabdeckung aus- und einbauen .....	565
4.7	Erhöhter Kofferraumboden (Octavia Combi) - Montageübersicht .....	566
4.8	Kofferraum-Seitenverkleidung (Octavia Combi) - Montageübersicht .....	567
4.9	Montageübersicht Abdeckungen Kofferraum-Ladekante (Octavia Combi) .....	568
4.10	Montageübersicht Verkleidung Heckklappe (Octavia Combi) .....	568
4.11	Montageübersicht Auflage für Kofferraumabdeckung (Octavia Combi) .....	569
4.12	Klappbare Verzurrösen im Kofferraum aus- und einbauen (Octavia Combi 4x4 und RS) ..	570
<b>5</b>	<b>Formhimmel</b> .....	<b>572</b>
5.1	Formhimmel aus- und einbauen .....	572
5.2	Formhimmel aus- und einbauen (Octavia Combi) .....	573
<b>6</b>	<b>Dachgeräuschkämmung</b> .....	<b>575</b>
6.1	Montageübersicht Dachgeräuschkämmung .....	575
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b> .....	<b>576</b>
<b>1</b>	<b>Mechanisch betätigte Sitze vorn</b> .....	<b>576</b>
1.1	Sitz ausbauen .....	576
1.2	Sitz einbauen .....	576
1.3	Griff Sitzhöhenverstellung ausbauen .....	577
1.4	Griff für Sitzhöhenverstellung einbauen .....	577
1.5	Lehnengestell vom Sitzgestell abbauen .....	577
1.6	Sitzgestell und Lehnengestell zusammenbauen .....	579
1.7	Sitzhöhenverstellelemente aus- und einbauen .....	579
<b>2</b>	<b>Elektrisch betätigte Sitze mit Memory</b> .....	<b>581</b>
2.1	Elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen .....	581
2.2	Abdeckungen für elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen .....	581
2.3	Steuergerät für elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen .....	582
2.4	Bedieneinheit elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen .....	582
2.5	Sitzlängsverstellung elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen .....	583
2.6	Sitzhöhenverstellung vorn elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen .....	583
2.7	Sitzhöhenverstellung hinten elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen .....	584
2.8	Antrieb der Lehnenneigung elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen .....	584
<b>3</b>	<b>Sitze hinten</b> .....	<b>586</b>
3.1	Sitzbank und Lehne (geteilt) aus- und einbauen .....	586
3.2	Sitzbank mit Kindersitz aus- und einbauen .....	587
3.3	Stütze RS aus- und einbauen (nur Octavia Sedan) .....	587
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b> .....	<b>588</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b> .....	<b>588</b>
1.1	Bezüge und Polster für Sitze vorn aus- und einbauen .....	588
1.2	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen .....	589
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster für Sitze hinten</b> .....	<b>594</b>
2.1	Bezüge und Polster für Sitzbank (geteilt) aus- und einbauen .....	594
2.2	Bezüge und Polster für Lehnen hinten (geteilt) aus- und einbauen .....	594
2.3	Montageübersicht Bezüge und Polster für Lehnen hinten (mit Armlehne, geteilt) .....	595
2.4	Bezüge und Polster für Lehnen hinten (mit Armlehne, geteilt) aus- und einbauen .....	596
2.5	Montageübersicht Bezüge und Polster für Lehnen hinten (geteilt mit Kopfstütze und mittlerem Sicherheitsdreipunktgurt) .....	598

ŠKODA



Octavia I 1996 ➤

Karosserie - Montagearbeiten - Ausgabe 06.2011

---