

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung des Getriebes	1
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	1
2 Übersicht Kraftübertragung	3
3 Allgemeine Reparaturhinweise	4
30 - Kupplung	6
1 Kupplungsbetätigung instand setzen	6
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk	6
1.2 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	8
1.3 Kupplungspedal aus- und einbauen	8
1.4 Montageübersicht - Hydraulik	9
1.5 Geberzylinder aus- und einbauen	10
1.6 Kupplungsanlage entlüften	12
2 Kupplungsausrückung instand setzen	13
2.1 Übersicht	13
2.2 Kupplungsausrückhebel mit Ausrücklager und Führungshülse für Kupplungsausrücklager aus- und einbauen	14
3 Instandsetzungen an der Kupplung	15
34 - Betätigung, Gehäuse	17
1 Schaltbetätigung instand setzen	17
1.1 Einbaulage der Schaltbetätigung	17
1.2 I - Schaltumlenkung, Betätigungsseilzüge - Montageübersicht	19
1.3 II - Schaltgehäuse - Montageübersicht	22
1.4 Schaltgehäuse aus- und einbauen	23
1.5 III - Betätigungsseilzüge, Schalthebel - Montageübersicht	25
1.6 Schaltbetätigung einstellen	26
2 Getriebe aus- und einbauen	30
2.1 Getriebeölstand im Schaltgetriebe prüfen	36
3 Getriebe zerlegen und zusammenbauen	38
3.1 I - Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang ab- und anbauen	38
3.2 II - Getriebegehäuse, Antriebswelle, Abtriebswelle (Triebwelle), Ausgleichgetriebe und Schaltstangen aus- und einbauen	40
3.3 Montagereihenfolge	42
4 Getriebegehäuse instand setzen	47
5 Kupplungsgehäuse instand setzen	49
6 Schaltstangen mit Schaltgabeln zerlegen und zusammenbauen	55
35 - Räder, Wellen	56
1 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	56
2 Abtriebswelle (Triebwelle) zerlegen und zusammenbauen	60
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	67
1 Dichtringe für Flanschwellen ersetzen	67
2 Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	70
3 Ausgleichgetriebe einstellen	76

ŠKODA



OCTAVIA 1997 ➤
Schaltgetriebe 002 - Ausgabe 04.99
