



Inhaltsverzeichnis

02 - Inspektion und Wartung	1
1 Allgemeines	1
1.1 Fahrzeug-Kenndaten	1
1.2 Kennzeichnung der Fahrzeugverglasung prüfen	3
1.3 Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	3
1.4 Fahrzeugauslieferung vom Lager	3
1.5 Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	3
2 Inspektion	5
2.1 Vorverkaufs-Inspektion -PDI- (Export)	5
2.2 Vorverkaufs-Inspektion - Inland (Tschechische Republik)	6
2.3 Übergabe-Inspektion (Export)	7
2.4 Ölwechsel	9
2.5 Inspektions-Service	9
3 Motoren	12
3.1 Motorenübersicht	12
3.2 Motorisierung	13
3.3 Sichtprüfung: Motor und Motorraum-Bauteile auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	14
3.4 Ölfilter ersetzen	14
3.5 Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen	16
3.6 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen (Benzinmotoren)	16
3.7 Motorölstand prüfen	17
3.8 Motoröl wechseln	17
3.9 Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen	19
3.10 Kühlmittelstand (Menge) prüfen	21
3.11 Keilrippenriemen: Zustand prüfen	22
3.12 Verlauf des Keilrippenriemens	23
3.13 Zündkerzen ersetzen	24
3.14 Luftfiltereinsatz ersetzen	24
3.15 Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	25
4 Getriebe	27
4.1 ATF-Stand prüfen, ggf. ATF nachfüllen - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	27
4.2 Ölstand in der Haldex-Kupplung prüfen	34
4.3 Öl in Haldex-Kupplung wechseln	35
4.4 Öl in Haldex-Kupplung nachfüllen	37
5 Fahrwerk	40
5.1 Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	40
5.2 Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	41
5.3 Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)	41
5.4 Bremsflüssigkeitsstand prüfen	43
5.5 Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsmanschetten prüfen	44
5.6 Bereifung prüfen (einschließlich Reserverad)	45
5.7 Reifenprofiltiefe prüfen und eintragen (einschließlich Reserverad)	45
5.8 Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	45
5.9 Reifenfülldruck prüfen (einschließlich Reserverad), ggf. Fülldruck korrigieren	46
5.10 Reifen- Kontroll- Anzeige: Grundeinstellung durchführen	48
6 Elektrik	50
6.1 Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	50
6.2 Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	50
6.3 Batterie: Ruhespannung prüfen	50
6.4 Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	51
6.5 Radio: Funktion prüfen	51



6.6	Zeituhr einstellen	51
6.7	Diagnosegerät anschließen und Fehlerspeicher abfragen	51
6.8	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	52
6.9	Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen	52
6.10	Service-Intervalle umcodieren	52
6.11	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	52
6.12	Hauptscheinwerfer einstellen	54
6.13	Nebelscheinwerfer einstellen	54
6.14	Eigene Stromversorgung für Alarmanlage ersetzen	55
6.15	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	55
6.16	Batterietransportmodus ausschalten	55
7	Karosserie	57
7.1	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen	57
7.2	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	57
7.3	Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion prüfen	58
7.4	Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten	60
7.5	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	61
7.6	Staubfiltereinsatz ggf. Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	61
7.7	Fahrzeugdatenträger aufkleben	62
7.8	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung auf Funktion prüfen	62
7.9	Dämpferunterlage unter das Fahrzeugkennzeichen montieren	63
7.10	Anhängevorrichtung prüfen	63
8	Abgasuntersuchung	65
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	65
8.2	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Benzinmotoren	66
8.3	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	67
8.4	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Dieselmotoren	68
9	Verschiedenes	69
9.1	Anschleppen/Abschleppen	69
9.2	Probefahrt	71
9.3	Fahrzeug anheben	71