



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer	1
1.2 Motormerkmale (Octavia II, Superb II)	1
1.3 Motormerkmale (Fabia II, Roomster)	2
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	3
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Diesel-Direkteinspritzanlage	4
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
3.1 Eigendiagnose	5
3.2 Zusätzliche Hinweise und Montagearbeiten bei Fahrzeugen mit Klimaanlage	5
3.3 Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung/Einspritzanlage	5
3.4 Sauberkeitsregeln bei Arbeiten am Abgasturbolader	6
3.5 Allgemeine Hinweise zum Ladeluftsystem mit Abgasturbolader	6
3.6 Keramikglühkerzen behandeln	7
<b>10 - Motor aus- und einbauen</b>	<b>9</b>
<b>1 Motor aus- und einbauen</b>	<b>9</b>
1.1 Ausbauen (Octavia II, Superb II)	9
1.2 Ausbauen (Fabia II, Roomster)	16
1.3 Motor am Montageständer befestigen	22
1.4 Einbauen (Octavia II, Superb II)	23
1.5 Einbauen (Fabia II, Roomster)	30
1.6 Aggregatelage prüfen und einstellen (Superb II)	34
1.7 Aggregatelage prüfen und einstellen (Octavia II)	37
<b>13 - Kurbeltrieb</b>	<b>41</b>
<b>1 Keilrippenriemen und Zahnriemen aus- und einbauen</b>	<b>41</b>
1.1 Keilrippenriemen - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	41
1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	43
1.3 Keilrippenriemen - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	46
1.4 Keilrippenriemen aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	50
1.5 Zahnriemen - Montageübersicht (Superb II)	52
1.6 Zahnriemen aus- und einbauen (Superb II)	55
1.7 Zahnriemen - Montageübersicht (Octavia II)	65
1.8 Zahnriemen aus- und einbauen (Octavia II)	70
1.9 Zahnriemen - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	80
1.10 Zahnriemen aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	83
<b>2 Dichtflansche und Schwungrad aus- und einbauen</b>	<b>93</b>
2.1 Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	93
2.2 Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	95
2.3 Dichtring für Kurbelwelle auf Riemenscheibenseite ersetzen (Octavia II, Superb II)	97
2.4 Dichtring für Kurbelwelle auf Riemenscheibenseite ersetzen (Fabia II, Roomster)	100
2.5 Dichtflansch Riemenscheibenseite aus- und einbauen	103
2.6 Dichtflansch auf Getriebeseite aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	105
2.7 Zweimassenschwungrad aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	116
<b>3 Kurbelwelle, Pleuel und Pleuellager</b>	<b>119</b>
3.1 Kurbelwelle aus- und einbauen - Montageübersicht (Superb II)	119
3.2 Kurbelwelle aus- und einbauen - Montageübersicht (Octavia II)	120
3.3 Kurbelwelle aus- und einbauen - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	123
3.4 Pleuellager zerlegen und zusammenbauen	126
3.5 Pleuellagerüberstand im OT prüfen	131



3.6	Neuen Pleuel trennen	132
3.7	Antriebskettenrad aus- und einbauen	133
<b>15</b>	<b>- Zylinderkopf, Ventiltrieb</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Zylinderkopf aus- und einbauen</b>	<b>135</b>
1.1	Montageübersicht	135
1.2	Zylinderkopfhaube aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	147
1.3	Zylinderkopfhaube aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	151
1.4	Zylinderkopf aus- und einbauen (Superb II)	155
1.5	Zylinderkopf aus- und einbauen (Octavia II)	166
1.6	Zylinderkopf aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	177
1.7	Kompressionsdruck prüfen (Octavia II, Superb II)	186
1.8	Kompressionsdruck prüfen (Fabia II, Roomster)	187
<b>2</b>	<b>Ventiltrieb in Stand setzen</b>	<b>189</b>
2.1	Ventiltrieb - Montageübersicht	189
2.2	Axialspiel der Nockenwelle prüfen	191
2.3	Dichtring für Nockenwelle ersetzen	192
2.4	Nockenwelle aus- und einbauen (Superb II)	195
2.5	Nockenwelle aus- und einbauen (Octavia II)	199
2.6	Nockenwelle aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	203
2.7	Hydraulische Tassenstößel prüfen	207
2.8	Ventilschaftabdichtungen am eingebauten Zylinderkopf ersetzen	208
<b>3</b>	<b>Ein- und Auslassventile</b>	<b>213</b>
3.1	Ventilsitze nacharbeiten	213
3.2	Ventilführungen prüfen	216
3.3	Ventilmaße	217
<b>17</b>	<b>- Schmierung</b>	<b>218</b>
<b>1</b>	<b>Teile des Schmiersystems aus- und einbauen</b>	<b>218</b>
1.1	Schmiersystem - Montageübersicht	218
1.2	Ölfilterhalter - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	220
1.3	Ölfilterhalter - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	222
1.4	Ölwanne aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	224
1.5	Ölwanne aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	227
1.6	Ölpumpe aus- und einbauen	230
1.7	Öldruck und Öldruckschalter prüfen	231
<b>19</b>	<b>- Kühlung</b>	<b>233</b>
<b>1</b>	<b>Kühlsystem</b>	<b>233</b>
1.1	Anschlussplan für Kühlmittelschläuche (Superb II)	233
1.2	Anschlussplan für Kühlmittelschläuche (Octavia II)	236
1.3	Anschlussplan für Kühlmittelschläuche (Fabia II, Roomster)	243
1.4	Teile des Kühlsystems motorseitig (Fabia II, Roomster)	244
1.5	Teile des Kühlsystems motorseitig (Octavia II, Superb II)	248
1.6	Kühlmittel ablassen und auffüllen (Octavia II, Superb II)	256
1.7	Kühlmittel ablassen und auffüllen (Fabia II, Roomster)	260
1.8	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	262
1.9	Kühlmittelregler aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	263
1.10	Kühlmittelregler aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	266
1.11	Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen	267
<b>2</b>	<b>Kühler und Kühlerlüfter</b>	<b>271</b>
2.1	Teile des Kühlsystems aufbauseitig (Octavia II, Superb II)	271
2.2	Teile des Kühlsystems aufbauseitig (Fabia II, Roomster)	275
2.3	Kühler aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	277
2.4	Kühler aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	279



2.5	Lüfterzarge für Kühlerlüfter V7 und V177 aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	281
<b>20</b>	<b>Kraftstoffversorgung</b>	<b>283</b>
<b>1</b>	<b>Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen</b>	<b>283</b>
1.1	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht (Superb II)	283
1.2	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	286
1.3	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen für Fahrzeuge mit Allradantrieb - Montageübersicht (Octavia II)	289
1.4	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht (Fabia II)	292
1.5	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht (Roomster)	295
1.6	Kraftstofffilter - Montageübersicht (Superb II)	298
1.7	Kraftstofffilter - Montageübersicht (Octavia II)	299
1.8	Kraftstofffilter - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	302
1.9	Kraftstoff aus dem Kraftstoffbehälter absaugen	304
1.10	Kraftstoffkühler aus- und einbauen (Superb II)	306
1.11	Kraftstoffkühler aus- und einbauen (Octavia II)	307
1.12	Kraftstoffkühler aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	308
1.13	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen (Superb II)	308
1.14	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen (Octavia II)	312
1.15	Kraftstoffbehälter für Fahrzeuge mit Allradantrieb aus- und einbauen (Octavia II)	313
1.16	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen (Fabia II)	316
1.17	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen (Roomster)	318
1.18	Steckkupplungen trennen	320
<b>2</b>	<b>Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>326</b>
2.1	Kraftstoffpumpe prüfen (Octavia II, Superb II)	326
2.2	Kraftstoffpumpe prüfen (Fabia II, Roomster)	329
2.3	Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen (Superb II)	331
2.4	Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen (Octavia II)	335
2.5	Kraftstofffördereinheit für Fahrzeuge mit Allradantrieb aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	337
2.6	Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	344
2.7	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen (Superb II)	346
2.8	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen (Octavia II)	347
2.9	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	349
2.10	Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	349
2.11	Saugstrahlpumpe aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	352
2.12	Tandempumpe aus- und einbauen	352
2.13	Tandempumpe prüfen	355
<b>3</b>	<b>Gasbetätigung</b>	<b>360</b>
3.1	Gaspedalmodul - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	360
3.2	Gaspedalmodul - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	360
3.3	Gaspedalmodul aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	361
<b>21</b>	<b>Aufladung</b>	<b>365</b>
<b>1</b>	<b>Ladeluftsystem mit Abgasturbolader - Teil 1</b>	<b>365</b>
1.1	Anschlussplan für Unterdruckschläuche (Superb II)	365
1.2	Anschlussplan für Unterdruckschläuche (Octavia II)	368
1.3	Anschlussplan für Unterdruckschläuche (Fabia II, Roomster)	374
1.4	Unterdruck-Stellelement und Zugstangen für Ladedruckregelung prüfen (Octavia II, Superb II)	376
<b>2</b>	<b>Ladeluftsystem mit Abgasturbolader - Teil 2</b>	<b>379</b>
2.1	Abgasturbolader - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	379
2.2	Abgasturbolader - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	385
2.3	Abgasturbolader aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	389
2.4	Abgasturbolader aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	395
2.5	Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen (Superb II)	402



2.6	Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen (Octavia II)	404
2.7	Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	406
2.8	Ladeluftkühler aus- und einbauen (Superb II)	408
2.9	Ladeluftkühler aus- und einbauen (Octavia II)	410
2.10	Ladeluftkühler aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	412
2.11	Schlauchverbindungen	413
2.12	Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen	415
2.13	Unterdruck-Stellelement für Abgasturbolader bei Motoren mit Kennbuchstaben BLS ersetzen und einstellen (Octavia II, Superb II)	417
2.14	Unterdruck-Stellelement für Abgasturbolader bei Motoren mit Kennbuchstaben BJB ersetzen und einstellen (Octavia II)	424
<b>23</b>	<b>- Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b>	<b>432</b>
<b>1</b>	<b>Diesel-Direkteinspritzanlage in Stand setzen</b>	<b>432</b>
1.1	Übersicht der Einbauorte (Octavia II, Superb II)	432
1.2	Übersicht der Einbauorte (Fabia II, Roomster)	439
1.3	Montageübersicht - Saugrohr	443
1.4	Luftfilter - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	446
1.5	Luftfilter - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	447
1.6	Luftfilter aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	449
1.7	Pumpe-Düse-Einheiten in Stand setzen - Montageübersicht	450
1.8	O-Ringe für Pumpe-Düse-Einheit aus- und einbauen	452
1.9	Pumpe-Düse-Einheit aus- und einbauen	453
1.10	Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	458
<b>2</b>	<b>Motorsteuergerät</b>	<b>460</b>
2.1	Motorsteuergerät aus- und einbauen (Superb II)	460
2.2	Motorsteuergerät aus- und einbauen (Octavia II)	462
2.3	Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	464
<b>26</b>	<b>- Abgasanlage</b>	<b>466</b>
<b>1</b>	<b>Teile der Abgasanlage aus- und einbauen</b>	<b>466</b>
1.1	Abgasanlage - Montageübersicht (Superb II)	466
1.2	Abgasanlage - Montageübersicht (Octavia II)	469
1.3	Abgasanlage - Montageübersicht (Fabia II)	477
1.4	Abgasanlage - Montageübersicht (Roomster)	480
1.5	Abgasvorrohr mit Dieselpartikelfilter aus- und einbauen (Superb II)	484
1.6	Abgasvorrohr mit Dieselpartikelfilter aus- und einbauen (Octavia II)	488
1.7	Abgasvorrohr für Fahrzeuge mit Allradantrieb aus- und einbauen (Octavia II)	493
1.8	Abgasvorrohr mit Dieselpartikelfilter aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	494
1.9	Mittel- und Nachschalldämpfer ersetzen (Octavia II)	497
1.10	Mittel- und Nachschalldämpfer ersetzen (Fabia II, Roomster)	498
1.11	Abgasanlage spannungsfrei einrichten (Superb II)	499
1.12	Abgasanlage spannungsfrei einrichten (Octavia II)	501
1.13	Abgasanlage spannungsfrei einrichten (Fabia II, Roomster)	503
1.14	Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen	504
<b>2</b>	<b>Abgasrückführungsanlage</b>	<b>505</b>
2.1	Kühlung für Abgasrückführungsanlage - Montageübersicht (Octavia II, Superb II)	505
2.2	Kühlung für Abgasrückführungsanlage - Montageübersicht (Fabia II, Roomster)	508
2.3	Kühler für Abgasrückführung für Motor mit Kennbuchstaben BKC, BXE aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	510
2.4	Kühler für Abgasrückführung für Motor mit Kennbuchstaben BLS aus- und einbauen (Octavia II, Superb II)	514
2.5	Kühler für Abgasrückführung aus- und einbauen (Fabia II, Roomster)	516
2.6	Mechanisches Abgasrückführungsventil für Motor mit Kennbuchstaben AXR, BSW, BJB, BKC, BXE prüfen	517
2.7	Umschaltklappe des Kühlers für Abgasrückführung für Motor mit Kennbuchstaben BKC, BXE prüfen (Octavia II, Superb II)	518



---

2.8	Abgasrückführungsventil N18 für Motor mit Kennbuchstaben BLS aus- und einbauen (Fabia II, Roomster) .....	519
<b>28</b>	<b>- Vorglühanlage .....</b>	<b>521</b>
1	<b>Vorglühanlage .....</b>	<b>521</b>
1.1	Metallglühkerzen aus- und einbauen .....	521
1.2	Keramikglühkerzen aus- und einbauen .....	521
1.3	Metallglühkerzen prüfen .....	523
1.4	Keramikglühkerzen prüfen .....	523