



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	3
1.3	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	3
1.4	Fahrzeugauslieferung vom Lager	3
1.5	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	4
1.6	Fahrzeugalter ermitteln	5
1.7	Bordbuch prüfen	5
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b>	<b>6</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	6
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	8
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	12
2.4	Inspektion	16
2.5	Ölwechsel-Service	23
2.6	Service-Intervalle	25
2.7	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur	27
<b>3</b>	<b>Motoren</b>	<b>35</b>
3.1	Motorenübersicht	35
3.2	Motorisierung	38
3.3	Motor und Teile im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	40
3.4	Zahnriemen und Spannrolle wechseln	41
3.5	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	41
3.6	Motorölstand prüfen	41
3.7	Motoröl ablassen oder absaugen und Motoröl auffüllen	42
3.8	VW-Motorölnormen, Ölfüllmenge	47
3.9	Ölfilter ersetzen	52
3.10	Kühlsystem: Prüfen	57
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	63
3.12	Keilrippenriemen ersetzen	64
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	64
3.14	Zündkerzen ersetzen	65
3.15	Luffiltereinsatz ersetzen und Luffiltergehäuse reinigen	81
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	88
3.17	Partikelfilter prüfen	91
3.18	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren	92
3.19	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren	94
3.20	Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen	97
<b>4</b>	<b>Getriebe</b>	<b>113</b>
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	113
4.2	Öl in der Allradkupplung wechseln	113
4.3	Ölstand in der Allradkupplung prüfen	116
4.4	Ölwechsel: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC	117
4.5	ATF wechseln - automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	124
4.6	ATF wechseln - automatisches 8-Gang-Getriebe 09S	130
4.7	Getriebeöl wechseln: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0DD	134
4.8	Öl für Differenzialsperre für Vorderachse ersetzen	143
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b>	<b>147</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	147
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	150
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	150
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	160
5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	161
5.6	Reifen: Prüfen	163



5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	168
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	168
5.9	Transportsicherung: Blockierbauteile von den Stoßdämpfern der Vorderachse abbauen	169
5.10	Pannenset	172
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>173</b>
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	173
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	174
6.3	Innenleuchten: Prüfen	174
6.4	Batterie prüfen	174
6.5	Fahrzeuggatterie nach dem Transport pflegen	175
6.6	Infotainment des Fahrzeugs auf Funktion prüfen	175
6.7	Zeituhr einstellen	176
6.8	Diagnosegerät anschließen	177
6.9	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	178
6.10	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	178
6.11	Service-Intervalle umcodieren	180
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen	181
6.13	Einstellung des Matrix-Beam-Scheinwerfers prüfen	184
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	199
6.15	LED-Scheinwerfer auf Funktion prüfen	200
6.16	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	200
6.17	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	200
6.18	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	201
6.19	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	202
6.20	OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen	202
6.21	Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	203
6.22	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	204
6.23	ERA Glonass: Systemtest durchführen	206
6.24	Škoda Connect-Dienste	208
6.25	Digitale Anleitung im Infotainment prüfen	208
6.26	Allgemeine Warnhinweise für Arbeiten am Hochvoltsystem	211
6.27	Ladekabel: Auf Vorhandensein und Zustand prüfen	211
6.28	Hochvoltbatterie: Ladezustand prüfen, laden	211
6.29	Warnaufkleber: Prüfen	212
6.30	Hochvolt-Ladesteckdose im Kotflügel vorn links: Sichtprüfung auf Verschmutzung und Beschädigung	213
6.31	Hochvoltkomponenten und Hochvoltleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, korrekte Leitungsverlegung und Befestigung durchführen	213
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>214</b>
7.1	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	214
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	215
7.3	Korrosion prüfen	215
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	215
7.5	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	219
7.6	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen	224
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	225
7.8	Staub- und Geruchfilter ersetzen	227
7.9	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	227
7.10	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	227
7.11	Frontklappenschloss: Fetten	229
7.12	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	229
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>230</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	230



8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	233
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>238</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	239
9.2	Probefahrt	240
9.3	Fahrzeug anheben	241
<b>10</b>	<b>Erdgasanlage</b>	<b>243</b>
10.1	Aufkleber „Erdgasfahrzeug“	243
10.2	Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an Fahrzeugen mit der Erdgasanlage (CNG)	244
10.3	Gültige Anweisungen, Vorschriften, Normen sowie Empfehlungen für die Service-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten an der Erdgasanlage CNG	246
10.4	Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage und Sichtprüfung der Erdgasbehälter	248
10.5	CNG-Service-Intervall zurücksetzen	256
10.6	Abdeckung für Erdgasbehälter aus- und einbauen	257
10.7	Erdgasanlage entleeren (deaktivieren)	260
10.8	Erdgasbehälter aus- und einbauen (bzw. ersetzen)	260
10.9	Erdgasanlage: Wachsschicht zwischen Erdgas-Kraftstoffbehälter und Multifunktionsventil prüfen	261
<b>11</b>	<b>PTI - Periodisch technische Inspektion</b>	<b>262</b>
11.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	262
11.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	273
11.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle	274
11.4	Lenkanlage prüfen	274