



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.4 Servicestellung einstellen und zurücksetzen	5
2 Kotflügel	7
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	7
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	13
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	13
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	13
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	14
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	15
55 - Deckel, Klappen	18
1 Frontklappe	18
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	18
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	19
1.3 Frontklappe einstellen	21
1.4 Klappenschloss aus und einbauen	23
1.5 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	25
1.6 Schließbügel aus- und einbauen	26
1.7 Scharniere aus- und einbauen	27
1.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	28
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	30
2 Heckklappe	33
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	33
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	35
2.3 Heckklappe einstellen	37
2.4 Klappenschloss aus und einbauen	39
2.5 Betätigung aus- und einbauen	42
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	46
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen	46
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	49
2.9 Gasdruckfeder entgasen	50
2.10 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	51
3 Tankklappeneinheit	53
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	53
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	53
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	54
4 Ladeklappeneinheit	58
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	58
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	58
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	60
1 Tür	60
1.1 Montageübersicht - Tür	60
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	62
1.3 Türaußendichtung aus- und einbauen	63
1.4 Tür aus- und einbauen	64



1.5	Tür einstellen	66
1.6	Schließbügel einstellen	68
1.7	Türhalteband aus- und einbauen	69
2	Türeinbauteile	71
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	71
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	72
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	74
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	76
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	78
2.6	Türgriff aus- und einbauen	79
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	81
2.8	Türschloss aus- und einbauen	82
2.9	Fensterführung aus- und einbauen	85
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	88
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	90
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	91
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	94
2.14	Montageübersicht - Türscheibe vorn	98
2.15	Türscheibe vorn aus- und einbauen	99
3	Zentralverriegelung	102
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	102
58	Türen hinten/Türeinbauteile	104
1	Tür	104
1.1	Montageübersicht - Tür	104
1.2	Tür aus- und einbauen	106
1.3	Tür einstellen	108
1.4	Schließbügel einstellen	109
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	110
1.6	Türaußendichtung aus- und einbauen	112
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	113
2	Türeinbauteile	115
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	115
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	116
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	117
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	118
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	120
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	124
2.7	Türgriff aus- und einbauen	124
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	126
2.9	Türschloss aus- und einbauen	128
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	130
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	134
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	135
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	136
2.14	Montageübersicht - Türscheibe hinten	137
2.15	Türscheibe hinten aus- und einbauen	138
2.16	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	141
60	Schiebe-/Ausstelldach	143
1	Schiebedach	143
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	143
1.2	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach	145
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	145
1.4	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	146



1.5	Windabweiser aus- und einbauen	149
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	151
1.7	Schiebedachdeckel einstellen	160
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	163
1.9	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	164
1.10	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	166
1.11	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	169
1.12	Stromlose Betätigung	171
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	172
1.14	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	172
63	- Stoßfänger	175
1	Stoßfänger vorn	175
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	175
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	177
1.3	Stoßfänger aus und einbauen	179
1.4	Montageteile aus- und einbauen	180
1.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	182
1.6	Halter für Parklenkassistent einbauen	184
2	Stoßfänger hinten	190
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	190
2.2	Stoßfänger aus und einbauen	192
2.3	Montageteile aus- und einbauen	194
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	195
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	197
64	- Verglasung	198
1	Reparaturhinweise	198
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	200
1.2	Scheibeninstandsetzung	200
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	201
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	202
1.5	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	202
1.6	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	203
1.7	Kleben von Scheiben	204
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	206
2	Frontscheibe	207
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	207
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	208
3	Heckscheibe	211
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	211
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	212
4	Seitenscheiben	215
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	215
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	215
66	- Außenausstattung	220
1	Spoiler	220
1.1	Montageübersicht - Spoiler	220
1.2	Spoiler aus- und einbauen	221
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	225
2.1	Zierleiste aus- und einbauen	225
3	Geräuschdämpfung	232
3.1	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	232
4	Unterbodenverkleidung	234



4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	234
4.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	236
5	Außenspiegel	238
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel	238
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen	239
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen	243
5.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	244
5.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	245
5.6	Spiegelkappe aus- und einbauen	247
6	Radhausschale	249
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	249
6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	250
7	Schriftzüge und Embleme	253
7.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	253
7.2	Schriftzüge aus- und einbauen	255
8	Anhängerkupplung	257
8.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung	257
9	Dachreling	259
9.1	Montageübersicht - Dachreling	259