



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Allgemeines | 1 |
| 1.1 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 1 |
| 1.2 | Typschild | 3 |
| 1.3 | Fahrzeugdatenträger | 3 |
| 1.4 | Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen | 3 |
| 1.5 | Fahrzeugauslieferung vom Lager | 3 |
| 1.6 | Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung | 3 |
| 1.7 | Fahrzeugalter ermitteln | 5 |
| 2 | Inspektionen | 6 |
| 2.1 | Vorverkaufsinspektion | 6 |
| 2.2 | Inspektions-Service - Fahrzeuge bis KW 31/2013 | 10 |
| 2.3 | Inspektion mit Motorölwechsel - Fahrzeuge ab KW 32/2013 | 14 |
| 2.4 | Service-Intervalle | 22 |
| 3 | Motoren | 26 |
| 3.1 | Motorenübersicht | 26 |
| 3.2 | Motorisierung | 28 |
| 3.3 | Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen | 28 |
| 3.4 | Ölfilter ersetzen | 29 |
| 3.5 | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen (Dieselmotoren) | 31 |
| 3.6 | Zahnriemen und Spannrolle wechseln | 31 |
| 3.7 | Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen | 32 |
| 3.8 | Motorölstand prüfen | 32 |
| 3.9 | Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen | 32 |
| 3.10 | Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen | 38 |
| 3.11 | Kühlmittelstand (Menge) prüfen | 42 |
| 3.12 | Keilrippenriemen: Zustand prüfen | 42 |
| 3.13 | Keilrippenriemen ersetzen | 43 |
| 3.14 | Verlauf des Keilrippenriemens | 43 |
| 3.15 | Zündkerzen ersetzen | 45 |
| 3.16 | Luftfiltereinsatz ersetzen | 50 |
| 3.17 | Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren) | 55 |
| 3.18 | Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotoren) | 58 |
| 3.19 | Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren | 59 |
| 3.20 | Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren | 59 |
| 4 | Fahrwerk | 61 |
| 4.1 | Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen | 61 |
| 4.2 | Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben) | 63 |
| 4.3 | Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen | 64 |
| 4.4 | Bremsflüssigkeit wechseln | 64 |
| 4.5 | Bremsflüssigkeitsstand prüfen | 70 |
| 4.6 | Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen | 71 |
| 4.7 | Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen | 71 |
| 4.8 | Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen | 72 |
| 4.9 | Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen | 73 |
| 4.10 | Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren | 73 |
| 4.11 | Pannenset | 75 |
| 4.12 | Vorder- und Hinterachse: Prüfen | 75 |
| 5 | Getriebe | 77 |
| 5.1 | Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen | 77 |
| 5.2 | Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ggf. ATF nachfüllen | 77 |
| 5.3 | Automatisches Getriebe 09G: ATF wechseln | 81 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 6 | Elektrik | 84 |
| 6.1 | Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen | 84 |
| 6.2 | Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen | 84 |
| 6.3 | Außenlicht vorn und hinten: Prüfen | 85 |
| 6.4 | Innenleuchten: Prüfen | 85 |
| 6.5 | Batterie prüfen | 85 |
| 6.6 | Radio: Funktion prüfen | 85 |
| 6.7 | Zeituhr einstellen | 86 |
| 6.8 | Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen | 86 |
| 6.9 | Diagnosegerät anschließen und Ereignisspeicher abfragen | 86 |
| 6.10 | Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen | 87 |
| 6.11 | Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen | 88 |
| 6.12 | Nebelscheinwerfer einstellen | 91 |
| 6.13 | Batterietransportmodus ausschalten | 91 |
| 7 | Karosserie | 92 |
| 7.1 | Airbag: Funktion prüfen | 92 |
| 7.2 | Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen (Inspektions-Service) | 92 |
| 7.3 | Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) .. | 93 |
| 7.4 | Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen | 93 |
| 7.5 | Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen | 93 |
| 7.6 | Türschlösser und Kindersicherungen prüfen | 95 |
| 7.7 | Staub- und Geruchfilter ersetzen | 96 |
| 7.8 | Fahrzeugdatenträger aufkleben | 97 |
| 7.9 | Schließzylinder: Funktion prüfen | 97 |
| 7.10 | Korrosion prüfen | 97 |
| 7.11 | Frontklappenschloss: Fetten | 98 |
| 8 | Abgasuntersuchung | 99 |
| 8.1 | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren | 99 |
| 8.2 | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren | 101 |
| 9 | Verschiedenes | 104 |
| 9.1 | Anschleppen/Abschleppen | 104 |
| 9.2 | Probefahrt | 106 |
| 9.3 | Fahrzeug anheben | 106 |