



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>50 - Karosserie vorn</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>1 Karosserie vorn</b>                                          | <b>1</b>  |
| 1.1 Werkzeuge                                                     | 1         |
| 1.2 Schlossträger mit Anbauteilen                                 | 1         |
| 1.3 Servicestellung                                               | 2         |
| 1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen               | 5         |
| 1.5 Druckschläuche mit Steckkupplung                              | 7         |
| 1.6 Kotflügel vorn - Montageübersicht                             | 7         |
| 1.7 Kotflügel vorn - Montageübersicht - Facelift                  | 9         |
| 1.8 Kotflügel vorn ausbauen                                       | 10        |
| 1.9 Kotflügel vorn einbauen                                       | 12        |
| 1.10 Dämpfung und Schaumteil für Kotflügel und Stegblech          | 13        |
| 1.11 Kotflügelstrebe aus- und einbauen                            | 14        |
| 1.12 Wasserkasten-Stirnwand - Montageübersicht                    | 15        |
| 1.13 Wasserkastenabdeckung - Montageübersicht                     | 16        |
| 1.14 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen                      | 16        |
| 1.15 Geräuschkämpfung                                             | 19        |
| 1.16 Keilrippenriemenschutz - Montageübersicht                    | 20        |
| 1.17 Unterbodenverkleidung - Montageübersicht                     | 21        |
| 1.18 Tunnelbrücke - Montageübersicht                              | 22        |
| <b>55 - Deckel, Klappen</b>                                       | <b>23</b> |
| <b>1 Frontklappe</b>                                              | <b>23</b> |
| 1.1 Frontklappe - Montageübersicht                                | 23        |
| 1.2 Frontklappe aus- und einbauen                                 | 24        |
| 1.3 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen                   | 26        |
| 1.4 Dämpfung aus- und einbauen                                    | 28        |
| 1.5 Stützstange aus- und einbauen                                 | 31        |
| 1.6 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe - Montageübersicht | 32        |
| 1.7 Frontklappenschloss aus- und einbauen                         | 32        |
| 1.8 Bowdenzug trennen                                             | 35        |
| 1.9 Schließbügel aus- und einbauen                                | 36        |
| 1.10 Betätigungshebel - Montageübersicht                          | 37        |
| 1.11 Betätigungshebel aus- und einbauen                           | 38        |
| 1.12 Frontklappe einstellen                                       | 39        |
| 1.13 Klappenschloss einstellen                                    | 40        |
| 1.14 Schließbügel einstellen                                      | 41        |
| <b>2 Heckklappe</b>                                               | <b>42</b> |
| 2.1 Heckklappe - Montageübersicht                                 | 42        |
| 2.2 Heckklappe aus- und einbauen                                  | 43        |
| 2.3 Scharnier für Heckklappe - Montageübersicht                   | 46        |
| 2.4 Scharnier für Heckklappe ausbauen                             | 47        |
| 2.5 Scharnier für Heckklappe einbauen                             | 48        |
| 2.6 Schließmechanismus aus- und einbauen                          | 49        |
| 2.7 Heckklappe einstellen                                         | 49        |
| 2.8 Schließmechanismus einstellen                                 | 51        |
| 2.9 Gummipuffer einstellen                                        | 51        |
| 2.10 Heckklappenschloss aus- und einbauen                         | 51        |
| 2.11 Heckschließzylinder aus- und einbauen                        | 53        |
| 2.12 Heckklappendichtung                                          | 55        |
| 2.13 Heckklappendichtung aus- und einbauen                        | 56        |
| 2.14 Kennzeichenträger                                            | 57        |
| <b>3 Tankklappeneinheit</b>                                       | <b>58</b> |



|           |                                                                               |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1       | Tankklappeneinheit und Stellelement - Montageübersicht                        | 58         |
| 3.2       | Tankklappeneinheit aus- und einbauen                                          | 58         |
| 3.3       | Stellelement aus- und einbauen                                                | 60         |
| <b>57</b> | <b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>                        | <b>63</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Tür vorn</b>                                                               | <b>63</b>  |
| 1.1       | Türscharniere - Montageübersicht                                              | 63         |
| 1.2       | Tür aus- und einbauen                                                         | 64         |
| 1.3       | Einbauen nach Ersatz der A-Säule                                              | 67         |
| 1.4       | Türeinrichtung                                                                | 68         |
| 1.5       | Schließbügel einstellen                                                       | 69         |
| <b>2</b>  | <b>Türeinbauteile</b>                                                         | <b>71</b>  |
| 2.1       | Tür vorn - Montageübersicht                                                   | 71         |
| 2.2       | Abdeckung Tür aus- und einbauen                                               | 72         |
| 2.3       | Türhalteband vorn aus und einbauen                                            | 75         |
| 2.4       | Schließbügel aus- und einbauen                                                | 76         |
| 2.5       | Türgriff und Türschloss - Montageübersicht                                    | 76         |
| 2.6       | Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen                             | 77         |
| 2.7       | Schließzylinder aus- und einbauen                                             | 78         |
| 2.8       | Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen                          | 80         |
| 2.9       | Türgriff aus- und einbauen                                                    | 83         |
| 2.10      | Türschloss aus- und einbauen                                                  | 85         |
| 2.11      | Lagerbügel aus- und einbauen                                                  | 87         |
| 2.12      | Türscheibe vorn - Montageübersicht                                            | 90         |
| 2.13      | Türscheibe aus- und einbauen                                                  | 90         |
| 2.14      | Fensterhebermotor aus- und einbauen                                           | 94         |
| 2.15      | Fensterheber aus- und einbauen                                                | 97         |
| 2.16      | Fensterführung aus- und einbauen                                              | 98         |
| 2.17      | Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen                                  | 101        |
| 2.18      | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen                                  | 102        |
| 2.19      | Türinnendichtung aus- und einbauen                                            | 103        |
| 2.20      | Türaußendichtung aus- und einbauen                                            | 105        |
| <b>3</b>  | <b>Zentralverriegelung</b>                                                    | <b>106</b> |
| 3.1       | Einbauorteübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung                      | 106        |
| 3.2       | Anpassung von Funkschlüsseln                                                  | 108        |
| 3.3       | Montageübersicht Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel                  | 108        |
| 3.4       | Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel aus- und einbauen                 | 108        |
| 3.5       | Batterie für den klappbaren Funkschlüssel aus- und einbauen (neue Ausführung) | 110        |
| <b>58</b> | <b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>                                          | <b>111</b> |
| <b>1</b>  | <b>Tür hinten</b>                                                             | <b>111</b> |
| 1.1       | Türscharniere - Montageübersicht                                              | 111        |
| 1.2       | Tür aus- und einbauen                                                         | 112        |
| 1.3       | Einbauen nach Ersatz der B-Säule                                              | 115        |
| 1.4       | Türeinrichtung                                                                | 116        |
| 1.5       | Schließbügel einstellen                                                       | 117        |
| <b>2</b>  | <b>Türeinbauteile</b>                                                         | <b>119</b> |
| 2.1       | Tür hinten - Montageübersicht                                                 | 119        |
| 2.2       | Abdeckung aus- und einbauen                                                   | 120        |
| 2.3       | Türhalteband aus- und einbauen                                                | 123        |
| 2.4       | Schließbügel aus- und einbauen                                                | 124        |
| 2.5       | Türgriff und Türschloss - Montageübersicht                                    | 124        |
| 2.6       | Abdeckkappe aus- und einbauen                                                 | 124        |
| 2.7       | Türgriff aus- und einbauen                                                    | 127        |
| 2.8       | Türschloss aus- und einbauen                                                  | 129        |

|           |                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| 2.9       | Lagerbügel aus- und einbauen                             | 131        |
| 2.10      | Türscheibe hinten - Montageübersicht                     | 134        |
| 2.11      | Türscheibe aus- und einbauen                             | 134        |
| 2.12      | Fensterhebermotor aus- und einbauen                      | 138        |
| 2.13      | Manuellen Antrieb aus- und einbauen                      | 140        |
| 2.14      | Fensterkurbel aus- und einbauen                          | 141        |
| 2.15      | Fensterheber aus- und einbauen                           | 141        |
| 2.16      | Fensterführung aus- und einbauen                         | 143        |
| 2.17      | Blende aus- und einbauen                                 | 145        |
| 2.18      | Fensterschachteiste innen aus- und einbauen              | 148        |
| 2.19      | Fensterschachteiste außen aus- und einbauen              | 149        |
| 2.20      | Türinnendichtung aus- und einbauen                       | 150        |
| 2.21      | Türaußendichtung aus- und einbauen                       | 151        |
| <b>63</b> | <b>- Stoßfänger</b>                                      | <b>153</b> |
| <b>1</b>  | <b>Stoßfänger vorn</b>                                   | <b>153</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Stoßfänger vorn                       | 153        |
| 1.2       | Stoßfänger vorn - Anbauteile                             | 159        |
| 1.3       | Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn                 | 160        |
| <b>2</b>  | <b>Stoßfänger hinten</b>                                 | <b>161</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Stoßfänger hinten                     | 161        |
| 2.2       | Stoßfängerträger hinten und Unterbauteile                | 164        |
| <b>64</b> | <b>- Verglasung</b>                                      | <b>165</b> |
| <b>1</b>  | <b>Geklebte Scheiben</b>                                 | <b>165</b> |
| 1.1       | Werkzeuge                                                | 165        |
| 1.2       | Materialien                                              | 168        |
| 1.3       | Frontscheibe - Montageübersicht                          | 168        |
| 1.4       | Frontscheibe ausbauen                                    | 169        |
| 1.5       | Frontscheibe einbauen                                    | 171        |
| 1.6       | Heckscheibe - Montageübersicht                           | 171        |
| 1.7       | Nicht zerstörte Scheibe ausbauen                         | 172        |
| 1.8       | Zerstörte Scheibe ausbauen                               | 173        |
| 1.9       | Heckscheibe einbauen                                     | 174        |
| 1.10      | Seitenscheibe - Montageübersicht                         | 174        |
| 1.11      | Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen                   | 176        |
| 1.12      | Zerstörte Seitenscheibe ausbauen                         | 177        |
| 1.13      | Seitenscheibe einbauen                                   | 177        |
| 1.14      | Scheibe zum Einglasen vorbereiten                        | 178        |
| 1.15      | Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten               | 179        |
| 1.16      | Einbauhinweise alle Scheiben                             | 180        |
| 1.17      | Mindestaushärtezeit                                      | 180        |
| 1.18      | Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial | 180        |
| <b>66</b> | <b>- Außenausstattung</b>                                | <b>182</b> |
| <b>1</b>  | <b>Radhausschale</b>                                     | <b>182</b> |
| 1.1       | Radhausschale vorn - Montageübersicht                    | 182        |
| 1.2       | Ausbauen                                                 | 183        |
| 1.3       | Einbauen                                                 | 184        |
| 1.4       | Radhausschale hinten - Montageübersicht                  | 185        |
| 1.5       | Ausbauen                                                 | 186        |
| 1.6       | Einbauen                                                 | 187        |
| <b>2</b>  | <b>Außenspiegel</b>                                      | <b>188</b> |
| 2.1       | Außenspiegel - Montageübersicht                          | 188        |
| 2.2       | Spiegelglas aus- und einbauen                            | 189        |
| 2.3       | Verstellereinheit mit Motor aus- und einbauen            | 190        |



|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 2.4       | Spiegelgehäuse aus- und einbauen                            | 191        |
| 2.5       | Blende aus- und einbauen                                    | 192        |
| 2.6       | Montageteil aus- und einbauen                               | 193        |
| 2.7       | Außenspiegel ausbauen (elektrische Betätigung)              | 194        |
| 2.8       | Außenspiegel einbauen (elektrische Betätigung)              | 196        |
| <b>3</b>  | <b>Leisten und Blenden</b>                                  | <b>198</b> |
| 3.1       | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen                      | 198        |
| 3.2       | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung                     | 199        |
| 3.3       | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen                      | 199        |
| 3.4       | Abdeckleiste Kotflügel                                      | 202        |
| 3.5       | Abdeckleiste Kotflügel aus- und einbauen                    | 202        |
| <b>4</b>  | <b>Schriftzüge</b>                                          | <b>204</b> |
| 4.1       | Einbauhinweise                                              | 204        |
| 4.2       | Emblem auf der Heckklappe aus- und einbauen                 | 204        |
| <b>68</b> | <b>Innenausstattung</b>                                     | <b>206</b> |
| <b>1</b>  | <b>Innenspiegel</b>                                         | <b>206</b> |
| 1.1       | Werkzeuge                                                   | 206        |
| 1.2       | Innenspiegel aus- und einbauen                              | 206        |
| 1.3       | Halteplatte für Innenspiegel ankleben                       | 207        |
| 1.4       | Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen              | 208        |
| <b>2</b>  | <b>Abdeckungen, Ablagen und Blenden</b>                     | <b>209</b> |
| 2.1       | Werkzeuge                                                   | 209        |
| 2.2       | Mittelkonsole ohne Armlehne                                 | 209        |
| 2.3       | Mittelkonsole mit Armlehne                                  | 212        |
| 2.4       | Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen                  | 215        |
| 2.5       | Stützfuß aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)         | 215        |
| 2.6       | Getränkhalter aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)    | 215        |
| 2.7       | Armlehne aus- und einbauen                                  | 216        |
| 2.8       | Abdeckkappe Handbremse aus- und einbauen                    | 217        |
| 2.9       | Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen                   | 218        |
| 2.10      | Schalttafelblenden Mitte aus- und einbauen                  | 219        |
| 2.11      | Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen              | 221        |
| 2.12      | Aufnahme für Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen | 222        |
| 2.13      | Sonnenblenden aus- und einbauen                             | 223        |
| <b>3</b>  | <b>Haltegriffe</b>                                          | <b>225</b> |
| 3.1       | Dachhaltegriff aus- und einbauen                            | 225        |
| <b>69</b> | <b>Insassenschutz</b>                                       | <b>227</b> |
| <b>1</b>  | <b>Sicherheitsgurte</b>                                     | <b>227</b> |
| 1.1       | Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen                     | 227        |
| 1.2       | Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen               | 229        |
| 1.3       | Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen                        | 230        |
| 1.4       | Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen                        | 231        |
| 1.5       | Sicherheitsgurte hinten außen aus- und einbauen             | 232        |
| 1.6       | Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen              | 233        |
| 1.7       | Gurtführung Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen  | 235        |
| 1.8       | Gurtschloss mit Beckengurt hinten aus- und einbauen         | 236        |
| 1.9       | Doppelgurtschloss hinten aus- und einbauen                  | 236        |
| <b>2</b>  | <b>Sicherheitsgurte prüfen</b>                              | <b>238</b> |
| 2.1       | Gurtband prüfen                                             | 238        |
| 2.2       | Gurtaufrollautomat - Sperrwirkung prüfen                    | 239        |
| 2.3       | Gurtschloss-Sichtprüfung                                    | 240        |
| 2.4       | Gurtschloss-Funktionsprüfung                                | 240        |
| 2.5       | Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen                     | 240        |

|           |                                                                                                                                            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.6       | Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen .....                                                                                      | 241        |
| 2.7       | Spezielle Hinweise für Gurtstraffer .....                                                                                                  | 241        |
| 2.8       | Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....             | 242        |
| <b>3</b>  | <b>Airbag .....</b>                                                                                                                        | <b>243</b> |
| 3.1       | Werkzeuge .....                                                                                                                            | 243        |
| 3.2       | Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) ..... | 244        |
| 3.3       | Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag .....                                                                                   | 245        |
| 3.4       | Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....             | 245        |
| 3.5       | Austausch der Airbag-Einheit nach einem Unfall .....                                                                                       | 245        |
| 3.6       | Steuergerät für Airbag aus- und einbauen .....                                                                                             | 246        |
| 3.7       | Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen .....                                                                                         | 247        |
| 3.8       | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen .....                                                                                      | 249        |
| 3.9       | Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....                                                                                      | 250        |
| 3.10      | Bauteile anpassen .....                                                                                                                    | 252        |
| <b>70</b> | <b>- Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>                                                                                                    | <b>254</b> |
| <b>1</b>  | <b>Schalttafel .....</b>                                                                                                                   | <b>254</b> |
| 1.1       | Werkzeuge .....                                                                                                                            | 254        |
| 1.2       | Schalttafel aus- und einbauen .....                                                                                                        | 254        |
| 1.3       | Handschuhfach aus- und einbauen .....                                                                                                      | 259        |
| 1.4       | Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen .....                                                                                         | 261        |
| 1.5       | Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen .....                                                                                              | 261        |
| 1.6       | Schalttafelabdeckungen seitlich aus- und einbauen .....                                                                                    | 262        |
| 1.7       | Zentrallrohr für Schalttafel aus- und einbauen .....                                                                                       | 263        |
| <b>2</b>  | <b>Tür- und Seitenverkleidungen .....</b>                                                                                                  | <b>270</b> |
| 2.1       | Türverkleidung vorn Beifahrerseite aus- und einbauen .....                                                                                 | 270        |
| 2.2       | Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen .....                                                                                    | 274        |
| 2.3       | Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....                                                                                              | 278        |
| 2.4       | Abdeckung Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....                                                                                      | 282        |
| <b>3</b>  | <b>Säulenverkleidungen .....</b>                                                                                                           | <b>284</b> |
| 3.1       | A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen .....                                                                                          | 284        |
| 3.2       | A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen .....                                                                             | 285        |
| 3.3       | A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen .....                                                                          | 287        |
| 3.4       | B-Säulen-Verkleidung oben lösen und befestigen .....                                                                                       | 288        |
| 3.5       | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                                                                               | 289        |
| 3.6       | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                                                                               | 292        |
| 3.7       | Einstiegsleiste und Radhausverkleidung .....                                                                                               | 293        |
| 3.8       | Hutablage .....                                                                                                                            | 296        |
| <b>4</b>  | <b>Heckklappenverkleidung .....</b>                                                                                                        | <b>298</b> |
| 4.1       | Heckklappenverkleidung aus- und einbauen .....                                                                                             | 298        |
| <b>5</b>  | <b>Kofferraumverkleidungen .....</b>                                                                                                       | <b>300</b> |
| 5.1       | Werkzeuge .....                                                                                                                            | 300        |
| 5.2       | Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen .....                                                                                             | 300        |
| 5.3       | Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen .....                                                                                               | 301        |
| 5.4       | Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen .....                                                                                    | 302        |
| 5.5       | Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen .....                                                                                    | 304        |
| <b>6</b>  | <b>Dachverkleidungen .....</b>                                                                                                             | <b>307</b> |
| 6.1       | Formhimmel lösen und befestigen .....                                                                                                      | 307        |
| 6.2       | Formhimmel aus- und einbauen .....                                                                                                         | 309        |
| 6.3       | Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen .....                                                                                   | 312        |
| <b>72</b> | <b>- Sitzgestelle .....</b>                                                                                                                | <b>315</b> |



|           |                                                                               |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>Vordersitze</b>                                                            | <b>315</b> |
| 1.1       | Vordersitz aus- und einbauen                                                  | 315        |
| 1.2       | Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung) | 318        |
| 1.3       | Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)  | 319        |
| 1.4       | Halter für Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen                   | 320        |
| 1.5       | Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen                       | 321        |
| 1.6       | Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen                                 | 321        |
| 1.7       | Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen                                  | 322        |
| 1.8       | Kopfstützenführungen ausbauen                                                 | 323        |
| 1.9       | Kopfstützenführungen ausbauen                                                 | 324        |
| <b>2</b>  | <b>Rücksitze</b>                                                              | <b>326</b> |
| 2.1       | Sitzbank aus- und einbauen                                                    | 326        |
| 2.2       | Rücksitzlehne aus- und einbauen                                               | 329        |
| 2.3       | Kopfstützenführungen ausbauen                                                 | 332        |
| 2.4       | Armlehne aus- und einbauen                                                    | 333        |
| 2.5       | Halter für Armlehne aus- und einbauen                                         | 335        |
| <b>74</b> | <b>Sitz - Polster, Bezüge</b>                                                 | <b>336</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>                                         | <b>336</b> |
| 1.1       | Werkzeuge                                                                     | 336        |
| 1.2       | Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen                          | 336        |
| 1.3       | Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen                           | 339        |
| 1.4       | Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen                          | 342        |
| 1.5       | Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen                           | 345        |
| <b>2</b>  | <b>Bezüge und Sitzpolster hinten</b>                                          | <b>349</b> |
| 2.1       | Werkzeuge                                                                     | 349        |
| 2.2       | Bezug und Sitzpolster durchgehend aus- und einbauen                           | 349        |
| 2.3       | Bezug und Lehnenpolster durchgehend aus- und einbauen                         | 352        |