



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	3
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	4
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	6
1.8	Bordbuch prüfen	6
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b>	<b>7</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	13
2.4	Inspektion	17
2.5	Ölwechsel-Service	36
2.6	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur	38
2.7	Service-Intervalle	45
2.8	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte bis MJ 2016	52
<b>3</b>	<b>Motoren</b>	<b>56</b>
3.1	Motorenübersicht	56
3.2	Motorisierung	62
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	64
3.4	Ölfilter ersetzen	65
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen	69
3.6	Keilrippenriemen ersetzen	69
3.7	Zahnriemen für Kühlmittelpumpe ersetzen	69
3.8	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. für Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß bzw. Zustand prüfen	70
3.9	Motorölstand prüfen	73
3.10	Motoröl ablassen und auffüllen	74
3.11	Kühlsystem: Prüfen	87
3.12	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	93
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	93
3.14	Zündkerzen ersetzen	96
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen	104
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren)	113
3.17	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren	116
3.18	Partikelfilter prüfen	116
3.19	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren	118
3.20	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren	120
<b>4</b>	<b>Getriebe</b>	<b>123</b>
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	123
4.2	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ATF nachfüllen oder wechseln	123
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b>	<b>128</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	128
5.2	Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)	130
5.3	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	131
5.4	Bremsflüssigkeit wechseln	131
5.5	Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen	138
5.6	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	138
5.7	Reifen: Prüfen	139
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	150



5.9	Transportsicherung: Blockierbauteile der Vorderachse abbauen	150
5.10	Pannenset: Prüfen	150
5.11	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	151
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>153</b>
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	153
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	154
6.3	Innenleuchten: Prüfen	154
6.4	Batterie prüfen	154
6.5	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	154
6.6	Zeituhr einstellen	156
6.7	Diagnosegerät anschließen	158
6.8	Sprachvarianten der Fahreranweisungen anpassen	158
6.9	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	160
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	160
6.11	Service-Intervalle umcodieren	170
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen	170
6.13	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	174
6.14	Nebelscheinwerfereinstellung prüfen	174
6.15	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	175
6.16	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	175
6.17	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	175
6.18	OCU-Steuergerät ( Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 ) ersetzen	176
6.19	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	176
6.20	ERA Glonass: Systemtest durchführen	178
6.21	Škoda Connect-Dienste	180
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>181</b>
7.1	Airbag: Funktion prüfen	181
7.2	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	182
7.3	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	182
7.4	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	183
7.5	Korrosion prüfen	183
7.6	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	183
7.7	Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen	184
7.8	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	187
7.9	Staub- und Geruchfilter ersetzen	188
7.10	Fahrzeugdatenträger aufkleben	189
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	189
7.12	Originalanhängevorrichtung prüfen	189
7.13	Frontklappenschloss: Fetten	190
7.14	Spiegelanhänger „ŠKODA CONNECT“ befestigen	191
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>192</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	192
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	196
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>200</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	200
9.2	Probefahrt	201
9.3	Fahrzeug anheben	202
<b>10</b>	<b>PTI - Periodisch technische Inspektion</b>	<b>204</b>
10.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	204
10.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	215
10.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle	216
10.4	Lenkanlage prüfen	216