



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen	1
1.3 Servicestellung	2
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
1.5 Kotflügel vorn	7
1.6 Kotflügelhalter aus- und einbauen	11
1.7 Wasserkasten-Stirnwand	12
1.8 Wasserkastenabdeckung	13
1.9 Geräuschkämpfung	16
1.10 Keilrippenriemenschutz	18
1.11 Unterbodenverkleidung	19
1.12 Tunnelbrücke	20
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>21</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht	21
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	22
1.3 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	24
1.4 Stützstange aus- und einbauen	25
1.5 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe - Montageübersicht	26
1.6 Frontklappenschloss aus- und einbauen	26
1.7 Bowdenzug trennen	29
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	30
1.9 Betätigungshebel aus- und einbauen	31
1.10 Frontklappe einstellen	33
<b>2 Heckklappe</b>	<b>37</b>
2.1 Montageübersicht	37
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	38
2.3 Schließmechanismus aus- und einbauen	39
2.4 Heckklappe einstellen	39
2.5 Heckklappenschloss aus- und einbauen	41
2.6 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen	42
2.7 Heckklappendichtung	43
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>45</b>
3.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht	45
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	45
3.3 Tankklappeneinheit (Spaceback) - Montageübersicht	46
<b>4 Tankklappeneinheit aus- und einbauen (Spaceback)</b>	<b>47</b>
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>48</b>
<b>1 Tür vorn</b>	<b>48</b>
1.1 Montageübersicht - Türaufhängung	48
1.2 Tür aus- und einbauen	50
1.3 Türeinbauteile	52
<b>2 Türeinbauteile</b>	<b>55</b>
2.1 Tür vorn - Montageübersicht	55
2.2 Abdeckung Tür aus- und einbauen	56
2.3 Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	58
2.4 Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	59
2.5 Schließzylinder aus- und einbauen	60



2.6	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	63
2.7	Türgriff aus- und einbauen	66
2.8	Türschloss aus- und einbauen	68
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	70
2.10	Türscheibe vorn	72
2.11	Türscheibe aus- und einbauen	73
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	77
2.13	Fensterheber aus- und einbauen	79
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	80
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	83
2.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	84
2.17	Türinnendichtung aus- und einbauen	85
2.18	Türaußendichtung aus- und einbauen	87
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>88</b>
3.1	Anpassung von Funkschlüsseln	88
3.2	Montageübersicht Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel	88
3.3	Batterie für den klappbaren Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	89
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Tür hinten</b>	<b>90</b>
1.1	Montageübersicht - Türaufhängung	90
1.2	Tür aus- und einbauen	92
1.3	Türeinbauteile	94
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>97</b>
2.1	Montageübersicht	97
2.2	Abdeckung aus- und einbauen	98
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	100
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	101
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	101
2.6	Abdeckkappe aus- und einbauen	102
2.7	Türgriff aus- und einbauen	105
2.8	Türschloss aus- und einbauen	107
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	109
2.10	Türscheibe hinten	111
2.11	Türscheibe aus- und einbauen	112
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	116
2.13	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	118
2.14	Fensterkurbel aus- und einbauen	119
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	120
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	121
2.17	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	124
2.18	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen (Spaceback)	124
2.19	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	125
2.20	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	127
2.21	Türinnendichtung aus- und einbauen	128
2.22	Türaußendichtung aus- und einbauen	129
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	<b>Panoramadach</b>	<b>131</b>
1.1	Montageübersicht Panoramadach	131
1.2	Panoramadach aus- und einbauen	132
<b>2</b>	<b>Dachrollo aus- und einbauen</b>	<b>134</b>
<b>3</b>	<b>Materialien</b>	<b>135</b>
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>136</b>



<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b> .....	<b>136</b>
1.1	Stoßfänger vorn .....	136
1.2	Stoßfängerträger vorn .....	139
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b> .....	<b>140</b>
2.1	Stoßfänger hinten .....	140
2.2	Stoßfängerträger hinten und Führungsschienen .....	142
<b>3</b>	<b>Stoßfänger hinten (Spaceback)</b> .....	<b>144</b>
<b>4</b>	<b>Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)</b> .....	<b>145</b>
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b> .....	<b>147</b>
<b>1</b>	<b>Geklebte Scheiben</b> .....	<b>147</b>
1.1	Werkzeuge .....	147
1.2	Materialien .....	148
1.3	Frontscheibe - Montageübersicht .....	148
1.4	Frontscheibe ausbauen .....	149
1.5	Heckscheibe - Montageübersicht .....	151
1.6	Heckscheibe aus- und einbauen .....	152
1.7	Heckscheibe einbauen .....	154
1.8	Verlängerte Heckscheibe (Spaceback) - Montageübersicht .....	154
1.9	Verlängerte Heckscheibe aus- und einbauen (Spaceback) .....	155
1.10	Seitenscheibe aus- und einbauen (Spaceback) .....	157
1.11	Seitenscheibe aus- und einbauen (Spaceback) .....	157
1.12	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten .....	159
1.13	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten .....	160
1.14	Einbauhinweise für alle Scheiben .....	160
1.15	Mindestaushärtezeit .....	161
1.16	Scheibeninstandsetzungen .....	161
1.17	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	162
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>163</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>163</b>
1.1	Radhausschale vorn .....	163
1.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	164
<b>2</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>167</b>
2.1	Montageübersicht .....	167
<b>3</b>	<b>Leisten und Blenden</b> .....	<b>174</b>
3.1	Montageübersicht - Zierleisten und Abdeckungen .....	174
3.2	Abdeckung aus- und einbauen .....	177
3.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	183
3.4	B-Säulen-Verkleidung .....	188
3.5	Abdeckleiste Kotflügel .....	191
<b>4</b>	<b>Heckspoiler</b> .....	<b>193</b>
4.1	Heckspoiler - Rapid .....	193
4.2	Heckspoiler - Spaceback .....	194
<b>5</b>	<b>Schriftzüge</b> .....	<b>197</b>
5.1	Einbauhinweise .....	197
5.2	Emblem auf der Heckklappe aus- und einbauen .....	197
5.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck - Schriftzug ŠKODA .....	199
5.4	Maße Schriftzüge auf der Heckklappe - Spaceback .....	200
5.5	Maße Schriftzüge auf der Heckklappe - ŠKODA RAPID .....	201
5.6	Anhängerkupplung .....	203
<b>68</b>	<b>- Innenausstattung</b> .....	<b>204</b>
<b>1</b>	<b>Innenspiegel</b> .....	<b>204</b>



1.1	Werkzeuge	204
1.2	Innenspiegel aus- und einbauen	204
1.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	206
<b>2</b>	<b>Abdeckungen, Ablagen und Blenden</b>	<b>208</b>
2.1	Werkzeuge	208
2.2	Mittelkonsole	208
2.3	Montageübersicht - Armlehne	213
2.4	Stützfuß aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	213
2.5	Armlehne aus- und einbauen	214
2.6	Sonnenblende aus- und einbauen	216
<b>3</b>	<b>Haltegriffe</b>	<b>218</b>
3.1	Dachhaltegriff aus- und einbauen	218
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>220</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>220</b>
1.1	Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	220
1.2	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	222
1.3	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	222
1.4	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	223
1.5	Sicherheitsgurte hinten außen aus- und einbauen	224
1.6	Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	226
1.7	Gurtschloss mit Beckengurt hinten aus- und einbauen	226
1.8	Doppelgurtschloss hinten aus- und einbauen	227
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>228</b>
2.1	Prüfablauf	228
2.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	231
2.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	231
<b>3</b>	<b>Airbag</b>	<b>232</b>
3.1	Werkzeuge	232
3.2	Airbag-System - Übersicht	232
3.3	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	233
3.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	234
3.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	235
3.6	Teile des Airbag-Systems ersetzen	235
3.7	Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	237
3.8	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	237
3.9	Sensor für Seitenaufprall an der B-Säule aus- und einbauen	238
3.10	Sensor für Seitenaufprall an der C-Säule aus- und einbauen	239
3.11	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	239
3.12	Montageübersicht Lenkrad	240
3.13	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	241
3.14	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	243
3.15	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	243
3.16	Seitenairbag aus- und einbauen	245
3.17	Kopfairbag	247
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>252</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>252</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	252
1.2	Handschuhfach aus- und einbauen	265
1.3	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	265
1.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	267
1.5	Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	267



1.6	Pralldämpfer aus- und einbauen .....	270
<b>2</b>	<b>Tür- und Seitenverkleidungen .....</b>	<b>271</b>
2.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	271
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	273
<b>3</b>	<b>Säulenverkleidungen .....</b>	<b>277</b>
3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen .....	277
3.2	A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen .....	278
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen .....	279
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen .....	280
3.5	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen .....	282
3.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	284
3.7	C- und D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen (Spaceback) .....	285
3.8	Einstiegsleiste und Radhausverkleidung .....	286
<b>4</b>	<b>Heckklappenverkleidung .....</b>	<b>289</b>
4.1	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen .....	289
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen (Spaceback) .....	290
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen .....</b>	<b>292</b>
5.1	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen .....	292
5.2	Oberteil der seitlichen Kofferraumverkleidung aus- und einbauen .....	293
5.3	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen .....	294
<b>6</b>	<b>Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen (Spaceback) .....</b>	<b>296</b>
<b>7</b>	<b>Formhimmel .....</b>	<b>297</b>
7.1	Formhimmel aus- und einbauen .....	297
7.2	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen .....	299
<b>72 - Sitzgestelle .....</b>		<b>301</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze .....</b>	<b>301</b>
1.1	Vordersitz aus- und einbauen .....	301
1.2	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung) .....	303
1.3	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung) .....	305
1.4	Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	306
1.5	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen .....	307
1.6	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	308
1.7	Kopfstützenführungen ausbauen .....	309
1.8	Lehne vorn aus- und einbauen .....	310
<b>2</b>	<b>Rücksitze .....</b>	<b>312</b>
2.1	Sitzbank aus- und einbauen .....	312
<b>3</b>	<b>Rücksitzlehne aus- und einbauen .....</b>	<b>315</b>
<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge .....</b>		<b>316</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>	<b>316</b>
1.1	Werkzeuge .....	316
1.2	Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen .....	316
1.3	Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen .....	318
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement .....	322
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement .....	322
<b>2</b>	<b>Bezüge und Sitzpolster hinten .....</b>	<b>323</b>
2.1	Werkzeuge .....	323
2.2	Bezug und Sitzpolster durchgehend aus- und einbauen .....	323
2.3	Bezug und Lehnenpolster durchgehend aus- und einbauen .....	326
2.4	Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	330
2.5	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	330