001	- Grundausstattung 1. Grundausstattung	1-41 1
	Batterie, Sicherungshalter A	2
	3. Sicherungshalter B	3
	4. Sicherungshalter B	4
	5. Sicherungshalter B	5
	6. Sicherungshalter B	6
	7. Sicherungshalter B	7
	8. Sicherungshalter B	8 9
	9. Sicherungshalter B 10. Sicherungshalter B	9 10
	11. Zündanlassschalter	11
	12. Entlastungsrelais für X-Kontakt	12
	13.	13
	14.	14
	15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	15
	16. Lichtschalter	16
	17. Scheinwerfer vorn links	17
	18. Scheinwerfer vorn rechts	18
	19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	19
	Lenkstockschalter links	00
	20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	20
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	04
	21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	21 22
	23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	23
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	24
	25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	25
	rechts für Leuchtweitenregelung	20
	26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	26
	Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
	27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	27
	28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	28
	29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	29
	30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	30
	31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	31
	32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	32
	Zentralverriegelung in Heckklappe	22
	33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	33 34
	35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3 4 35
	36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	36
	37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37
	38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	38
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
	39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	39
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
	40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	40
	41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	41
002	2 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA	42-56
	1. 1,2-l-Benzinmotor , CGPA	42
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	43
	 Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter Sicherungshalter B 	44 45
	5. Sicherungshalter B	46
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	47
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	.,
	7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	48
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	49
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	50
	10. Motorsteuergerät	51
	11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	52
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	53
	2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe 13. Kraftstoffnumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	54
	is Kransminninnannalais Raiais nii Kransminniinii	2/1

	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	55
	nalttafeleinsatz	
	Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	56
	gstreckenanzeige	F7 70
	2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB	57-76
	1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	57
	Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	58
	hermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	59
	Sicherungshalter B	60
	Sicherungshalter B	61
	Notordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	62
	ambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	63
	Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	64 65
	Notorsteuergerät Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	66
	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	67
	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	68
	spritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	00
	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	69
	Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	70
	torsteuergerät	70
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	71
	gnetventil für Kühlmittelkreislauf	, ,
•	Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	72
	Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	73
	mpe für Kühlmittelumlauf	. •
	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	74
	ftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
	Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	75
	Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	76
We	gstreckenanzeige	
004 - 1,	4-I-Benzinmotor , CGGB	77-93
1.	1,4-I-Benzinmotor , CGGB	77
	ınlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	78
	hermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	79
	Sicherungshalter B	80
	Sicherungshalter B	81
	Notordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	82
	spritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	ambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	83
	torsteuergerät	
	Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	84
	Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	85
	Motorsteuergerät	86
	Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	87
	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	88
	Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	89
	Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	90
	Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	91 92
	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, nalttafeleinsatz	92
	Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	93
	gstreckenanzeige	93
	2-I-Dieselmotor , CFWA	94-116
	1,2-I-Dieselmotor , CFWA	94-110
	Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	95
	Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	96
	Sicherungshalter B	97
	Sicherungshalter B	98
	Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	99
	Motorsteuergerät	100
	Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	101
	Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	102
	Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	103
	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	104
	Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät. Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	105

13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeb		106
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventi		107
Kühler der Abgasrückführung	Tur Ladedruckbegrenzung, Omschaltventil für	107
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät		108
Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucks	steller Motorsteuergerät	109
17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziomete		110
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, St		
18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteu		111
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	, 3 , 3	
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3	, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	112
Motorsteuergerät		
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäus	seentlüftung	113
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	114
Motorsteuergerät		
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz		115
23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber fü	ür Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	116
Wegstreckenanzeige		
006 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC		117-138
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC		117
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	I/OhladOffan	118
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A,	Kunieriuπer	119
4. Sicherungshalter B		120 121
 Sicherungshalter B Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 	Glühkorzo 1 Glühkorzo 2 Glühkorzo 3	121
Glühkerze 4	, Glurikerze 1, Glurikerze 2, Glurikerze 3,	122
7. Motorsteuergerät		123
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspe	edalstellungsgeber Motorsteuergerät	124
Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais		125
Motorsteuergerät	rai Bioodanoittoniophizamago,	120
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperat	urgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	126
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerä		127
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeb	·	128
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	für Zylinder 3, Einspritzventil für	
Zylinder 4		
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventi	l für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	129
Kühler der Abgasrückführung		
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Vo	entil für Kraftstoffdosierung	130
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät		131
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedruck		132
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für A		133
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor		404
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3	, Differenzaruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	134
Motorsteuergerät	ideratend für Kurhelgebäussentlüftung	125
 Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizw Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe 	•	135 136
Motorsteuergerät	idi vonorderdilg, Kranstonpumpemetals,	130
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz		137
22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber fü	ür Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	138
Wegstreckenanzeige	ar Coodiffication and the Control of the Cooperation and Coope	100
007 - Airbag-Systeme		139-144
1. Airbag-Systeme		139
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airba	ag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	140
Beifahrerseite		
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifal	hrerseite, Steuergerät für Airbag,	141
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1	für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für	
Gurtstraffer Beifahrerseite		
 Crashsensor f ür Seitenairbag Fahrerseite, Crashsen 		142
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrers		
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Cra	_	143
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfa	airbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	
Beifahrerseite		
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz		144
008 - Sicherheitsgurtwarnsystem		145-147
Sicherheitsgurtwarnsystem Gurtaghalter Fahrerseite, Gurtaghalter Reifehrerseite	Drugkooneer für Sitah alagungsagilaanse	145
Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite	, Drucksensor iur Silzbeiegungserkennung,	146

Steuergerät für Airbag	147
Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz Servolenkung	147
1. Servolenkung	148
Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	149
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	150
010 - Antiblockiersystem (ABS)	151-155
Antiblockiersystem (ABS)	151
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	152
3. Steuergerät für ABS	153
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	154
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	455
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	155 156-162
011 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	100-102
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	156
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	100
Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	157
3. Steuergerät für ABS	158
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	159
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	160
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	161
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	162
012 - Reifendruckkontrolle 1. Reifendruckkontrolle	163-165 163
Refleridition of the first state of the first	164
Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	165
013 - Doppelscheinwerfer	166-178
1. Doppelscheinwerfer	166
2. Lichtschalter	167
3. Scheinwerfer vorn links	168
4. Scheinwerfer vorn rechts	169
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	170
Lenkstockschalter links	
	474
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	171
Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	172
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	172 173
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	172
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	172 173
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, 	172 173 174
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	172 173 174 175 176
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 	172 173 174 175 176
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 	172 173 174 175 176 177
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 	172 173 174 175 176 177 178 179-192
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslecht links 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 14 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184
 Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 1014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 14. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 14 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 9. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht O14 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 14 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 9. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für 	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 014 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Siellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 14. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 15. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht 16. Lichtschalter 17. Scheinwerfer vorn links 18. Scheinwerfer vorn links 19. Scheinwerfer vorn links 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 19. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 19. Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	172 173 174 175 176 177 178 179-192 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

015 - Nebelscheinwerfer	193-195
1. Nebelscheinwerfer	193
Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B	194
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht	195
links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	
016 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	196-199
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	196
Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B	197
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	198
statisches Kurvenlicht rechts	
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	199
017 - LED für Tagesfahrlicht	200-202
LED für Tagesfahrlicht	200
Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht,	201
Sicherungshalter B	201
LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	202
018 - Heiz- und Frischluftsystem	203-205
Heiz- und Frischluftsystem	203-203
Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	204
Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	204
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe	205
	203
und Umluftklappe 019 - Climatic	206-212
1. Climatic	206
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	207
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	208
Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	000
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	209
Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	210
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	211
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	212
020 - Climatronic	213-220
1. Climatronic	213
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	214
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	215
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	216
Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	217
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	218
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	219
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	220
021 - Zusatzluftheizung (PTC)	221-222
Zusatzluftheizung (PTC)	221
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,	222
Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	
022 - Zentralverriegelung	223-229
1. Zentralverriegelung	223
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,	224
Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	225
Zentralverriegelung	
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	226
Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	227
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	228
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	229
023 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	230-236
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	230
2. Sicherungshalter B	231
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	232
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	233
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	234
Beifahrerseite	207

Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	235
7. Außenspiegel Beifahrerseite	236
024 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	237-245
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	237
2. Sicherungshalter B	238
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	239
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	240
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	241
Beifahrerseite	
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	242
links	272
	0.40
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	243
rechts	
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	244
9. Außenspiegel Beifahrerseite	245
025 - Diebstahlwarnanlage	246-248
1. Diebstahlwarnanlage	246
Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	247
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	248
Motorhaube	
026 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	249-258
Doppelkupplungsgetriebe 0AM	249
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre	250
3. Sicherungshalter B	251
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	252
	253
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	255
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	254
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	255
Wählhebel-Positionsanzeige	
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	256
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	257
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	258
027 - Scheinwerferreinigungsanlage	259-260
1. Scheinwerferreinigungsanlage	259
Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für	260
Scheinwerferreinigungsanlage	
028 - Beheizbare Spritzdüsen	261-262
1. Beheizbare Spritzdüsen	261
Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	262
029 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	263-265
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	263
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B	264
3. Motorsteuergerät	265
030 - Sitzheizung	266-270
1. Sitzheizung	266
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	267
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	268
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	269
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	270
031 - Einparkhilfe (PDC) hinten	271-275
Einparkhilfe (PDC) hinten	271
Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	272
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für	273
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für	274
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Einparkhilfe	075
5. Steuergerät für Einparkhilfe	275
032 - Anhängerbetrieb	276-280
1. Anhängerbetrieb	276
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	277
2. Grandrangenator B, Grandrangenator G	211
Steuergerät für Anhängererkennung	278
3. Steuergerät für Anhängererkennung	
 Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	278 279
3. Steuergerät für Anhängererkennung	278

033 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	281-285
Vorbereitung für Anhängerbetrieb	281
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	282
3. Steuergerät für Anhängererkennung	283
4. Steuergerät für Anhängererkennung	284
5. Steuergerät für Anhängererkennung	285
034 - Radioanlage	286-291
1. Radioanlage	286
2. Radio, Sicherungshalter B	287
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	288
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	289
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	290
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	291
035 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte	292-295
Radiovorbereitung für Handelsgeräte	292
Dachantenne, Sicherungshalter B	293
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	294
Tieftonlautsprecher vorn rechts	_0.
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	295
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
036 - Radio-Navigationssystem	296-301
1. Radio-Navigationssystem	296
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	297
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	298
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	299
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	300
Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	301
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	
037 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)	302-303
Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)	302
2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B	303
038 - Multimediabuchse MEDIA-IN	304-306
Multimediabuchse MEDIA-IN	304
2. Steuergerät für Multimediasystem	305
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	306
039 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	307-310
Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	307
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B	308
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	309
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne	310
für Bluetooth, Dachantenne	
040 - Handyvorbereitung	311-312
1. Handyvorbereitung	311
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	312
041 - Multifunktionslenkrad	313-315
1. Multifunktionslenkrad	313
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder,	314
Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B	
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	315
042 - Multifunktionsanzeige (MFA)	316-317
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	316
2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	317
043 - Innenleuchten Praktik	318-319
1. Innenleuchten Praktik	318
2. Sicherungshalter B, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite,	319
Innenleuchte hinten	
044 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem	320-328
CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem	320
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	321
3. Bordnetzsteuergerät	322

4. Bordnetzsteuergerät	323
5. Bordnetzsteuergerät	324
6. Bordnetzsteuergerät	325
7. Bordnetzsteuergerät	326
8. Bordnetzsteuergerät	327
9. Bordnetzsteuergerät	328
045 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6)	329-371
 Grundausstattung f ür Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6) 	329
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	330
3. Sicherungshalter A	331
4. Sicherungshalter B	332
	333
5. Sicherungshalter B	
6. Sicherungshalter B	334
7. Sicherungshalter B	335
8. Sicherungshalter B	336
9. Sicherungshalter B	337
10. Sicherungshalter B	338
11. Sicherungshalter B	339
12. Zündanlassschalter	340
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt	341
14.	342
15.	343
16.	344
17. Lichtschalter	345
18. Scheinwerfer vorn links	346
19. Scheinwerfer vorn rechts	347
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	348
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	349
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	350
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	351
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	352
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	353
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	354
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	355
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	356
	357
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	358
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	359
32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	360
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	361
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	362
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	363
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	364
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	365
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	366
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	367
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	368
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	000
	200
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	369
42. Diagnose-Interface für Datenbus	370
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	371
046 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	372-399
1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	372
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	373
3. Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	374
	375
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	
5. Sicherungshalter B	376
6. Sicherungshalter B	377
7. Sicherungshalter B	378
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	379

9. Motorsteuergerät	380
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	381
11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	382
12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	383
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	384
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	385
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	386
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	000
	0.07
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	387
Kühler der Abgasrückführung	
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	388
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	389
19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	390
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	391
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber	1, 392
	r, 552
Motorsteuergerät	
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	393
Motorsteuergerät	
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	394
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	395
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	396
Motorsteuergerät	
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	397
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	398
28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	399
Wegstreckenanzeige	
047 - Airbag-Systeme , (7L6)	400-405
1. Airbag-Systeme , (7L6)	400
Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	401
	401
Beifahrerseite	
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,	402
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für	
Gurtstraffer Beifahrerseite	
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	403
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	404
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	
Beifahrerseite	
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	405
048 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	406-408
Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	406
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,	407
Steuergerät für Airbag	
Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	408
049 - Servolenkung , (7L6)	409-411
1. Servolenkung , (7L6)	409
Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	410
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus,	411
Schalttafeleinsatz	
	440.400
050 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	412-420
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	412
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)	
	413
2. Sicherungshalter B	
3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A	414
4. Steuergerät für ABS	415
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	416
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	-
	417
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	418
8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	419
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	420
051 - Reifendruckkontrolle , (7L6)	421-423
1. Reifendruckkontrolle , (7L6)	421
1. Nonchuluckkomuolic, (7 LO)	441

052	 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz Doppelscheinwerfer, (7L6) 	422 423 424-435
002	1. Doppelscheinwerfer , (7L6)	424
	2. Lichtschalter	425
	3. Scheinwerfer vorn links	426
	4. Scheinwerfer vorn rechts	427
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	428
	Lenkstockschalter links	
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	429
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	430
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	431
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	432
	10. Bremspedalschalter	433
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	434
	rechts für Leuchtweitenregelung	404
	12. Sicherungshalter B	435
053	- Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6)	436-450
	1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6)	436
	2. Lichtschalter	437
	3. Scheinwerfer vorn links	438
	4. Scheinwerfer vorn rechts	439
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	440
	Lenkstockschalter links	444
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	441
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	442
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	443
	Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	444
	10. Bremspedalschalter	445
	11. Sicherungshalter B	446
	12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	447
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	448
	Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
	Leuchtweitenregelung	
	14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	449
0E 4	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	450
054	Nebelscheinwerfer , (7L6)Nebelscheinwerfer , (7L6)	451-453 451
	2. Sicherungshalter B	452
	3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht	453
	links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	
055	- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	454-457
	Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	454
	2. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	455
	statisches Kurvenlicht rechts	
	3. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus	456
OE6	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	457
UOO	- Climatic , (7L6) 1. Climatic , (7L6)	458-463 458
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	459
	Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	460
	Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	
	4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	461
	Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	
	5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	462
_	6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	463
057	- Climatronic , (7L6)	464-470
	1. Climatronic , (7L6)	464
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	465 466
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	466
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	467
	Stellmotor der Defrostklappe	.01

5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	ir 468
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	469
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	470
058 - Diebstahlwarnanlage , (7L6)	471-473
1. Diebstahlwarnanlage , (7L6)	471
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	472
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	473
Motorhaube	474 470
059 - Anhängerbetrieb , (7L6)	474-478
1. Anhängerbetrieb , (7L6)	474
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	475
3. Steuergerät für Anhängererkennung	476
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	477
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	478
Steckdose für Anhängerbetrieb	470 402
060 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6)	479-483
Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6) Sieherungshelter R. Sieherungshelter C.	479
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	480 481
Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung	482
5. Steuergerät für Anhängererkennung	483
061 - Radioanlage , (7L6)	484-489
1. Radioanlage , (7L6)	484
2. Radio, Sicherungshalter B	485
Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	486
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	400
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	487
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	407
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	488
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	489
062 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6)	490-493
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6)	490
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	491
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	492
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	493
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
063 - Radio-Navigationssystem , (7L6)	494-499
1. Radio-Navigationssystem , (7L6)	494
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	495
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	496
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	497
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	498
Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn	e, 499
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	500 500
064 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	500-509
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	500
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	501
Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	502
4. Bordnetzsteuergerät	503
5. Bordnetzsteuergerät	504 505
6. Bordnetzsteuergerät	506
7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät	506 507
9. Bordnetzsteuergerät	JU1
J. Doralietzsteuergerat	508
10. Bordnetzsteuergerät	508 509
10. Bordnetzsteuergerät 065 - 1 6-l-Benzinmotor CENA	509
065 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	509 510-526
065 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	509 510-526 510
 065 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA 1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 	509 510-526 510 511
065 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	509 510-526 510

	5. Sicherungshalter B	514
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	515
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	516
	Motorsteuergerät	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	517
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	518
	10. Motorsteuergerät	519
	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	520
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	521
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	522
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	523
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	524
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	525
	Schalttafeleinsatz	
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	526
	Wegstreckenanzeige	
066	- 6-Gang-Automatikgetriebe	527-535
	1. 6-Gang-Automatikgetriebe	527
	2. Anlasser, Relais für Anlasssperre	528
	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	529
	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	530
	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,	531
	Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	
	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	532
	Steuergerät für automatisches Getriebe	
	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	533
	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	534
	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,	535
	Wählhebel-Positionsanzeige	333
167	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	536-576
J01	- Grundausstattung	536
	Grundausstattung Betterie Sieberungsbelter A	537
	2. Batterie, Sicherungshalter A	
	3. Sicherungshalter B	538
	4. Sicherungshalter B	539
	5. Sicherungshalter B	540
	6. Sicherungshalter B	541
	7. Sicherungshalter B	542
	8. Sicherungshalter B	543
	9. Sicherungshalter B	544
	10. Sicherungshalter B	545
	11. Zündanlassschalter	546
	12. Entlastungsrelais für X-Kontakt	547
	13.	548
	14.	549
	15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	550
	16. Lichtschalter	551
	17. Scheinwerfer vorn links	552
	18. Scheinwerfer vorn rechts	553
	19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	554
	Lenkstockschalter links	
	20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	555
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	000
	21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	556
	22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	557
	23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	558
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	
	25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	560
	rechts für Leuchtweitenregelung	504
	26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	561
	Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	F00
	27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	562
	28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	563
	29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	564
	30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	565
	31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	566

32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	567
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	568
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	569
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	570
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	571
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	572
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	573
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	574
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	575
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	576
068 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA	577-591
1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA	577
Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	578
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	579
4. Sicherungshalter B	580
5. Sicherungshalter B	581
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	582
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	583
	303
Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	504
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	584
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	585
10. Motorsteuergerät	586
11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	587
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	588
2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	589
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	590
Schalttafeleinsatz	330
	E01
15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	591
Wegstreckenanzeige	
069 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	592-611
1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	592
Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	593
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	594
4. Sicherungshalter B	595
5. Sicherungshalter B	596
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	597
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	598
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	599
9. Motorsteuergerät	600
10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	601
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	602
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	603
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	604
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	605
Motorsteuergerät	
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	606
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	000
	607
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	607
17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	608
Pumpe für Kühlmittelumlauf	
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	609
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	610
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	611
Wegstreckenanzeige	
070 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	612-628
1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	612
	613
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	
Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	614
4. Sicherungshalter B	615

	5. Sicherungshalter B	616
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	617
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	618
	Motorsteuergerät	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	619
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	620
	10. Motorsteuergerät	621
	11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	622
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	623
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	624
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	625
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	626
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	627
	Schalttafeleinsatz	
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	628
	Wegstreckenanzeige	
071	- 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	629-651
	1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	629
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	630
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	631
	4. Sicherungshalter B	632
	5. Sicherungshalter B	633
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	634
	7. Motorsteuergerät	635
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	636
	9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	637
	10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	638
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	639
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	640
	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	641
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	0.40
	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	642
	Kühler der Abgasrückführung	
	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	643
	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	644
	17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	645
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
	18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	646
	Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	647
	Motorsteuergerät	
	20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	648
	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	649
	Motorsteuergerät	
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	650
	23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	651
	Wegstreckenanzeige	00.
172	- 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	652-673
<i>312</i>	1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	652
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	653
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	654
	4. Sicherungshalter B	655
	5. Sicherungshalter B	656
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	657
	Glühkerze 4	
	7. Motorsteuergerät	658
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	659
	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,	660
	Motorsteuergerät	
	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	661
	11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	662
	12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	663
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
	Zylinder 4	
	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	664

Kühler der Abgeerüelführung	
Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	665
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	666
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	667
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	668
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	669
Motorsteuergerät	
19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	670
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	671
Motorsteuergerät	670
 Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 	672 673
Wegstreckenanzeige	073
073 - Antiblockiersystem (ABS)	674-678
Antiblockiersystem (ABS)	674
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	675
3. Steuergerät für ABS	676
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	677
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	678
074 - Antiblockiersystem (ASS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	679-685
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	679
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	079
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	680
3. Steuergerät für ABS	681
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	682
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	683
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	684
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	685
075 - Doppelscheinwerfer	686-698
Doppelscheinwerfer Lichtschalter	686 687
3. Scheinwerfer vorn links	688
4. Scheinwerfer vorn rechts	689
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	690
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	691
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	692
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	693
 Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	694
10. Bremspedalschalter	695
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	696
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	697
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	698
076 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	699-712
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	699
2. Lichtschalter	700
Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts	701 702
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	702
Lenkstockschalter links	700
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	704
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	705
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	706
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	707
10. Bremspedalschalter	708
11. Sicherungshalter B	709 710
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung. Sicherungshalter B	110
Tai voliment una Leachtweitenregerang, Sicherungshalter D	

13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	711
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	, , ,
Leuchtweitenregelung	
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	712
077 - Grundausstattung , (L0L)	713-753
1. Grundausstattung , (L0L)	713
2. Batterie, Sicherungshalter A	714
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. Sicherungshalter B	715
4. Sicherungshalter B	716
5. Sicherungshalter B	717
6. Sicherungshalter B	718
7. Sicherungshalter B	719
	720
8. Sicherungshalter B	
9. Sicherungshalter B	721
10. Sicherungshalter B	722
11. Zündanlassschalter	723
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt	724
13.	725
14.	726
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	727
16. Lichtschalter	728
17. Scheinwerfer vorn links	729
18. Scheinwerfer vorn rechts	730
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	731
	731
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	732
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	733
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	734
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	735
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	736
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	737
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	738
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	739
· · ·	
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	740
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	741
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	742
31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	743
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	744
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	745
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	746
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	747
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	748
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	749
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	750
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	700
	751
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	751
Kühlmittalmangalanzaiga Cahaihan Wasahwasaaratandagahar Cahalttafalainaatz	
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	750
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	752
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	752 753
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	753
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R)	753 754-794
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R)	753 754-794 754
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A	753 754-794 754 755
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A	753 754-794 754 755
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760 761
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Sicherungshalter B 9. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760 761
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760 761
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung, (L0R) 1. Grundausstattung, (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Sicherungshalter B 9. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760 761
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 078 - Grundausstattung , (L0R) 1. Grundausstattung , (L0R) 2. Batterie, Sicherungshalter A 3. Sicherungshalter B 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Sicherungshalter B 9. Sicherungshalter B 10. Sicherungshalter B	753 754-794 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763

13.	766
14.	767
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	768
16. Lichtschalter	769
17. Scheinwerfer vorn links	770
18. Scheinwerfer vorn rechts	771
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	772
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	773
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	774
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	775
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	776
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	777
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	778
rechts für Leuchtweitenregelung	770
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	779
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	113
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	780
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	781
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	781 782
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	783
31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	784 705
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	785
Zentralverriegelung in Heckklappe	700
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	786
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	787
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	788
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	789
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	790
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	791
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	792
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	793
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	794
079 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	795-837
 Grundausstattung f ür Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) 	795
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	796
3. Sicherungshalter A	797
4. Sicherungshalter B	798
5. Sicherungshalter B	799
6. Sicherungshalter B	800
7. Sicherungshalter B	801
8. Sicherungshalter B	802
9. Sicherungshalter B	803
10. Sicherungshalter B	804
11. Sicherungshalter B	805
12. Zündanlassschalter	806
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt	807
14.	808
15.	809
16.	810
17. Lichtschalter	811
18. Scheinwerfer vorn links	812
19. Scheinwerfer vorn rechts	813
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	814
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	815
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	816
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	817
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	818
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	819
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	820
rechts für Leuchtweitenregelung	020

27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	821
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	822
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	823
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	824
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	825
32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	826
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	827
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	828
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	829
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	830
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	831
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	832
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	833
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	834
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	835
42. Diagnose-Interface für Datenbus	836
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	837
080 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	838-880
Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	838
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	839
3. Sicherungshalter A	840
4. Sicherungshalter B	841
5. Sicherungshalter B	842
6. Sicherungshalter B	843
7. Sicherungshalter B	844
8. Sicherungshalter B	845
9. Sicherungshalter B	846
10. Sicherungshalter B	847 848
11. Sicherungshalter B 12. Zündanlassschalter	849
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt	850
13. Etitlastungsreiais für X-Nortlakt 14.	851
15.	852
16.	853
17. Lichtschalter	854
18. Scheinwerfer vorn links	855
19. Scheinwerfer vorn rechts	856
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	857
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	858
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	859
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	860
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	861
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	862
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	863
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	864
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	865
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	866
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	867
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	868
32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	869
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	870
Zentralverriegelung in Heckklappe 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	871
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	871 872
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	872 873
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	873
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	875
39. Lesespule für Wegfahrsicherung. Summer und Gong. Steuergerät für Wegfahrsicherung	876

	Out all the first sector Mind the deal Death and a sector	
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	077
	40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	877
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	070
	41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	878 879
	42. Diagnose-Interface für Datenbus43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	880
081	- 1,2-l-Benzinmotor , CGPA	881-895
001	1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA	881
	1. 1,2-i-Benzinmotor , CGFA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	882
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	883
	4. Sicherungshalter B	884
	5. Sicherungshalter B	885
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	886
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	000
	7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	887
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	007
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	888
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	889
	10. Motorsteuergerät	890
	11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	891
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	892
	2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
	13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	893
	14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	894
	Schalttafeleinsatz	
	15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	895
	Wegstreckenanzeige	
082	- 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	896-915
	1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	896
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	897
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	898
	4. Sicherungshalter B	899
	5. Sicherungshalter B	900
	6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	901
	7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	902
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	903
	9. Motorsteuergerät	904
	10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	905
	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	906
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	907
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	000
	13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	908
	14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	909
	Motorsteuergerät	040
	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	910
	Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	011
	16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	911 912
	Pumpe für Kühlmittelumlauf	912
	18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	913
	Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	913
	19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	914
	20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	915
	Wegstreckenanzeige	010
083	- 1,4-l-Benzinmotor , CGGB	916-932
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	916
	Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	917
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	918
	4. Sicherungshalter B	919
	5. Sicherungshalter B	920
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	921
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	922
	Motorsteuergerät	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	923
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	924

10. Motorsteuergerät	925
11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	926
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	927
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	928
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	929
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	930
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	931
Schalttafeleinsatz	000
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	932
Wegstreckenanzeige	
084 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	933-949
1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	933
Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	934
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	935
4. Sicherungshalter B	936
5. Sicherungshalter B	937
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	938
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	000
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	939
	939
Motorsteuergerät	0.40
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	940
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	941
10. Motorsteuergerät	942
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	943
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	944
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	945
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	946
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	947
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	948
	940
Schalttafeleinsatz	0.40
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	949
Wegstreckenanzeige	
085 - 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	950-972
1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	950
Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	951
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	952
4. Sicherungshalter B	953
5. Sicherungshalter B	954
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	955
7. Motorsteuergerät	956
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	957
9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	958
10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	959
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	960
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	961
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	962
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	963
Kühler der Abgasrückführung	
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	964
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	965
17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	966
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	000
	967
18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	901
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	000
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	968
Motorsteuergerät	
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	969
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	970
Motorsteuergerät	
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	971
23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	972
Wegstreckenanzeige	
086 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	973-1000
1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	973
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	974
2. Battorio, Atriaccor, Ctodorgorat far Battoriouporwachung, Cichefungshalter A	J1 1

	0. Do a la decensión de la constitución de la const	075
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	975
	4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	976
	5. Sicherungshalter B	977
	6. Sicherungshalter B	978
	7. Sicherungshalter B	979
	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	980
	9. Motorsteuergerät	981
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	982
	11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	983
	12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	984
	13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	985
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	986
	15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	987
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	988
	Kühler der Abgasrückführung	
	17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	989
	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	990
	19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	991
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
	20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	992
	Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	000
	21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	993
	Motorsteuergerät	004
	22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	994
	Motorsteuergerät	
	23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	995
	24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	996
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	997
	Motorsteuergerät	000
	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	998
	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	999
	28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1000
	Wegstreckenanzeige	
007	1.6.1. Diocolmotor, CAVA CAVE CAVC	1001 1022
087	- 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	1001-1022
087	1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	1001
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 	1001 1002
087	 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 	1001 1002 1003
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 	1001 1002 1003 1004
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 	1001 1002 1003 1004 1005
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 	1001 1002 1003 1004
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 	1001 1002 1003 1004 1005 1006
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 	1001 1002 1003 1004 1005 1006
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgastückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige,	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
087	 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
087	 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige,	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

088 - Sicherheitsgurtwarnsystem	1023-1025
Sicherheitsgurtwarnsystem	1023
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,	1024
Steuergerät für Airbag	
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1025
089 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	1026-1028
Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	1026
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,	1027
Steuergerät für Airbag	
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1028
090 - Antiblockiersystem (ABS)	1029-1033
Antiblockiersystem (ABS)	1029
Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1030
3. Steuergerät für ABS	1031
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1032
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1033
091 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	1034-1040
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	1034
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	
Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1035
3. Steuergerät für ABS	1036
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1037
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	1038
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	1039
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1040
092 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	1041-1049
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	1041
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	
2. Sicherungshalter B	1042
3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A	1043
4. Steuergerät für ABS	1044
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1045
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	1046
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	1047
8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1048
Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1049
093 - Doppelscheinwerfer , (L0L)	1050-1062
Doppelscheinwerfer , (L0L)	1050
2. Lichtschalter	1051
3. Scheinwerfer vorn links	1052
4. Scheinwerfer vorn rechts	1053
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1054
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1055
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1056
Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1057
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1058
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	1059
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1060
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	1061
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1062
094 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	1063-1075
1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	1063
2. Lichtschalter	1064
3. Scheinwerfer vorn links	1065
4. Scheinwerfer vorn rechts	1066
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1067
Lenkstockschalter links	

6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1068
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1069
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1070
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1071
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	1072
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1073
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	1074
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1075
095 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1076-1087
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1076
2. Lichtschalter	1077
3. Scheinwerfer vorn links	1078
4. Scheinwerfer vorn rechts	1079
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1080
Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1081
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1001
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1082
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1083
Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1084
Kennzeichenleuchte rechts	1004
10. Bremspedalschalter	1085
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1086
rechts für Leuchtweitenregelung	1000
12. Sicherungshalter B	1087
096 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1088-1099
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1088
2. Lichtschalter	1089
3. Scheinwerfer vorn links	1090
4. Scheinwerfer vorn rechts	1091
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1092
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1093
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1094
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1095
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1096
Kennzeichenleuchte rechts	4007
10. Bremspedalschalter	1097
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1098
rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B	1099
097 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	1100-1113
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	1100-1113
2. Lichtschalter	1101
3. Scheinwerfer vorn links	1102
4. Scheinwerfer vorn rechts	1103
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1104
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1105
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1106
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1107
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1108
10. Bremspedalschalter	1109
11. Sicherungshalter B	1110
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	1111
Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1112
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	1110
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 098 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	1113 1114-1127
030 - Ochemberter mit gynamischem Kurvenncht , (LUK)	1114-1121

Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	1114
2. Lichtschalter	1115
3. Scheinwerfer vorn links	1116
4. Scheinwerfer vorn rechts	1117
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1118
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1119
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1120
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1121
Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1122
10. Bremspedalschalter	1123
11. Sicherungshalter B	1124
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	1125
Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1120
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1126
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	1120
Leuchtweitenregelung	1107
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1127
099 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1128-1142
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1128
2. Lichtschalter	1129
3. Scheinwerfer vorn links	1130
4. Scheinwerfer vorn rechts	1131
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1132
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1133
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1134
Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1135
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1136
10. Bremspedalschalter	1137
11. Sicherungshalter B	1138
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1139
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1140
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
	1141
Leuchtweitenregelung	1141 1142
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, (7L6),(L0R)	1142
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1142 1143-1157
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1142 1143-1157 1143
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links	1142 1143-1157 1143 1144 1145
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1142 1143-1157 1143 1144 1145
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6), (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6), (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 9. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 101 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 101 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 101 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 101 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B 3. Lampe für Tagesfahrlichtalinks, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 100 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 101 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	1142 1143-1157 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155

1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	1162
2. Sicherungshalter B	1163
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	1164
statisches Kurvenlicht rechts	
4. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus	1165
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1166
103 - Heiz- und Frischluftsystem	1167-1169
1. Heiz- und Frischluftsystem	1167
2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	1168
Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe	1169
und Umluftklappe	
104 - Climatic	1170-1176
1. Climatic	1170
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1171
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1172
Frischluftgebläse	
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1173
Frischluftklappe und Umluftklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1174
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1175
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1176
105 - Climatic , CFNA	1177-1183
1. Climatic , CFNA	1177
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1178
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1179
Frischluftgebläse	
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1180
Frischluftklappe und Umluftklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1181
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1182
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1183
106 - Climatic , (7L6)	1184-1189
1. Climatic , (7L6)	1184
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1185
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1186
Frischluftgebläse	
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1187
Frischluftklappe und Umluftklappe	
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1188
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1189
107 - Climatronic	1190-1197
1. Climatronic	1190
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1191
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1192
Zentralklappe	4400
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1193
Stellmotor der Defrostklappe	4404
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	1194
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	4405
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1195
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1196
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1197
108 - Climatronic , CFNA	1198-1205
1. Climatronic , CFNA	1198
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1199
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1200
Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1201
	1201
Stellmotor der Defrostklappe 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für	1202
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1202
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1203
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1203
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1204
109 - Climatronic , (7L6)	1206-1212
	50 1212

1. Climatronic , (7L6)	1206
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1207
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1208
Zentralklappe	4000
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1209
Stellmotor der Defrostklappe	1210
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdempfer, Steuergerät für Climetrania, Stellmeter der Temperaturklande.	1210
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1211
 Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 	1211
110 - Zusatzluftheizung (PTC)	1213-1214
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1213-1214
Zusatziturielzung (1 10) Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,	1214
Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	1217
111 - Zentralverriegelung , (L0L)	1215-1221
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1215
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,	1216
Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	1217
Zentralverriegelung	
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1218
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1219
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1220
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1221
112 - Zentralverriegelung , (L0R)	1222-1228
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1222
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,	1223
Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	1224
Zentralverriegelung	
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1225
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1226
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1227
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1228
113 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1229-1235
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) Sieherungshelter B.	1229
 Sicherungshalter B Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor 	1230 1231
Fahrerseite	1231
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1232
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1233
Beifahrerseite	1200
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1234
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1235
114 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1236-1242
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	1236
2. Sicherungshalter B	1237
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1238
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1239
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1240
Beifahrerseite	
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1241
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1242
115 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1243-1251
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1243
2. Sicherungshalter B	1244
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1245
Fahrerseite	1046
Türsteuergerät Fahrerseite Fenetorbehersehalter in Reifehrertür. Türsteuergerät Reifehrerseite. Fenetorbehermeter.	1246
 Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 	1247
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	1248
links	1270
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	1249
rechts	.2.10

8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1250
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1251
116 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1252-1260
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1252
2. Sicherungshalter B	1253
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1254
Fahrerseite	4055
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1255
 Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 	1256
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	1257
links	1237
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	1258
rechts	1200
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1259
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1260
117 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)	1261-1263
1. Diebstahlwarnanlage , (L0L)	1261
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1262
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1263
Motorhaube	
118 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)	1264-1266
1. Diebstahlwarnanlage , (L0R)	1264
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1265
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1266
Motorhaube	1267-1269
119 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L) 1. Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)	1267-1269
Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1268
Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1269
Motorhaube	.200
120 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)	1270-1272
1. Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)	1270
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1271
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1272
Motorhaube	
121 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	1273-1282
Doppelkupplungsgetriebe 0AM	1273
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre	1274
3. Sicherungshalter B	1275
 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für 	1276 1277
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1211
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1278
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	1279
Wählhebel-Positionsanzeige	0
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1280
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1281
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	1282
122 - 6-Gang-Automatikgetriebe	1283-1291
1. 6-Gang-Automatikgetriebe	1283
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre	1284
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1285
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1286
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,	1287
Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1288
 Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe 	1200
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	1289
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1209
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,	1291
Wählhebel-Positionsanzeige	
123 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	1292-1294
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	1292
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B	1293
3. Motorsteuergerät	1294

124 - Anhängerbetrieb , (L0L)	1295-1299
1. Anhängerbetrieb , (L0L)	1295
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1296
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1297
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1298
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	1299
Steckdose für Anhängerbetrieb	
125 - Anhängerbetrieb , (LOR)	1300-1304
1. Anhängerbetrieb , (L0R)	1300
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1301
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1302
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1303
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	1304
Steckdose für Anhängerbetrieb	
126 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	1305-1309
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	1305
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1306
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1307
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1308
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1309
127 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	1310-1314
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	1310
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1311
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1312
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1313
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1314
128 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)	1315-1319
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)	1315
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1316
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1317
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1318
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1319
129 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)	1320-1324
Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)	1320
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1321
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1322
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1323
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1324
130 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	1325-1329
Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	1325
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1326
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1327
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1328
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1329
131 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	1330-1334
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	1330
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1331
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1332
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1333
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1334
132 - Radioanlage , (L0L)	1335-1340
1. Radioanlage , (L0L)	1335
2. Radio, Sicherungshalter B	1336
Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1337
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	1338
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1330
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1339
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1340
133 - Radioanlage , (LOR)	1341-1346
1. Radioanlage , (L0R)	1341
2. Radio, Sicherungshalter B	1342
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	1343
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	-
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	1344
hinten rechts. Tieftonlautsprecher hinten rechts	

5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1345
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1346
134 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	1347-1352
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	1347
2. Radio, Sicherungshalter B	1348
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	1349
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	1350
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1351
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1352
135 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	1353-1358
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	1353
2. Radio, Sicherungshalter B	1354
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	1355
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1050
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	1356
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4057
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1357
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1358
136 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL)	1359-1362
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	1359
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	1360
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1361
Tieftonlautsprecher vorn rechts	1362
 Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 	1302
137 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	1363-1366
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	1363
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	1364
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1365
Tieftonlautsprecher vorn rechts	1000
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	1366
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	.000
138 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	1367-1370
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	1367
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	1368
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1369
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	1370
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
139 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	1371-1374
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	1371
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	1372
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1373
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	1374
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
140 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1375-1380
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1375
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	1376
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1377
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1378
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	4070
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	1379
Audioquellen	4000
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	1380
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1204 4000
141 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1381-1386
Radio-Navigationssystem , (L0R) Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem Sicherungshalter R	1381 1382
 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, 	1382
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1303
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1384
T. Otogorgorat mit Anzoigeoinnoit fai Tradio und Maxigationssystem, Moontoniautspieonei mitteli illiks,	1004

	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
	rechts	4005
	 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen 	1385
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	1386
142	Impedanzwandler für Frontscheibenantenne - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	1387-1392
	1. Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)	1387
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	1388
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1389
	Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1000
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1390
	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	1391
	Audioquellen	1001
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	1392
	Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	
143	- Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	1393-1398
	1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	1393
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	1394
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1395
	Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1396
	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	1590
	rechts	
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	1397
	Audioquellen	
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	1398
444	Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	1000 1101
144	- Multimediabuchse MEDIA-IN	1399-1401
	Multimediabuchse MEDIA-IN Steuergerät für Multimediasystem	1399 1400
	3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1400
145	- Grundausstattung , (LOL)	1402-1442
	1. Grundausstattung , (L0L)	1402
	2. Batterie, Sicherungshalter A	1403
	3. Sicherungshalter B	1404
	4. Sicherungshalter B	1405
	5. Sicherungshalter B	1406
	6. Sicherungshalter B	1407
	7. Sicherungshalter B	1408
	8. Sicherungshalter B 9. Sicherungshalter B	1409 1410
	9. Sicherungshalter B	1411
	11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1412
	12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1413
	13.	1414
	14. Sperrdiode 2	1415
	15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1416
	16. Lichtschalter	1417
	17. Scheinwerfer vorn links	1418
	18. Scheinwerfer vorn rechts	1419
	19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1420
	20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1421
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1422
	22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1423
	23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1424
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1425
	25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1426
	rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	1427
	Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1741
	27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1428
	·=	-

28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1429
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1430
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1431
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1432
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1433
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1434
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1435
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1436
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1437
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1438
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1439
	1439
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1110
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1440
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	4.4.4
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1441
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1442
146 - Grundausstattung , (L0R)	1443-1483
Grundausstattung , (L0R)	1443
2. Batterie, Sicherungshalter A	1444
3. Sicherungshalter B	1445
4. Sicherungshalter B	1446
5. Sicherungshalter B	1447
6. Sicherungshalter B	1448
7. Sicherungshalter B	1449
8. Sicherungshalter B	1450
9. Sicherungshalter B	1451
10. Sicherungshalter B	1452
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1453
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1454
13.	1455
14. Sperrdiode 2	1456
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1457
16. Lichtschalter	1458
17. Scheinwerfer vorn links	1459
18. Scheinwerfer vorn rechts	1460
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1461
Lenkstockschalter links	1401
	1460
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1462
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	4.400
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1463
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1464
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1465
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1466
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1467
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	1468
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1469
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1470
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1471
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1472
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1473
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1474
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1475
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1476
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1477
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1478
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1479
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1480
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1481
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1701
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1482
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1483
TI. Diagnose-interiace fai Dateribas, Oteonverbindung, Tolacil	1700

147 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1484-1526
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1484
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1485
	1486
3. Sicherungshalter A	
4. Sicherungshalter B	1487
5. Sicherungshalter B	1488
6. Sicherungshalter B	1489
7. Sicherungshalter B	1490
8. Sicherungshalter B	1491
9. Sicherungshalter B	1492
	1493
10. Sicherungshalter B	
11. Sicherungshalter B	1494
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1495
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1496
14.	1497
15.	1498
16.	1499
17. Lichtschalter	1500
18. Scheinwerfer vorn links	1501
19. Scheinwerfer vorn rechts	1502
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1503
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1504
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1001
	1505
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1505
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1506
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1507
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1508
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1509
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	1510
	1010
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	4544
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1511
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1512
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1513
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1514
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1515
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1516
	1310
Zentralverriegelung in Heckklappe	4547
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1517
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1518
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1519
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1520
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1521
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1522
	1322
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	4500
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1523
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1524
42. Diagnose-Interface für Datenbus	1525
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1526
148 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1527-1569
Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1527
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1528
3. Sicherungshalter A	1529
4. Sicherungshalter B	1530
5. Sicherungshalter B	1531
6. Sicherungshalter B	1532
7. Sicherungshalter B	1533
8. Sicherungshalter B	1534
9. Sicherungshalter B	1535
10. Sicherungshalter B	1536
11. Sicherungshalter B	1537
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1538
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1539
14.	1540

15.	1541
16.	1542
17. Lichtschalter	1543
18. Scheinwerfer vorn links	1544
19. Scheinwerfer vorn rechts	1545
	1546
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1546
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	e 1547
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1548
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1549
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rec	hts 1550
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1551
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1552
rechts für Leuchtweitenregelung	1002
	4550
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	1553
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1554
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1555
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1556
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinte	n 1557
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1558
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1559
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1560
	1561
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1562
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1563
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1564
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1565
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1566
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1567
42. Diagnose-Interface für Datenbus	1568
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1569
149 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA	1570-1584
1. 1,2-l-Benzinmotor , CGPA	1570
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1571
Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1572
4. Sicherungshalter B	1573
5. Sicherungshalter B	1574
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde	er 1, 1575
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalys	ator, 1576
Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1577
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1578
	1579
10. Motorsteuergerät	
11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerg	
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Z	ündspule 1581
2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1582
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderu	ng, 1583
Schalttafeleinsatz	
15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafele	einsatz, 1584
Wegstreckenanzeige	
150 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	1585-1604
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	1585
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1586
	1587
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1588
5. Sicherungshalter B	1589
6. Sicherungshalter B	1590
7. Sicherungshalter B	1591
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde	er 1. 1592

	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	1593
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1594
	11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1595
	12. Motorsteuergerät	1596
	13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	1597
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	1598
	2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
	15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	1599
	Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1600
	16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1600 1601
	18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1602
	19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	1603
	Schalttafeleinsatz	1000
	20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1604
	Wegstreckenanzeige	
151	- 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	1605-1624
	1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	1605
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1606
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1607
	4. Sicherungshalter B	1608
	5. Sicherungshalter B	1609
	6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1610
	 Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 	1611 1612
	9. Motorsteuergerät	1613
	10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1614
	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1615
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1616
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1617
	14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	1618
	Motorsteuergerät	
	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	1619
	Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	1000
	16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	1620
	17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1621
	18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	1622
	Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1022
	19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1623
	20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1624
	Wegstreckenanzeige	
152	- 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	1625-1649
	1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	1625
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1626
	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1627
	4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1628
	5. Sicherungshalter B	1629
	6. Sicherungshalter B7. Sicherungshalter B	1630 1631
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1632
	9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1633
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1634
	11. Motorsteuergerät	1635
	12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1636
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1637
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1638
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1639
	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	1640
	Motorsteuergerät Magnetventil 1 für Aktivkehlehehälter. Regelventil für Kraftstoffdruck	16/1
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	1641
	Magnetyonal at Natimillatinesiaal	

	18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	1642
	19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	1643
		1043
	Pumpe für Kühlmittelumlauf	
	20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	1644
	Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	
	21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1645
	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	1646
		1040
	Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1647
	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1648
	25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1649
	Wegstreckenanzeige	1010
4.50		1050 1000
153	3 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	1650-1666
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	1650
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1651
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1652
	4. Sicherungshalter B	1653
		1654
	5. Sicherungshalter B	
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	1655
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	1656
	Motorsteuergerät	
		4057
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1657
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1658
	10. Motorsteuergerät	1659
	11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	1660
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1661
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1662
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1663
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1664
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	1665
	Schalttafeleinsatz	
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1666
		1000
	Wegstreckenanzeige	
154	4 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	1667-1683
	1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	1667
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1668
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1669
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4. Sicherungshalter B	1670
	5. Sicherungshalter B	1671
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	1672
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	1673
		1073
	Motorsteuergerät	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1674
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1675
	10. Motorsteuergerät	1676
	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1677
		1678
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1679
	14. Ölgtanda und Öltomparaturgahar Mataratayargarät Magnatyantil 1 für Aktiykahlahahältar	
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1680
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1681
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,Schalttafeleinsatz	1681 1682
	 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 	1681
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,Schalttafeleinsatz	1681 1682
155	 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 	1681 1682
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA	1681 1682 1683 1684-1706
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA	1681 1682 1683 1684-1706 1684
155	 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687 1688
155	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 5 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1. 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687 1688 1689
155	 Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1,2-I-Dieselmotor, CFWA Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter Sicherungshalter B Sicherungshalter B Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3 Motorsteuergerät 	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
155	 Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1,2-I-Dieselmotor, CFWA Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter Sicherungshalter B Sicherungshalter B Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3 Motorsteuergerät Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691
155	 Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 1,2-I-Dieselmotor, CFWA 1,2-I-Dieselmotor, CFWA Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter Sicherungshalter B Sicherungshalter B Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3 Motorsteuergerät 	1681 1682 1683 1684-1706 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690

10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1693
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuerge	
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1695
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	1696
	1090
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	f:: 4007
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil	für 1697
Kühler der Abgasrückführung	
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1698
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1699
17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	1700
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	1701
	1701
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	4700
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgek	per 4, 1702
Motorsteuergerät	
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1703
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1704
Motorsteuergerät	
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1705
23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleins	
Wegstreckenanzeige	1700
	1707 1724
156 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	1707-1734
1. 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	1707
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1708
Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1709
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1710
5. Sicherungshalter B	1711
6. Sicherungshalter B	1712
7. Sicherungshalter B	1713
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1714
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9. Motorsteuergerät	1715
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1716
11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	1717
12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1718
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuerge	rät 1719
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1720
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	1721
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil	für 1722
	iui 1722
Kühler der Abgasrückführung	4700
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1723
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1724
19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	1725
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	1726
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgek	per 4, 1727
Motorsteuergerät	, 1121
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1728
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	1720
Motorsteuergerät	
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1729
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1730
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1731
Motorsteuergerät	
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1732
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1733
28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleins	
Wegstreckenanzeige	ace, 1707
	1725 1750
157 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	1735-1756
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	1735
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1736
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1737
4. Sicherungshalter B	1738
5. Sicherungshalter B	1739
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	1740
Glühkerze 4	-

7. Motorsteuergerät	
1. Motorsteadigerat	1741
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1742
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,	1743
Motorsteuergerät	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1744
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1745
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	1746
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
Zylinder 4	
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	1747
Kühler der Abgasrückführung	
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1748
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1749
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1750
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	1751
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1701
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	1752
Motorsteuergerät	1702
19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1753
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1754
Motorsteuergerät	1704
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1755
22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	1756
Wegstreckenanzeige	1750
158 - Servolenkung	1757-1759
1. Servolenkung	1757
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	1758
	1759
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1760-1762
159 - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6)	1760-1762
	1760
 Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, 	1761
Schalttafeleinsatz	1702
160 - Antiblockiersystem (ABS)	1763-1767
1. Antiblockiersystem (ABS)	1763-1767
2 Stouargarät für ABS Sicharungshaltar A Sicharungshaltar B	
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1764
3. Steuergerät für ABS	1764 1765
3. Steuergerät für ABS4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1764
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 	1764 1765 1766 1767
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und 	1764 1765 1766
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	1764 1765 1766 1767 1768-1774
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 	1764 1765 1766 1767
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	1764 1765 1766 1767 1768-1774
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Sicherungshalter vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler binten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler binten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spennungsstabilisher vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784-1786
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS Drehzahlfühler binten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 	1764 1765 1766 1767 1768-1774 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775-1783 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783

2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1785
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1786
164 - Reifendruckkontrolle , (7L6)	1787-1789
1. Reifendruckkontrolle , (7L6)	1787
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1788
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1789
165 - Doppelscheinwerfer , (L0L)	1790-1802
Doppelscheinwerfer , (L0L)	1790
2. Lichtschalter	1791
3. Scheinwerfer vorn links	1792
4. Scheinwerfer vorn rechts	1793
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1794
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1795
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	4700
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1796
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1797
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1798
Kennzeichenleuchte rechts	1700
10. Bremspedalschalter	1799
 Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	1800
12. Sicherungshalter B	1801
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1802
166 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	1803-1815
1. Doppelscheinwerfer , (LOR)	1803-1613
2. Lichtschalter	1804
3. Scheinwerfer vorn links	1805
4. Scheinwerfer vorn rechts	1806
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1807
Lenkstockschalter links	1001
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1808
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1809
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1810
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1811
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	1812
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1813
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	1814
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1815
167 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1816-1827
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1816
2. Lichtschalter	1817
3. Scheinwerfer vorn links	1818
4. Scheinwerfer vorn rechts	1819
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1820
Lenkstockschalter links	1001
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1821
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	4000
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1822
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1823 1824
Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1024
10. Bremspedalschalter	1825
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1826
rechts für Leuchtweitenregelung	1020
12. Sicherungshalter B	1827
168 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1828-1839
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1828
2. Lichtschalter	1829
3. Scheinwerfer vorn links	1830
4. Scheinwerfer vorn rechts	1831
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1832
Lenkstockschalter links	
Letikotokocitaitei iitiko	

	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1833
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1834
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1835
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	1836
	Kennzeichenleuchte rechts	
	10. Bremspedalschalter	1837
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1838
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	12. Sicherungshalter B	1839
169	9 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	1840-1853
	1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	1840
	2. Lichtschalter	1841
	3. Scheinwerfer vorn links	1842
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1843
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1844
	Lenkstockschalter links	
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1845
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1846
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1847
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1848
	10. Bremspedalschalter	1849
	11. Sicherungshalter B	1850
	12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	1851
	Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1001
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1852
	Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	1002
	Leuchtweitenregelung	
	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1853
170) - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	1854-1867
	Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	1854
	2. Lichtschalter	1855
	3. Scheinwerfer vorn links	1856
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1857
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1858
	Lenkstockschalter links	1000
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1859
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1000
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1860
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1861
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1862
	10. Bremspedalschalter	1863
	11. Sicherungshalter B	1864
	12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	1865
	Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1005
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1866
	Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	1000
	Leuchtweitenregelung	4007
171	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1867
171	- Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1868-1882
	Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lightenhalter	1868
	2. Lichtschalter	1869
	3. Scheinwerfer vorn links	1870
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1871
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1872
	Lenkstockschalter links	4070
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1873
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	4074
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1874
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	1875
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1876
	10. Bremspedalschalter	1877
	11. Sicherungshalter B	1878
	12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1879
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	1880

Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1881
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 172 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1882 1883-1897
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1883
2. Lichtschalter	1884
3. Scheinwerfer vorn links	1885
4. Scheinwerfer vorn rechts	1886
 Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	1887
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	1888
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	1889
Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1890 1891
10. Bremspedalschalter	1892
11. Sicherungshalter B	1893
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1894
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	1895
Leuchtweitenregelung	
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1896
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1897
173 - Heiz- und Frischluftsystem 1. Heiz- und Frischluftsystem	1898-1900 1898
Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	1899
Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe	1900
und Umluftklappe 174 - Climatic	1901-1907
1. Climatic	1901
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1902
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1903
Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1904
Frischluftklappe und Umluftklappe	1001
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1905
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter,	1906 1907
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 175 - Climatic , CFNA	1907
1. Climatic , CFNA	1908
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1909
 Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 	1910
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1911
Frischluftklappe und Umluftklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1912
 Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 	1913 1914
176 - Climatic , CFWA,(7L6)	1915-1920
1. Climatic , CFWA,(7L6)	1915
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1916
 Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 	1917
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	1918
Frischluftklappe und Umluftklappe	
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1919
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 177 - Climatronic	1920 1921-1928
1. Climatronic	1921-1928
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1922
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1923
Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1924
Stellmotor der Defrostklappe	

 Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber fü Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe 	ır 1925
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1926
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1927
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1928
178 - Climatronic , CFNA	1929-1936
1. Climatronic , CFNA	1929
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1930
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1931
Zentralklappe	1931
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1932
	1932
Stellmotor der Defrostklappe	4000
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Volumenten in St. Inner den Tenen und Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgebe	ir 1933
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	4004
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1934
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1935
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1936
179 - Climatronic , CFWA,(7L6)	1937-1943
1. Climatronic , CFWA,(7L6)	1937
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1938
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1939
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,	1940
Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber fü	ir 1941
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1942
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1943
180 - Zusatzluftheizung (PTC)	1944-1945
Zusatzluftheizung (PTC)	1944
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,	1945
Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	
181 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1946-1952
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1946
2. Sicherungshalter B	1947
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1948
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1949
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1950
Beifahrerseite	
6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1951
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1952
182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1953-1959
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1953
2. Sicherungshalter B	1954
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1955
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1956
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1957
Beifahrerseite	
6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	1958
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1959
183 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1960-1968
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1960
2. Sicherungshalter B	1961
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	1962
Fahrerseite	1002
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1963
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1964
Beifahrerseite	100-
6 Fensterheherschalter in Tür hinten linke Türsteilerderät hinten links Fensterhehermotor hinten	1965
Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1965
links	
links 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	1965 1966
links 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1966
links 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	

184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1969-1977
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1969
2. Sicherungshalter B	1970
 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	1971
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1972
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1973
Beifahrerseite	
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	1974
links	
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	1975
rechts	1076
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite	1976 1977
185 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)	1978-1980
1. Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)	1978
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1979
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1980
Motorhaube	
186 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)	1981-1983
 Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R) Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B 	1981 1982
Sensor für filheritaumüberwachung, Geber für Fahlzeughleigung, Alahmilom, Sicherungshalter b Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1982
Motorhaube	1000
187 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	1984-1993
Doppelkupplungsgetriebe 0AM	1984
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	1985
3. Sicherungshalter B	1986
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	1987
 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe 	1988
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1989
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	1990
Wählhebel-Positionsanzeige	
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1991
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1992
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	1993
188 - 6-Gang-Automatikgetriebe 1. 6-Gang-Automatikgetriebe	1994-2002 1994
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	1994
Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1996
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1997
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,	1998
Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	1999
Steuergerät für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	2000
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	2000 2001
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,	2002
Wählhebel-Positionsanzeige	
189 - Scheinwerferreinigungsanlage	2003-2004
1. Scheinwerferreinigungsanlage	2003
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für	2004
Scheinwerferreinigungsanlage	2005 2007
190 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	2005-2007 2005
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B	2006
3. Motorsteuergerät	2007
191 - Einparkhilfe (PDC) hinten	2008-2012
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	2008
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	2009
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für	2010
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2011
 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe 	2011
5. Steuergerät für Einparkhilfe	2012

192 - Anhängerbetrieb , (L0L)	2013-2017
1. Anhängerbetrieb , (L0L)	2013
2. Sicherungshalter B	2014
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2015
Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2016
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	2017
Steckdose für Anhängerbetrieb	
193 - Anhängerbetrieb , (L0R)	2018-2022
1. Anhängerbetrieb , (L0R)	2018
2. Sicherungshalter B	2019
Steuergerät für Anhängererkennung	2020
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2021
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	2022
Steckdose für Anhängerbetrieb	2022
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000 0007
194 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	2023-2027
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	2023
2. Sicherungshalter B	2024
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2025
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2026
Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2027
195 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	2028-2032
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	2028
2. Sicherungshalter B	2029
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2030
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2031
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2032
196 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)	2033-2037
Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)	2033
2. Sicherungshalter B	2034
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2035
4. Steuergerät für Anhängererkennung	2036
5. Steuergerät für Anhängererkennung	2037
197 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)	2038-2042
Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)	2038
2. Sicherungshalter B	2039
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2040
Steuergerät für Anhängererkennung	2041
5. Steuergerät für Anhängererkennung	2042
198 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	2043-2047
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	2043
	2044
2. Sicherungshalter B	
Steuergerät für Anhängererkennung	2045
4. Steuergerät für Anhängererkennung	2046
5. Steuergerät für Anhängererkennung	2047
199 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	2048-2052
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	2048
2. Sicherungshalter B	2049
Steuergerät für Anhängererkennung	2050
Steuergerät für Anhängererkennung	2051
5. Steuergerät für Anhängererkennung	2052
200 - Radioanlage , (L0L)	2053-2058
1. Radioanlage , (L0L)	2053
2. Radio, Sicherungshalter B	2054
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	2055
·	2000
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	0050
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	2056
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2057
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2058
201 - Radioanlage , (L0R)	2059-2064
1. Radioanlage , (L0R)	2059
2. Radio, Sicherungshalter B	2060
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	2061
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	2062
hinten rechts. Tieftonlautsprecher hinten rechts	

5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2063
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2064
202 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	2065-2070
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	2065
2. Radio, Sicherungshalter B	2066
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	2067
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	2068
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	0000
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2069
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2070 2071-2076
203 - Radioanlage , (7L6),(L0R) 1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	2071-2076
2. Radio, Sicherungshalter B	2071
Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	2072
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2010
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	2074
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	207.
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2075
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2076
204 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	2077-2080
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	2077
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	2078
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	2079
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	2080
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
205 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	2081-2084
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	2081
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	2082
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	2083
Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	2084
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2004
206 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2085-2088
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2085
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	2086
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	2087
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	2088
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
207 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2089-2092
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2089
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	2090
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	2091
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	2092
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	0000 0400
208 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2093-2100
 Radio-Navigationssystem , (L0L) Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B 	2093 2094
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	2094
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2093
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	2096
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	2000
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	2097
Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für	2098
Telefon	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,	2099
Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	2100
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	0404-0405
209 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2101-2108
Radio-Navigationssystem , (L0R)	2101

	 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, 	2102 2103
	Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	2104
	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	2105
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2106
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2107
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2108
210	- Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	2109-2116
	1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	2109
	 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 	2110 2111
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	2112
	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2112
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	2113
	 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon 	2114
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2115
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2116
211	- Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	2117-2124
	1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	2117
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	2118
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2119
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2120
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	2121
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2122
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2123
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2124
212	- Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	2125-2128
	Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	2125
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B	2126
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2127
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne	2128
040	für Bluetooth, Dachantenne	0400 0407
213	- CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem	2129-2137
	CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem Rendracte der Geschaft und der Gescha	2129
	2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2130
	3. Bordnetzsteuergerät	2131
	4. Bordnetzsteuergerät	2132 2133
	5. Bordnetzsteuergerät6. Bordnetzsteuergerät	2133
	7. Bordnetzsteuergerät	2134
	8. Bordnetzsteuergerät	2136
	9. Bordnetzsteuergerät	2137
214	- CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	2138-2147
	CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	2138
	Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2139
	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2140

4. Bordnetzsteuergerät	2141
5. Bordnetzsteuergerät	2142
6. Bordnetzsteuergerät	2143
7. Bordnetzsteuergerät	2144
	2145
8. Bordnetzsteuergerät	
9. Bordnetzsteuergerät	2146
10. Bordnetzsteuergerät	2147
215 - Grundausstattung , (L0L)	2148-2188
1. Grundausstattung , (L0L)	2148
2. Batterie, Sicherungshalter A	2149
3. Sicherungshalter B	2150
4. Sicherungshalter B	2151
5. Sicherungshalter B	2152
6. Sicherungshalter B	2153
7. Sicherungshalter B	2154
8. Sicherungshalter B	2155
9. Sicherungshalter B	2156
10. Sicherungshalter B	2157
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2158
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2159
13.	2160
14. Sperrdiode 2	2161
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	2162
16. Lichtschalter	2163
17. Scheinwerfer vorn links	2164
18. Scheinwerfer vorn rechts	2165
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklich	
Lenkstockschalter links	1.,
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	s, Lampe 2167
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	5, Lampe 2107
·	2169
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2168
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2169
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte	
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2171
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stel	llmotor 2172
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2173
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwische	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpur	
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2175
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2176
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuch	
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rec	
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor f	für 2179
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2180
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2181
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2182
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2183
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2184
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsiche	
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	g,g
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber fü	ir 2186
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2100
	2187
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2188
216 - Grundausstattung , (L0R)	2189-2229
1. Grundausstattung , (L0R)	2189
2. Batterie, Sicherungshalter A	2190
3. Sicherungshalter B	2191
4. Sicherungshalter B	2192
5. Sicherungshalter B	2193
6. Sicherungshalter B	2194
7. Sicherungshalter B	2195
8. Sicherungshalter B	2196
9. Sicherungshalter B	2197
5. S.S.Ioriangonaltor B	2101

10. Sicherungshalter B	2198
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2199
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2200
13.	2201
14. Sperrdiode 2	2202
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	2203
16. Lichtschalter	2204
17. Scheinwerfer vorn links	2205
18. Scheinwerfer vorn rechts	2206
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2207
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2208
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2209
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2210
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2211
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2212
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2213
	2213
rechts für Leuchtweitenregelung	0044
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2214
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2215
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2216
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2217
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2218
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2219
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2220
Zentralverriegelung in Heckklappe	2220
	2224
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2221
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2222
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2223
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2224
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2225
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2226
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2227
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2228
	2229
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	
' - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2230-2272
Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2230
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2231
3. Sicherungshalter A	2232
4. Sicherungshalter B	2233
5. Sicherungshalter B	2234
6. Sicherungshalter B	2235
7. Sicherungshalter B	2236
	2237
8. Sicherungshalter B	
9. Sicherungshalter B	2238
10. Sicherungshalter B	2239
11. Sicherungshalter B	2240
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2241
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2242
14.	2243
15.	2244
16.	2245
	2246
17. Lichtschalter	
18. Scheinwerfer vorn links	2247
19. Scheinwerfer vorn rechts	2248
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2249
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2250
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2251
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2252
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2253
27. Lampo di noongeselle Dienisiedonie, Nennleioneniedonie IIINS, Nennleionieliedonie 18018	2200

25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2254
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2255
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2256
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2257
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2258
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2259
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hin	ten 2260
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2261
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2262
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2263
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2264
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2265
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2266
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2267
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2268
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2269
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2270
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2271
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2272
218 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2273-2315
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2273
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2274
3. Sicherungshalter A	2275
4. Sicherungshalter B	2276
5. Sicherungshalter B	2277
6. Sicherungshalter B	2278
7. Sicherungshalter B	2279
8. Sicherungshalter B	2280
9. Sicherungshalter B	2281
10. Sicherungshalter B	2282
11. Sicherungshalter B	2283
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2284
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2285
14.	2286
15.	2287
16.	2288
17. Lichtschalter	2289
18. Scheinwerfer vorn links	2290
19. Scheinwerfer vorn rechts	2291
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2292
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lam	pe 2293
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2294
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2295
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte re	echts 2296
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2297
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2298
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2299
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2300
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2301
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2302
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hin	
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2304
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2305
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2306
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2307
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2308
CO. 2 STATEMENT STATEMENT	2000

 Kühlmitteltemperatura 	anzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2309
38. Multifunktionsanzeige		2310
	hrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2311
Schalttafeleinsatz, Wählh		
	mskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2312
		2312
	e, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	0040
	otorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2313
42. Diagnose-Interface fü		2314
43. Diagnose-Interface fü	ir Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2315
219 - 1,2-I-Benzinmotor, CG	PA,CGPB	2316-2330
1. 1,2-l-Benzinmotor, Co	GPA,CGPB	2316
	enerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2317
	hlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2318
4. Sicherungshalter B	monator, cionorangonator 7t, ramonator	2319
		2320
5. Sicherungshalter B	Chlorittelle	
	Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2321
	r 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	ohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2322
Motorsteuergerät, Magne	etventil 1 für Aktivkohlebehälter	
Kupplungspedalschalte	er, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2323
9. Hallgeber, Klopfsensor		2324
10. Motorsteuergerät	,	2325
•	reinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	2326
	peraturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	2327
		2321
	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	0000
	is, Relais für Kraftstoffvorlauf	2328
	orratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2329
Schalttafeleinsatz		
15. Öldruckschalter, Ges	chwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2330
Wegstreckenanzeige		
	Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	2331-2350
	Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	2331
	uergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2332
	nit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2333
	hlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2334
5. Sicherungshalter B		2335
Sicherungshalter B		2336
Sicherungshalter B		2337
Motordrehzahlgeber, K	Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2338
Einspritzventil für Zylinde	r 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	ohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2339
	etventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2340
11. Hallgeber, Klopfsenso		2341
	or it, intotorstedengerat	
12. Motorsteuergerät		2342
	reinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	2343
	peraturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	2344
	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
15. Taster für Start-Stopp	p-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	2345
Getriebe-Neutralstellung,	Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	
	arterrelais 1, Starterrelais 2	2346
	ir Datenbus, Motorsteuergerät	2347
	is, Relais für Kraftstoffvorlauf	2348
		2349
	orratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2349
Schalttafeleinsatz		0050
	chwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2350
Wegstreckenanzeige		
221 - 1,2-I-Benzinmotor, CB2		2351-2370
1. 1,2-l-Benzinmotor, Cl	3ZA,CBZB	2351
	enerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2352
	hlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2353
4. Sicherungshalter B	, , ,	2354
5. Sicherungshalter B		2355
	Hallgeber Motorsteuergerät	2356
	Hallgeber, Motorsteuergerät	
	asonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2357
o. Nupplungspedalschalte	er, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2358

9. Motorsteuergerät	2359
10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2360
	2361
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2362
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2363
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	2364
Motorsteuergerät	2001
	0005
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	2365
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	2366
17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	2367
Pumpe für Kühlmittelumlauf	2001
·	0000
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	2368
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2369
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2370
Wegstreckenanzeige	
222 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	2274 2205
	2371-2395
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	2371
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2372
Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2373
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2374
5. Sicherungshalter B	2375
6. Sicherungshalter B	2376
7. Sicherungshalter B	2377
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2378
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2379
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2380
11. Motorsteuergerät	2381
12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2382
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2383
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2384
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2385
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	2386
Motorsteuergerät	
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	2387
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	
18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	2388
19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	2389
	2309
Pumpe für Kühlmittelumlauf	
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	2390
Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2391
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	2392
	2002
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	0000
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2393
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2394
25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2395
Wegstreckenanzeige	
223 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGB	2396-2412
1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	2396
Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2397
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2398
4. Sicherungshalter B	2399
5. Sicherungshalter B	2400
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2401
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2401
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2402
Motorsteuergerät	
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2403
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2404
10. Motorsteuergerät	2405
11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	2406
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	2407

	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2408
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2409
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2410
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2411
	Schalttafeleinsatz	2111
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2412
		2412
00.4	Wegstreckenanzeige	0.440.0400
224	- 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	2413-2429
	1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA	2413
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2414
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2415
	4. Sicherungshalter B	2416
	5. Sicherungshalter B	2417
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2418
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2110
		2419
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2419
	Motorsteuergerät	0.400
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2420
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2421
	10. Motorsteuergerät	2422
	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2423
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	2424
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2425
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2426
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2427
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2428
	Schalttafeleinsatz	2420
		0.400
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2429
	Wegstreckenanzeige	
225	- 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	2430-2452
	1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	2430
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2431
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2432
	4. Sicherungshalter B	2433
	5. Sicherungshalter B	2434
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	2435
	7. Motorsteuergerät	2436
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2437
	9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	2438
	10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2439
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2440
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2441
	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	2442
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	2443
	Kühler der Abgasrückführung	
	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2444
	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2445
	17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	2446
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	2440
		0447
	18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	2447
	Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	0.1.10
	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	2448
	Motorsteuergerät	
	20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2449
	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	2450
	Motorsteuergerät	
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2451
	23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2452
	Wegstreckenanzeige	-· - -
226	- 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	2453-2480
220		
	1. 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CFWA,(7L6)	2453
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2454
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2455
	4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2456
	5. Sicherungshalter B	2457

	6. Sicherungshalter B	2458
	7. Sicherungshalter B	2459
	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	2460
	9. Motorsteuergerät	2461
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2462
	11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	2463
	12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2464
	13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2465
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2466
	15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	2467
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	2468
	Kühler der Abgasrückführung	
	17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2469
	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2470
	19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	2471
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
	20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	2472
	Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	22
	21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	2473
	Motorsteuergerät	2470
	22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	2474
	Motorsteuergerät	2474
	23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2475
	23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2476
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	2477
		2411
	Motorsteuergerät	0470
	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2478
	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2479
	28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2480
00-	Wegstreckenanzeige	0404 0500
22	7 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	2481-2502
	1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC	2481
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2482
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2483
	4. Sicherungshalter B	2484
	5. Sicherungshalter B	2485
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	2486
	Glühkerze 4	0.407
	7. Motorsteuergerät	2487
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2488
	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,	2489
	Motorsteuergerät	0.400
	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2490
	11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2491
	12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	2492
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
	Zylinder 4	
	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	2493
	Kühler der Abgasrückführung	
	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2494
	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2495
	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2496
	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	2497
	Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	
	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	2498
	Motorsteuergerät	
	19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2499
	20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	2500
	Motorsteuergerät	
	21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2501
	22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2502
	Wegstreckenanzeige	
228	3 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	2503-2530
	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	2503
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2504

O Duck attacks were well as the Community of the Communit	
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2505
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2506
5. Sicherungshalter B	2507
6. Sicherungshalter B	2508
7. Sicherungshalter B	2509
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	2510
	2310
Glühkerze 4	0544
9. Motorsteuergerät	2511
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2512
 Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 	2513
Motorsteuergerät	
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2514
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2515
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	2516
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
Zylinder 4	
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	2517
Kühler der Abgasrückführung	
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2518
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2519
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2520
19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	2521
	2321
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	0500
20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2522
21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2523
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2524
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2525
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2526
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	2527
Motorsteuergerät	
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2528
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2529
28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2530
Wegstreckenanzeige	
229 - Servolenkung	2531-2533
1. Servolenkung	2531
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	2532
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	2533
230 - Servolenkung , (7L6)	2534-2536
1. Servolenkung , (7L6)	2534
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	2535
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus,	
o. Conson for Londinine, Otedorgorat for Londinine, Diagnose interface for Datoribas,	
Schalttafeleinsatz	2536
Schalttafeleinsatz	
231 - Antiblockiersystem (ABS)	2537-2541
231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS)	2537-2541 2537
231 - Antiblockiersystem (ABS)1. Antiblockiersystem (ABS)2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2537-2541 2537 2538
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, 	2537-2541 2537 2538
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539 2540
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 	2537-2541 2537 2538 2539 2540
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und 	2537-2541 2537 2538 2539 2540
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 	2537-2541 2537 2538 2539 2540
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 233 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545 2546 2547
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 233 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549-2557
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 233 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
 231 - Antiblockiersystem (ABS) 1. Antiblockiersystem (ABS) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 232 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 233 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6) 	2537-2541 2537 2538 2539 2540 2541 2542-2548 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549-2557

3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A	2551
4. Steuergerät für ABS	2552
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	2553
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	0554
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	2554 2555
8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	2556
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2557
234 - Reifendruckkontrolle	2558-2560
1. Reifendruckkontrolle	2558
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2559
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	2560
235 - Reifendruckkontrolle , (7L6)	2561-2563
1. Reifendruckkontrolle , (7L6)	2561
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2562
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2563 2564-2573
236 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2564 2564
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	2565
3. Sicherungshalter B	2566
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	2567
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	2568
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2569
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	2570
Wählhebel-Positionsanzeige	0.574
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2571
 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige 	2572 2573
237 - 6-Gang-Automatikgetriebe	2573 2574-2582
1. 6-Gang-Automatikgetriebe	2574-2502
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	2575
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2576
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2577
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,	2578
Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	2579
Steuergerät für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	2580
Getriebe	2560
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	2581
Wählhebel-Positionsanzeige	2001
Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz,	2582
Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	
238 - Doppelscheinwerfer , (L0L)	2583-2595
Doppelscheinwerfer , (L0L)	2583
2. Lichtschalter	2584
3. Scheinwerfer vorn links	2585
4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handahhlandung und Lichthung. Schalter für Barklicht	2586 2587
 Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	2301
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2588
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2000
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2589
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2590
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	2591
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	2592
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2593
rechts für Leuchtweitenregelung	2504
 Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 	2594 2595
239 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	2595 2596-2608
1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	2596
2. Lichtschalter	2597
3. Scheinwerfer vorn links	2598

4. Scheinwerfer vorn rechts	2599
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2600
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2601
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2001
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2602
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2603
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	2604
Kennzeichenleuchte rechts	2225
10. Bremspedalschalter	2605
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2606
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	2607
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	2608
240 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	2609-2622
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	2609
2. Lichtschalter	2610
3. Scheinwerfer vorn links	2611
4. Scheinwerfer vorn rechts	2612
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2613
Lenkstockschalter links	2010
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2614
	2014
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0045
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2615
Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2616
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2617
10. Bremspedalschalter	2618
11. Sicherungshalter B	2619
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	2620
Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	2621
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	2622
: :: = to a = : g = : a : : t = : : a : :	
241 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (LOR)	
241 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	2623-2636
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	2623-2636 2623
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter 	2623-2636 2623 2624
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links 	2623-2636 2623 2624 2625
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	2623-2636 2623 2624 2625
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe 	2623-2636 2623 2624 2625 2626
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LoR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LoR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LoŘ) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter , Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlusslicht links Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635 2636 2637-2651 2637 2638 2639 2640 2641
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter , Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlusslicht links Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635 2636 2637-2651 2637 2638 2639 2640 2641
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2635 2636 2637-2651 2637 2638 2639 2640 2641
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts Schlussleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637-2651 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts 	2623-2636 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637-2651 2637 2638 2639 2640 2641 2642

10. Bremspedalschalter	2646
11. Sicherungshalter B	2647
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	2648
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	2649
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	0050
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2650
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2651 2652-2666
 243 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) 	2652
2. Lichtschalter	2653
3. Scheinwerfer vorn links	2654
4. Scheinwerfer vorn rechts	2655
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2656
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2657
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2658
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2659
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2660
10. Bremspedalschalter	2661
11. Sicherungshalter B	2662
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	2663
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	2664
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	0005
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2665 2666
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 244 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2667-2670
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2667
Nebelscheinwerter für Statischem Karverment Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B	2668
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	2669
statisches Kurvenlicht rechts	2000
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	2670
245 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	2671-2675
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	2671
2. Sicherungshalter B	2672
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	2673
statisches Kurvenlicht rechts	
4. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus	2674
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2675
246 - Innenleuchten Praktik	2676-2677
Innenleuchten Praktik Sieherungshalter B. Innenleuchte vern. Legeleuchte Beifehrerseite. Legeleuchte Eghrerseite.	2676 2677
 Sicherungshalter B, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 	2011
247 - Heiz- und Frischluftsystem	2678-2680
1. Heiz- und Frischluftsystem	2678
Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	2679
Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	20.0
3. Steuergerat für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B. Stellmotor der Frischluftklappe	2680
 Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 	2680
3. Steuergerat für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 248 - Climatic	2680 2681-2687
und Umluftklappe	
und Umluftklappe 248 - Climatic	2681-2687
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2681-2687 2681
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2681-2687 2681 2682 2683
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	2681-2687 2681 2682
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2681-2687 2681 2682 2683 2684
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688-2694
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter 249 - Climatic, CFNA 1. Climatic, CFNA	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688-2694 2688
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter 249 - Climatic, CFNA 1. Climatic, CFNA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688-2694 2688 2689
und Umluftklappe 248 - Climatic 1. Climatic 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter 249 - Climatic, CFNA 1. Climatic, CFNA	2681-2687 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688-2694 2688

 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 	2691
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2692
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2693
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2694
250 - Climatronic	2695-2702
1. Climatronic	2695
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2696
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor d	
	ei 2097
Zentralklappe	2000
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklap	ppe, 2698
Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperatu	urgeber für 2699
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	0700
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2700
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2701
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2702
251 - Climatronic , CFNA	2703-2710
1. Climatronic , CFNA	2703
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2704
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor de	er 2705
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckkla	ppe, 2706
Stellmotor der Defrostklappe	
Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmt	urgeber für 2707
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2708
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2709
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2710
252 - Zusatzluftheizung (PTC)	2711-2712
Zusatzluftheizung (PTC)	2711
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,	2712
Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	
253 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2713-2719
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2713
2. Sicherungshalter B	2714
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberm	notor 2715
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	2716
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	2717
Beifahrerseite	
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	2718
7. Außenspiegel Beifahrerseite	2719
254 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2720-2726
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2720
2. Sicherungshalter B	2721
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberm	notor 2722
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	2723
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	2724
Beifahrerseite	
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	2725
7. Außenspiegel Beifahrerseite	2726
255 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2727-2735
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2727
2. Sicherungshalter B	2728
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberm	notor 2729
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	2730
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	2731
Beifahrerseite	
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten in termination in termination in the sense of the	en 2732
links	
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor h	ninten 2733
rechts	0704
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	2734

9. Außenspiegel Beifahrerseite	2735
256 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2736-2744
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2736
2. Sicherungshalter B	2737
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	2738
Fahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite	2739
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	2740
Beifahrerseite	
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	2741
links	
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	2742
rechts	
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	2743
9. Außenspiegel Beifahrerseite	2744
257 - Beheizbare Spritzdüsen	2745-2746
1. Beheizbare Spritzdüsen	2745
2. Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2746
258 - Multifunktionsanzeige (MFA)	2747-2748
Multifunktionsanzeige (MFA)	2747
2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	2748
259 - Anhängerbetrieb , (L0L)	2749-2753
1. Anhängerbetrieb , (L0L)	2749
2. Sicherungshalter B	2750
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2751
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2752
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	2753
Steckdose für Anhängerbetrieb	
260 - Anhängerbetrieb , (L0R)	2754-2758
1. Anhängerbetrieb , (L0R)	2754
2. Sicherungshalter B	2755
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2756
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2757
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	2758
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,	
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 	2758 2759-2763
 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 	2758 2759-2763 2759
 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 	2758 2759-2763 2759 2760
 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2768 2769-2773
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770 2771 2772
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770 2771
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Vorbereitung für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2771 2772 2773 2774-2778
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774-2778
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 6. Steuergerät für Anhängererkennung 7. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängerekennung 8. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (LOR) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (LOR) 2. Sicherungshalter B	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775
5. Kontakischalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängerekennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerekennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 264 - Vorbereitung für Anhängererkennung 265 - Vorbereitung für Anhängererkennung 266 - Vorbereitung für Anhängererkennung 267 - Vorbereitung für Anhängererkennung 268 - Steuergerät für Anhängererkennung 269 - Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 6. Steuergerät für Anhängererkennung 7. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängerekennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 6. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (L0R) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 6. Steuergerät für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2771 2772 2773 2774-2778 2776 2777 2778
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängerekennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung Vorbereitung für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung Vorbereitung für Anhängererkennung 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2778 2779-2783
 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängerekennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung Steuergerät für Anhängererkennung Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) Sicherungshalter B Steuergerät für Anhängererkennung Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2779 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2779-2783 2779-2783
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 264 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 1. Vorbereitung für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 6. Vorbereitung für Anhängererkennung 7. Vorbereitung für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 9. Steuergerät für Anhängererkennung 1. Vorbereitung für Anhängererkennung 265 - Vorbereitung für Anhängererkennung	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2779-2783 2779 2780
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (L0R) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (TL6),(L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (TL6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764-2768 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2780 2781
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 264 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängererkennung 6. Steuergerät für Anhängererkennung 7. Steuergerät für Anhängererkennung 8. Steuergerät für Anhängererkennung 9. Steuergerät für Anhängererkennung	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764-2768 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2779 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 261 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 262 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 263 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 4. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (L0R) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängererkennung 5. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (TL6),(L0L) 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (TL6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) 2. Sicherungshalter B	2758 2759-2763 2759 2760 2761 2762 2763 2764-2768 2764-2768 2765 2766 2767 2768 2769-2773 2769 2770 2771 2772 2773 2774-2778 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2780 2781

Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	2784
2. Sicherungshalter B	2785
3. Steuergerät für Anhängererkennung	2786
Steuergerät für Anhängererkennung	2787
5. Steuergerät für Anhängererkennung	2788
267 - Grundausstattung , (L0L)	2789-2829
1. Grundausstattung , (L0L)	2789
2. Batterie, Sicherungshalter A	2790
3. Sicherungshalter B	2791
4. Sicherungshalter B	2792
5. Sicherungshalter B	2793
6. Sicherungshalter B	2794
	2795
7. Sicherungshalter B	
8. Sicherungshalter B	2796
9. Sicherungshalter B	2797
10. Sicherungshalter B	2798
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2799
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2800
13.	2801
14. Sperrdiode 2	2802
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	2803
16. Lichtschalter	2804
17. Scheinwerfer vorn links	2805
18. Scheinwerfer vorn rechts	2806
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2807
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2808
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2809
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2810
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2811
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2812
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2813
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2814
	2014
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2815
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2816
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2817
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2818
	2819
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2820
Zentralverriegelung in Heckklappe	
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2821
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2822
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2823
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2824
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2825
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2826
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2827
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2021
	2020
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2828
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2829
268 - Grundausstattung , (L0R)	2830-2870
1. Grundausstattung , (L0R)	2830
2. Batterie, Sicherungshalter A	2831
3. Sicherungshalter B	2832
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4. Sicherungshalter B	2833
5. Sicherungshalter B	2834
6. Sicherungshalter B	2835
7. Sicherungshalter B	2836
8. Sicherungshalter B	2837
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9. Sicherungshalter B	2838
10. Sicherungshalter B	2839
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2840

12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2841
13.	2842
14. Sperrdiode 2	2843
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	2844
16. Lichtschalter	2845
17. Scheinwerfer vorn links	2846
18. Scheinwerfer vorn rechts	
	2847
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2848
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	2849
	2010
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2850
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2851
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2852
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2853
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2854
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2855
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
	0050
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2856
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2857
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2858
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2859
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2860
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2861
Zentralverriegelung in Heckklappe	
	2862
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2863
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2864
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2865
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2866
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2867
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2868
	2000
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2869
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2870
269 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2871-2913
Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2871
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2872
3. Sicherungshalter A	2873
4. Sicherungshalter B	2874
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. Sicherungshalter B	2875
6. Sicherungshalter B	2876
7. Sicherungshalter B	2877
8. Sicherungshalter B	2878
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9. Sicherungshalter B	2879
10. Sicherungshalter B	2880
11. Sicherungshalter B	2881
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2882
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2883
14.	2884
15.	2885
16.	2886
17. Lichtschalter	2887
18. Scheinwerfer vorn links	2888
19. Scheinwerfer vorn rechts	2889
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2890
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2030
Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	
·	2891
für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2891
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2892
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2892 2893
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2892
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2892 2893 2894
 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 	2892 2893 2894 2895
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2892 2893 2894

rachte für Lauchtweitenregelung	
rechts für Leuchtweitenregelung 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2897
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	2001
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2898
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2899
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2900
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2901
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2902
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2903
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2904
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2905
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2906
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2907
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2908
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2909
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2910
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2911
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2912
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2913
270 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2914-2956
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2914
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2915 2916
3. Sicherungshalter A4. Sicherungshalter B	2917
5. Sicherungshalter B	2918
6. Sicherungshalter B	2919
7. Sicherungshalter B	2920
8. Sicherungshalter B	2921
9. Sicherungshalter B	2922
10. Sicherungshalter B	2923
11. Sicherungshalter B	2924
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2925
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	2926
14.	2927
15.	2928
16.	2929
17. Lichtschalter	2930
18. Scheinwerfer vorn links	2931
19. Scheinwerfer vorn rechts	2932
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2933
Lenkstockschalter links	2024
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2934
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	2935
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	2936
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2937
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2938
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2939
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2940
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2941
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2942
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	2943
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2944
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2945
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2946
Zentralverriegelung in Heckklappe	22.4
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2947
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2948
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2949
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 38. Multifunktionsanzeige. Schalttafeleinsatz	2950 2951
30. Muhilulikilulisalizelye, suhalilaleleliisalz	Z30 I

	39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2952
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
	40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2953
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
	41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2954
	42. Diagnose-Interface für Datenbus	2955
	43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2956
271	- 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB	2957-2971
	1. 1,2-I-Benzinmotor, CGPA,CGPB	2957
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	2958
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2959
	4. Sicherungshalter B	2960
	5. Sicherungshalter B	2961
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2962
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2963
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2964
	Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2965
	10. Motorsteuergerät	2966
	11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	2967
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	2968
	2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	0000
	13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2969
	14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2970
	Schalttafeleinsatz	
	15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2971
	Wegstreckenanzeige	
272	- 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	2972-2991
	1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	2972
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2973
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2974
	4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	2975
	5. Sicherungshalter B	2976
	6. Sicherungshalter B	2977
	7. Sicherungshalter B	2978
	8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	2979
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
	9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	2980
	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2981
	11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2982
	12. Motorsteuergerät	2983
	13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	2984
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule	2985
	2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
	15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	2986
	Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	
	16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2987
	17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2988
	18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2989
	19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	2990
	Schalttafeleinsatz	2550
	20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	2991
		2331
273		
	Wegstreckenanzeige	2002 3011
	- 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	2992-3011
2.0	1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB1, 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB	2992
	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1. 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 	2992 2993
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 	2992 2993 2994
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 	2992 2993 2994 2995
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1. 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 	2992 2993 2994 2995 2996
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1, 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 	2992 2993 2994 2995 2996 2997
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 	2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 	2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999
2.0	 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 	2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998

11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3002
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	3003
	0000
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	0004
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3004
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	3005
Motorsteuergerät	
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	3006
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	3007
17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	3008
	3000
Pumpe für Kühlmittelumlauf	0000
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	3009
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	3010
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3011
Wegstreckenanzeige	
274 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	3012-3036
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	3012
	3013
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	3014
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3015
5. Sicherungshalter B	3016
6. Sicherungshalter B	3017
7. Sicherungshalter B	3018
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3019
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3020
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3021
11. Motorsteuergerät	3022
12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3023
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3024
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	3025
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3026
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	3027
Motorsteuergerät	
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	3028
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	
18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	3029
19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,	3030
Pumpe für Kühlmittelumlauf	
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	3031
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3031
Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	0000
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3032
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	3033
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3034
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3035
25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3036
	3030
Wegstreckenanzeige	0007.0050
275 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	3037-3053
1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	3037
Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3038
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3039
4. Sicherungshalter B	3040
5. Sicherungshalter B	3041
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	3042
	3042
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	0040
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	3043
Motorsteuergerät	
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3044
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3045
10. Motorsteuergerät	3046
11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	3047
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	3048
	3049
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	3050

	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3051
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	3052
	Schalttafeleinsatz	
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3053
	Wegstreckenanzeige	
276	- 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	3054-3070
	1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	3054
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3055
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3056
	4. Sicherungshalter B	3057
	5. Sicherungshalter B	3058
	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	3059
	Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,	3060
	Motorsteuergerät	
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3061
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3062
	10. Motorsteuergerät	3063
	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3064
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	3065
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3066
	14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	3067
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3068
	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	3069
	Schalttafeleinsatz	3003
	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3070
	Wegstreckenanzeige	3070
277	- 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	3071-3093
211	1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA	3071
	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3072
	3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3073
	4. Sicherungshalter B	3074
	5. Sicherungshalter B	3075
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	3076
	7. Motorsteuergerät	3077
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3077
	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3078
	9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	
	10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3080
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3081
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3082
	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3083
	Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2004
	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	3084
	Kühler der Abgasrückführung	0005
	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	3085
	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3086
	17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	3087
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
	18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	3088
	Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	3089
	Motorsteuergerät	
	20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3090
	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3091
	Motorsteuergerät	
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	3092
	23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3093
	Wegstreckenanzeige	0004 0404
278	- 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	3094-3121
	1. 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	3094
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3095
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	3096
	4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	3097
	5. Sicherungshalter B	3098
	6. Sicherungshalter B	3099
	7. Sicherungshalter B	3100

8. Steuergerät für Glühzeita	automatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	3101
9. Motorsteuergerät	,	3102
•	rana dalatallum garahar 17. mplum garasiti manahar Matanatau ang mit	
	aspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3103
	eber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	3104
12. Ladedruckgeber, Klopfs	sensor 1, Motorsteuergerät	3105
Motordrehzahlgeber, H	lallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3106
	eraturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3107
	eber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3108
		3100
	ür Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
Luftmassenmesser, Mo	otorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	3109
Kühler der Abgasrückführu	ıng	
17. Lambdasonde, Motorst		3110
	Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3111
	asrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	3112
Abgasrückführungsventil, N	Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
Drosselklappenpotenzion	ometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	3113
Kraftstoffdruck, Ventil für K	Graftstoffdosierung	
•	1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	3114
Motorsteuergerät	1, 7 togastemperatargeser e, smerenzarastgeser, 7 togastemperatargeser +,	OTIT
•		0445
	Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	3115
Motorsteuergerät		
23. Motorsteuergerät, Start	terrelais 1, Starterrelais 2	3116
	widerstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3117
	ratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3118
	atsanzeige, Kranstonpumpe iur vonorderung, Kranstonpumpemeiais,	3110
Motorsteuergerät		
26. Diagnose-Interface für	Datenbus, Motorsteuergerät	3119
Kraftstoffvorratsanzeige	e, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3120
	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3121
Wegstreckenanzeige	Timinal gitalian in a salah lair a salah lai	0.2.
	A CAVE CAVE	2422 2442
279 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA		3122-3143
 1,6-I-Dieselmotor , CAY 		3122
Anlasser, Drehstromgen	nerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3123
Thermoschalter für Kühle	erlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3124
4. Sicherungshalter B		3125
5. Sicherungshalter B		3126
	ttil. M-tt	
_	automatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	3127
Glühkerze 4		
7. Motorsteuergerät		3128
Kupplungspedalschalter,	, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3129
	glufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,	3130
Motorsteuergerät	giantemperaturgeser, relate for Breedian enternegation	0.00
•	(-	0404
	lallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3131
	eraturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3132
12. Kühlmitteltemperaturge	eber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3133
Zylinder 1, Einspritzventil fü	ür Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
Zylinder 4		
	otorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	3134
		3134
Kühler der Abgasrückführu		
	elventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3135
15. Lambdasonde, Motorst	leuergerät	3136
	Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3137
	ometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	3138
		0100
	ickführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	0.400
	r 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	3139
Motorsteuergerät		
19. Motorsteuergerät, Rela	is für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3140
	ratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3141
Motorsteuergerät	a.c.ac., radiotonpampo fai vorioladiang, radiotonpamponiolalo,	J. 1. 1
		0440
Kraftstoffvorratsanzeige	a Cabalttafalainaatz	3142
00 01 1 1 1 1		0445
	e, Schalttafeleinsatz nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3143
Öldruckschalter, Gesch Wegstreckenanzeige		3143
Wegstreckenanzeige	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3143 3144-3171
Wegstreckenanzeige 280 - 1,6-l-Dieselmotor mit Sta	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, urt-Stopp-System, CAYB,(7L6)	3144-3171
Wegstreckenanzeige 280 - 1,6-I-Dieselmotor mit Sta 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Sta	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, urt-Stopp-System , CAYB,(7L6) tart-Stopp-System , CAYB,(7L6)	3144-3171 3144
Wegstreckenanzeige 280 - 1,6-I-Dieselmotor mit Star 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Star 2. Batterie, Anlasser, Steue	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, urt-Stopp-System , CAYB,(7L6) tart-Stopp-System , CAYB,(7L6) ergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3144-3171 3144 3145
Wegstreckenanzeige 280 - 1,6-l-Dieselmotor mit Sta 1. 1,6-l-Dieselmotor mit Sta 2. Batterie, Anlasser, Steue 3. Drehstromgenerator mit	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, urt-Stopp-System , CAYB,(7L6) tart-Stopp-System , CAYB,(7L6) ergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A Spannungsregler, Sicherungshalter A	3144-3171 3144 3145 3146
Wegstreckenanzeige 280 - 1,6-l-Dieselmotor mit Sta 1. 1,6-l-Dieselmotor mit Sta 2. Batterie, Anlasser, Steue 3. Drehstromgenerator mit	nwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, urt-Stopp-System , CAYB,(7L6) tart-Stopp-System , CAYB,(7L6) ergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3144-3171 3144 3145

5. Sicherungshalter B	3148
6. Sicherungshalter B	3149
7. Sicherungshalter B	3150
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	3151
Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät	3152
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3153
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,	3154
Motorsteuergerät	0101
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3155
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3156
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3157
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	
Zylinder 4	
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	3158
Kühler der Abgasrückführung	
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3159
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	3160
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3161
19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	3162
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3163
20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorstedergerat	3164
21. Billerenzuruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerat 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3165
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3166
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3167
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3168
Motorsteuergerät	0.00
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3169
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3170
28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3171
Wegstreckenanzeige	
281 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	3172-3178
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	0.470
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	3172
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2472
Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS	3173 3174
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, 	3175
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3173
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3176
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	3177
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	3178
282 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	3179-3187
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	3179
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)	
2. Sicherungshalter B	3180
3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A	3181
4. Steuergerät für ABS	3182
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	3183
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2404
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3184 3185
 Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus 	3186
Section of the first of th	3187
283 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3188-3197
Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3188
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	3189
3. Sicherungshalter B	3190
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	3191
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	3192
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	3193
für Zündschlüsselabzugsperre	
7. Wählhebel. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Magnet für Wählhebelsperre.	3194

Wählhahal Dasitionaanzaiga	
Wählhebel-Positionsanzeige 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3195
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3196
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	3197
284 - 6-Gang-Automatikgetriebe	3198-3206
1. 6-Gang-Automatikgetriebe	3198
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	3199
 Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 	3200 3201
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,	3202
Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	0202
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangs	sdrehzahl, 3203
Steuergerät für automatisches Getriebe	
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	3204
Getriebe	0005
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	3205
Wählhebel-Positionsanzeige 9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz,	3206
Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	3200
285 - Doppelscheinwerfer , (L0L)	3207-3219
1. Doppelscheinwerfer , (L0L)	3207
2. Lichtschalter	3208
3. Scheinwerfer vorn links	3209
4. Scheinwerfer vorn rechts	3210
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3211
Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3212
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	3212
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3213
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3214
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3215
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	3216
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3217
rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B	3218
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3219
286 - Doppelscheinwerfer , (LOR)	3220-3232
1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	3220
2. Lichtschalter	3221
3. Scheinwerfer vorn links	3222
4. Scheinwerfer vorn rechts	3223
 Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	3224
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3225
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	3223
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3226
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3227
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3228
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	3229
 Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	3230
12. Sicherungshalter B	3231
13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3232
287 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	3233-3244
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	3233
2. Lichtschalter	3234
3. Scheinwerfer vorn links	3235
4. Scheinwerfer vorn rechts	3236
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3237
Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3238
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	3230
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3239
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3240

9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3241
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	3242
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3243
rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	3244
288 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	3245-3256
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	3245
2. Lichtschalter	3246
3. Scheinwerfer vorn links	3247
4. Scheinwerfer vorn rechts	3248
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3249
Lenkstockschalter links	3243
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3250
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	3230
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3251
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3252
·	3253
 Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	3233
	2054
10. Bremspedalschalter	3254
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3255
rechts für Leuchtweitenregelung	0050
12. Sicherungshalter B	3256
289 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	3257-3270
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	3257
2. Lichtschalter	3258
3. Scheinwerfer vorn links	3259
4. Scheinwerfer vorn rechts	3260
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3261
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3262
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3263
Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3264
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3265
10. Bremspedalschalter	3266
11. Sicherungshalter B	3267
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	3268
Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3269
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 	3270
290 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	3271-3284
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	3271
	0070
2. Lichtschalter	3272
	3272 3273
2. Lichtschalter	
Lichtschalter Scheinwerfer vorn links	3273
Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts	3273 3274
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	3273 3274
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	3273 3274 3275
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe 	3273 3274 3275
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 	3273 3274 3275 3276
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	3273 3274 3275 3276 3277
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 	3273 3274 3275 3276 3277 3278
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht erechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283
 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 	3273 3274 3275 3276 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283
 Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, (7L6),(L0L) 	3273 3274 3275 3276 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283

3. Sch	inwerfer vorn links	3287
	inwerfer vorn rechts	3288
	lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3289
	ockschalter links	
	er für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3290
	enblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0004
	ussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3291
	pe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3292
	pe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3293
	mspedalschalter	3294
	nerungshalter B uergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	3295 3296
	steller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3297
	weitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	3231
	veitenregelung	
	gnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3298
	gnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3299
	inwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	3300-3314
	einwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	3300
2. Lich	schalter	3301
3. Sch	inwerfer vorn links	3302
	inwerfer vorn rechts	3303
	lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3304
	ockschalter links	
	er für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3305
	enblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2206
	ussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links be für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3306 3307
	pe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3308
	mspedalschalter	3309
	nerungshalter B	3310
	uergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	3311
	steller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3312
Leucht	weitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
	veitenregelung	
	gnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3313
	gnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3314
	Ischeinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3315-3318
	elscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3315
	lter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B be für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	3316 3317
	nes Kurvenlicht rechts	3317
	winkelgeber, Schalttafeleinsatz	3318
	Ischeinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	3319-3323
	elscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	3319
	erungshalter B	3320
3. Lam	pe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	3321
statisc	es Kurvenlicht rechts	
	winkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus	3322
	nose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3323
295 - Clim		3324-3330
1. Clir		3324
	erungshalter A, Sicherungshalter B	3325
	and a sist film [/] be a subject of the contract of the film of the above the contract of the subject of the contract of the c	2226
	ergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	3326
T. /\u3	uftgebläse	
Frischl	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	3326 3327
	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe	3327
5. Ste	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe ergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	
5. Steu 6. Hoc	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe	3327 3328
5. Steu 6. Hoc	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe ergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage ndruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage moschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	3327 3328 3329
5. Steu 6. Hoo 7. The 296 - Clim 1. Clir	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe ergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage ndruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage moschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter utic, CFNA latic, CFNA	3327 3328 3329 3330 3331-3337 3331
5. Steu 6. Hoo 7. The 296 - Clim 1. Clir 2. Sich	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe ergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage ndruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage moschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter utic, CFNA erungshalter A, Sicherungshalter B	3327 3328 3329 3330 3331-3337 3331 3332
5. Steu 6. Hoo 7. The 296 - Clim 1. Clir 2. Sich 3. Steu	uftgebläse Itrömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Itrömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Itklappe und Umluftklappe Itergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage Indruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage Imoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter Itic, CFNA Itatic, C	3327 3328 3329 3330 3331-3337 3331
5. Steu 6. Hoo 7. The 296 - Clim 1. Clir 2. Sich 3. Steu Frischl	uftgebläse trömtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der uftklappe und Umluftklappe ergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage ndruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage moschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter utic, CFNA erungshalter A, Sicherungshalter B	3327 3328 3329 3330 3331-3337 3331 3332

Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3335
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	3336
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	3337
297 - Climatic, CFWA,(7L6)	3338-3343
1. Climatic , CFWA,(7L6)	3338
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3339
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	3340
Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der	3341
Frischluftklappe und Umluftklappe	3341
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3342
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	3343
298 - Zusatzluftheizung (PTC)	3344-3345
Zusatzluftheizung (PTC)	3344
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,	3345
Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2246 2250
299 - Zentralverriegelung , (L0L) 1. Zentralverriegelung , (L0L)	3346-3352 3346
Zentralvernegelung , (EOE) Zentralvernegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,	3347
Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	0047
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	3348
Zentralverriegelung	
Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	3349
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3350
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3351
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 300 - Zentralverriegelung , (L0R)	3352 3353-3359
1. Zentralvernegelung , (L0R)	3353
Zantarvarnagalang , (2017) Zantarvarnagalang , (2017)	3354
Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	3355
Zentralverriegelung	
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	3356
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3357
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	
7 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3358 3350
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten (LOL)	3359
301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	3359 3360-3366
	3359
301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	3359 3360-3366 3360
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor 	3359 3360-3366 3360 3361 3362
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3365 3366 3367-3373 3367
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368 3369
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368 3369
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368 3369
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368 3369 3370 3371
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3367 3368 3369
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter B 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374 3375
 Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) Sicherungshalter B Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite Türsteuergerät Fahrerseite Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) Sicherungshalter B Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite Türsteuergerät Fahrerseite Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) Sicherungshalter B Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374 3375 3376
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374 3375 3376
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374 3375 3376
 301 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 302 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite 7. Außenspiegel Beifahrerseite 303 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter B 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor 	3359 3360-3366 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367-3373 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374-3382 3374 3375 3376

limbra.	
links 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten	3380
rechts	0000
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	3381
9. Außenspiegel Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3382 3383-3391
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3383
2. Sicherungshalter B	3384
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	3385
Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite	3386
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	3387
Beifahrerseite	
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten	3388
links	2200
Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3389
Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	3390
9. Außenspiegel Beifahrerseite	3391
305 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)	3392-3394
 Diebstahlwarnanlage , (L0L) Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B 	3392 3393
Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	3394
Motorhaube	
306 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)	3395-3397
 Diebstahlwarnanlage , (L0R) Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B 	3395 3396
Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	3397
Motorhaube	
307 - Scheinwerferreinigungsanlage	3398-3399
 Scheinwerferreinigungsanlage Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für 	3398 3399
Scheinwerferreinigungsanlage	3399
308 - Sitzheizung	3400-3404
1. Sitzheizung	3400
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B 	3400 3401
1. Sitzheizung	3400
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne 	3400 3401 3402 3403 3404
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte, (LOL) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (TL6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (TL6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (TL6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (TL6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414 3415
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414 3415 3416
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414 3415
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher vorn rechts Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414 3415 3416
 Sitzheizung Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOL) Dachantenne, Sicherungshalter B Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(LOR) Dachantenne, Sicherungshalter B 	3400 3401 3402 3403 3404 3405-3408 3405 3406 3407 3408 3409-3412 3409 3410 3411 3412 3413-3416 3413 3414 3415 3416

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	0.404.0400
313 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)	3421-3422
 Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B 	3421 3422
314 - Handyvorbereitung , (8YZ)	3423-3424
1. Handyvorbereitung , (8YZ)	3423
2. Sicherungshalter B	3424
315 - Multifunktionslenkrad	3425-3427
1. Multifunktionslenkrad	3425
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder,	3426
Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B	
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3427
316 - Grundausstattung , (LOL)	3428-3468
Grundausstattung , (L0L) Batterie, Sicherungshalter A	3428 3429
3. Sicherungshalter B	3430
4. Sicherungshalter B	3431
5. Sicherungshalter B	3432
6. Sicherungshalter B	3433
7. Sicherungshalter B	3434
8. Sicherungshalter B	3435
9. Sicherungshalter B	3436
10. Sicherungshalter B	3437
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3438 3439
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt 13.	3440
14. Sperrdiode 2	3441
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3442
16. Lichtschalter	3443
17. Scheinwerfer vorn links	3444
18. Scheinwerfer vorn rechts	3445
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3446
Lenkstockschalter links	0447
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3447
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
21 Schlusslauchte links. Lamne für Schlusslicht links	3///8
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 22. Lampe für Schlusslicht rechts. Schlussleuchte rechts	3448 3449
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3449
, ,	
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3449 3450
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 	3449 3450 3451 3452
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für 	3449 3450 3451
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 	3449 3450 3451 3452 3453
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 	3449 3450 3451 3452 3453
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Innenleuchte hinten	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461
 Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462
 Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose Schalttafeleinsatz, Digitaluhr Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463
 Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose Schalttafeleinsatz, Digitaluhr Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464
 Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose Schalttafeleinsatz, Digitaluhr Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464
 Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose Schalttafeleinsatz, Digitaluhr Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittellmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 30. Schalttafeleinsatz 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 317 - Grundausstattung, (LOR) 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469-3509
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 317 - Grundausstattung , (LOR) 1. Grundausstattung , (LOR) 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469-3509 3469
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschulfachleuchte, Handschulfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 317 - Grundausstattung , (LOR) 2. Batterie, Sicherungshalter A 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469-3509 3469 3470
 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach 317 - Grundausstattung , (LOR) 1. Grundausstattung , (LOR) 	3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469-3509 3469

5. Sicherungshalter B	3473
6. Sicherungshalter B	3474
7. Sicherungshalter B	3475
8. Sicherungshalter B	3476
9. Sicherungshalter B	3477
10. Sicherungshalter B	3478
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3479
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	3480
13.	3481
14. Sperrdiode 2	3482
15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3483
16. Lichtschalter	3484
17. Scheinwerfer vorn links	3485
18. Scheinwerfer vorn rechts	3486
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3487
Lenkstockschalter links	
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3488
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0.00
21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3489
22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3490
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3491
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3492
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3493
rechts für Leuchtweitenregelung	
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	3494
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3495
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	3496
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	3497
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	3498
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	3499
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	3500
	3300
Zentralverriegelung in Heckklappe	2504
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	3501
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3502
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3503
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	3504
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3505
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	3506
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	3507
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3508
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3509
318 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	3510-3551
	3510
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3511
3. Sicherungshalter A	3512
4. Sicherungshalter B	3513
5. Sicherungshalter B	3514
6. Sicherungshalter B	3515
7. Sicherungshalter B	3516
8. Sicherungshalter B	3517
9. Sicherungshalter B	3518
10. Sicherungshalter B	3519
11. Sicherungshalter B	3520
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3521
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	3522
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14. 15	3523
15.	3524
16.	3525
17. Lichtschalter	3526
18. Scheinwerfer vorn links	3527
19. Scheinwerfer vorn rechts	3528
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3529
Lenkstockschalter links	

21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3530
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3531
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3532
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3533
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3534
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3535
rechts für Leuchtweitenregelung	
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	3536
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3537
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	3538
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	3539
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	3540
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	3541
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	3542
Zentralverriegelung in Heckklappe	
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	3543
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3544
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3545
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	3546
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3547
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	3548
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	3549
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3550
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3551
319 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3552-3593
Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3552
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3553
3. Sicherungshalter A	3554
4. Sicherungshalter B	3555
5. Sicherungshalter B	3556
6. Sicherungshalter B	3557
7. Sicherungshalter B	3558
8. Sicherungshalter B	3559
9. Sicherungshalter B	3560
10. Sicherungshalter B	3561
11. Sicherungshalter B	3562
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3563
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	3564
14.	3565
15.	3566
16.	3567
17. Lichtschalter	3568
18. Scheinwerfer vorn links	3569
19. Scheinwerfer vorn rechts	3570
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3571
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	337 1
Lenkstockschalter links	0.570
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3572
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3573
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3574
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3575
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3576
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3577
rechts für Leuchtweitenregelung	••••
	2579
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	3578
Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	0==0
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3579
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	3580
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	3581
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	3582
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	3583
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	3584

Zontrolverriegelung in Healddonne	
Zentralverriegelung in Heckklappe 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	3585
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3586
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3587
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	3588
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3589
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung	
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	3591
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3592
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3593
320 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	3594-3612
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	3594
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3595 3596
 Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 	3597
5. Sicherungshalter B	3598
6. Sicherungshalter B	3599
7. Sicherungshalter B	3600
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zyli	
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	,
9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Kata	alysator, 3602
Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	•
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuerge	erät 3603
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3604
12. Motorsteuergerät	3605
13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteu	
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe	e, Zündspule 3607
2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	3608
 Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 	3608
16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3609
17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3610
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförd	
Schalttafeleinsatz	
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schaltta	feleinsatz, 3612
Wegstreckenanzeige	
321 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	3613-3636
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	3613
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3614
Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	3615
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3616
5. Sicherungshalter B	3617
6. Sicherungshalter B	3618
7. Sicherungshalter B	3619 3620
Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3621
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuerge	
11. Motorsteuergerät	3623
12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3624
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3625
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	3626
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucks	
Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperat	urgeber 2, 3628
Motorsteuergerät	
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,	3629
Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	2022
 Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorste 	3630 euergerät, 3631
Pumpe für Kühlmittelumlauf	euergerat, 303 l
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für	3632
Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3002
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3633
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	3634

Vereftetefferrene Meteratorious est	
Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	3635
24. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	
Wegstreckenanzeige	2, 0000
322 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	3637-3653
1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB	3637
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3638
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3639
4. Sicherungshalter B	3640
5. Sicherungshalter B	3641
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	3642
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator	, 3643
Motorsteuergerät	
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3644
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3645
10. Motorsteuergerät	3646
11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	3647
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	3648
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3649
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	3650
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3651
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	3652
Schalttafeleinsatz	- 2652
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	z, 3653
Wegstreckenanzeige 323 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA	3654-3670
1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA	3654
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	3655
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3656
4. Sicherungshalter B	3657
5. Sicherungshalter B	3658
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	3659
Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator	3660
Motorsteuergerät	,
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3661
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3662
10. Motorsteuergerät	3663
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3664
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	3665
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3666
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	3667
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3668
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	3669
Schalttafeleinsatz	- 2070
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	z, 3670
Wegstreckenanzeige 324 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	3671-3697
1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	3671-3097 3671
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3672
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	3673
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	3674
5. Sicherungshalter B	3675
6. Sicherungshalter B	3676
7. Sicherungshalter B	3677
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	3678
9. Motorsteuergerät	3679
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3680
11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	3681
12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	3682
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3684
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3685
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	r 3686

Kühler der Abgerückführung	
Kühler der Abgasrückführung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	3687
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3688
19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,	3689
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	
20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für	3690
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,	3691
Motorsteuergerät	
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,	3692
Motorsteuergerät	
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3693
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3694
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3695
Motorsteuergerät 26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	3696
20. Kranstonvorratsanzeige, Schattaleiensatz 27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3697
Wegstreckenanzeige	3031
325 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	3698-3724
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	3698
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	3699
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	3700
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	3701
5. Sicherungshalter B	3702
6. Sicherungshalter B	3703
7. Sicherungshalter B	3704
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	3705
Glühkerze 4	
9. Motorsteuergerät	3706
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3707
 Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 	3708
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3709
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3710
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	3711
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	0
Zylinder 4	
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	3712
Kühler der Abgasrückführung	
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3713
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	3714
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3715
19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,	3716
Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	0747
20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3717
 Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 	3718 3719
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3720
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3721
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	3722
Motorsteuergerät	0.22
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	3723
27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,	3724
Wegstreckenanzeige	
326 - Airbag-Systeme , (7L6)	3725-3730
1. Airbag-Systeme , (7L6)	3725
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	3726
Beifahrerseite	
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,	3727
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für	
Gurtstraffer Beifahrerseite	2700
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	3728
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	3729
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	3128
Beifahrerseite	
Donam Ground	

6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	3730
327 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	3731-3733
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	3731
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,	3732
Steuergerät für Airbag	2722
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	3733 3734-3736
328 - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6)	3734 3734
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	3735
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	3736
329 - Antiblockiersystem (ABS)	3737-3741
1. Antiblockiersystem (ABS)	3737
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3738
3. Steuergerät für ABS	3739
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	3740
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	3741
330 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	3742-3748
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2742
 Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 	3742
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3743
3. Steuergerät für ABS	3744
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	3745
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	07 10
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3746
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	3747
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	3748
331 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	3749-3755
Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	3749
(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	0750
Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS	3750 3751
 Steuergerät für ABS Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, 	3751 3752
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3132
5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3753
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	3754
7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	3755
332 - Reifendruckkontrolle	3756-3758
1. Reifendruckkontrolle	3756
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3757
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	3758
333 - Reifendruckkontrolle , (7L6)	3759-3761
1. Reifendruckkontrolle , (7L6)	3759
Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B Steuergerät für ABS, Schalttefeleinsetz	3760 3761
Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3761 3762-3771
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3762
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	3763
3. Sicherungshalter B	3764
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	3765
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	3766
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	3767
für Zündschlüsselabzugssperre	
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	3768
Wählhebel-Positionsanzeige	0700
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3769 3770
 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige 	3770 3771
10. Schalttalelensatz, Steckverbindung, Tolach, Wahlnebel-Positionsanzeige 335 - 6-Gang-Automatikgetriebe	3771 3772-3780
1. 6-Gang-Automatikgetriebe	3772
2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2	3773
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3774
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	3775

	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	3776
	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	3777
	 Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe 	3778
	 Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 	3779
	9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	3780
336	6 - Doppelscheinwerfer , (L0L)	3781-3793
	1. Doppelscheinwerfer , (L0L)	3781
	2. Lichtschalter	3782
	3. Scheinwerfer vorn links	3783
	4. Scheinwerfer vorn rechts	3784
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	3785
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3786
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	3700
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3787
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3788
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3789
	Kennzeichenleuchte rechts	
	10. Bremspedalschalter	3790
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3791
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	12. Sicherungshalter B	3792
	13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3793
337	7 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	3794-3806
	1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	3794
	2. Lichtschalter	3795
	Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts	3796 3797
	Scheinwerter vom rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3797 3798
	Lenkstockschalter links	3790
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3799
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0100
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3800
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3801
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3802
	Kennzeichenleuchte rechts	
	10. Bremspedalschalter	3803
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3804
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	12. Sicherungshalter B	3805
	13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	3806
338	3 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	3807-3818
	Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) Lichtschalter	3807 3808
	Scheinwerfer vorn links	3809
	4. Scheinwerfer vorn rechts	3810
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3811
	Lenkstockschalter links	0011
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3812
	für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
	7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3813
	8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3814
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3815
	Kennzeichenleuchte rechts	
	10. Bremspedalschalter	3816
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3817
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	12. Sicherungshalter B	3818
339	9 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	3819-3830
	1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	3819
	2. Lichtschalter	3820

3. Scheinwerfer vorn links	3821
4. Scheinwerfer vorn rechts	3822
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3823
Lenkstockschalter links	
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3824
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3825
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3826
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,	3827
Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	3828
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	3829
rechts für Leuchtweitenregelung	0020
12. Sicherungshalter B	3830
340 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	3831-3844
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)	3831
2. Lichtschalter	3832
3. Scheinwerfer vorn links	3833
4. Scheinwerfer vorn rechts	3834
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3835
Lenkstockschalter links	0000
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3836
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0000
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3837
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3838
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3839
10. Bremspedalschalter	3840
11. Sicherungshalter B	3841
12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für	3842
Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	0012
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3843
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	33.3
Leuchtweitenregelung	
14. Steuergerat für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schafttafeleinsatz	3844
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	
341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	3844 3845-3858 3845
	3845-3858 3845
341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)	3845-3858
341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)2. Lichtschalter	3845-3858 3845 3846
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 	3845-3858 3845 3846 3847
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	3845-3858 3845 3846 3847 3848
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter , Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 2. Lichtschalter 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3859 3860
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3856 3857
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(LOL) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Sicherungshalter B 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz 342 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3856 3857
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (LOR) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862 3863
 341 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862 3863
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn lechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts Schlussleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862 3863 3864
 Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Scheinwerfer vorn rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Schlusslicht links Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Schlussleuchte links, Lampe für Schlussleuchte rechts Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts Bremspedalschalter Sicherungshalter B Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) Lichtschalter Scheinwerfer vorn links Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts 	3845-3858 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859-3872 3859 3860 3861 3862 3863

10. Bremspedalschalter	3868
11. Sicherungshalter B	3869
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	3870
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3871
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	3872
343 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	3873-3886
Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	3873
Lichtschalter Scheinwerfer vorn links	3874
4. Scheinwerfer vorn rechts 4. Scheinwerfer vorn rechts	3875 3876
Scheinwerter vorm rechts Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	3877
Lenkstockschalter links	3011
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe	3878
für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	0070
7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links	3879
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts	3880
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3881
10. Bremspedalschalter	3882
11. Sicherungshalter B	3883
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	3884
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und	3885
Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	0000
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	3886
344 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	3887-3890
 Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6) Sicherungshalter B 	3887 3888
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,	3889
statisches Kurvenlicht rechts	0000
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	3890
345 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)	3891-3893
1. Diebstahlwarnanlage , (L0L)	3891
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	3892
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	3893
Motorhaube	
346 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)	3894-3896
1. Diebstahlwarnanlage , (L0R)	3894
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	3895
 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube 	3896
347 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	3897-3899
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	3897
Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sicherungshalter B	3898
3. Motorsteuergerät	3899
348 - Sitzheizung	3900-3904
1. Sitzheizung	3900
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	3901
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3902
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	3903
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3904
349 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	3905-3908
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	3905
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	3906
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3907
Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	3908
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	0000
350 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	3909-3912
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	3909
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	3910
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3911
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	3912
rechts. Tieftonlautsprecher hinten rechts	

351 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3913-3916
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3913
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	3914
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3915
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	3916
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	00.0
352 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3917-3920
Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3917
Nadiovorsereitang far Handelsgerate , (FEO),(ESN) Dachantenne, Sicherungshalter B	3918
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3919
Tieftonlautsprecher vorn rechts	3313
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	3920
	3920
rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2024 2026
353 - Radioanlage , (L0L)	3921-3926
1. Radioanlage , (L0L)	3921
2. Radio, Sicherungshalter B	3922
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	3923
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	0004
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	3924
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3925
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	3926
354 - Radioanlage , (L0R)	3927-3932
1. Radioanlage , (L0R)	3927
2. Radio, Sicherungshalter B	3928
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	3929
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	3930
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3931
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	3932
355 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	3933-3938
1. Radioanlage, (7L6),(L0L)	3933
2. Radio, Sicherungshalter B	3934
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	3935
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	3936
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3937
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	3938
356 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	3939-3944
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	3939-3944
2. Radio, Sicherungshalter B	3940
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	3941
rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3941
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	3942
	3942
hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2042
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3943
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	3944
357 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3945-3952
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3945
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3946
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	3947
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	3948
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	3949
Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für	3950
Telefon	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,	3951
Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	3952
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	

358 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3953-3960
Radio-Navigationssystem , (L0R)	3953
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3954
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	3955
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	3956
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	3957
Audioquellen	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für	3958
Telefon	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,	3959
Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	3960
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	2004 2000
359 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3961-3968
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3961 3962
 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, 	3963
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3903
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	3964
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	3304
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	3965
Audioquellen	0000
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für	3966
Telefon	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,	3967
Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	3968
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	
360 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3969-3976
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3969
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3970
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	3971
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	3972
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	0070
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe	3973
Audioquellen	2074
 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon 	3974
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,	3975
Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3973
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,	3976
Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	0070
361 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem	3977-3985
CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem	3977
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3978
3. Bordnetzsteuergerät	3979
4. Bordnetzsteuergerät	3980
5. Bordnetzsteuergerät	3981
6. Bordnetzsteuergerät	3982
7. Bordnetzsteuergerät	3983
8. Bordnetzsteuergerät	3984
9. Bordnetzsteuergerät	3985
362 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	3986-3994
CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) Residuatzetzung und Komfortsystem , (7L6) Residuatzetzung und Komfortsystem , (7L6)	3986
Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach Bordnetzsteuergerät	3987
3. Bordnetzsteuergerät	3988 3989
4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät	3990
6. Bordnetzsteuergerät	3991
7. Bordnetzsteuergerät	3992
2	0002

8. Bordnetzsteuergerät	3993
9. Bordnetzsteuergerät	3994
801Einbauorte: Sicherungen - 3	3995-4051
1. Sicherungen	3995-4051
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3995
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3996
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März	3997-3998
2010 bis November 2011	
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010	3997
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010	3998
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit Schaltgetriebe und autom.	3999-4001
Getriebe DSG), von März 2010 bis November2011	
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010	4000
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010	4001
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie, ab November2011	4002-4003
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab November 2011	4003
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4004-4025
1.6.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010	4005-4008
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010	4009-4011
1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011	4012-4015
1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2011 1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012	4016-4018 4019-4022
1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012 1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2012	4019-4022
1.7 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4023-4023
1.7.1 Sicherungsbelegung, ab November 2010	4020-4044
1.7.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011	4031-4033
1.7.3 Sicherungsbelegung, ab November 2011	4034-4037
1.7.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012	4038-4040
1.7.5 Sicherungsbelegung, ab November 2012	4041-4044
1.8 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links	4045-4051
1.8.1 Einbaulage, ab März 2010 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4045
1.8.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4046
1.8.3 Einbaulage, ab November 2010 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4047
1.8.4 Sicherungsbelegung, ab November 2010 (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	4047
1.8.5 Einbaulage, ab Mai 2011 (für Fahrzeuge mit Linkslenker undRechtslenker)	4048
1.8.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011 (für Fahrzeuge mit Linkslenkerund Rechtslenker)	4049
1.8.7 Einbaulage, ab Mai 2012 (für Fahrzeuge mit Linkslenker undRechtslenker)	4049
1.8.8 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012 (für Fahrzeuge mit Linkslenkerund Rechtslenker)	4050-4051
802Einbauorte: Relais - 3	4052-4069
1. Relais	4052-4069
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4052
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4053
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit	4054
Linkslenker), ab März 2010	
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit	4055-4056
Linkslenker), ab Mai 2011	
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit	4057-4058
Linkslenker), ab Mai 2012	
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit	4059-4060
Linkslenker), ab November 2012	1001 1000
1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit	4061-4062
Rechtslenker), ab November 2010	1000 1001
1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit	4063-4064
Rechtslenker), ab Mai 2011	406E 4066
1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker), ab Mai 2012	4065-4066
1.10 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit	4067-4068
Rechtslenker), ab November 2012	4007-4000
1.11 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie	4069
803Einbauorte: Massepunkte - 3	4070-4076
1. Massepunkte	4070-4076
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	4070-4072
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	4073-4074
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster	4075-4076
804Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	4077-4165
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	4077-4165

1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4077-4079
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4080-4083
1.3 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem-J503-	4084-4085
1.3.1 Steckerbelegung, ab März 2010:	4084
1.3.2 Steckerbelegung, ab Mai 2011:	4085
1.4 Radiovorbereitung für Handelsgeräte	4086
1.5 Handyvorbereitung	4087
1.6 Zündanlassschalter -D-	4087
1.7 Lenkstockschalter links -EX19- / Lenkstockschalter rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350-	4088-4090
1.7.3 Steckerbelegung:	4089-4090
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	4091
1.9 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	4091
1.10 Lichtschalter -E1-	4092-4093
1.11 Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung -E579-	4094
1.12 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	4095-4099
1.12.1 Steckerbelegung:	4095-4096
1.12.2 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K, ab März2010	4097
1.12.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K, ab Mai2011	4098
1.12.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	4099
1.13 Bordnetzsteuergerät - J519	4100-4124
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.13.3 Steckerbelegung, ab März 2010:	4100-4105
1.13.4 Steckerbelegung, ab Mai 2011:	4106-4111
1.13.5 Steckerbelegung, ab Mai 2012:	4112-4117
1.13.6 Steckerbelegung, ab November 2012:	4118-4124
1.14 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- (nur bei Fahrzeugenmit Start-Stopp-System), bis November	4125-4126
2012	
1.14.3 Steckerbelegung:	4125-4126
1.15 Motorsteuergerät -J623-	4127-4130
1.15.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach:	4127-4128
1.15.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach:	4129
1.15.4 Steckerbelegung, 81fach + 40fach:	4130
1.16 Luftmassenmesser -G70-	4131-4132
1.16.1 Steckerbelegung:	4131-4132
1.17 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	4133
1.18 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	4133-4134
1.18.2 Steckerbelegung:	
	4133-4134
1.19 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	4135
1.19.1 Steckerbelegung:	4135
1.20 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	4136-4137
1.20.2 Steckerbelegung, ab März 2010:	4136-4137
1.21 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	4138-4139
1.21.2 Steckerbelegung, ab November 2010:	4138-4139
1.22 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	4140
1.23 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	4140-4141
1.23.2 Steckerbelegung:	4140-4141
1.24 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	4142
1.25 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	4143
1.26 Lambdasonde -G39-	4144
1.27 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	4145
1.27.1 Steckerbelegung:	4145
1.28 Drosselklappensteuereinheit -J338-	4146-4148
··	
1.28.1 Steckerbelegung:	4146-4148
1.29 Steuergerät für ABS -J104-	4149-4152
1.30 Steuergerät für Airbag -J234-	4153-4154
1.30.3 Steckerbelegung:	4153-4154
1.31 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	4155
1.32 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	4155-4156
1.32.3 Steckerbelegung:	4156
1.33 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite-E224-	4157-4158
1.33.3 Steckerbelegung:	4157-4158
1.34 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	4159-4160
1.34.3 Steckerbelegung:	4159-4160
1.35 Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe -J251-	4161
1.35.1 Steckerbelegung:	4161
1.36 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	4162-4163
1.36.1 Steckerbelegung:	4162-4163
1.00.1 Otechelbelegalig.	+102-4103

1.37 Steuergerät für Climatronic -J255-	4164-4165
1.37.1 Steckerbelegung:	4164-4165
805Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	4166-4203
Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	4166-4203
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4166-4167
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4168-4169
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	4170-4171
1.3.2 Steckerbelegung:	4170-4171
1.4 12-V-Steckdose -U5-	4172
1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	4173-4174
1.5.2 Steckerbelegung:	4173-4174
1.6 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	4175
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	4175-4176
1.7.2 Steckerbelegung:	4175-4176
1.8 Türsteuergerät hinten links -J388-	4177-4178
1.8.2 Steckerbelegung:	4177-4178
1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	4179
1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	4179-4182
1.10.3 Steckerbelegung:	4180-4182
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	4183-4184
1.11.3 Steckerbelegung:	4183-4184
1.12 Steckdose -U-	4185
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	4186-4187
1.13.2 Steckerbelegung:	4186-4187
1.14 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	4188-4189
1.14.2 Steckerbelegung:	4188-4189
1.15 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	4190-4191
1.15.3 Steckerbelegung:	4190-4191
1.16 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	4192-4193
1.16.3 Steckerbelegung:	4192-4193
1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	4194
1.18 Spannungsstabilisator -J532-	4194-4195
1.18.2 Steckerbelegung:	4195
1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	4196-4197
1.19.2 Steckerbelegung:	4196-4197
1.20 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	4198-4199
1.20.2 Steckerbelegung:	4198-4199
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	4200-4201 4200-4201
1.21.2 Steckerbelegung:	
1.22 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	4202 4202-4203
1.23 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	
806Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	4204-4212 4204-4212
 Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker) 	4204-4212 4204
1.1 Obersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linksiehker) 1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4204
1.2 Obersion der Rupplungsstationen und Steckverbindungen (nundt Famzeuge mit Rechtsienker) 1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	4205
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	4206
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4206
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4207
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	4207
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	4207
1.9 Kupplungsstation im Motorraum	4208
1.10 Steckverbindung am automatischen 6-Gang-Getriebe	4208
1.11 Steckverbindungen am automatischen 6-Gang-Getriebe	4208
1.12 Steckverbindungen an der Lüfterzarge	4209
1.13 Steckverbindungen im Motorraum links	4209
1.14 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	4210
1.15 Steckverbindungen an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	4210
1.16 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	4210
1.17 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	4211
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	4211
1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	4211
1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	4212