



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	3
1.3 Servicestellung einstellen und zurücksetzen .....	5
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>8</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	8
2.3 Kotflügelstreben ausbauen .....	10
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>12</b>
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	12
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	12
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>15</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>15</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	15
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	16
1.3 Frontklappe aus- und einbauen .....	17
1.4 Frontklappe einstellen .....	19
1.5 Klappenschloss aus und einbauen .....	24
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	26
1.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	26
1.8 Scharniere aus- und einbauen .....	27
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen .....	28
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>31</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe .....	31
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	32
2.3 Heckklappe einstellen .....	33
2.4 Klappenschloss aus und einbauen .....	35
2.5 Betätigung aus- und einbauen .....	40
2.6 Scharniere aus- und einbauen .....	44
2.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	44
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen .....	45
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	45
2.10 Gasdruckfeder entgasen .....	46
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen .....	47
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>49</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit .....	49
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	49
3.3 Tankklappe aus- und einbauen .....	50
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>54</b>
<b>1 Tür</b> .....	<b>54</b>
1.1 Montageübersicht - Tür .....	54
1.2 Tür aus- und einbauen .....	56
1.3 Tür einstellen .....	57
1.4 Schließbügel einstellen .....	58
1.5 Türhalteband aus- und einbauen .....	60
<b>2 Türeinbauteile</b> .....	<b>62</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile .....	62
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	64
2.3 Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	66



2.4	Fensterheber aus- und einbauen	69
2.5	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	70
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	71
2.7	Türgriff aus- und einbauen	73
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	77
2.9	Türschloss aus- und einbauen	78
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	81
2.11	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	83
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	84
2.13	Schließzylinder aus- und einbauen	85
2.14	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	87
2.15	Abdeckkappe aus- und einbauen - ohne Schließzylinder	89
2.16	Türscheibe vorn aus- und einbauen	93
2.17	Türaußendichtung aus- und einbauen	96
2.18	Türinnendichtung aus- und einbauen	98
2.19	Türkantenschutz - Kamiq	99
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>102</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	102
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>104</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	104
1.2	Tür aus- und einbauen	106
1.3	Tür einstellen	108
1.4	Schließbügel einstellen	109
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	110
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>112</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	112
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	114
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	114
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	115
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	116
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	118
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	120
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	123
2.9	Türgriff aus- und einbauen	123
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	125
2.11	Türschloss aus- und einbauen	127
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	129
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	131
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	132
2.15	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	133
2.16	Türscheibe hinten aus- und einbauen	137
2.17	Türaußendichtung aus- und einbauen	140
2.18	Türinnendichtung aus- und einbauen	142
2.19	Türkantenschutz - Kamiq	143
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>146</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>146</b>
1.1	Montageübersicht - Panoramadach	146
1.2	Panoramadach aus- und einbauen	147
1.3	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	148
<b>63</b>	<b>Stoßfänger</b>	<b>151</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>151</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	151

1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	153
1.3	Stoßfänger aus und einbauen .....	154
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen .....	156
1.5	Anbauteile aus- und einbauen .....	157
1.6	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren) .....	160
1.7	Öffnungen für Geber für Parklenkassistent herausschneiden .....	160
1.8	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen .....	162
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>163</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger .....	163
2.2	Stoßfänger aus und einbauen .....	163
2.3	Aufprallträger aus- und einbauen .....	165
2.4	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren) .....	166
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen .....	167
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>169</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>169</b>
1.1	Benötigte Spezialwerkzeuge .....	169
1.2	Materialien .....	171
1.3	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	171
1.4	Scheibeninstandsetzungen .....	172
1.5	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	172
1.6	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten .....	173
1.7	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten .....	173
1.8	Karosserieflansch zum Einbau vorbereiten .....	174
1.9	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....	175
<b>2</b>	<b>Frontscheibe .....</b>	<b>176</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe .....	176
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	177
<b>3</b>	<b>Heckscheibe .....</b>	<b>181</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	181
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	182
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben .....</b>	<b>185</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten .....	185
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	185
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>188</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler .....</b>	<b>188</b>
1.1	Montageübersicht - Spoiler .....	188
1.2	Spoiler aus- und einbauen .....	189
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen .....</b>	<b>193</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste .....	193
2.2	Zierleiste aus- und einbauen .....	195
2.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	197
2.4	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen .....	199
2.5	Wärmeschutzblech für Unterboden aus- und einbauen .....	202
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung .....</b>	<b>203</b>
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung .....	203
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung .....</b>	<b>204</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	204
4.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	204
4.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	206
<b>5</b>	<b>Dachleisten / Dachreling .....</b>	<b>208</b>
5.1	Dachreling aus- und einbauen - Kamiq .....	208
<b>6</b>	<b>Außenspiegel .....</b>	<b>210</b>



6.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	210
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	210
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	214
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	215
6.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	216
6.6	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	218
<b>7</b>	<b>Radhausschale .....</b>	<b>219</b>
7.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	219
7.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	219
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme .....</b>	<b>221</b>
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	221
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen .....	224
<b>9</b>	<b>Anhängerkupplung .....</b>	<b>226</b>
9.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung .....	226
9.2	Anhängerkupplung aus- und einbauen .....	227