



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeugkenndaten „Fahrzeug-Identifizierungsnummer“	1
1.2	Typschild	4
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	5
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	5
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	6
2	Inspektionen	7
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	13
2.4	Intervall-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013	17
2.5	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013	22
2.6	Inspektion - Fahrzeuge ab KW 22/2013	24
2.7	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge ab KW 22/2013	28
2.8	Länder mit erhöhtem Schwefelgehalt im Dieselmotorkraftstoff	30
2.9	Staubreiche Länder	30
2.10	Servicetabellen	31
2.11	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte	36
3	Motoren	47
3.1	Motorenübersicht	47
3.2	Motorisierung	50
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	51
3.4	Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen	52
3.5	Motorölstand prüfen	52
3.6	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen	52
3.7	Ölfilter ersetzen	57
3.8	Kühlsystem: Prüfen	59
3.9	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen	59
3.10	Kühlmittelstand (Menge) prüfen	64
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	64
3.12	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen	65
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	66
3.14	Zündkerzen ersetzen	67
3.15	Luffiltereinsatz ersetzen	73
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	74
3.17	Dieselpartikelfilter prüfen	81
3.18	Mehrzweck-Additivzusatz für Benzinmotoren	82
3.19	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren	83
4	Getriebe	84
4.1	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen	84
4.2	Öl in der Allradkupplung wechseln	88
4.3	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ggf. ATF nachfüllen	90
4.4	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	94
5	Fahrwerk	95
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	95
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	97
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	97
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	104
5.5	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen	105



5.6	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen	106
5.7	Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen	106
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	107
5.9	Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren	107
5.10	Reifenkontrollanzeige: Grundeinstellung	113
5.11	Transportsicherung: Blockierbauteile für Achsen abbauen	114
5.12	Pannenset	115
5.13	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	116
6	Elektrik	118
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	118
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	119
6.3	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	119
6.4	Innenleuchten: Prüfen	120
6.5	Batterie prüfen	120
6.6	Fahrzeugbatterie nach dem Transport pflegen	120
6.7	Radio und Navigationssystem auf Funktion prüfen	120
6.8	Zeituhr einstellen	121
6.9	Diagnosegerät anschließen	122
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	123
6.11	Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen	130
6.12	Service-Intervalle umcodieren	130
6.13	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	131
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	136
6.15	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	136
6.16	Funktion der adaptiven Scheinwerfer vorn prüfen	136
6.17	Funktion des Tagfahrlichts prüfen	137
6.18	Funktion der elektrischen Heckklappenschließung prüfen	137
6.19	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	138
6.20	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	138
6.21	Batterietransportmodus ausschalten	138
6.22	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	139
7	Karosserie	140
7.1	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen (Intervall-Service/Inspektion)	140
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) ..	141
7.3	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	141
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	141
7.5	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	144
7.6	Panorama-Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und schmieren, sowie Windabweiser reinigen	145
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	146
7.8	Schließzylinder: Funktion prüfen	147
7.9	Staubfiltereinsatz ggf. Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	147
7.10	Fahrzeugdatenträger aufkleben	148
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	148
7.12	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	148
7.13	Originalanhängevorrichtung prüfen	149
7.14	Korrosion prüfen	150
7.15	Frontklappenschloss: Fetten	150
8	Abgasuntersuchung	152
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	152
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	156
9	Verschiedenes	163



9.1	Anschleppen/Abschleppen	163
9.2	Probefahrt	164
9.3	Fahrzeug anheben	165