

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	1
1.2	Typschild .....	3
1.3	Fahrzeugdatenträger .....	3
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen .....	3
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager .....	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung .....	4
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b> .....	<b>7</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export) .....	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik) .....	8
2.3	Übergabe-Inspektion (Export) .....	10
2.4	Ölwechsel .....	12
2.5	Inspektions-Service .....	13
2.6	Länder mit erhöhtem Schwefelgehalt im Dieselmotorkraftstoff .....	16
2.7	Servicetabellen .....	16
2.8	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte .....	21
<b>3</b>	<b>Motoren</b> .....	<b>23</b>
3.1	Motorenübersicht .....	23
3.2	Motorisierung .....	27
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	27
3.4	Ölfilter ersetzen .....	28
3.5	Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen .....	28
3.6	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen (Benzinmotoren) .....	29
3.7	Motorölstand prüfen .....	29
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen und Motoröl auffüllen .....	30
3.9	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen .....	32
3.10	Kühlmittelstand (Menge) prüfen .....	36
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen .....	37
3.12	Verlauf des Keilrippenriemens .....	37
3.13	Zündkerzen ersetzen .....	39
3.14	Luftfiltereinsatz ersetzen .....	41
3.15	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor) .....	41
3.16	Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor) .....	42
3.17	Aschemasseabgleich des Dieselpartikelfilters abfragen .....	43
3.18	Dieselpartikelfilter ersetzen .....	44
3.19	Additivbehälter: Absaugen und neues Additiv einfüllen .....	45
<b>4</b>	<b>Getriebe</b> .....	<b>50</b>
4.1	Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, evtl. nachfüllen .....	50
4.2	Automatikgetriebe: ATF-Stand sowie ATF-Qualität prüfen, ggf. nachfüllen oder wechseln .....	51
4.3	Automatikgetriebe: ATF wechseln und Ölsieb ersetzen .....	54
4.4	ATF wechseln .....	59
4.5	Achsantrieb des Automatikgetriebes: Ölstand sowie Ölqualität prüfen, ggf. nachfüllen oder wechseln .....	59
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b> .....	<b>62</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen .....	62
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	63
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln .....	64
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen .....	69
5.5	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen .....	71
5.6	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen .....	71
5.7	Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen .....	71



5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	72
5.9	Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren	72
5.10	Servolenkung: Ölstand prüfen	75
5.11	Blockierbauteile aus den Dämpfern vorne von der Vorderachse herausnehmen	76
5.12	Pannenset	76
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>78</b>
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	78
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	78
6.3	Batterie prüfen	79
6.4	Radio mit Navigationssystem auf Funktion prüfen	79
6.5	Zeituhr einstellen	79
6.6	Diagnosegerät anschließen	79
6.7	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	80
6.8	Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen	80
6.9	Service-Intervalle umcodieren	80
6.10	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	80
6.11	Scheinwerfer einstellen	82
6.12	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	83
6.13	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	83
6.14	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	84
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>85</b>
7.1	Airbag: Funktion prüfen	85
7.2	Airbag-Einheiten auf äußere Beschädigungen prüfen	85
7.3	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen	86
7.4	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	86
7.5	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	86
7.6	Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten	87
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	88
7.8	Schließzylinder: Funktion prüfen	88
7.9	Staub- und Pollenfilter ersetzen	89
7.10	Fahrzeugdatenträger aufkleben	89
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	90
7.12	Heckklappenscharniere schmieren	90
7.13	Frontklappenschloss: Fetten	90
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>91</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	91
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	94
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>97</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	97
9.2	Probefahrt	98
9.3	Fahrzeug anheben	99