



## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>02 - Inspektion und Wartung</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1 Allgemeines</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Fahrzeug-Kenndaten  | 1         |
| 1.2 Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen  | 2         |
| 1.3 Fahrzeugauslieferung vom Lager  | 2         |
| 1.4 Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung                          | 3         |
| <b>2 Inspektion</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 Vorverkaufs-Inspektion -PDI- (Export)   | 6         |
| 2.2 Vorverkaufs-Inspektion - Inland (Tschechische Republik)                             | 7         |
| 2.3 Übergabe-Inspektion (Export)  | 8         |
| 2.4 Ölwechsel   | 10        |
| 2.5 Inspektions-Service   | 10        |
| <b>3 Motoren</b>  | <b>13</b> |
| 3.1 Motorenübersicht  | 13        |
| 3.2 Motorisierung   | 14        |
| 3.3 Sichtprüfung des Motors auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                      | 15        |
| 3.4 Ölfilter ersetzen   | 15        |
| 3.5 Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen   | 16        |
| 3.6 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen (Benzinmotoren) | 16        |
| 3.7 Motorölstand prüfen   | 17        |
| 3.8 Motoröl wechseln  | 17        |
| 3.9 Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen                                 | 18        |
| 3.10 Kühlmittelstand (Menge) prüfen   | 21        |
| 3.11 Keilrippenriemen: Zustand prüfen   | 22        |
| 3.12 Verlauf des Keilrippenriemens  | 23        |
| 3.13 Zündkerzen ersetzen  | 24        |
| 3.14 Luftfiltereinsatz ersetzen   | 25        |
| 3.15 Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)  | 25        |
| 3.16 Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor)  | 26        |
| <b>4 Getriebe</b>   | <b>28</b> |
| 4.1 Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, evtl. auffüllen                         | 28        |
| 4.2 ATF Stand prüfen, ggf. ATF nachfüllen   | 29        |
| <b>5 Fahrwerk</b>   | <b>33</b> |
| 5.1 Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen  | 33        |
| 5.2 Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen                           | 34        |
| 5.3 Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)  | 34        |
| 5.4 Bremsflüssigkeitsstand prüfen   | 36        |
| 5.5 Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsmanschetten prüfen                | 37        |
| 5.6 Bereifung prüfen (einschließlich Reserverad)  | 38        |
| 5.7 Reifenprofiltiefe prüfen und eintragen (einschließlich Reserverad)                  | 38        |
| 5.8 Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen                   | 38        |
| 5.9 Reifenfülldruck (einschließlich Reserverad) prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren      | 39        |
| 5.10 Servolenkung: Ölstand prüfen   | 39        |
| <b>6 Elektrik</b>   | <b>41</b> |
| 6.1 Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen                                     | 41        |
| 6.2 Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen  | 41        |
| 6.3 Batterie: Ruhespannung prüfen   | 41        |
| 6.4 Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen                    | 42        |
| 6.5 Radio: Funktion prüfen  | 42        |
| 6.6 Zeituhr einstellen  | 42        |
| 6.7 Diagnosegerät anschließen und Fehlerspeicher abfragen                               | 42        |



|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 6.8      | Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen .....  | 43        |
| 6.9      | Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen .....  | 43        |
| 6.10     | Service-Intervalle umcodieren .....   | 43        |
| 6.11     | Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen .....                        | 43        |
| 6.12     | Hauptscheinwerfer einstellen .....  | 44        |
| 6.13     | Eigene Stromversorgung für Alarmanlage ersetzen .....                                     | 45        |
| 6.14     | Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen .....  | 45        |
| 6.15     | Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung auf Funktion prüfen .....               | 45        |
| <b>7</b> | <b>Karosserie</b> .....   | <b>46</b> |
| 7.1      | Airbag-Einheiten: Sichtprüfung .....  | 46        |
| 7.2      | Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigung prüfen .....                         | 46        |
| 7.3      | Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen ..... | 47        |
| 7.4      | Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion prüfen .....   | 47        |
| 7.5      | Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten .....                                   | 48        |
| 7.6      | Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen .....                    | 48        |
| 7.7      | Staubfilter ersetzen .....  | 49        |
| 7.8      | Fahrzeugdatenträger kleben .....  | 49        |
| <b>8</b> | <b>Abgasuntersuchung</b> .....  | <b>50</b> |
| 8.1      | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren .....                                  | 50        |
| 8.2      | Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Benzinmotoren .....                                   | 51        |
| 8.3      | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren .....                                  | 52        |
| 8.4      | Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Dieselmotoren .....                                   | 52        |
| <b>9</b> | <b>Verschiedenes</b> .....  | <b>54</b> |
| 9.1      | Anschleppen/Abschleppen .....   | 54        |
| 9.2      | Probefahrt .....  | 55        |
| 9.3      | Anheben des Fahrzeuges .....  | 56        |