



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	4
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	5
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	6
1.8	Bordbuch prüfen	6
2	Inspektionen	7
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	13
2.4	Inspektion	17
2.5	Ölwechsel-Service	36
2.6	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur	38
2.7	Service-Intervalle	44
2.8	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte bis MJ 2016	50
3	Motoren	54
3.1	Motorenübersicht	54
3.2	Motorisierung	61
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	62
3.4	Ölfilter ersetzen	63
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen	71
3.6	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	71
3.7	Motorölstand prüfen	71
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen	72
3.9	VW-Motorölnormen, Ölfüllmenge	78
3.10	Kühlsystem: Prüfen	84
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	90
3.12	Keilrippenriemen ersetzen	91
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	91
3.14	Zündkerzen ersetzen	92
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen	102
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren)	109
3.17	Kraftstofffilter entwässern	112
3.18	Partikelfilter prüfen	113
3.19	Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen	114
3.20	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren	132
3.21	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren	134
4	Getriebe	137
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	137
4.2	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen	137
4.3	Öl in der Allradkupplung wechseln	144
4.4	Ölstand in der Allradkupplung prüfen	147
4.5	Ölwechsel: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC	148
4.6	Getriebeöl wechseln: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0DD	156
5	Fahrwerk	165
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	165
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	169
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	170
5.4	Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen	178



5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	179
5.6	Reifen: Prüfen	181
5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	199
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	199
5.9	Transportsicherung: Blockierbauteile der Vorderachse abbauen	200
5.10	Pannenset: Prüfen	202
6	Elektrik	204
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	204
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	205
6.3	Innenleuchten: Prüfen	205
6.4	Batterie prüfen	205
6.5	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	206
6.6	Zeituhr einstellen	206
6.7	Diagnosegerät anschließen	207
6.8	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	208
6.9	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	208
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	210
6.11	Service-Intervalle umcodieren	213
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen	214
6.13	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der Corner-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	235
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	235
6.15	Funktion der adaptiven Scheinwerfer vorn prüfen	236
6.16	Funktion des Tagfahrlichts prüfen	236
6.17	Nebelscheinwerfer einstellen	237
6.18	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	238
6.19	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	238
6.20	OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen	239
6.21	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	239
6.22	ERA Glonass: Systemtest durchführen	241
6.23	Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	242
6.24	Škoda Connect-Dienste	244
6.25	Digitale Anleitung im Infotainment prüfen	245
7	Karosserie	248
7.1	Airbag: Funktion prüfen	248
7.2	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	249
7.3	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	250
7.4	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	251
7.5	Korrosion prüfen	251
7.6	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	251
7.7	Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen	252
7.8	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	258
7.9	Staub- und Geruchfilter ersetzen	260
7.10	Fahrzeuginformationsblätter aufkleben	260
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	261
7.12	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, auf Wasserablauf prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	261
7.13	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen	272
7.14	Frontklappenschloss: Fetten	273
7.15	Spiegelanhänger „ŠKODA CONNECT“ befestigen	273
7.16	Allgemeine Warnhinweise für Arbeiten am Hochvoltsystem	274
7.17	Ladekabel: Auf Vorhandensein und Zustand prüfen	274
7.18	Hochvoltbatterie: Ladezustand prüfen, laden	274
7.19	Warnaufkleber: Prüfen	275



7.20	Hochvolt-Ladesteckdose im Kühlergrill: Sichtprüfung auf Verschmutzung und Beschädigung	276
7.21	Hochvoltkomponenten und Hochvoltleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, korrekte Leitungsverlegung und Befestigung durchführen	276
8	Abgasuntersuchung	277
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	277
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	280
9	Verschiedenes	287
9.1	Anschleppen/Abschleppen	288
9.2	Probefahrt	290
9.3	Fahrzeug anheben	291
10	PTI - Periodisch technische Inspektion	293
10.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	293
10.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	304
10.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle	305
10.4	Lenkanlage prüfen	305