



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fahrzeugkenndaten .....	1
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>2</b>
1.1 Montageübersicht Schlossträger mit Anbauteilen .....	2
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung .....	3
1.3 Montageübersicht Geräuschdämpfung .....	4
1.4 Montageübersicht Abdeckungen für Unterboden .....	7
<b>2 Kotflügel vorn</b> .....	<b>8</b>
2.1 Montageübersicht Kotflügel vorn .....	8
2.2 Trennabdeckung aus- und einbauen .....	8
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>10</b>
1.1 Montageübersicht Frontklappe .....	10
1.2 Montageübersicht Betätigung der Frontklappe .....	11
1.3 Zierabdeckleiste für Frontklappe aus- und einbauen .....	12
1.4 Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen .....	12
1.5 Bowdenzug für Betätigung der Frontklappe trennen .....	12
1.6 Montageübersicht Klappenschloss für Frontklappe .....	13
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>14</b>
2.1 Montageübersicht Heckklappe .....	14
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	14
2.3 Anschlagpuffer für Heckklappe einstellen .....	16
2.4 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen .....	16
2.5 Gasdruckfeder entgasen .....	17
2.6 Montageübersicht Heckklappenschloss .....	17
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>20</b>
3.1 Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	20
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>21</b>
<b>1 Tür vorn</b> .....	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht Tür vorn .....	21
1.2 Tür vorn aus- und einbauen .....	22
1.3 Tür vorn einstellen .....	23
1.4 Aggregateträger Tür vorn aus- und einbauen .....	23
1.5 Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	24
1.6 Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	24
1.7 Montageübersicht Türdichtungen vorn .....	25
1.8 Türaußendichtung vorn aufkleben .....	26
<b>2 Tür vorn - Teile der Betätigung/Verriegelung</b> .....	<b>28</b>
2.1 Montageübersicht Türgriff und Türschloss vorn .....	28
2.2 Schließzylinder aus- und einbauen .....	29
2.3 Schlossgehäuse Tür vorn aus- und einbauen .....	30
2.4 Türgriff vorn aus- und einbauen .....	31
2.5 Türschloss vorn aus- und einbauen .....	32
2.6 Türinnenbetätigung vorn aus- und einbauen .....	33
2.7 Zentralverriegelung .....	33
2.8 Montageübersicht klappbarer Funkschlüssel .....	33
2.9 Batterie für den klappbaren Funkschlüssel aus- und einbauen .....	34



2.10	Batterie für den klappbaren Funkschlüssel aus- und einbauen (neue Ausführung)	36
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>37</b>
<b>1</b>	<b>Tür hinten</b>	<b>37</b>
1.1	Montageübersicht Tür hinten	37
1.2	Tür hinten aus- und einbauen	38
1.3	Tür hinten einstellen	38
1.4	Aggregateträger Tür hinten aus- und einbauen	39
1.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	39
1.6	Türscheibe hinten aus- und einbauen	40
1.7	Außenverkleidung für Türrahmen aus- und einbauen	41
1.8	Montageübersicht Türdichtungen hinten	41
1.9	Türaußendichtung hinten aufkleben	42
<b>2</b>	<b>Tür hinten - Teile der Betätigung/Verriegelung</b>	<b>44</b>
2.1	Montageübersicht Türgriff und Türschloss hinten	44
2.2	Schlossgehäuse Tür hinten aus- und einbauen	45
2.3	Türgriff hinten aus- und einbauen	46
2.4	Türschloss hinten aus- und einbauen	47
2.5	Türinnenbetätigung hinten aus- und einbauen	48
2.6	Zentralverriegelung	48
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>49</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel</b>	<b>49</b>
1.1	Funktionsbeschreibung	49
1.2	Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	50
1.3	Glasdeckel hinten aus- und einbauen	51
1.4	Glasdeckel vorn aus- und einbauen	53
1.5	Höheneinstellung Glasdeckel vorn und hinten	55
1.6	Montageübersicht Montagerahmen	56
1.7	Montagerahmen aus- und einbauen	57
1.8	Heckteil des Montagerahmens aus- und einbauen	59
1.9	Motorplatte hinten und Seilzug für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	61
1.10	Motorplatte vorn aus- und einbauen	62
1.11	Dichtungen für Glasdeckel hinten ersetzen	63
1.12	Innendichtung ersetzen	64
1.13	Außendichtung ersetzen	65
1.14	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	66
1.15	Motor für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	69
1.16	Schiebedachmotor aus- und einbauen	70
1.17	Normierungslauf der Schiebedachmotoren	70
1.18	Notbetätigung	71
1.19	Ausstellmechanik aus- und einbauen	73
1.20	Windabweiser aus- und einbauen	75
1.21	Lager Windabweiser aus- und einbauen	76
1.22	Wasserablaufschläuche reinigen	77
1.23	Wartung und Pflege	77
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>79</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>79</b>
1.1	Montageübersicht Stoßfänger vorn	79
1.2	Montageübersicht Stoßfängerträger vorn	80
1.3	Montageübersicht Stoßfänger vorn - (Facelift)	81
1.4	Montageübersicht Stoßfänger vorn - (Facelift - outdoor)	82
1.5	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)	83
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>84</b>
2.1	Montageübersicht Stoßfänger hinten	84

2.2	Montageübersicht Stoßfänger hinten - Facelift	85
2.3	Montageübersicht Stoßfänger hinten - (Facelift - outdoor)	86
2.4	Montageübersicht Stoßfängerträger hinten	87
2.5	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)	87
3	Öffnungen für Geber für Parklenkassistent herausschneiden (bohren)	89
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>90</b>
1	<b>Geklebte Scheiben</b>	<b>90</b>
1.1	Geklebte Scheiben aus- und einbauen	90
1.2	Montageübersicht Frontscheibe	91
1.3	Frontscheibe aus- und einbauen	92
1.4	Montageübersicht Heckscheibe	94
1.5	Heckscheibe aus- und einbauen	95
1.6	Montageübersicht Seitenscheibe	96
1.7	Seitenscheibe aus- und einbauen	97
1.8	Flansch zum Einglasen vorbereiten	98
1.9	Kleben	100
1.10	Wartezeit	101
1.11	Lackschäden ausbessern	102
1.12	Klebedichtungsmaterial entfernen und reinigen	102
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>103</b>
1	<b>Radhausschale</b>	<b>103</b>
1.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	103
1.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	103
2	<b>Außenspiegel</b>	<b>104</b>
2.1	Montageübersicht Außenspiegel	104
2.2	Außenspiegelglas und -Gehäuse aus- und einbauen	105
3	<b>Wasserkastenabdeckung</b>	<b>106</b>
3.1	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	106
3.2	Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	106
4	<b>Anhängerkupplung</b>	<b>107</b>
4.1	Montageübersicht Anhängerkupplung	107
4.2	Steuergerät für Anhängererkennung aus- und einbauen	108
5	<b>Außenverkleidung</b>	<b>109</b>
5.1	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	109
5.2	Montageübersicht Einstiegsleiste	110
5.3	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung außen	111
5.4	Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung außen	112
5.5	Schutzfolie	112
6	<b>Dachreling</b>	<b>114</b>
6.1	Montageübersicht Dachreling	114
7	<b>Zierteile</b>	<b>115</b>
7.1	Montageanweisungen für Zeichen und Schriftzüge	115
7.2	Montageübersicht Škoda-Zeichen hinten und Schriftzug	115
7.3	Montageübersicht Zeichen vorn - Facelift	115
8	<b>Dachleisten</b>	<b>117</b>
8.1	Montageübersicht Dachleisten	117
<b>68</b>	<b>- Innenausstattung</b>	<b>118</b>
1	<b>Innenspiegel</b>	<b>118</b>
1.1	Innenspiegel ohne Regensensor aus- und einbauen	118
1.2	Mit Klebstoff in Stand setzen	118
1.3	Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	119



1.4	Halteplatte für Spiegelfuß ankleben	120
<b>2</b>	<b>Abdeckungen, Ablagen und Blenden</b>	<b>122</b>
2.1	Montageübersicht Mittelkonsole	122
2.2	Montageübersicht Mittelkonsole (ohne Armlehne)	124
2.3	Sonnenblende aus- und einbauen	125
2.4	Brillenablage aus- und einbauen	125
<b>3</b>	<b>Haltegriff</b>	<b>126</b>
3.1	Haltegriff aus- und einbauen	126
<b>4</b>	<b>Batteriekasten</b>	<b>127</b>
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>128</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>128</b>
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstrafferarbeiten	128
1.2	Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	128
1.3	Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	131
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>133</b>
2.1	Prüfungen	133
<b>3</b>	<b>Airbag</b>	<b>136</b>
3.1	Airbag-System - Übersicht	136
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Reparaturen am Airbag-System	138
3.3	Teile des Airbag-Systems ersetzen	139
3.4	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	140
3.5	Montageübersicht Lenkrad	141
3.6	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	142
3.7	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	142
3.8	Knieairbageinheit aus- und einbauen	143
3.9	Montageübersicht Seitenairbag-Einheit	144
3.10	Kopfairbageinheit aus- und einbauen	145
3.11	Montageübersicht Seitenairbag-Einheit hinten	145
3.12	Drucksensor für Seitenaufprall aus- und einbauen	147
3.13	Beschleunigungssensor für Seitenaufprall aus- und einbauen	147
3.14	Steuergerät für Airbag-System aus- und einbauen	148
3.15	Schlüsselschalter für Beifahrerairbags aus- und einbauen	149
<b>4</b>	<b>Entsorgung der pyrotechnischen Teile vor der Fahrzeugverschrottung</b>	<b>150</b>
4.1	Airbageinheiten und Gurtstraffer vor der Fahrzeugverschrottung entsorgen	150
<b>5</b>	<b>Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)</b>	<b>153</b>
5.1	Airbageinheiten Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung)	153
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>155</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>155</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	155
1.2	Handschuhfach Beifahrerseite aus- und einbauen	159
1.3	Zentralrohr aus- und einbauen	159
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>162</b>
2.1	Verkleidung Fahrtür aus- und einbauen	162
2.2	Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen	163
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	165
2.4	Fensterkurbel aus- und einbauen	166
<b>3</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>167</b>
3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	167
3.2	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	167
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	168
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	168
3.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	169



3.6	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	170
3.7	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	170
3.8	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	170
3.9	C-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	171
3.10	D-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	172
<b>4</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>173</b>
4.1	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	173
4.2	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	173
4.3	Seitliche Kofferraumverkleidungen aus- und einbauen	174
4.4	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	177
<b>5</b>	<b>Formhimmel</b>	<b>178</b>
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	178
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>179</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>179</b>
1.1	Vordersitze aus- und einbauen	179
1.2	Montageübersicht Vordersitz	180
1.3	Ablagefach Beifahrerseite aus- und einbauen	181
1.4	Lehengestell vom Sitzgestell abbauen und zusammenbauen	182
1.5	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	182
1.6	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	184
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>185</b>
2.1	Rücksitz aus- und einbauen	185
2.2	Montageübersicht Verkleidungen für Rücksitz	186
2.3	Sitzbankbefestigungen hinten aus- und einbauen	188
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>189</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster, Vordersitze</b>	<b>189</b>
1.1	Montageübersicht Bezüge und Sitzpolster	189
1.2	Montageübersicht Bezug und Lehnenpolster	190
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster, Rücksitze</b>	<b>193</b>
2.1	Montageübersicht Bezüge und Lehnenpolster (Außensitze)	193
2.2	Montageübersicht Bezüge und Sitzpolster (Außensitze)	195
2.3	Montageübersicht Bezug und Lehnenpolster (Mittelsitz)	196
2.4	Montageübersicht Bezüge und Sitzpolster (Mittelsitz)	197