



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Fahrzeugkenndaten	1
2 Werkzeuge	2
3 Korrosionsschutzmaßnahmen	3
3.1 Korrosionsschutz	3
3.2 Karosserie-Langzeitschutz	3
3.3 Trennen von verzinkten Karosserieteilen	4
4 Karosserieausschäumungen	5
4.1 Dämpfung einbauen	5
4.2 Übersicht ausgeschäumter Stellen	5
5 Richtbank	7
5.1 Übersicht Richtbank Celette mit Richtwinkelsatz	7
5.2 Übersicht der Richtwinkelpositionen vorn	10
5.3 Übersicht der Richtwinkelpositionen Mitte	16
5.4 Übersicht der Richtwinkelpositionen hinten	18
6 Portallehre	20
7 Spaltmaße	22
7.1 Karosserie vorn	22
7.2 Karosserie hinten	23
8 Karosseriemaße	24
8.1 Karosserie vorn	24
8.2 Karosserie Mitte	25
8.3 Karosserie hinten	26
8.4 Bodengruppe vorn	27
8.5 Bodengruppe Mitte	28
8.6 Bodengruppe hinten	29
50 - Karosserie vorn	30
1 Karosserie vorn in Stand setzen	30
1.1 Motorhalter ersetzen	30
1.2 Getriebehalter ersetzen	31
1.3 Außenteil Längsträger oben ersetzen	32
1.4 Innenteil Längsträger oben ersetzen	33
1.5 Abdeckblech ersetzen	35
1.6 Längsträger vorn ersetzen	36
1.7 Längsträger vorn - Abschnittsteil - ersetzen	38
51 - Karosserie mitte	39
1 Karosserie Mitte in Stand setzen	39
1.1 Dach ersetzen	39
1.2 Dach für Schiebe-/Ausstell-Glasdeckel ersetzen	40
1.3 Dachquerträger vorn und hinten ersetzen	42
1.4 Dachverstärkungen ersetzen	43
1.5 A-Säule außen ersetzen	44
1.6 A-Säule innen ersetzen	47
1.7 B-Säule außen - Abschnittsteil - ersetzen	51
1.8 Verstärkung B-Säule ersetzen	53
1.9 Kotflügelhalter ersetzen	57
1.10 Unterholm außen ersetzen	58
1.11 Unterholmverstärkung ersetzen	60
1.12 Halter für den mittleren Sicherheitsgurt hinten ersetzen	61



53 - Karosserie hinten	63
1 Karosserie hinten in Stand setzen	63
1.1 Kotflügel hinten - Abschnittsteil - ersetzen	63
1.2 Abschlussblech ersetzen	67
1.3 Abschlussteil ersetzen	68
1.4 Einsetzblech des Schlussleuchenträgers ersetzen	69
1.5 Äußere Verstärkung für Dichtungskanal ersetzen	70
1.6 Verstärkung D-Säule ersetzen	71
1.7 Kofferraumboden ersetzen	72
1.8 Längsträger hinten - Abschnittsteil - ersetzen	75
1.9 Radhausverlängerung ersetzen	77
1.10 Radhausansatz ersetzen	77
1.11 Radhaus außen ersetzen	78