

411 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844-4856
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4845
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4846
4. Bordnetzsteuergerät	4847
5. Bordnetzsteuergerät	4848
6. Bordnetzsteuergerät	4849
7. Bordnetzsteuergerät	4850
8. Bordnetzsteuergerät	4851
9. Bordnetzsteuergerät	4852
10. Bordnetzsteuergerät	4853
11. Bordnetzsteuergerät	4854
12. Bordnetzsteuergerät	4855
13. Bordnetzsteuergerät	4856
412 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857-4869
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4858
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4859
4. Bordnetzsteuergerät	4860
5. Bordnetzsteuergerät	4861
6. Bordnetzsteuergerät	4862
7. Bordnetzsteuergerät	4863
8. Bordnetzsteuergerät	4864

9. Bordnetzsteuergerät	4865
10. Bordnetzsteuergerät	4866
11. Bordnetzsteuergerät	4867
12. Bordnetzsteuergerät	4868
13. Bordnetzsteuergerät	4869
413 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4870-4908
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4870
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4871
3. Sicherungshalter B	4872
4. Sicherungshalter C	4873
5. Sicherungshalter C	4874
6. Sicherungshalter C	4875
7. Sicherungshalter C	4876
8. Sicherungshalter C	4877
9. Sicherungshalter C	4878
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4879
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4880
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4881
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4882
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4883
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4884
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4885
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4886
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4887
19. Lichtschalter	4888
20. Scheinwerfer vorn links	4889
21. Scheinwerfer vorn rechts	4890
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4891
23. Schlussleuchte links	4892
24. Schlussleuchte rechts	4893
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4894
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4895
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4896
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4897
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4898
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4899
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4900
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4901
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4902
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4903
35. Schalttafeleinsatz	4904
36. Schalttafeleinsatz	4905
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4906
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4907
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4908
414 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4909-4947
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4909
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4910
3. Sicherungshalter B	4911
4. Sicherungshalter C	4912
5. Sicherungshalter C	4913
6. Sicherungshalter C	4914
7. Sicherungshalter C	4915
8. Sicherungshalter C	4916
9. Sicherungshalter C	4917
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4918
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4919

12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4920
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4921
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4922
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4923
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4924
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4925
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4926
19. Lichtschalter	4927
20. Scheinwerfer vorn links	4928
21. Scheinwerfer vorn rechts	4929
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4930
23. Schlussleuchte links	4931
24. Schlussleuchte rechts	4932
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4933
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4934
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4935
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4936
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4937
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4938
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4939
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4940
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4941
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4942
35. Schalttafeleinsatz	4943
36. Schalttafeleinsatz	4944
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4945
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4946
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4947
415 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948-4987
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4949
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4950
4. Sicherungshalter B	4951
5. Sicherungshalter C	4952
6. Sicherungshalter C	4953
7. Sicherungshalter C	4954
8. Sicherungshalter C	4955
9. Sicherungshalter C	4956
10. Sicherungshalter C	4957
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4958
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4959
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4960
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4961
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4962
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4963
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4964
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4965
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4966
20. Lichtschalter	4967
21. Scheinwerfer vorn links	4968
22. Scheinwerfer vorn rechts	4969
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4970
24. Schlussleuchte links	4971

25. Schlussleuchte rechts	4972
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4973
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4974
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4975
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4976
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4977
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4978
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4979
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4980
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4981
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4982
36. Schalttafeleinsatz	4983
37. Schalttafeleinsatz	4984
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4985
39. Diagnose-Interface für Datenbus	4986
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4987
416 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988-5027
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4989
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4990
4. Sicherungshalter B	4991
5. Sicherungshalter C	4992
6. Sicherungshalter C	4993
7. Sicherungshalter C	4994
8. Sicherungshalter C	4995
9. Sicherungshalter C	4996
10. Sicherungshalter C	4997
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4998
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4999
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5000
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	5001
15. Zündanlasserschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5002
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5003
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5004
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	5005
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	5006
20. Lichtschalter	5007
21. Scheinwerfer vorn links	5008
22. Scheinwerfer vorn rechts	5009
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	5010
24. Schlussleuchte links	5011
25. Schlussleuchte rechts	5012
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	5013
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	5014
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	5015
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	5016
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	5017
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	5018
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	5019
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	5020
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	5021
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	5022
36. Schalttafeleinsatz	5023

37. Schalttafeleinsatz	5024
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	5025
39. Diagnose-Interface für Datenbus	5026
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	5027
417 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	5028-5048
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	5028
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5029
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5030
4. Sicherungshalter B	5031
5. Sicherungshalter C	5032
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5033
7. Motorsteuergerät	5034
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5035
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5036
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5037
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5038
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5039
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5040
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	5041
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	5042
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5043
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5044
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5045
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5046
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5047
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5048
418 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	5049-5072
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	5049
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5050
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5051
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	5052
5. Sicherungshalter C	5053
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5054
7. Motorsteuergerät	5055
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5056
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5057
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5058
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5059
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5060
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5061
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	5062
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	5063
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	5064
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	5065
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	5066
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5067
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5068
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5069
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5070

23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5071
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5072
419 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073-5096
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5074
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5075
4. Sicherungshalter B	5076
5. Sicherungshalter C	5077
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5078
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5079
8. Motorsteuergerät	5080
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5081
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5082
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5083
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5084
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5085
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5086
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5087
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5088
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5089
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5090
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5091
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5092
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5093
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5094
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5095
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5096
420 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	5097-5120
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	5097
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5098
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5099
4. Sicherungshalter B	5100
5. Sicherungshalter C	5101
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5102
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5103
8. Motorsteuergerät	5104
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5105
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5106
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5107
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5108
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5109
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5110
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5111
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5112
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5113

18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5114
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5115
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5116
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5117
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5118
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5119
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5120
421 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121-5156
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5122
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5123
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5124
5. Sicherungshalter B	5125
6. Sicherungshalter C	5126
7. Sicherungshalter C	5127
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5128
9. Motorsteuergerät	5129
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5130
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5131
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	5132
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5133
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5134
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5135
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5136
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5137
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5138
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5139
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5140
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5141
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	5142
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5143
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	5144
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	5145
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	5146
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5147
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	5148
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	5149
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	5150
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5151
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	5152
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5153
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5154
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5155
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5156
422 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157-5162
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite. Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite. Sicherungshalter C	5158

3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5159
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5160
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5161
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5162
423 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163-5168
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5164
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5165
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5166
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5167
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5168
424 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169-5174
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5170
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5171
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5172
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5173
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5174
425 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175-5181
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5176
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5177
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5178
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5179
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5180
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5181
426 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182-5188
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5183
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5184
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5185
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5186
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5187
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5188
427 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189-5195

1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5190
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5191
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5192
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5193
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5194
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5195
428 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196-5198
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5197
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5198
429 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199-5201
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5200
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5201
430 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202-5204
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5203
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5204
431 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205-5212
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5206
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	5207
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	5208
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	5209
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	5210
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5211
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5212
432 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213-5222
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213
2. Lichtschalter	5214
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5215
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5216
5. Scheinwerfer vorn links	5217
6. Scheinwerfer vorn links	5218
7. Scheinwerfer vorn rechts	5219
8. Scheinwerfer vorn rechts	5220
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5221
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5222
433 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223-5232
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223
2. Lichtschalter	5224
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5225
4. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Steuergerät für	5226

Lenksäulenelektronik	
5. Scheinwerfer vorn links	5227
6. Scheinwerfer vorn links	5228
7. Scheinwerfer vorn rechts	5229
8. Scheinwerfer vorn rechts	5230
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5231
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5232
434 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233-5236
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5234
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5235
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5236
435 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237-5240
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5238
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5239
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5240
436 - Climatic , (L0L)	5241-5246
1. Climatic , (L0L)	5241
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5242
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5243
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5244
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5245
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5246
437 - Climatic , (L0R)	5247-5252
1. Climatic , (L0R)	5247
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5248
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5249
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5250
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5251
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5252
438 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253-5260
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5254
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5255
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5256
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5257
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5258
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5259
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5260
439 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261-5268
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5262
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5263
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5264
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5265
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5266
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5267
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5268
440 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269-5275
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5270
3. Taster für Startanlage. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5271

4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5272
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5273
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5274
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5275
441 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276-5282
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5277
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5278
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5279
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5280
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5281
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5282
442 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283-5289
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5284
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5285
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5286
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5287
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5288
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5289
443 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290-5296
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5291
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5292
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5293
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5294
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5295
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5296
444 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297-5300
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5298
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5299
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5300
445 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301-5304
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5302
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5303
4. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links. Hochtonlautsprecher hinten	5304

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
446 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L)	5305-5308
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L)	5305
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5306
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5307
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5308
447 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R)	5309-5312
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R)	5309
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5310
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5311
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5312
448 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5313-5319
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5313
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5314
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5315
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5316
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5317
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5318
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5319
449 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5320-5326
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5320
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5321
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5322
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5323
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5324
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5325
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5326
450 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5327-5337
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5327
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5328
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5329
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5330
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5331
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5332
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5333
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5334
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5335
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5336
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5337

451 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5338-5348
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5338
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5339
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5340
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5341
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5342
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5343
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5344
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5345
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5346
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5347
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5348
452 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349-5356
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349
2. Sicherungshalter B	5350
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5351
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5352
5. Anschluss für externe Audioquellen	5353
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5354
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5355
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5356
453 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357-5364
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357
2. Sicherungshalter B	5358
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5359
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5360
5. Anschluss für externe Audioquellen	5361
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5362
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5363
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5364
454 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365-5373
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5366
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5367
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5368
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5369
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5370
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5371
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5372
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5373
455 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374-5382
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn.	5375

Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5376
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5377
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5378
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5379
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5380
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5381
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5382
456 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383-5395
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5384
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5385
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5386
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5387
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5388
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5389
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5390
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5391
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5392
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5393
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5394
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5395
457 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396-5408
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5397
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5398
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5399
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5400
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5401
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5402
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5403
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5404
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5405
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5406
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5407
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5408
458 - Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409-5412
1. Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5410
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio, Dachantenne	5411
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon	5412

für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	
459 - Notrufmodul , (8YZ)	5413-5416
1. Notrufmodul , (8YZ)	5413
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5414
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5415
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5416
460 - Notrufmodul , (I7Y)	5417-5420
1. Notrufmodul , (I7Y)	5417
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5418
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5419
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5420
461 - Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421-5424
1. Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5422
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5423
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5424
462 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425-5438
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5426
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5427
4. Bordnetzsteuergerät	5428
5. Bordnetzsteuergerät	5429
6. Bordnetzsteuergerät	5430
7. Bordnetzsteuergerät	5431
8. Bordnetzsteuergerät	5432
9. Bordnetzsteuergerät	5433
10. Bordnetzsteuergerät	5434
11. Bordnetzsteuergerät	5435
12. Bordnetzsteuergerät	5436
13. Bordnetzsteuergerät	5437
14. Bordnetzsteuergerät	5438
463 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439-5452
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5440
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5441
4. Bordnetzsteuergerät	5442
5. Bordnetzsteuergerät	5443
6. Bordnetzsteuergerät	5444
7. Bordnetzsteuergerät	5445
8. Bordnetzsteuergerät	5446
9. Bordnetzsteuergerät	5447
10. Bordnetzsteuergerät	5448
11. Bordnetzsteuergerät	5449
12. Bordnetzsteuergerät	5450
13. Bordnetzsteuergerät	5451
14. Bordnetzsteuergerät	5452
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	5453-5489
1. Sicherungen	5453-5489
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5453
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5454
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	5455-5456
1.3.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2013	5455
1.3.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5456
1.3.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2015	5456
1.4 Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraum links	5457-5475
1.4.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2013	5459-5460
1.4.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5461-5462
1.4.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2014	5463-5464
1.4.4 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2015	5465-5467

1.4.5 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2015	5468-5470
1.4.6 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2016	5471-5472
1.4.7 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2016	5473-5475
1.5 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, Schalttafel links	5476-5487
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab November 2013	5477-5478
1.5.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2014	5479-5480
1.5.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	5481-5482
1.5.4 Sicherungsbelegung, ab November 2015	5483-5485
1.5.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016	5486-5487
1.6 Thermosicherungen unter der Schalttafel links	5488-5489
802 - -Einbauorte: Relais - 3	5490-5502
1. Relais	5490-5502
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5490
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5491
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	5492
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter dem Bordnetzsteuergerät, ab November 2013	5493
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5494
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5495-5496
1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5497-5498
1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5499-5500
1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der E-Box, ab November 2013	5501-5502
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	5503-5515
1. Massepunkte	5503-5515
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5503
1.2 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5504-5506
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5507-5508
1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5509-5512
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	5513-5515
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	5516-5595
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	5516-5595
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5516-5518
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5519-5521
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	5522
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	5522-5526
1.4.1 Einbauort, ab November 2013:	5523
1.4.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5523-5526
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	5527-5529
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5527-5528
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5529
1.6 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- / Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-	5530
1.6.3 Steckerbelegung:	5531
1.7 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	5531-5533
1.7.1 Steckerbelegung, ab November 2013:	5531-5533
1.8 Lichtschalter -E1-	5534
1.8.3 Steckerbelegung:	5534
1.9 Bordnetzsteuergerät - J519	5535-5554
1.9.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5536-5541
1.9.4 Steckerbelegung, ab Mai 2014:	5542-5547
1.9.5 Steckerbelegung, ab Mai 2015:	5548-5554
1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	5555-5556
1.10.3 Steckerbelegung:	5555-5556
1.11 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	5557-5559
1.11.3 Steckerbelegung:	5557-5558
1.11.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung:	5559
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400- / Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	5560
1.12.3 Steckerbelegung:	5560
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	5561-5564
1.13.3 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	5562-5563
1.13.4 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	5564
1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	5565
1.15 Steuergerät für Taesfahrlicht und Standlicht links -J860- / Leistungsmodul für Scheinwerfer	5565

links -J667- / Steuergerät für Gasentladungslampelinks -J343-	
1.16 Hochtonhorn -H2-	5566
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	5566-5568
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	5566-5567
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	5568
1.18 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	5569
1.19 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	5569-5570
1.19.1 Einbauort:	5569
1.19.2 Steckerbelegung:	5570
1.20 Hochtonhorn -H2-	5571
1.21 Tieftonhorn -H7-	5572
1.22 Tieftonhorn -H7-	5573
1.23 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- / Leistungsmodulfür Scheinwerfer rechts -J668- / Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts -J861-	5573
1.24 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	5573-5575
1.24.1 Einbauort:	5573-5574
1.24.2 Steckerbelegung:	5575
1.25 Motorsteuergerät -J623-	5576-5577
1.25.2 Steckerbelegung:	5576-5577
1.26 Steuergerät für ABS -J104-	5578-5580
1.26.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	5578-5579
1.26.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP:	5580
1.27 Steuergerät für Airbag -J234-	5581-5584
1.27.3 Steckerbelegung:	5581-5582
1.27.4 Steckerbelegung:	5583
1.27.5 Steckerbelegung:	5584
1.28 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	5585
1.28.1 Einbauort	5585
1.29 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	5586
1.30 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	5586-5588
1.30.3 Steckerbelegung:	5587-5588
1.31 Steuergerät für Multimediasystem -J650- (bis Mai 2015)	5589-5590
1.31.2 Steckerbelegung:	5589-5590
1.32 Steuergerät für Heizung -J162-	5591
1.32.1 Steckerbelegung:	5591
1.33 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	5592-5593
1.33.1 Steckerbelegung:	5592-5593
1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	5594-5595
1.34.1 Steckerbelegung:	5594-5595
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	5596-5643
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	5596-5643
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5596-5598
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5599-5600
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	5601-5602
1.3.2 Steckerbelegung:	5602
1.4 Funkempfänger für Standheizung -R64-	5603-5604
1.4.2 Steckerbelegung:	5603-5604
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	5605-5606
1.5.2 Steckerbelegung:	5605-5606
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	5607-5608
1.6.2 Steckerbelegung:	5607-5608
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	5609-5610
1.7.2 Steckerbelegung:	5609-5610
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	5611-5612
1.8.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5611-5612
1.9 Spannungsstabilisator -J532-	5613-5614
1.9.3 Steckerbelegung:	5613-5614
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	5615-5616
1.10.2 Steckerbelegung:	5615-5616
1.11 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	5617-5618
1.11.3 Steckerbelegung:	5617-5618
1.12 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070-	5619
1.12.1 Einbauort:	5619
1.13 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	5620
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	5621-5622
1.14.3 Steckerbelegung:	5621-5622

1.15 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	5623-5624
1.15.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5623-5624
1.16 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	5625
1.17 Steuergerät für Schiebedach -J245-	5625
1.18 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	5626-5627
1.18.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5626-5627
1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	5628-5629
1.19.3 Steckerbelegung:	5628-5629
1.20 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- (bis Mai 2015)	5630-5631
1.20.2 Steckerbelegung:	5630-5631
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	5632-5633
1.21.2 Steckerbelegung:	5632-5633
1.22 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	5634-5635
1.22.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5634-5635
1.23 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	5636-5637
1.23.2 Steckerbelegung:	5636-5637
1.24 Steuergerät für Dachrollo -J394-	5638
1.25 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	5638-5639
1.25.1 Einbauort:	5638-5639
1.26 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	5640-5641
1.26.2 Steckerbelegung:	5640-5641
1.27 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	5642
1.27.1 Einbauort	5642
1.28 Rückfahrkamera -R189-	5643
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	5644-5651
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	5644-5651
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5644
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5645
1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	5646
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	5646
1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5646
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5647
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5647
1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5647
1.9 Steckverbindung, 40fach -T40a-	5647-5648
1.10 Kupplungsstation im Motorraum	5649
1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand links	5649
1.12 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	5649
1.13 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	5650
1.14 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5650
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5650
1.16 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	5651
1.17 Kupplungsstation im Kofferraum rechts	5651
1.18 Kupplungsstation in der Heckklappe rechts	5651