



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	3
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>8</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	9
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>14</b>
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	14
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	15
<b>51 - Karosserie mitte</b> .....	<b>17</b>
<b>1 Leiterraum aus- und einbauen</b> .....	<b>17</b>
1.1 Allgemeine Hinweise, Karosserie-Instandsetzung, Karosserie-Montagearbeiten .....	17
1.2 Montageübersicht - Leiterraum .....	17
1.3 Halter für Hydraulikeinheit für ABS N55 mit Steuergerät für ABS J104 einbauen .....	19
1.4 Querträger hinten aus- und einbauen .....	21
1.5 Reserveradhalter einbauen .....	22
1.6 Bremsleitungen einbauen .....	22
1.7 Kraftstoffleitungen einbauen .....	24
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>26</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>26</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	26
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	27
1.3 Frontklappe aus- und einbauen .....	28
1.4 Frontklappe einstellen .....	29
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen .....	33
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	36
1.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	36
1.8 Scharniere aus- und einbauen .....	36
1.9 Dämpfung aus- und einbauen .....	38
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen .....	40
1.11 Stützstange aus- und einbauen .....	41
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>43</b>
2.1 Montageübersicht - Ladeklappe Anbauteile .....	43
2.2 Montageübersicht - Ladeklappe mit Drehstabfeder .....	45
2.3 Montageübersicht - Scharnier .....	46
2.4 Montageübersicht - Schloss für Ladeklappe .....	47
2.5 Montageübersicht - Griff Ladeklappe .....	48
2.6 Montageübersicht - Halteseil, Ladeklappe .....	50
2.7 Montageübersicht - Distanzstück - Ladeklappe .....	52
2.8 Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe .....	52
2.9 Ladeklappe aus- und einbauen .....	53
2.10 Ladeklappe einstellen .....	54
2.11 Scharnier aus- und einbauen .....	54
2.12 Schloss für Ladeklappe aus- und einbauen .....	56
2.13 Griff Ladeklappe aus- und einbauen .....	58
2.14 Schließkeil aus- und einbauen .....	62
2.15 Drehstabfeder aus und einbauen .....	64
<b>3 Ladefläche</b> .....	<b>67</b>
3.1 Montageübersicht - Ladefläche .....	67



3.2	Montageübersicht Ladefläche - Anbauteile	68
3.3	Montageübersicht - Verzurrösen	69
3.4	Ladefläche aus- und einbauen	70
3.5	Anschlagpuffer - Querträger aus- und einbauen	72
<b>4</b>	<b>Fahrerhaus</b>	<b>74</b>
4.1	Montageübersicht - Fahrerhaus	74
4.2	Montageübersicht - Lager vorn, Fahrerhaus	76
4.3	Montageübersicht - Lager Mitte, Fahrerhaus	77
4.4	Montageübersicht - Lager hinten, Fahrerhaus	78
4.5	Montageübersicht - Fangband, Fahrerhaus	80
4.6	Fahrerhaus - aus- und einbauen	80
4.7	Fangband für Fahrerhaus aus- und einbauen	83
4.8	Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubschellen aus- und einbauen	83
<b>5</b>	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>87</b>
5.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	87
5.2	Tankklappe aus- und einbauen	88
5.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	88
5.4	Stellelement aus- und einbauen	90
<b>57</b>	<b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>92</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>92</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	92
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	94
1.3	Tür aus- und einbauen	96
1.4	Schließbügel einstellen	99
1.5	Türscharnier aus- und einbauen	100
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	103
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>106</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	106
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	108
2.3	Montageübersicht - Bowdenzug	109
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	110
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	111
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	112
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	112
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	114
2.9	Türgriff aus- und einbauen	116
2.10	Türschloss aus- und einbauen	116
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	119
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	120
2.13	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	122
2.14	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	125
2.15	Lagerbügel aus- und einbauen	126
2.16	Schließbügel aus- und einbauen	128
2.17	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	128
2.18	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	130
2.19	Türaußendichtung aus- und einbauen	133
2.20	Aufprallträger Tür vorn - Montageübersicht	135
2.21	Türlautsprecher Tür vorn aus- und einbauen	135
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>137</b>
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	137
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	138
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>139</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>139</b>



1.1	Montageübersicht - Tür	139
1.2	Tür aus- und einbauen	142
1.3	Schließbügel einstellen	143
1.4	Türscharnier aus- und einbauen	144
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	147
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	148
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	150
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>151</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	151
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	153
2.3	Montageübersicht - Bowdenzug	154
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	155
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	156
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	157
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	157
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	159
2.9	Türgriff aus- und einbauen	160
2.10	Türschloss aus- und einbauen	160
2.11	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	162
2.12	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	165
2.13	Lagerbügel aus- und einbauen	166
2.14	Schließbügel aus- und einbauen	167
2.15	Fensterführung aus- und einbauen	167
2.16	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	169
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>172</b>
1	Schiebe-/Ausstelldach	172
<b>61</b>	<b>Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>173</b>
<b>1</b>	<b>Hardtop</b>	<b>173</b>
1.1	Montageübersicht - Aluschiene	173
1.2	Montageübersicht - Dichtungen	174
1.3	Montageübersicht - Schutzfolien	175
1.4	Hardtop aus- und einbauen	176
1.5	Vormontage Aluschiene	184
<b>2</b>	<b>Klappe für Hardtop</b>	<b>187</b>
2.1	Montageübersicht - Klappe für Hardtop	187
2.2	Montageübersicht - Scharnier	189
2.3	Montageübersicht - Drehfallenschloss	190
2.4	Montageübersicht - Handgriff mit Schließzylinder	191
2.5	Montageübersicht - Halter für Gasdruckfeder	192
2.6	Montageübersicht - Schließbügel für Klappe	193
2.7	Klappe für Hardtop aus- und einbauen	193
2.8	Klappenscharnier Hardtop aus- und einbauen	195
2.9	Drehfallenschloss aus- und einbauen	196
2.10	Handgriff mit Schließzylinder aus- und einbauen	198
2.11	Halter für Gasdruckfeder aus- und einbauen	200
2.12	Schließbügel für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	202
2.13	Gasdruckfeder ausbauen	204
2.14	Gasdruckfeder entgasen	205
2.15	Schlossabdeckung aus- und einbauen	205
2.16	Bremslicht, hochgesetzt aus- und einbauen	206
2.17	Dichtung für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	208
<b>3</b>	<b>Ladeklappen</b>	<b>210</b>
3.1	Montageübersicht - Haltebügel	210



3.2	Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe	211
3.3	Haltebügel aus- und einbauen	211
<b>4</b>	<b>Verglasung</b>	<b>213</b>
4.1	Montageübersicht - Verglasung	213
4.2	Montageübersicht - Heckscheibe	214
4.3	Heckscheibe aus und einbauen	214
4.4	Schiebefenster seitlich aus- und einbauen	220
4.5	Schiebefenster, vorn aus- und einbauen	221
<b>5</b>	<b>Verkleidungen, Schaumteile</b>	<b>224</b>
5.1	Abschlussleiste aus- und einbauen	224
5.2	Verkleidung D-Säule rechts aus- und einbauen	226
5.3	Verkleidung D-Säule links aus- und einbauen	229
5.4	Verkleidung Mitte Hardtop aus- und einbauen	232
5.5	Verkleidung vorn aus- und einbauen	238
5.6	Kantenschutzprofil aus- und einbauen	239
5.7	Dichtung hinten aus- und einbauen	240
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>241</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>241</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	241
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	244
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	245
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	249
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	254
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	256
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	261
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>265</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	265
2.2	Stoßfängerträger aus- und einbauen	266
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	267
2.4	Schließplatte aus- und einbauen	268
2.5	Trittstufe aus- und einbauen unten	269
2.6	Trittstufe aus- und einbauen, oben	269
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	270
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>271</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>271</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	271
1.2	Scheibeninstandsetzung	272
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	273
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	274
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	274
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	275
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	276
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>278</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	278
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	279
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>284</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	284
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	285
<b>4</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>291</b>
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	291
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	292
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	293
4.4	Führungsschiene aus- und einbauen	294



4.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	294
4.6	Feststehende Türscheibe aus- und einbauen	298
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>302</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>302</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	302
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	303
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>305</b>
2.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	305
2.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	306
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>310</b>
3.1	Montageübersicht - Triebwerkunterschutz	310
3.2	Triebwerkunterschutz aus und einbauen	311
<b>4</b>	<b>Dekorfolie / Schutzfolien</b>	<b>315</b>
4.1	Schutzfolien ersetzen	315
<b>5</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>327</b>
5.1	Dachleiste ersetzen	327
<b>6</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>329</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	329
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	330
6.3	Spiegelblende aus- und einbauen	332
6.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	334
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	336
<b>7</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>339</b>
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	339
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	340
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	341
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	343
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>345</b>
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	345
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen	346
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	347
8.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	351
8.5	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	352
8.6	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	354
<b>9</b>	<b>Sonderanbauteile</b>	<b>356</b>
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	356
9.2	Montageübersicht - Schwellerrohr	360
9.3	Montageübersicht - Design Doppelrollbügel	362
9.4	Montageübersicht - Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer	364
9.5	Montageübersicht - Trittstufe hinten	365
9.6	Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer aus- und einbauen	366
9.7	Abdeckrollo für Kofferraum	367
9.8	Sportsbar aus- und einbauen	389
9.9	Design Doppelrollbügel mit Abdeckrollo für Kofferraum aus- und einbauen	394
<b>10</b>	<b>Radabdeckung PR-Nr. „0FA“</b>	<b>397</b>
10.1	Reparaturhinweise	397
10.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	401
10.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	405
10.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	409
<b>11</b>	<b>Radabdeckung PR-Nr. „0FX“</b>	<b>414</b>
11.1	Reparaturhinweise	414
11.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	418
11.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	422



11.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	426
<b>12</b>	<b>Anschlagpuffer - Abschlussblech</b>	<b>429</b>
12.1	Montageübersicht - Anschlagpuffer - Abschlussblech	429
<b>13</b>	<b>Anhängevorrichtung</b>	<b>430</b>
13.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	430
13.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	431
<b>14</b>	<b>Reserveradhalter</b>	<b>433</b>
14.1	Montageübersicht - Reserveradhalter	433
<b>15</b>	<b>Schmutzfänger</b>	<b>435</b>
15.1	Montageübersicht - Schmutzfänger	435
15.2	Schmutzfänger aus- und einbauen	440