



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.6 Airbag-Sicherheitsvorschriften	5
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.8 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.9 Prüfen von Sicherheitsgurten	6
1.10 Austausch der Airbag-Einheit nach einem Unfall	10
1.11 Airbagdeaktivierung	11
1.12 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	11
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>13</b>
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	13
2.2 Kontaktkorrosion	13
2.3 Leitungsverlegung und -befestigung	13
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>15</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>15</b>
1.1 Schalttafelblenden, Mitte oben	15
1.2 Rahmen der Climatronic aus- und einbauen	20
1.3 Blende für Climatronic aus- und einbauen	22
1.4 Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	23
1.5 Blende für ambiente Beleuchtung aus- und einbauen	26
1.6 Ablage Mitte, Mittelteil aus- und einbauen	27
1.7 Ablagefach Mitte, oben aus- und einbauen	29
1.8 Schalttafelabdeckungen seitlich aus- und einbauen	31
1.9 Handschuhfach aus- und einbauen	34
1.10 Schließzylinder für Handschuhfach aus- und einbauen	34
1.11 Ablagefach Airbag aus- und einbauen	38
1.12 Verkleidung Fahrerseite aus- und einbauen	39
1.13 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	41
1.14 Schalttafelblende links aus- und einbauen	43
1.15 Schalttafelblende rechts aus- und einbauen	45
1.16 Grundträger für Fahrzeug-Identifizierungsnummer aus- und einbauen	45
1.17 Ausströmergehäuse aus- und einbauen	46
1.18 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	47
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>52</b>
2.1 Sonnenblende aus- und einbauen	52
2.2 Haltegriff aus- und einbauen	54
2.3 Dachhaltegriff vorn und hinten aus- und einbauen	58
2.4 Handgriff für Handbremshebel - aus- und einbauen	60
<b>3 Mittelkonsole</b>	<b>62</b>
3.1 Mittelkonsole aus- und einbauen	62
3.2 Getränkehalter aus- und einbauen	66
<b>4 Innenspiegel</b>	<b>68</b>
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel	68
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen	71
4.3 Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	74
4.4 Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	77



<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>78</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>78</b>
1.1 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	78
1.2 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	80
1.3 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	82
1.4 Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, aus- und einbauen	83
1.5 Sicherheitsgurte, hinten, Mitte, aus- und einbauen	85
1.6 Gurtschloss, hinten, aus- und einbauen	87
<b>2 Airbag-System</b>	<b>90</b>
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	90
<b>3 Steuergerät für Airbag</b>	<b>91</b>
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	91
3.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	91
<b>4 Airbag Fahrerseite</b>	<b>95</b>
4.1 Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	95
4.2 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	98
<b>5 Airbag-Einheit Beifahrerseite</b>	<b>99</b>
5.1 Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	99
<b>6 Seitenairbag</b>	<b>105</b>
6.1 Seitenairbag aus- und einbauen	105
<b>7 Crashsensoren für Airbag</b>	<b>109</b>
7.1 Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	109
7.2 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 / Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	109
7.3 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 / Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	112
<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>116</b>
<b>1 Türverkleidungen vorn</b>	<b>116</b>
1.1 Türverkleidung vorn aus- und einbauen	116
1.2 Abdeckung Türverkleidung vorn aus- und einbauen	123
1.3 Fensterkurbel von aus- und einbauen	125
1.4 Prallpolster Türverkleidung vorn	126
<b>2 Türverkleidung hinten</b>	<b>127</b>
2.1 Türverkleidung hinten aus- und einbauen bis 2013	127
2.2 Türverkleidung hinten aus- und einbauen ab 2013	130
2.3 Fensterkurbel hinten aus- und einbauen	134
<b>3 Schalttafel</b>	<b>135</b>
3.1 Einbauorteübersicht - Schalttafel	135
3.2 Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	136
3.3 Schalttafel aus- und einbauen	138
3.4 Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	145
<b>4 Querträger für Schalttafel</b>	<b>149</b>
4.1 Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	149
4.2 Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	149
<b>5 Verkleidungen Innenraum</b>	<b>152</b>
5.1 Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen	152
5.2 Trittstufeneinsatz hinten aus- und einbauen	153
5.3 A-Säulen-Verkleidungen oben aus- und einbauen	153
5.4 A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen (Fahrerseite)	155
5.5 A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen (Beifahrerseite)	156
5.6 B-Säulen-Verkleidungen Double Cab aus- und einbauen	157
5.7 B-Säulen-Verkleidungen Single Cab aus- und einbauen	159



5.8	C-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen	163
5.9	Fußstütze aus- und einbauen	165
5.10	Bodenbelag Double Cab aus- und einbauen	166
5.11	Bodenbelag Single Cab aus- und einbauen	170
<b>6</b>	<b>Rückwandverkleidung</b>	<b>174</b>
6.1	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	174
<b>7</b>	<b>Verkleidung Ladeklappe</b>	<b>176</b>
7.1	Verkleidung Ladeklappe aus- und einbauen	176
<b>8</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>178</b>
8.1	Montageübersicht - Füllstücke	178
8.2	Formhimmel Double Cab aus- und einbauen	180
8.3	Formhimmel Single Cab aus- und einbauen	181
<b>9</b>	<b>Dämpfungen</b>	<b>184</b>
9.1	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand	184
9.2	Montageübersicht - Dämpfung Wasserkasten	185
9.3	Montageübersicht - Dämpfung Frischluftansaugung	186
9.4	Montageübersicht - Dämpfungsschaum A-Säule	187
9.5	Montageübersicht - Dämpfung Tunnel	188
9.6	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand innen	189
9.7	Dämpfung Tunnel aus- und einbauen	190
9.8	Dämmmatte - aus- und einbauen	191
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>192</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>193</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	193
1.2	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	195
1.3	Montageübersicht - Vordersitz, elektrischer Sitz	196
1.4	Montageübersicht - Vordersitz, Verkleidungen	198
1.5	Montageübersicht - Sitzwanne	204
1.6	Montageübersicht - Kopfstütze	208
1.7	Montageübersicht - Lehne vorn	209
1.8	Vordersitz aus- und einbauen	211
1.9	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	218
1.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	219
1.11	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	221
1.12	Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes aus- und einbauen	221
1.13	Lehnenverstellung aus- und einbauen	221
1.14	Sitzgleitschienen aus- und einbauen	221
1.15	Verkleidungen am Sitz aus- und einbauen	223
1.16	Ablagefach und Schublade aus- und einbauen	233
1.17	Halter Feuerlöscher - aus- und einbauen	237
1.18	Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen	239
1.19	Kopfstützenführung Vordersitz aus- und einbauen	241
1.20	Sitzlehne vorn aus- und einbauen (4-Türer)	242
1.21	Sitzlehne vorn aus- und einbauen (2-Türer)	247
1.22	Verstellrad (für Lendenwirbelstütze) aus- und einbauen	252
1.23	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	252
1.24	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	253
1.25	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	256
1.26	Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	257
1.27	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	258
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>262</b>
2.1	Montageübersicht - Rücksitz	262
2.2	Sitzbank aus- und einbauen	262
2.3	Lehne aus- und einbauen	264



2.4	Kopfstützenführungen Lehne aus- und einbauen .....	266
2.5	Verriegelung Sitzbank - Anbauteile .....	267
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>269</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>	<b>269</b>
1.1	Bezug und Polster der Vordersitzkissen aus- und einbauen .....	269
1.2	Bezug und Polster der Vordersitzlehne aus- und einbauen .....	272
1.3	Heizelement Sitz .....	275
1.4	Heizelement Lehne aus- und einbauen .....	278
1.5	Bezug und Polster, der Kopfstütze Vordersitz - aus- und einbauen .....	279
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>280</b>
2.1	Befestigungspunkte der Polsterklammern Sitzbank rechts und links .....	280
2.2	Bezug und Polster der Sitzbank rechts aus- und einbauen .....	281
2.3	Bezug und Polster der Sitzbank links aus und einbauen .....	283
2.4	Befestigungspunkte der Polsterklammern Lehne .....	286
2.5	Lehnenbezug und Lehnenpolster aus- und einbauen .....	286