



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	2
3 Technische Daten	5
3.1 Füllmengen	5
3.2 Zuordnung Getriebe - Motor	5
30 - Kupplung	7
1 Kupplungsbetätigung	7
1.1 Montageübersicht - Kupplungsbetätigung	7
1.2 Montageübersicht - Kupplungsausrückung	9
1.3 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	9
1.4 Lagerbock aus- und einbauen	10
1.5 Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	11
1.6 Kupplungsbetätigung entlüften	12
1.7 Kupplungspedalschalter aus- und einbauen	14
2 Kupplung	16
2.1 Montageübersicht - Kupplung	16
2.2 Kupplung aus- und einbauen	16
34 - Betätigung, Gehäuse	20
1 Schaltbetätigung	20
1.1 Einbaulage - Schaltbetätigung	20
1.2 Montageübersicht - Schaltknopf und Abdeckung	22
1.3 Montageübersicht - Schalthebel und Schaltgehäuse	22
1.4 Schaltbetätigung aus- und einbauen	23
1.5 Schaltbetätigung einstellen	25
1.6 Schaltbetätigung prüfen	29
1.7 Griff für Wählhebel aus- und einbauen	30
1.8 Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen	31
2 Getriebe aus- und einbauen	34
2.1 Anzugsdrehmomente für Getriebe	34
2.2 Getriebe ausbauen	34
2.3 Getriebe einbauen	41
3 Aggregatelagerung	42
3.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung	42
4 Getriebeöl	44
4.1 Getriebeölstand prüfen	44
4.2 Getriebeöl ablassen und auffüllen	45
35 - Räder, Wellen	47
1 Zurzeit werden noch keine Reparaturen an den Rädern und Wellen durchgeführt	47