



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	7
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen/Abdeckungen	14
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	14
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	15
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	16
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	19
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	20
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen (volldigitaler Schalttafeleinsatz)	21
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	24
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	25
1.11 Handschuhfachdeckel Servicestellung	26
1.12 Bremsenteil Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.13 Handschuhfach aus- und einbauen	29
1.14 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.15 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	30
2 Ausstattungen	32
2.1 Montageübersicht Netztrennwand Arteon Shooting Brake	32
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.3 Netztrennwand aus- und einbauen Arteon Shooting Brake	33
2.4 Aufnahmeteil Netztrennwand aus- und einbauen Arteon Shooting Brake	34
2.5 Sonnenblende aus- und einbauen	35
2.6 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	37
2.7 Dachhaltegriff aus- und einbauen	38
2.8 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	41



3	Mittelkonsole	42
3.1	Ascher vorn aus- und einbauen	42
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.3	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	44
3.4	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	45
3.5	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	46
3.6	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	53
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	58
4	Mittelarmlehne vorn	61
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	61
5	Innenspiegel	63
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	63
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	67
69	Insassenschutz	75
1	Sicherheitsgurte	75
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	75
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	77
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	81
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	81
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	82
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	83
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	85
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	88
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	91
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	91
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	92
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	93
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	94
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	95
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	96
2	Kindersitzverankerungen	98
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	98
2.2	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	99
3	Airbag-System	102
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	102
4	Steuergerät für Airbag	105
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	105
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	105
5	Zünder für Batterieunterbrechung	108
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	108
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	108
6	Airbag Fahrerseite	112
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	112
6.2	Airbageinheit mit Zünder aus- und einbauen	114
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	117
7	Airbag Beifahrerseite	121
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	121
7.2	Airbageinheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	123
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	126
7.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	127
8	Seitenairbags	128
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	128



8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	130
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	132
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	133
9	Kopfairbags	136
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	136
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	138
10	Knieairbags	143
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	143
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	144
11	Crashsensoren für Airbag	147
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	147
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G190 aus- und einbauen	149
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	152
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	155
12	Gurttrageerkennung	158
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	158
13	Fußgängerschutz	159
13.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	159
13.2	Crashsensor für Fußgängerschutz aus- und einbauen	161
13.3	Auslöser für Fußgängerschutz G598 / G599 aus- und einbauen	163
13.4	Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen	166
70	Verkleidungen/Dämpfungen	168
1	Türverkleidungen vorn	168
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	168
1.2	Zierblende aus- und einbauen	170
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	171
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	174
1.5	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	176
2	Türverkleidungen hinten	178
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	178
2.2	Zierblende aus- und einbauen	179
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	180
2.4	Armlehne hinten aus- und einbauen	183
3	Schalttafel	185
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	185
3.2	Montageübersicht - Abdeckung und Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	188
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	188
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	190
3.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	194
3.6	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	195
3.7	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	197
3.8	Schalttafel aus- und einbauen	199
3.9	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	205
3.10	Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	207
3.11	Abdeckung für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	208
4	Querträger für Schalttafel	211
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	211
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	211
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	216
5	Verkleidungen Innenraum	217
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	217
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleisten	220
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	222



5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	224
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	225
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung Arteon Shooting Brake	227
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	228
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	230
5.9	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	232
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	233
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	238
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	241
5.13	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen Arteon Shooting Brake	244
5.14	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	245
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	250
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	252
6	Kofferraumverkleidungen	254
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	254
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	257
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	260
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	263
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	265
6.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	267
6.7	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	270
6.8	Blende Notentriegelung für Heckklappe aus- und einbauen, Ländervariante „NAR“	271
6.9	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	272
6.10	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	275
6.11	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	279
6.12	Verzurröse aus- und einbauen	280
7	Dachverkleidungen	281
7.1	Montageübersicht - Formhimmel Arteon	281
7.2	Montageübersicht - Formhimmel Arteon Shooting Brake	281
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	282
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	286
72 - Sitzgestelle		300
1	Übersicht Sitzvarianten	300
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	300
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	301
2	Vordersitze	303
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	303
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	310
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	314
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	317
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	322
2.6	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	324
2.7	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	326
2.8	Montageübersicht - Feuerlöscher	327
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	328
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	335
2.11	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	336
2.12	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	337
2.13	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	339
2.14	Lordosengestell manuell aus- und einbauen	339
2.15	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	341
2.16	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	346
2.17	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	347
2.18	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	348



2.19	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	349
2.20	Lehne vorn aus- und einbauen	350
2.21	Kopfstütze aus- und einbauen	352
2.22	Kopfstützenführung aus- und einbauen	354
2.23	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	354
2.24	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	355
2.25	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	356
2.26	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	357
2.27	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 aus- und einbauen	358
2.28	Tritt- und Stichschutz, Sitzlehne, aus- und einbauen	359
2.29	Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen	360
3	Rücksitze	362
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	362
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	363
3.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	364
3.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	366
3.5	Montageübersicht - Seitenpolster	368
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	368
3.7	Kopfstütze aus- und einbauen	370
3.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	371
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	373
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	374
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	376
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	376
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	379
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	380
3.15	Seitenpolster aus- und einbauen	380
74	Sitz - Polster, Bezüge	381
1	Bezüge und Polster Vordersitze	381
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	381
1.2	Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster	383
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	384
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	385
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	389
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	396
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	399
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	403
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	404
2	Bezüge und Polster Rücksitze	406
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	406
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	407
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	407
2.4	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	408
2.5	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	409
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	412
2.7	Bezug und Polster Sitzbank trennen	413
2.8	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	414
2.9	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	414
2.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	415