



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2 Airbag-Sicherheitsvorschriften	3
1.3 Airbagdeaktivierung	3
1.4 Überrollschutz	4
1.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	5
1.7 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	6
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	6
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	7
1.10 Gurtband prüfen	7
1.11 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	8
1.12 Gurtschloss-Sichtprüfung	9
1.13 Gurtschloss-Funktionsprüfung	9
1.14 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	10
1.15 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	10
1.16 Sicherheitshinweise für Gurtstraffer	11
68 - Innenausstattung	12
1 Ablagen/Abdeckungen	12
1.1 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	12
1.2 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	15
1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	19
1.4 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	19
1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	20
1.6 Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.7 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	25
1.8 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	27
2 Ausstattungen	30
2.1 Montageübersicht - Windschott	30
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	30
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	32
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	33
2.5 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	35
3 Mittelkonsole	37
3.1 Montageübersicht - Befestigungswinkel für Mittelkonsole	37
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	37
3.3 Befestigungswinkel für Mittelkonsole aus- und einbauen	42
4 Mittelarmlehne vorn	45
4.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	45
4.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	46
5 Innenspiegel	47
5.1 Aufbau - Innenspiegel	47
5.2 Montageübersicht - Innenspiegel	47
5.3 Innenspiegel aus- und einbauen	50
5.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen	53
69 - Insassenschutz	57
1 Sicherheitsgurte	57



1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	57
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	60
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	61
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	70
1.5	Gurtführung vorn aus- und einbauen	73
1.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	74
1.7	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	77
2	Kindersitzverankerungen	80
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	80
2.2	Prüfung nach einem Unfall	80
2.3	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	81
3	Airbag-System	83
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	83
4	Steuergerät für Airbag	84
4.1	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	84
5	Airbag Fahrerseite	86
5.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	86
5.2	Rückstellig mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	90
6	Airbag Beifahrerseite	91
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	91
6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	97
7	Seitenairbags	98
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	98
8	Crashsensoren für Airbag	102
8.1	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	102
8.2	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	103
8.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	105
9	Gurttrageerkennung	108
9.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	108
10	Sitzbelegungserkennung	110
10.1	Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung	110
10.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	116
11	Überrollschutz	134
11.1	Montageübersicht - Überrollschutz	134
11.2	Überrollschutz aus- und einbauen	135
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	140
1	Türverkleidungen vorn	140
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	140
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	144
2	Schalttafel	148
2.1	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	148
2.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	150
2.3	Ablage I-Phone aus- und einbauen	151
2.4	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	157
2.5	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	158
2.6	Schalttafel aus- und einbauen	160
2.7	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	168
2.8	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	171
2.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	172
3	Zentralrohr Schalttafel	174
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	174
3.2	Montageübersicht - Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach	175
3.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	176



3.4	Lagerbock aus- und einbauen	180
3.5	Pralldämpfer aus- und einbauen	181
4	Verkleidungen Innenraum	183
4.1	Montageübersicht - Seitenverkleidung	183
4.2	Montageübersicht - Rückwandverkleidungen	186
4.3	Einstiegsleiste aus- und einbauen	186
4.4	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	188
4.5	Deformationselement A-Säule aus- und einbauen	194
4.6	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	195
4.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	200
4.8	Seitenverkleidung aus- und einbauen	201
4.9	Hutablage aus- und einbauen	209
4.10	Rückwandverkleidungen aus- und einbauen	210
5	Kofferraumverkleidungen	214
5.1	Kofferraumboden aus- und einbauen	214
5.2	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	215
5.3	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	217
5.4	Auflage Hutablage aus- und einbauen	220
5.5	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	222
5.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	223
5.7	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	225
5.8	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	228
6	Dachverkleidungen	229
6.1	Montageübersicht - Dachrahmenverkleidung	229
6.2	Formhimmel lösen und befestigen	229
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	232
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	236
6.5	Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen	238
7	Verdeckkasten	241
7.1	Montageübersicht - Verdeckkasten	241
7.2	Halter für Spanngurt Verdeck aus- und einbauen	241
72	Sitzgestelle	243
1	Vordersitze	244
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	244
1.2	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	249
1.3	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	250
1.4	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	252
1.5	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	253
1.6	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	254
1.7	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	255
1.8	Lehnenverstellung aus- und einbauen	256
1.9	Lehne vorn aus- und einbauen	257
1.10	Kopfstütze aus- und einbauen	259
1.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen	259
1.12	Blende Lehnenentriegelung aus- und einbauen	261
1.13	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	262
1.14	Halter für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	263
1.15	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	265
1.16	Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen	267
1.17	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	269
1.18	Bowdenzug A Einstiegshilfe aus- und einbauen	270
1.19	Bowdenzug A Einstiegshilfe einstellen	272
1.20	Bowdenzug B Einstiegshilfe aus- und einbauen	274
1.21	Gleitstein aus- und einbauen	276



1.22	Torsionsstab aus- und einbauen	277
1.23	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	281
1.24	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	282
2	Rücksitze	283
2.1	Montageübersicht - Rücksitzlehne	283
2.2	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	284
2.3	Kopfstützenführung aus- und einbauen	285
2.4	Rücksitzlehne aus- und einbauen	287
2.5	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	293
2.6	Bowdenzug für Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	297
2.7	Rahmen für Rücksitzlehne aus- und einbauen	298
2.8	Druckstift für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	301
74	Sitz - Polster, Bezüge	302
1	Bezüge und Polster Vordersitze	302
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	302
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	308
2	Bezüge und Polster Rücksitze	314
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	314
2.2	Bezug und Polster trennen	319