



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	8
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	15
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	19
3 Stirnwand	20
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	20
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	22
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	23
53 - Karosserie hinten	27
1 Kotflügel hinten	27
1.1 Montageübersicht - Kotflügel hinten	27
1.2 Kotflügel hinten aus- und einbauen	27
1.3 Scheuerschutzfolien aus- und einbauen	30
55 - Deckel, Klappen	33
1 Frontklappe	33
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	33
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	35
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	36
1.4 Frontklappe einstellen	39
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	41
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	43
1.8 Scharniere aus- und einbauen	44
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	46
1.10 Dichtungen Frontklappe aus- und einbauen	48
1.11 Bowdenzugkupplung trennen und zusammenbauen	48
1.12 Stützstange aus- und einbauen	49
2 Heckklappe	52
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	52
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	59
2.3 Heckklappe einstellen	64
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	76
2.5 Betätigung aus- und einbauen	79
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	81
2.7 Scharniere aus- und einbauen	81
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	84
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	88
2.10 Gasdruckfeder entgasen	91
3 Tankklappeneinheit	92
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	92
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	92
3.3 Stellelement aus- und einbauen	95
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	96
1 Tür	96



1.1	Montageübersicht - Tür	96
1.2	Tür aus- und einbauen	98
1.3	Tür einstellen	101
1.4	Schließbügel einstellen	103
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	104
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	106
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	111
2	Türeinbauteile	114
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	114
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	117
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	118
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	121
2.5	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	123
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	125
2.7	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	127
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	131
2.9	Türgriff aus- und einbauen	133
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	135
2.11	Türschloss aus- und einbauen	136
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	139
2.13	Außenpolsterung aus- und einbauen	141
3	Zentralverriegelung	143
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	143
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	147
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	148
3.4	Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung	148
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	150
1	Türeinbauteile	150
1.1	Fensterheber aus- und einbauen	150
1.2	Fensterhebermotor aus- und einbauen	155
60	- Schiebe-/Aussteldach	158
1	Schiebe-/Aussteldach	158
1.1	Montageübersicht - Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach	158
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	161
1.3	Funktionsbeschreibung	162
1.4	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	162
1.5	Schiebedach manuell schließen	163
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	164
1.7	Glasdeckel einstellen	168
1.8	Kulissenführung aus- und einbauen	170
1.9	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	173
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	183
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	185
1.12	Abdeckung für Schiebedachrollo aus- und einbauen	187
1.13	Querverstärkung aus- und einbauen	188
1.14	Schiebedachrollo aus- und einbauen	188
1.15	Innendichtung aus- und einbauen	194
1.16	Blende aus- und einbauen	197
2	Wasserablaufschläuche	206
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	206
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	206
61	- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	209



1	Verdeck	209
1.1	Montageübersicht - Verdeck	209
1.2	Montageübersicht - Verdeckgestell	211
1.3	Montageübersicht - Anschlagpuffer	212
1.4	Montageübersicht - Verdeckverriegelung	213
1.5	Montageübersicht - Steuergerät, Mikroschalter für Verdeckbetätigung	214
1.6	Montageübersicht - Dichtung für Frontscheibenrahmen	215
1.7	Verkleidung vorn aus- und einbauen	216
1.8	Verkleidungen seitlich aus- und einbauen	219
1.9	Verdeck aus- und einbauen	220
1.10	Verdeckhimmel aus- und einbauen	232
1.11	Verdeckbezug aus- und einbauen	242
1.12	Wasserfangsack in Stand setzen	260
1.13	Lenker für Heckscheibe aus- und einbauen	260
1.14	Spannseil für Verdeckbezug aus- und einbauen	262
1.15	Spannseile in Stand setzen	262
1.16	Spanngurt aus- und einbauen	263
1.17	Geschraubte Halteleisten aus- und einbauen	266
1.18	Genietete Halteleisten aus- und einbauen	268
1.19	Motor für Verdeck aus- und einbauen	270
1.20	Zahnsegment aus- und einbauen	272
1.21	Verdeckverriegelung aus- und einbauen	273
1.22	Motor für Verdeckverriegelung aus- und einbauen	275
1.23	Verdeckschloss aus- und einbauen	277
1.24	Schließbügel aus- und einbauen	279
1.25	Dichtung für Frontscheibenrahmen aus- und einbauen	280
1.26	Dichtungen für Verdeck aus- und einbauen	284
1.27	Wasserfangschale aus- und einbauen	284
1.28	Wasserablauf Verdeck prüfen	286
1.29	Halteplatte aus- und einbauen	287
63	- Stoßfänger	288
1	Stoßfänger vorn	288
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	288
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	289
1.3	Montageübersicht - Führungen und Halter	292
1.4	Montageübersicht - Aufprallträger	293
1.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	294
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	297
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	298
1.8	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	298
1.9	Halter für Parklenkassistent einbauen	303
2	Stoßfänger hinten	308
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	308
2.2	Montageübersicht - Anbauteile	309
2.3	Montageübersicht - Führungen und Halter	311
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	312
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	312
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	316
2.7	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	316
2.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	321
64	- Verglasung	326
1	Reparaturhinweise	326
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	326
1.2	Scheibeninstandsetzung	327



1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	328
1.4	Zerstörte Scheibe ausbauen	329
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	329
1.6	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	330
1.7	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	330
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	331
2	Frontscheibe	333
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	333
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	335
3	Heckscheibe	339
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	339
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	340
4	Seitenscheiben	344
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	344
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	346
4.3	Türscheibe hinten einstellen	352
5	Türscheiben	358
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	358
5.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	358
5.3	Türscheibe vorn einstellen	362
66	- Außenausstattung	374
1	Kühlergrill/Frontblende	374
1.1	Frontblende aus- und einbauen	374
2	Spoiler	377
2.1	Montageübersicht - Spoiler	377
2.2	Spoiler aus- und einbauen	378
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	390
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung, Dune	390
3.2	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	391
3.3	Zierleiste aus- und einbauen	392
3.4	Einstiegsblende aus- und einbauen	399
3.5	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen, Dune	402
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen, Dune	405
3.7	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	409
4	Geräuschkämpfung	418
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	418
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	422
5	Unterbodenverkleidung	425
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	425
5.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	427
6	Außenspiegel	428
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	428
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	431
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	433
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	435
6.5	Spiegelblende aus- und einbauen	438
6.6	Spiegelkappe aus- und einbauen	441
6.7	Montageteil aus- und einbauen	444
7	Radhausschale	446
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	446
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	447
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	449
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	451



8	Schriftzüge, Embleme und Dekorfolien	453
8.1	Montagehinweise zum Verkleben von Schriftzügen	453
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	454
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	454
8.4	Frontemblem aus- und einbauen	460
8.5	Montagehinweise zum Verkleben von Dekor- und Schutzfolien	461
8.6	Schutzfolie Kotflügel hinten	463
8.7	Dekorfolie Tür und Seitenteil	464
8.8	Dekorfolien Beetle »Herbie«	466
9	Sonderanbauteile	478
9.1	Einbauorteübersicht - Sonderanbauteile, Dune	478