



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	2
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Zündanlage	2
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>3</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	3
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
3.1 Sauberkeitsregeln	5
3.2 Fremdkörper im Motor	5
3.3 Kontaktkorrosion	5
3.4 Leitungsverlegung und -befestigung	6
3.5 Montage von Kühlgittern und Kondensatoren	6
3.6 Unterdrucksystem prüfen	6
<b>10 - Motor aus- und einbauen</b>	<b>8</b>
<b>1 Motor aus- und einbauen</b>	<b>8</b>
1.1 Motor ausbauen	8
1.2 Motor und Getriebe trennen	17
1.3 Motor am Motor- und Getriebehalter befestigen	18
1.4 Motor einbauen	20
<b>2 Aggregatelagerung</b>	<b>23</b>
2.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung	23
2.2 Motorlager aus- und einbauen	25
2.3 Getriebelager aus- und einbauen	26
2.4 Pendelstütze aus- und einbauen	27
2.5 Motor in Einbaulage abfangen	27
2.6 Aggregatelager einstellen	35
2.7 Einstellung der Aggregatelager prüfen	37
<b>3 Motorabdeckung</b>	<b>38</b>
3.1 Motorabdeckung aus- und einbauen	38
<b>13 - Kurbeltrieb</b>	<b>39</b>
<b>1 Zylinderblock Riemenscheibenseite</b>	<b>39</b>
1.1 Montageübersicht - Zylinderblock Riemenscheibenseite	39
1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen	40
1.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen	42
1.4 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen	42
1.5 Halter für Nebenaggregate aus- und einbauen	48
1.6 Motorstütze aus- und einbauen	51
<b>2 Zylinderblock Getriebeseite</b>	<b>52</b>
2.1 Montageübersicht - Zylinderblock Getriebeseite	52
2.2 Montageübersicht - Mitnehmerscheibe	53
2.3 Mitnehmerscheibe aus- und einbauen	54
2.4 Schwungrad aus- und einbauen	55
2.5 Dichtflansch Getriebeseite aus- und einbauen	56
<b>3 Kurbelwelle</b>	<b>60</b>
3.1 Montageübersicht - Kurbelwelle	60
3.2 Kurbelwellenmaße	61
3.3 Zuordnung der Hauptlagerschalen	62



3.4	Nadellager in der Kurbelwelle ersetzen . . . . .	63
3.5	Axialspiel der Kurbelwelle messen . . . . .	66
3.6	Radialspiel der Kurbelwelle messen . . . . .	67
3.7	Geberrad aus- und einbauen . . . . .	68
<b>4</b>	<b>Ausgleichswelle</b> . . . . .	<b>69</b>
4.1	Montageübersicht - Ausgleichswelle . . . . .	69
4.2	Ausgleichswelle aus- und einbauen . . . . .	70
4.3	Dichtring für Ausgleichswelle Einlassseite ersetzen . . . . .	74
<b>5</b>	<b>Kolben und Pleuel</b> . . . . .	<b>76</b>
5.1	Montageübersicht - Kolben und Pleuel . . . . .	76
5.2	Kolben aus- und einbauen . . . . .	77
5.3	Kolben und Zylinderbohrung prüfen . . . . .	79
5.4	Neuen Pleuel trennen . . . . .	80
5.5	Radialspiel der Pleuel prüfen . . . . .	81
<b>15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb</b>	.....	<b>82</b>
<b>1</b>	<b>Zylinderkopf</b> . . . . .	<b>82</b>
1.1	Montageübersicht - Zylinderkopf . . . . .	82
1.2	Montageübersicht - Nockenwellengehäuse . . . . .	85
1.3	Zylinderkopf aus- und einbauen . . . . .	86
1.4	Unterdruckpumpe aus- und einbauen . . . . .	90
1.5	Kompressionsdruck prüfen . . . . .	92
<b>2</b>	<b>Abdeckung für Steuerkette</b> . . . . .	<b>94</b>
2.1	Montageübersicht - Abdeckung für Steuerkette . . . . .	94
2.2	Abdeckung für Steuerkette aus- und einbauen . . . . .	96
2.3	Dichtring für Schwingungsdämpfer ersetzen . . . . .	103
<b>3</b>	<b>Kettentrieb</b> . . . . .	<b>105</b>
3.1	Montageübersicht - Nockenwellensteuerketten . . . . .	105
3.2	Montageübersicht - Antriebskette für Ausgleichswelle . . . . .	107
3.3	Nockenwellensteuerkette aus- und einbauen . . . . .	109
3.4	Antriebskette für Ausgleichswelle aus- und einbauen . . . . .	123
3.5	Kettenlängung prüfen . . . . .	123
3.6	Steuerzeiten prüfen . . . . .	124
<b>4</b>	<b>Ventiltrieb</b> . . . . .	<b>127</b>
4.1	Montageübersicht - Ventiltrieb . . . . .	127
4.2	Nockenwelle aus- und einbauen . . . . .	130
4.3	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung N205 aus- und einbauen . . . . .	143
4.4	Ventilschaftabdichtungen aus- und einbauen . . . . .	144
<b>5</b>	<b>Ein- und Auslassventile</b> . . . . .	<b>154</b>
5.1	Ventilführungen prüfen . . . . .	154
5.2	Ventile prüfen . . . . .	155
5.3	Ventilmaße . . . . .	155
<b>17 - Schmierung</b>	.....	<b>156</b>
<b>1</b>	<b>Ölwanne/Ölpumpe</b> . . . . .	<b>156</b>
1.1	Montageübersicht - Ölwanne/Ölpumpe . . . . .	156
1.2	Motoröl . . . . .	159
1.3	Ölwannenunterteil aus- und einbauen . . . . .	159
1.4	Ölwannenoberteil aus- und einbauen . . . . .	161
1.5	Ölpumpe aus- und einbauen . . . . .	164
1.6	Ölstands- und Öltemperaturgeber G266 aus- und einbauen . . . . .	166
<b>2</b>	<b>Motorölkühler</b> . . . . .	<b>168</b>
2.1	Montageübersicht - Motorölkühler . . . . .	168
2.2	Motorölkühler aus- und einbauen . . . . .	168
2.3	Mechanisches Schaltventil aus- und einbauen . . . . .	170



<b>3</b>	<b>Kurbelgehäuseentlüftung</b>	<b>171</b>
3.1	Montageübersicht - Kurbelgehäuseentlüftung	171
3.2	Ölabscheider aus- und einbauen	172
<b>4</b>	<b>Ölfilter/Öldruckschalter</b>	<b>173</b>
4.1	Montageübersicht - Ölfilter	173
4.2	Montageübersicht - Öldruckschalter/Öldruckregelung	174
4.3	Steuerventil für Kolbenkühldüsen N522 aus- und einbauen	175
4.4	Öldruckschalter F1 aus- und einbauen	176
4.5	Öldruckschalter für reduzierten Öldruck F378 aus- und einbauen	177
4.6	Öldruckschalter, Stufe 3 F447 aus und einbauen	178
4.7	Öldruck prüfen	179
4.8	Ventil für Öldruckregelung N428 aus- und einbauen	183
<b>19 - Kühlung</b>	<b>185</b>	
1	<b>Kühlsystem/Kühlmittel</b>	<b>185</b>
1.1	Anschlussplan - Kühlmittelschlüsse	185
1.2	Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen	188
1.3	Kühlmittel ablassen und auffüllen	190
<b>2</b>	<b>Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregelung</b>	<b>197</b>
2.1	Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler	197
2.2	Montageübersicht - Elektrische Kühlmittelpumpe	200
2.3	Montageübersicht - Kühlmitteltemperaturgeber	202
2.4	Pumpe für Kühlmittelnachlauf V51 / Heizungsunterstützungspumpe V488 aus- und einbauen	202
2.5	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	204
2.6	Absperrventil für Kühlmittel N82 aus- und einbauen	205
2.7	Kühlmittelventil für Getriebe N488 aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe	207
2.8	Zahnriemen für Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	209
2.9	Gehäuse für Kühlmittelregler aus- und einbauen	211
2.10	Kühlmitteltemperaturgeber G62 aus- und einbauen	214
2.11	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang G83 aus- und einbauen	215
<b>3</b>	<b>Kühlmittelrohre</b>	<b>217</b>
3.1	Montageübersicht - Kühlmittelrohre	217
3.2	Kühlmittelrohre aus- und einbauen	217
3.3	Kühlmittelrohre oben aus- und einbauen	218
<b>4</b>	<b>Kühler/Kühlerlüfter</b>	<b>221</b>
4.1	Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter	221
4.2	Montageübersicht - Lüfterzarge und Kühlerlüfter	222
4.3	Kühler aus- und einbauen	222
4.4	Lüfterzarge aus- und einbauen	223
4.5	Kühlerlüfter aus- und einbauen	224
4.6	Zusatzkühler aus- und einbauen	224
<b>21 - Aufladung</b>	<b>227</b>	
1	<b>Abgasturbolader</b>	<b>227</b>
1.1	Montageübersicht - Abgasturbolader	227
1.2	Abgasturbolader aus- und einbauen	232
<b>2</b>	<b>Ladeluftsystem</b>	<b>239</b>
2.1	Montageübersicht - Ladeluftsystem	239
2.2	Ladeluftkühler aus- und einbauen	240
2.3	Ladedruckgeber G31 aus- und einbauen	241
2.4	Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen	241
<b>24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b>	<b>244</b>	



<b>1</b>	<b>Einspritzanlage</b>	<b>244</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Einspritzanlage	244
1.2	Kraftstoffhochdruck abbauen	246
<b>2</b>	<b>Einspritzventile</b>	<b>248</b>
2.1	Montageübersicht - Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen	248
2.2	Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	250
2.3	Einspritzventile aus- und einbauen	251
2.4	Dichtringe am Einspritzventil ersetzen	253
2.5	Einspritzventile reinigen	255
<b>3</b>	<b>Luftfilter</b>	<b>257</b>
3.1	Montageübersicht - Luftfiltergehäuse	257
3.2	Luftfiltergehäuse aus- und einbauen	258
<b>4</b>	<b>Saugrohr</b>	<b>260</b>
4.1	Montageübersicht - Saugrohr	260
4.2	Saugrohr aus- und einbauen	261
4.3	Drosselklappensteuereinheit J338 aus- und einbauen	265
4.4	Drosselklappensteuereinheit reinigen	266
<b>5</b>	<b>Geber und Sensoren</b>	<b>268</b>
5.1	Montageübersicht - Aktuator für Körperschall und Steuergerät für Körperschall	268
5.2	Aktuator für Körperschall R214 und Steuergerät für Körperschall J869 aus- und einbauen	269
5.3	Kraftstoffdruckgeber G247 aus- und einbauen	269
5.4	Kraftstoffdruckgeber G247 prüfen	271
<b>6</b>	<b>Motorsteuergerät</b>	<b>274</b>
6.1	Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen	274
<b>7</b>	<b>Hochdruckpumpe</b>	<b>278</b>
7.1	Montageübersicht - Hochdruckpumpe	278
7.2	Hochdruckpumpe aus- und einbauen	279
<b>8</b>	<b>Lambdasonde</b>	<b>283</b>
8.1	Montageübersicht - Lambdasonde	283
8.2	Lambdasonde G39 aus- und einbauen	283
8.3	Lambdasonde nach Katalysator G130 aus- und einbauen	285
<b>26 - Abgasanlage</b>		<b>287</b>
<b>1</b>	<b>Abgasrohre/Schalldämpfer</b>	<b>287</b>
1.1	Montageübersicht - Schalldämpfer	287
1.2	Nachschalldämpfer aus- und einbauen	291
1.3	Abgasanlage spannungsfrei einrichten	293
1.4	Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen	294
1.5	Einbaulage Klemmhülse	295
<b>2</b>	<b>Abgasreinigung</b>	<b>297</b>
2.1	Montageübersicht - Abgasreinigung	297
2.2	Katalysator aus- und einbauen	297
<b>3</b>	<b>Sekundärluftsystem</b>	<b>301</b>
3.1	Montageübersicht - Sekundärluftsystem	301
3.2	Motor für Sekundärluftpumpe V101 aus- und einbauen	302
3.3	Sekundärlufteinblasventil N112 aus- und einbauen	302
<b>28 - Zündanlage</b>		<b>304</b>
<b>1</b>	<b>Zündanlage</b>	<b>304</b>
1.1	Montageübersicht - Zündanlage	304
1.2	Prüfdaten, Zündkerzen	305
1.3	Zündspulen mit Leistungsendstufen aus- und einbauen	305
1.4	Klopfsensor 1 G61 aus- und einbauen	307



1.5	Hallgeber aus- und einbauen	308
1.6	Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen	308