



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen | 3 |
| 1.2 Airbag-Sicherheitsvorschriften | 4 |
| 1.3 Airbagdeaktivierung | 4 |
| 1.4 Überrollschutz | 5 |
| 1.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 5 |
| 1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante | 6 |
| 1.7 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante | 7 |
| 1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall | 7 |
| 1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung | 8 |
| 1.10 Gurtband prüfen | 8 |
| 1.11 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen | 9 |
| 1.12 Gurtschloss-Sichtprüfung | 10 |
| 1.13 Gurtschloss-Funktionsprüfung | 10 |
| 1.14 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen | 11 |
| 1.15 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen | 11 |
| 1.16 Sicherheitshinweise für Gurtstraffer | 12 |
| 68 - Innenausstattung | 13 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 13 |
| 1.1 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen | 13 |
| 1.2 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen | 16 |
| 1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen | 20 |
| 1.4 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen | 20 |
| 1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen | 21 |
| 1.6 Handschuhfach aus- und einbauen | 24 |
| 1.7 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen | 26 |
| 1.8 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen | 27 |
| 2 Ausstattungen | 31 |
| 2.1 Montageübersicht - Windschott | 31 |
| 2.2 Sonnenblende aus- und einbauen | 31 |
| 2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen | 33 |
| 2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen | 34 |
| 2.5 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen | 36 |
| 3 Mittelkonsole | 38 |
| 3.1 Montageübersicht - Befestigungswinkel für Mittelkonsole | 38 |
| 3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen | 38 |
| 3.3 Befestigungswinkel für Mittelkonsole aus- und einbauen | 43 |
| 4 Mittelarmlehne vorn | 46 |
| 4.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn | 46 |
| 4.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen | 47 |
| 5 Innenspiegel | 48 |
| 5.1 Aufbau - Innenspiegel | 48 |
| 5.2 Montageübersicht - Innenspiegel | 48 |
| 5.3 Innenspiegel aus- und einbauen | 50 |
| 5.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen | 54 |
| 69 - Insassenschutz | 58 |
| 1 Sicherheitsgurte | 58 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.1 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn | 58 |
| 1.2 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen | 60 |
| 1.3 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen | 62 |
| 1.4 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 71 |
| 1.5 | Gurtführung vorn aus- und einbauen | 75 |
| 1.6 | Gurtschloss vorn aus- und einbauen | 75 |
| 1.7 | Gurtschloss hinten aus- und einbauen | 78 |
| 2 | Kindersitzverankerungen | 81 |
| 2.1 | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten | 81 |
| 2.2 | Prüfung nach einem Unfall | 81 |
| 2.3 | Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen | 82 |
| 3 | Airbag-System | 84 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Airbag-System | 84 |
| 4 | Steuergerät für Airbag | 85 |
| 4.1 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 85 |
| 5 | Airbag Fahrerseite | 87 |
| 5.1 | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen | 87 |
| 5.2 | Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen | 91 |
| 6 | Airbag Beifahrerseite | 92 |
| 6.1 | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 92 |
| 6.2 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen | 98 |
| 7 | Seitenairbags | 99 |
| 7.1 | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen | 99 |
| 8 | Crashsensoren für Airbag | 103 |
| 8.1 | Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen | 103 |
| 8.2 | Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen | 104 |
| 8.3 | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen | 106 |
| 9 | Gurttrageerkennung | 109 |
| 9.1 | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen | 109 |
| 10 | Sitzbelegungserkennung | 111 |
| 10.1 | Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung | 111 |
| 10.2 | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen | 116 |
| 11 | Überrollschutz | 135 |
| 11.1 | Montageübersicht - Überrollschutz | 135 |
| 11.2 | Überrollschutz aus- und einbauen | 137 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 142 |
| 1 | Türverkleidungen vorn | 142 |
| 1.1 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 142 |
| 1.2 | Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen | 146 |
| 2 | Schalttafel | 150 |
| 2.1 | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen | 150 |
| 2.2 | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen | 152 |
| 2.3 | Ablage I-Phone aus- und einbauen | 153 |
| 2.4 | Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen | 159 |
| 2.5 | Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen | 160 |
| 2.6 | Schalttafel aus- und einbauen | 162 |
| 2.7 | Schalttafel im Fahrzeug ausrichten | 170 |
| 2.8 | Schalttafel ausströmer aus- und einbauen | 173 |
| 2.9 | Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen | 174 |
| 3 | Zentralrohr Schalttafel | 176 |
| 3.1 | Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel | 176 |
| 3.2 | Montageübersicht - Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach | 177 |
| 3.3 | Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen | 178 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.4 | Lagerbock aus- und einbauen | 182 |
| 3.5 | Pralldämpfer aus- und einbauen | 183 |
| 4 | Verkleidungen Innenraum | 185 |
| 4.1 | Montageübersicht - Seitenverkleidung | 185 |
| 4.2 | Montageübersicht - Rückwandverkleidungen | 187 |
| 4.3 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 188 |
| 4.4 | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 190 |
| 4.5 | Deformationselement A-Säule aus- und einbauen | 196 |
| 4.6 | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 197 |
| 4.7 | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 202 |
| 4.8 | Seitenverkleidung aus- und einbauen | 204 |
| 4.9 | Hutablage aus- und einbauen | 212 |
| 4.10 | Rückwandverkleidungen aus- und einbauen | 213 |
| 5 | Kofferraumverkleidungen | 217 |
| 5.1 | Kofferraumboden aus- und einbauen | 217 |
| 5.2 | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen | 218 |
| 5.3 | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen | 220 |
| 5.4 | Auflage Hutablage aus- und einbauen | 223 |
| 5.5 | Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen | 225 |
| 5.6 | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen | 227 |
| 5.7 | Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen | 229 |
| 5.8 | Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen | 231 |
| 6 | Dachverkleidungen | 232 |
| 6.1 | Montageübersicht - Dachrahmenverkleidung | 232 |
| 6.2 | Formhimmel lösen und befestigen | 232 |
| 6.3 | Formhimmel aus- und einbauen | 235 |
| 6.4 | Dachversteifung an der Karosserie anbauen | 239 |
| 6.5 | Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen | 242 |
| 7 | Verdeckkasten | 245 |
| 7.1 | Montageübersicht - Verdeckkasten | 245 |
| 7.2 | Halter für Spanngurt Verdeck aus- und einbauen | 245 |
| 72 | Sitzgestelle | 247 |
| 1 | Vordersitze | 248 |
| 1.1 | Vordersitz aus- und einbauen | 248 |
| 1.2 | Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 253 |
| 1.3 | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 254 |
| 1.4 | Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen | 256 |
| 1.5 | Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen | 257 |
| 1.6 | Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen | 258 |
| 1.7 | Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 259 |
| 1.8 | Lehnenverstellung aus- und einbauen | 260 |
| 1.9 | Lehne vorn aus- und einbauen | 261 |
| 1.10 | Kopfstütze aus- und einbauen | 263 |
| 1.11 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 263 |
| 1.12 | Blende Lehnenentriegelung aus- und einbauen | 265 |
| 1.13 | Lehnenentriegelung aus- und einbauen | 266 |
| 1.14 | Halter für Lehnenentriegelung aus- und einbauen | 268 |
| 1.15 | Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen | 269 |
| 1.16 | Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen | 272 |
| 1.17 | Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen | 273 |
| 1.18 | Bowdenzug A Einstiegshilfe aus- und einbauen | 275 |
| 1.19 | Bowdenzug A Einstiegshilfe einstellen | 277 |
| 1.20 | Bowdenzug B Einstiegshilfe aus- und einbauen | 279 |
| 1.21 | Gleitstein aus- und einbauen | 281 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.22 | Torsionsstab aus- und einbauen | 282 |
| 1.23 | Lager für Torsionsstab aus- und einbauen | 285 |
| 1.24 | Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen | 286 |
| 2 | Rücksitze | 288 |
| 2.1 | Montageübersicht - Rücksitzlehne | 288 |
| 2.2 | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen | 289 |
| 2.3 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 290 |
| 2.4 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 292 |
| 2.5 | Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 298 |
| 2.6 | Bowdenzug für Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 302 |
| 2.7 | Rahmen für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 303 |
| 2.8 | Druckstift für Lehnenverriegelung aus- und einbauen | 306 |
| 74 | - Sitz - Polster, Bezüge | 307 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitze | 307 |
| 1.1 | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen | 307 |
| 1.2 | Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen | 313 |
| 2 | Bezüge und Polster Rücksitze | 319 |
| 2.1 | Bezug und Polster aus- und einbauen | 319 |
| 2.2 | Bezug und Polster trennen | 324 |