



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	7
<b>2 Kotflügel</b>	<b>10</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	13
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	17
<b>3 Stirnwand</b>	<b>19</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	19
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	21
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	21
<b>53 - Karosserie hinten</b>	<b>26</b>
<b>1 Kotflügel hinten</b>	<b>26</b>
1.1 Montageübersicht - Kotflügel hinten	26
1.2 Kotflügel hinten aus- und einbauen	26
1.3 Scheuerschutzfolien aus- und einbauen	29
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>32</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>32</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	32
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	34
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	35
1.4 Frontklappe einstellen	38
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	39
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	42
1.8 Scharniere aus- und einbauen	43
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	44
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	46
1.11 Stützstange aus- und einbauen	48
1.12 Dichtungen Frontklappe aus- und einbauen	50
<b>2 Heckklappe</b>	<b>51</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	51
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	58
2.3 Heckklappe einstellen	63
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	75
2.5 Betätigung aus- und einbauen	78
2.6 Scharniere aus- und einbauen	80
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	82
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	82
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	86
2.10 Gasdruckfeder entgasen	89
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>90</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	90
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	90
3.3 Stellelement aus- und einbauen	93
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>94</b>
<b>1 Tür</b>	<b>94</b>



1.1	Montageübersicht - Tür	94
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	96
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	102
1.4	Tür aus- und einbauen	103
1.5	Tür einstellen	107
1.6	Schließbügel einstellen	109
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	110
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>112</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	112
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	115
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	116
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	119
2.5	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	121
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	123
2.7	Türgriff aus- und einbauen	125
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	127
2.9	Türschloss aus- und einbauen	128
2.10	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	130
2.11	Schließzylinder aus- und einbauen	132
2.12	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	135
2.13	Außenpolsterung aus- und einbauen	139
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>141</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	141
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	145
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	145
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>147</b>
<b>1</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>147</b>
1.1	Fensterhebermotor aus- und einbauen	147
1.2	Fensterheber aus- und einbauen	150
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Aussteldach</b>	<b>156</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>156</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	156
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	159
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	159
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	169
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	171
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	174
1.7	Kulissenführung aus- und einbauen	176
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	179
1.9	Abdeckung für Schiebedachrollo aus- und einbauen	181
1.10	Querverstärkung aus- und einbauen	182
1.11	Schiebedachrollo aus- und einbauen	182
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	188
1.13	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	188
1.14	Stromlose Betätigung	193
1.15	Blende aus- und einbauen	193
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>202</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	202
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	202
<b>61</b>	<b>- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>205</b>
<b>1</b>	<b>Verdeck</b>	<b>205</b>
1.1	Montageübersicht - Verdeck	205



1.2	Montageübersicht - Verdeckgestell	207
1.3	Montageübersicht - Anschlagpuffer	208
1.4	Montageübersicht - Verdeckverriegelung	209
1.5	Verdeck aus- und einbauen	209
1.6	Wasserfangsack in Stand setzen	221
1.7	Lenker für Heckscheibe aus- und einbauen	221
1.8	Spanngurt aus- und einbauen	222
1.9	Geschraubte Halteleisten aus- und einbauen	225
1.10	Genietete Halteleisten aus- und einbauen	227
1.11	Zahnsegment aus- und einbauen	229
1.12	Verdeckverriegelung aus- und einbauen	230
1.13	Verdeckschloss aus- und einbauen	233
1.14	Schließbügel aus- und einbauen	235
1.15	Wasserfangschale aus- und einbauen	237
1.16	Wasserablauf Verdeck prüfen	239
1.17	Halteplatte aus- und einbauen	240
<b>2</b>	<b>Verdeckbezug</b>	<b>241</b>
2.1	Verdeckbezug aus- und einbauen	241
2.2	Verdeckhimmel aus- und einbauen	259
2.3	Spannseil für Verdeckbezug aus- und einbauen	269
2.4	Spannseile in Stand setzen	269
<b>3</b>	<b>Anbauteile</b>	<b>271</b>
3.1	Montageübersicht - Dichtung für Frontscheibenrahmen	271
3.2	Verkleidung vorn aus- und einbauen	272
3.3	Verkleidungen seitlich aus- und einbauen	275
3.4	Dichtung für Frontscheibenrahmen aus- und einbauen	277
3.5	Verdeckdichtungen aus- und einbauen	281
<b>4</b>	<b>Elektrische und elektronische Bauteile</b>	<b>282</b>
4.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	282
4.2	Motor für Verdeck aus- und einbauen	283
4.3	Motor für Verdeckverriegelung aus- und einbauen	285
<b>63 - Stoßfänger</b>		<b>287</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>287</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	287
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	288
1.3	Montageübersicht - Führungen und Halter	291
1.4	Montageübersicht - Aufprallträger	292
1.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	293
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	296
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	298
1.8	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	298
1.9	Halter für Parklenkassistent einbauen	303
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>308</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	308
2.2	Montageübersicht - Führungen und Halter	309
2.3	Montageübersicht - Aufprallträger	310
2.4	Montageübersicht - Anbauteile	311
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	312
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	315
2.7	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	315
2.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	320
<b>64 - Verglasung</b>		<b>325</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>325</b>



1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	325
1.2	Scheibeninstandsetzung	326
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	327
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	328
1.5	Zerstörte Scheibe ausbauen	328
1.6	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	329
1.7	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	329
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	330
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>332</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	332
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	334
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>338</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	338
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	339
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>343</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	343
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	345
4.3	Türscheibe hinten einstellen	351
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>357</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	357
5.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	357
5.3	Türscheibe vorn einstellen	361
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>373</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>373</b>
1.1	Frontblende aus- und einbauen	373
<b>2</b>	<b>Spoiler</b>	<b>376</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler	376
2.2	Spoiler aus- und einbauen	377
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>389</b>
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	389
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	392
3.3	Zierleiste aus- und einbauen	392
3.4	Einstiegsblende aus- und einbauen	399
3.5	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	402
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	405
3.7	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	409
<b>4</b>	<b>Geräuschkämpfung</b>	<b>418</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	418
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	422
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>425</b>
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	425
5.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	427
<b>6</b>	<b>Dekorfolie / Schutzfolien</b>	<b>428</b>
6.1	Montagehinweise zum Verkleben von Dekor- und Schutzfolien	428
6.2	Schutzfolie Kotflügel hinten	430
6.3	Dekorfolie Tür und Seitenteil	430
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>432</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	432
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	433
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	435
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	437
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	439
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	441



7.7	Montageteil aus- und einbauen	443
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>445</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	445
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	446
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	447
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	450
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>452</b>
9.1	Montagehinweise zum Verkleben von Schriftzügen	452
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	453
9.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	453
9.4	Embleme Front aus- und einbauen	455
<b>10</b>	<b>Sonderanbauteile</b>	<b>457</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Sonderanbauteile, Dune	457