



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Funktion der Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
1.1 Funktion der Eigendiagnose .....	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose .....	3
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser .....	3
<b>2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> .....	<b>5</b>
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte .....	5
<b>3 Eigendiagnose durchführen</b> .....	<b>18</b>
3.1 Eigendiagnose durchführen .....	18
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen .....	19
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	21
3.4 Fehlerspeicher abfragen .....	21
3.5 Fehlertabelle .....	22
3.6 Fehlerspeicher löschen .....	28
3.7 Grundeinstellung einleiten .....	29
3.8 Meßwerteblock lesen .....	30
3.9 Prüftabelle .....	31
<b>4 Getriebe: Elektrische Prüfung</b> .....	<b>41</b>
4.1 Getriebe: Elektrische Prüfung .....	41
4.2 Elektrische Prüfung .....	42
4.3 Prüftabelle .....	45
<b>5 Was bedeutet -</b> .....	<b>51</b>
5.1 Was bedeutet - .....	51