



Inhalt:

## Motor

- 1 - Beschreibung des Motors
- 2 - Motor aus- und einbauen
- 3 - Motor zerlegen und zusammenbauen
- 4 - Kühlung
- 5 - Ansaug- und Auspuffanlage mit Heizung
- 6 - Zylinderkopf mit Ventilen
- 7 - Zylinder und Kolben
- 8 - Ölkreislauf
- 9 - Kurbelgehäuse
- 10 - Kurbelwelle mit Pleuelstangen und Nockenwelle
- 11 - Probelauf- und Abnahmebestimmungen
- 12 - Besondere Hinweise

## Kupplung

- 13 - Beschreibung der Kupplung
- 14 - Kupplung aus- und einbauen
- 15 - Kupplung überholen
- 16 - Kupplungs-Ausrücklager
- 17 - Kupplungsseil aus- und einbauen
- 18 - Kupplungsfußhebel aus- und einbauen
- 19 - Kupplungsspiel einstellen
- 20 - Besondere Hinweise
  
- 21 - Werkstatt-Ausrüstung