



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger - Servicestellung (für Fahrzeuge mit langem Vorderwagen)	1
1.3 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	3
2 Kotflügel vorn	6
2.1 Kotflügel vorn - Montageübersicht 01.96 ▶	6
3 Geräuschkämpfung	7
3.1 Geräuschkämpfung - Montageübersicht	7
3.2 Dämpfung ersetzen	8
55 - Deckel, Klappen	9
1 Klappe vorn	9
1.1 Klappe vorn ausbauen ▶ 12.95	9
1.2 Klappe vorn einbauen und einstellen ▶ 12.95	10
1.3 Klappe vorn - Montageübersicht 01.96 ▶	11
1.4 Klappe vorn ausbauen 01.96 ▶	13
1.5 Klappe vorn einbauen und einstellen 01.96 ▶	14
1.6 Seilzug für Klappenschloss aus- und einbauen ▶ 12.95	16
1.7 Seilzug für Klappenschloss aus- und einbauen 01.96 ▶	16
2 Klappe hinten	18
2.1 Klappe hinten - Montageübersicht	18
2.2 Klappe hinten aus- und einbauen	19
2.3 Klappe hinten einstellen	20
2.4 Betätigung Klappenschloss ausbauen	22
2.5 Schließzylinder ausbauen	23
2.6 Gasdruckfeder ausbauen	23
2.7 Gasdruckfeder entgasen	24
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	25
1 Tür vorn	25
1.1 Tür vorn - Montageübersicht	25
1.2 Tür ausbauen ▶ 12.95	26
1.3 Tür einbauen und einstellen ▶ 12.95	27
1.4 Tür ausbauen 01.96 ▶	28
1.5 Tür einbauen und einstellen 01.96 ▶	28
1.6 Fensterheber ausbauen	30
1.7 Elektrische Fensterheber instand setzen	31
1.8 Elektrischer Komfortfensterheber (Hochlauf- und Tieflaufautomatik) mit Überschusskraftbegrenzung	32
1.9 Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	33
1.10 Initialisierung und Freigabe Automatikheben	34
1.11 Türfensterscheibe aus- und einbauen	35
1.12 Türaußengriff ausbauen	35
1.13 Türschloss ausbauen	36
1.14 Schließzylinder ausbauen (Tür vorn / Flügeltür seitlich)	36
2 Zentralverriegelung	37
2.1 Zentralverriegelung - Montageübersicht	37
2.2 Stellelement Türschloss vorn aus- und einbauen	38
2.3 Stellelement Türschloss Schiebetür aus- und einbauen	38
2.4 Stellelement Schloss Klappe hinten aus- und einbauen	39
2.5 Stellelement Türschloss Flügeltür aus- und einbauen	39
2.6 Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung	39



2.7	Synchronisierung von Schlüsseln mit Funk-Fernbedienung ▶ 04.00	40
2.8	Batterien für den Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen ▶ 04.00	41
2.9	Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung 05.00 ▶	43
2.10	Einen Neue zusätzlichen Schlüssel anpassen 05.00 ▶	44
2.11	Synchronisieren von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung 05.00 ▶	44
2.12	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) Montageübersicht 05.00 ▶	45
2.13	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen 05.00 ▶	46
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	48
1	Schiebetür	48
1.1	Schiebetür - Montageübersicht ▶ 12.95	48
1.2	Schiebetür - Montageübersicht 01.96 ▶ 03.01	49
1.3	Schiebetür - Montageübersicht 04.01 ▶	51
1.4	Schiebetür ausbauen ▶ 03.01	52
1.5	Schiebetür ausbauen 04.01 ▶	53
1.6	Türfeststeller ausbauen	54
1.7	Trittstufeneinsatz ausbauen	55
1.8	Schiebetür einstellen ▶ 12.95	55
1.9	Schiebetür einstellen 01.96 ▶ 03.01	58
1.10	Schiebetür einstellen 04.01 ▶	60
1.11	Zentralschloss ausbauen	63
1.12	Türaußengriff ausbauen	64
1.13	Schließzylinder ausbauen (Schiebetür)	65
1.14	Führungsschiene - Montageübersicht	65
2	Flügeltür seitlich	67
2.1	Flügeltür seitlich - Montageübersicht	67
2.2	Flügeltür seitlich aus- und einbauen bzw. einstellen	68
2.3	Flügeltür einbauen und einstellen	69
2.4	Türschloss ausbauen	70
3	Flügeltür hinten	71
3.1	Flügeltür links - Montageübersicht	71
3.2	Flügeltür rechts - Montageübersicht	71
3.3	Flügeltür ausbauen	73
3.4	Flügeltüren einstellen	74
3.5	Türschlösser ausbauen	75
3.6	Schlossbetätigung ausbauen	77
3.7	Schlossbetätigung einstellen	77
3.8	Türinnenbetätigung ausbauen	78
3.9	Schließzylinder ausbauen	78
60	- Schiebe-/Ausstelldach	79
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	79
1.1	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	79
1.2	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	80
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	80
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	81
1.5	Deckeldichtung einstellen	82
1.6	E.-Antrieb aus- und einbauen	82
1.7	E. - Antrieb (0-Stellung) prüfen	83
1.8	Parallellauf prüfen und einstellen	84
1.9	Sonnenschutz ausbauen	86
1.10	Sonnenschutz einbauen	87
1.11	Montageeinheit aus- und einbauen	88
1.12	Verlegung und Reinigung Wasserablaufschläuche	91



2	Glas-/Ausstelldach instand setzen	93
2.1	Glas-/Ausstelldach - Montageübersicht	93
2.2	Glasdeckel ausbauen	93
2.3	Glasdeckel einbauen	94
2.4	Verlegung und Reinigung Wasserablaufschläuche	95
3	Hebe-/Schiebedach mit Glasdeckel	99
3.1	Hebe-/Schiebedach - Montageübersicht	99
3.2	Hebe-/Schiebedach aus- und einbauen	100
3.3	Wasserfangblech (mit Sonnenschutzrollo) aus- und einbauen	101
3.4	Glasdeckel für Hebe-/Schiebedach aus- und einbauen	102
3.5	Elektrischen Antrieb aus- und einbauen	103
3.6	Parallellauf prüfen	103
3.7	Parallellauf einstellen	103
61	Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	105
1	Montage des Verdeckgestells und der Plane	105
1.1	Verdeckgestell für Pritschenwagen und Doppelkabine	105
1.2	Verdeckgestell für Pritschenwagen und Doppelkabine - Montageübersicht	105
1.3	Verdeckgestell-Fahrerhaushöhe für Doppelkabine - Montageübersicht	106
1.4	Verdeckgestell und Plane aufbauen	108
63	Stoßfänger	110
1	Stoßfänger vorn	110
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht ► 12.95	110
1.2	Stoßfänger vorn - Montageübersicht 01.96 ►, langer Vorderwagen	110
1.3	Montageübersicht 01.96 ►, kurzer Vorderwagen	111
2	Stoßfänger hinten	113
2.1	Stoßfänger hinten - Montageübersicht ► 12.95	113
2.2	Stoßfänger hinten - Montageübersicht 01.96 ►	114
64	Verglasung	115
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	115
1.1	Werkzeuge	115
1.2	Materialien	116
1.3	Kraftschlüssig geklebte Scheiben - Montageübersicht	117
1.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht	118
1.5	Seiten- und Rückblickscheibe - Montageübersicht	119
1.6	Windschutzscheibe, nicht zerstörte Seiten- und nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	119
1.7	Zerstörte Seiten- und Rückblickscheibe ausbauen	121
1.8	Windschutz-, Seiten- und Rückblickscheibe einbauen	122
1.9	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	122
1.10	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	122
1.11	Karosserieflansch bzw. Scheibenflansch Tür zum Einglasen vorbereiten	123
1.12	Einbauhinweise	123
1.13	Mindestaushärtezeit	126
1.14	Lackschäden ausbessern	127
1.15	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	127
1.16	Einfassrahmen (Reparaturprofil) einbauen (Seiten- und Rückblickscheibe)	127
1.17	Scheiben nachdichten	128
2	Geschraubte Scheiben	130
2.1	Seitenfenster mit Ansaugblende - Montageübersicht	130
2.2	Seitenfenster mit Ansaugblende aus- und einbauen	130
3	Schiebefenster	133
3.1	Schiebefenster (Schiebetür) - Montageübersicht ► 05.94	133



3.2	Schiebefenster (Schiebetür) - Montageübersicht 06.94 ►	135
3.3	Schiebefenster mit Fliegengitter (Schiebetür) - Montageübersicht ► 05.94	136
3.4	Schiebefenster mit Fliegengitter (Schiebetür) - Montageübersicht 06.94 ►	137
3.5	Rastschiene ersetzen	139
3.6	Dichtrahmen ersetzen	140
3.7	Steg aus- und einbauen	140
3.8	Bewegliche Scheibe aus- und einbauen	141
3.9	Schiebefenster nachrüsten	142
66	- Außenausstattung	148
1	Blenden	148
1.1	Werkzeuge	148
1.2	Kühlergrill - Montageübersicht ► 12.95	148
1.3	Kühlergrill aus- und einbauen ► 08.94	150
1.4	Kühlergrill mit Blendrahmen - Montageübersicht	151
1.5	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen 09.94 ►	151
1.6	Kühlergrill - Montageübersicht 01.96 ►	153
1.7	Kühlergrill aus- und einbauen 01.96 ►	154
2	Rückblickspiegel	155
2.1	Werkzeuge	155
2.2	Rückblickspiegel aus- und einbauen	155
3	Abdeckleiste für Kennzeichenbeleuchtung/Flügeltür hinten ausbauen	156
4	Abdeckleiste für Kennzeichenbeleuchtung/Rückwandklappe ausbauen	157