001	- Grundausstattung  1. Grundausstattung	1-29 1
	Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	2
	3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	3
	4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für	4
	beheizbare Heckscheibe  5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	5-6
	6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für	7-8 9
	Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	
	Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für     Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	10-11
	9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	12
	10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	13
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für	14
	Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	45
	12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor,	15 16
	Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe 14. Bordnetzsteuergerät, Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und	17
	Lichthupe, Schalter für GRA	17
	15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber	18
	16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anschluss für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator	19
	17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	20
	18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Handbremskontrolle, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Wegfahrsicherung, Kraftstoffpumpe	21
	19. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Ölstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber	22
	20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	23
	21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter, Doppelinverterrelais	24
	22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	25-26
	23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten,	27
	Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe, Absperrventil für Kühlmittel	
	24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	28
	25. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	29
002	- Sicherungskonzept 2	30-59
	1. Sicherungskonzept 2	30
	Batterie, Zündanlassschalter, Sicherungen auf Sicherungshalter A     Sicherungen SB	31 32-33
	4. Sicherungen SB und SC	32-33 34
	5. Sicherungen SB	35
	6. Sicherungen SB und SC	36
	7. Sicherungen SC	37
	8. Sicherungen SB	38
	9. Sicherungen SC	39
	10. Sicherungen SB und SC	40
	11. Sicherungen SB und SC	41-42
	<ul><li>12. Sicherungen SB und SC</li><li>13. Sicherungen SC</li></ul>	43-44 45
	14. Sicherungen SB und SC	46
	15. Sicherungen SB	47
	16. Sicherungen SB	48
	17. Sicherungen SD	49
	18. Sicherungen SD	50
	19. Sicherungen SD	51
	20. Sicherung SD12, gültig bis Januar 2004	52
	21. Sicherungen SD	53

	22. Sicherungen SD	54
	23. Sicherungen SD	55
	24. Sicherungen SD	56
	25. Sicherungen SD	57-58
	26. Sicherungen SD	59
003	- Antiblockiersystem (ABS)	60-68
	Antiblockiersystem (ABS)	60
	2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS,	61
	Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	
	3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS,	62
	Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	
	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	63
	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	0.4
	5. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	64
	6. Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für	65
	ABS 7. Promodruokgobor 1. Sonograinhait für ESD. Stauargarät für ABS. Hydraulikainhait für ABS.	66
	<ol> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS,</li> </ol>	67
	Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	01
	9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	68
004	- 1,9 I - Turbodieselmotor (PD)/63 kW, Motorkennbuchstaben AXC	69-79
004	1. 1,9 I - Turbodieselmotor (PD)/63 kW, Motorkennbuchstaben AXC	69
	2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	70
	3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme,	71
	Glühkerzen	
	4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	72
	5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil,	73
	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	
	6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	74
	7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für	75
	Kurbelgehäuseentlüftung	
	8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	76
	9. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lüfter,	77
	Kühlerlüfter	
	10. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber	78
	für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	70
	11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface	79
005	für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten - 2,5 I - Turbodieselmotor (PD)/96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	80-90
005	1. 2,5 I - Turbodieselmotor (PD)/96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	80
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	81
	3. Motorsteuergerät, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe	82
	4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	83
	5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil,	84
	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	0.
	6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	85
	7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für	86
	Kurbelgehäuseentlüftung	
	8. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	87
	9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am	88
	Kühlerausgang, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	
	10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige,	89
	Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und	90
	Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	04.0=
006	- Anhängerbetrieb	91-95
	1. Anhängerbetrieb	91
	2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links,	92
	Lampe für Rückfahrlicht links	02
	<ol> <li>Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Bremslichtschalter, Lampe für</li> </ol>	93 94
	Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	<del>34</del>
	5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb,	95
	Kontrollleuchten	00
007	- Komfortsystem	96-108
551	1. Komfortsystem	96

	2. Fensterheberschalter vorn links, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät	97
	Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Einzelsicherung für Fensterheber	
	3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung	98
	Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor,	99
	beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	99
	5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	100
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für	101
	Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links	102
	und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	
	8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät	103
	für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	
	9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät	104
	für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für	105
	Heckklappenverriegelung	400
	11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in	106
	Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	107
	12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	107
	13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster	108
	für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	100
വെ	- Automatisches 6 Gang-Getriebe (09K)	109-116
000	1. Automatisches 6 Gang-Getriebe (09K)	109
	Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht	110
	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bremsdruckschalter, Relais für automatisches Getriebe,	111-112
	Relais für Anlasssperre	
	4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für	113
	Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für automatisches	
	Getriebe	
	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	114
	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Tiptronic,	115
	Schalter für Gassenerkennung des Wählhebels, Steuergerät für Schaltanzeige	
	7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für	116
000	Datenbus  Airhagayatama	117 100
009	- Airbagsysteme	117-123 117
	<ol> <li>Airbagsysteme</li> <li>Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Zünder für</li> </ol>	117
	Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	110
	Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	119
	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	120
	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	121
	6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für	122
	Airbag	
	7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter	123
	Fahrerseite	
010	- Servotronic	124-125
	1. Servotronic	124
	2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck, Servolenkung	125
011	- Climatronic	126-137
	1. Climatronic	126
	2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der	127
	Klimaanlage	128
	3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung,	120
	Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe, Sicherungen 4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts,	129
	Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	129
	5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten,	130
	Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	100
	6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links,	131
	Potenziometer für Stellmotor des Seitenausströmers	<del>-</del> -
	7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und	132
	Stellmotor des Mittenausströmers	
	8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Fotosensor für	133
	Sonneneinstrahlung. Kältemitteltemperaturgeber. Motor für Gebläseregelung. Bitron. vorn	

9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn	134
<ol> <li>Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Verdampfertemperaturgeber hinten,</li> <li>Ausströmtemperaturgeber hinten</li> </ol>	135
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten	136
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse	137
012 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	138-144
Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	138
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	139-140
Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	141
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter	141
für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Zusatzgebläse,</li> </ol>	142
Schalter für Klimaanlage	
5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	143
	143
mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	144
Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse hinten	
013 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	145-150
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	145
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	146-147
Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface für	148
	140
Datenbus, Schalter für Klimaanlage	
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Stellmotor der	149
Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse	
hinten	
	150
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	150
Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	
014 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	151-155
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	151
Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	152
	132
Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface für	153
	153
Datenbus, Schalter für Klimaanlage	
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil	153 154
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	154 155 156-160
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	154 155 156-160 156
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	154 155 156-160
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	154 155 156-160 156
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	154 155 156-160 156 157
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung	154 155 156-160 156
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	154 155 156-160 156 157 158
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil	154 155 156-160 156 157
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil	154 155 156-160 156 157 158
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	154 155 156-160 156 157 158 159
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159 160
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159 160
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 6. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 1016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftglappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalte	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166
A. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 616 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Norwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166 167-173 167 168-169
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Relais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Norwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum 6. Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserhei	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 7. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 7. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 7. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 7. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssic	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166 167-173 167 168-169
Datenbus, Schalter für Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Relais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 6. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Norwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum 6. Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserhei	154 155 156-160 156 157 158 159 160 161-166 161 162-163 164 165 166 167-173 167 168-169

5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	172
mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	470
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	173
Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	474 470
018 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage 1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage	174-176 174
Earter für Kummitter (43000 + 220/30000), für Gilmattonic/Kimaanlage     Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts	175
für Kühlmittel	170
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	176
019 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	177-179
1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	177
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	178
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	179
020 - Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	180-183
<ol> <li>Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage</li> <li>Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>	180 181
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	182-183
021 - Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	184-186
1. Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	184
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	185
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	186
022 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr Air Top 3500	187-190
1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr Air Top 3500	187
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Sicherung für Standheizung	188
<ol> <li>Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung</li> <li>Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung</li> </ol>	189 190
023 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	191-197
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	191
Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung, Relais für	192-193
Restwärme, Umwälzpumpe	
3. Steuergerät für Heizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung,	194-195
Verbrennungsluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung	
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänge	er 196
für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	407
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Zusatzwasserheizung, ohne Funkempfänger und Vorwahluhr</li> </ol>	197 198-201
1. Zusatzwasserheizung, ohne Funkempfänger und Vorwahluhr	198
Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Glühkerze für Heizung,	199-200
Verbrennungsluftgebläse	
3. Steuergerät für Heizung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät mit	201
Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
025 - Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne	202-204
Zusatzwasserheizung	202
<ol> <li>Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung</li> </ol>	202
2. Relais für Restwärme, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Umwälzpumpe	203-204
026 - Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	205-207
1. Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	205
2. Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungsha	alter 206
C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	
027 - Radioanlage Alpha, Beta, Gamma	208-213
Radioanlage Alpha, Beta, Gamma     Radio Spanningeverserrung	208 209
Radio, Spannungsversorgung     Radio, Lautsprecher vorn	210
4. Radio, Lautsprecher hinten (nur für Radioanlagen mit 8 Lautsprechern)	211
5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	212
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, CD-Wechsler	213
028 - Radioanlage Delta	214-220
1. Radioanlage Delta	214
2. Spannungsversorgung Radio	215
3. Radio, Lautsprecher vorn	216
4. Radio, Lautsprecher hinten 5. Radio, Stauergerät für Redienungselektronik des Handys, CD Wechsler.	217 218
<ol> <li>Radio, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler</li> <li>Radio, CD-Wechsler, Antenne, Antennenverstärker</li> </ol>	218 219
7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl. Antenne. Antennenverstärker	220
a.	

029 - Radioanlage Delta mit Soundpaket	221-227
Radioanlage Delta mit Soundpaket	221
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	222
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	223
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte (gültig bis Mai 2003)	224
5. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	225
6. Radio, CD-Wechsler	226
7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	227
	228-238
030 - Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	
Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	228
2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	229
3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	230
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig bis Mai 2003)	231
5. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig ab Juni 2003)	232
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	233
7. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig bis Mai 2003)	234
8. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	235
9. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	236
10. Radio, CD-Wechsler	237
11. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	238
031 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	239-246
Radio-Navigationssystem mit farbigem Display  1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	
	239
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	240
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	241
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	242
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für	243
Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	
<ol><li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler</li></ol>	244
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	245
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl,	246
Antenne, Antennenverstärker, Sicherung	
032 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	247-253
Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	247
Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker,	248
Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	240
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	249
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten,	250
	250
Lautsprecher Mitte (gültig bis Mai 2003)	054
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten,	251
Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler,	252
Navigationssystemantenne	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl,	253
Antenne, Antennenverstärker, Sicherung	
033 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display	254-259
Radio-Navigationssystem mit monochromem Display	254
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung	255
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schalter für Rückfahrleuchten,	256
Lautsprecher vorn	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für	257
Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten)	20.
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für	258
Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	200
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker,	259
CD-Wechsler	239
	200 270
034 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	260-270
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	260
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät	261
für Sprachverstärkung, Verstärker	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung,	262
Überblendregler, Verstärker	
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig bis Mai 2003)	263
5. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig ab Juni 2003)	264
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	265
7. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig bis Mai 2003)	266
8. Verstärker. Lautsprecher hinten. Lautsprecher Mitte. (aültia ab Juni 2003)	267

9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärk	ung, 268
Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne	
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	269
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenausv	vahl, 270
Antenne, Antennenverstärker	
035 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	271-276
Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	271
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuerg	gerät 272
für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalte	er für 273
Rückfahrleuchten	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	274
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für	275
Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten)	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für	276
Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	
036 - Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	277-284
1. Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	277
2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für	278
Einklemmschutz, Sendeeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür	070
3. Lesespule für Schiebetür, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links,	279
Steuergerät für Schiebetür	000
4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und	280
rechts	204
5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe,	281
Steuergerät für Schiebetür rechts	282
<ol><li>Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts</li></ol>	202
7. Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	283-284
037 - Telefonvorbereitung	285-289
1. Telefonvorbereitung	285
Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung	286
Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinhe	
für Radio und Navigationssystem, Radio	201
Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung	288
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne	289
038 - Steckdosen (12 Volt)	290-292
1. Steckdosen (12 Volt)	290
2. Sicherungen, 12 VfSteckdose f2f, 12 VfSteckdose f4	291
3. Sicherungen, 12 VfSteckdose, 12 VfSteckdose f3	292
039 - Allradantrieb (4Motion)	293-298
1. Allradantrieb (4Motion)	293
2. Schalter für Differenzialsperre, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Lampe für	294
Beleuchtung des Differenzialsperrenschalters, Ventile für Differenzialsperre	
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	295-296
Steuergerät für Allradantrieb, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten	297
5. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung,	298
5. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> </ol>	299-300
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> </ol>	299-300 299
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage,</li> </ol>	299-300
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol>	299-300 299 300
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> </ol>	299-300 299 300 301-307
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>O40 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>O41 - Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 ür 302
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 ür 302
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe,</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 ür 302
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose fü Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links</li> </ol> </li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305 306 307
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose fü Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links</li> </ol> </li> <li>Sicherungskonzept 1</li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305 306 307
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links</li> </ol> </li> <li>Sicherungskonzept 1</li> <li>Sicherungskonzept 1</li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305 306 307 308-314 308
<ol> <li>Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS</li> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage         <ol> <li>Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts</li> </ol> </li> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)         <ol> <li>Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)</li> <li>Bordnetzsteuergerät , Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer f Einparkhilfe vorn, Sicherungen</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten</li> <li>Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose fü Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links</li> </ol> </li> <li>Sicherungskonzept 1</li> </ol>	299-300 299 300 301-307 301 302 303 304-305 306 307

Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	312-313
5. Batterie, Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	314
043 - Innenspiegel, automatisch abblendbar	315-316
1. Innenspiegel, automatisch abblendbar	315
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	316
044 - Heckflügeltüren	317-321
1. Heckflügeltüren	317
2. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	318
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	319-320
4. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	321 322-324
045 - Multifunktionslenkrad  1. Multifunktionslenkrad	322-324 322
Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad     Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordingungseinheit im Lenkrad.	323 324
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad</li> <li>Zweitbatterie, nicht für Camper</li> </ol>	325-326
1. Zweitbatterie, nicht für Camper	325
Zweitbatterie, mont für Gamper     Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherung für Batterietrennrelais	326
047 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper	327-333
Innenbeleuchtung Multivan und Camper	327
Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	328
3. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	329
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts	330
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Einstiegsleuchte vorn links und rechts,	331
Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung	
6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts,	332
Doppelinverterrelais	
7. Doppelinverterrelais	333
048 - Schiebe/-Ausstelldach, elektrisch	334-336
1. Schiebe/-Ausstelldach, elektrisch	334
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Schalter für Schiebedach, Motor für Schiebedach	335-336
049 - CAN-Vernetzung	337-346
1. CAN-Vernetzung	337
2. Fahrtenschreiber, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät	338
für Airbag	
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät	339
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus,	340
Diagnosestecker	0.44
5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebetür, Steuergerät	341
für Neigungsschutz und Diebstahlschutz 6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Multifunktionslenkrad,	342
Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker	342
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk,	343-344
Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	0-10-0-1
8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für	345
Climatronic	0.10
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für	346
Zusatzheizung	
050 - 2,0 I - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	347-363
1. 2,0 I - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	347
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	348
3. Sicherungen	349-350
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	351
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen,	352
Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter,	353
Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung	
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA	354-355
8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil,	356
Kühlmitteltemperaturgeber	257
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	357 359
<ol> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe</li> <li>Motorsteuergerät, Lambdasonden</li> </ol>	358 359
12. Motorsteuergerät, Cambdasonden 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser,	360
Ansauglufttemperaturgeber	300
13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für	361
Aktivkohlebehälter	551

14. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber	362
für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	363
	303
Kontrollleuchten	004.005
051 - 3,2 I - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	364-385
1. 3,2 I - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	364
Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen	365-366
3. Sicherungen	367-368
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	369
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Gaspedalstellungsgeber,	370
Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	070
	274 272
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung,	371-372
Kühlerlüfter	
7. Motorsteuergerät, Lambdasonden	373
8. Motorsteuergerät, Lambdasonden	374
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	375
10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Pumpe	376
für Kühlmittelnachlauf, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	377
12. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Kühlmitteltemperaturgeber	378
13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3	379
14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung	380
15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung	381
16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6	382
17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	383
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für	384
Vorförderung	304
	205
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	385
052 - Sitzheizung	386-389
1. Sitzheizung	386
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	387
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	388
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer	389
Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz	000
053 - Schlußleuchten - Pritsche	200 205
	390-395
1. Schlußleuchten - Pritsche	390
2. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für Nebelschlußleuchte	391
links, Lampe für Rückfahrlicht links	
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte	392-393
4. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Bremslichtschalter, Lampe für	394
Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	
5. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	395
054 - Blinkleuchten, Dach	396-397
1. Blinkleuchten, Dach	396
2. Steuergerät für Bordnetz, Blinkerschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts, Lampe	397
für Dachblinklicht links und rechts	
055 - Antiblockiersystem (ABS)	398-406
1. Antiblockiersystem (ABS)	398
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS,	399
Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	000
	400
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS,	400
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> </ol>	
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit</li> </ol>	400 401
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> </ol>	
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> </ol>	
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für</li> </ol>	401
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> </ol>	401 402
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für</li> </ol>	401
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> </ol>	401 402 403
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> </ol>	401 402 403 404
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS,</li> </ol>	401 402 403
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> </ol>	401 402 403 404 405
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> <li>Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts</li> </ol>	401 402 403 404 405 406
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> </ol>	401 402 403 404 405
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> <li>Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts</li> </ol>	401 402 403 404 405 406
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> <li>Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts</li> <li>Dachlüfter</li> <li>Dachlüfter</li> </ol>	401 402 403 404 405 406 407-408 407
<ol> <li>Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS</li> <li>Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B</li> <li>Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts</li> </ol>	401 402 403 404 405 406 407-408

057	- Radiovorbereitung	409-414
	1. Radiovorbereitung	409
	2. Spannungsversorgung	410
	3. Lautsprecher vorn	411
	4. Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit 8 Lautsprechern)	412
	5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	413
	6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, CD-Wechsler	414
058	- Zuziehhilfe Schiebetüren und Heckklappe	415-420
	Zuziehhilfe Schiebetüren und Heckklappe	415
	2. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Schiebetür links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe,	416
	Motor für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste Schiebetür links	447
	3. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste Schiebetür links, Steuergerät	417
	für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	440
	4. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts,	418
	Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	440
	5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für	419
	Zuziehhilfe 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	420
050	- Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	421-432
055	Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	421-432
	Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel	422
	Fahrerseite	422
	Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	423
	Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	424
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für	425
	Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	120
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links	426
	und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	
	7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät	427
	für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	
	8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät	428
	für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	
	9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für	429
	Heckklappenverriegelung	
	10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in	430
	Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	
	11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und	431
	Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	
	12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster	432
	für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	100 101
060	- Rundum-Kennscheinwerfer	433-434
	1. Rundum-Kennscheinwerfer	433
	2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor	434
064	für Rundumkennleuchte - Rot-Kreuz-Leuchte	10E 107
061	1. Rot-Kreuz-Leuchte	435-437 435
		436-437
വടാ	Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung für Rundumkennleuchte     Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgealarmanlage	438-441
002	Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgealarmanlage     Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgealarmanlage	438
	Sicherung für Tonfolgeanlage, Schalter für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage,	439
	Fahrtschreiber	400
	3. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Lampe für Rundum-Kennscheinwerfer	440
	4. Sicherung 2 für Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage,	441
	Hochtonhorn, Tieftonhorn	
063	- Tagesfahrlicht	442-457
	1. Tagesfahrlicht	442
	2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für	443-444
	Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	
	3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links,	445-446
	Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links	
	4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn	447
	rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	
	5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für	448-449
	Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	450 :=:
	6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts,	450-451
	Rückfahrlicht. Nebelschlussleuchte. Kennzeichenleuchte	

7 Plinklightschalter Schalter für Handahhlandung und Lighthung	452
<ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts, Lampe für hochgesetzte</li> </ol>	452 453-454
Bremsleuchte	
Kontrollleuchte für Fernlicht, Nebelschlussleuchte und Tagesfahrlicht	455
10. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	456-457
064 - Campingausrüstung  1. Campingausrüstung	458-468 458
2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat	459
3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie,	460
Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen	
4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	461
<ol> <li>Bordladegerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung</li> <li>Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Innenleuchten, Leuchte</li> </ol>	462-463 e für 464
Küche	7141 - 404
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2	für 465
Außentemperatur, 12-V-Steckdose, Schalter für Wasserpumpe, Wasserpumpe	
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des	466
Kühlschranks 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für	467
Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	101
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherur	ngen 468
065 - Airbagsysteme	469-475
1. Airbagsysteme	469
<ol> <li>Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer</li> </ol>	470 471
Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag  4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	472
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	473
6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Zünder für	474
Airbag	475
<ol> <li>Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite</li> </ol>	475
066 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	476-484
1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	476
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	477-478
<ol> <li>Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite</li> <li>Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)</li> </ol>	479 480
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	481
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	482
7. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten (nur für Fahrzeuge mit	483-484
Schiebetüren), Doppelinverterrelais	405 400
067 - Innenbeleuchtung Shuttle, ohne Dachkonsole und ohne Klimabedienteil im Himmel  1. Innenbeleuchtung Shuttle, ohne Dachkonsole und ohne Klimabedienteil im Himmel	485-489 485
Innenbeleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten links und	486
rechts	
3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	487
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links	488
<ol><li>Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais</li></ol>	489
068 - Taxiausstattung	490-496
1. Taxiausstattung	490
2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	491
3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht	492
<ol> <li>Schalter für Innenleuchte Taxi, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrolllampe für Dachzeichen</li> </ol>	493
5. Schalter für Alarmanlage 2 Taxi, Steuergerät für Alarmanlage 2 Taxi, Relais 1 für Alarmanlage,	494
Lampe für Taxidachzeichen	
6. Taxameter, Steuergerät für Fernbedienung Taxialarm, Antenne für Fernbedienung Taxialarm	495
7. Sicherungen, Hochtonhorn, Schalter für Alarmanlage 2 Taxi, Funkgerät, Sprechfunkgerät	496 497-503
069 - Sicherungskonzept 1  1. Sicherungskonzept 1	497-503 497
2. Sicherung SA1, SA2	498
3. Sicherung SA3	499-500
4. Sicherung SA4, SA5, SA6	501-502
5. Sicherung SA7, SA8, SA9, Batterie 070 - Sitzheizung	503 504-508
1. Sitzheizung	504-508

	2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	505
	3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	506
	4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer	507
	Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz 5. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer	508
	Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz	306
(	071 - Scheinwerfer Multivan	509-516
•	1. Scheinwerfer Multivan	509
	2. Lichtschalter	510-511
	3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links,	512
	Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	
	4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts,	513
	Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	
	5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung,	514
	Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	515
	<ol><li>Bordnetzsteuergerät , Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe</li></ol>	313
	7. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	516
(	072 - Blinkleuchten, Dach	517-518
	1. Blinkleuchten, Dach	517
	2. Lampen für Dachblinklicht	518
(	073 - Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	519-521
	1. Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	519
	<ol> <li>Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter</li> <li>Sicherung 33 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	520
	3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	521
(	074 - Innenbeleuchtung Shuttle, mit Dachkonsole im Himmel	522-527
	1. Innenbeleuchtung Shuttle, mit Dachkonsole im Himmel	522
	2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	523
	3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten links und rechts, Leseleuchten Mitte links	524
	und rechts, Leseleuchten hinten links und rechts	505
	<ol> <li>Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung</li> <li>Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links</li> </ol>	525 526
	6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts,	527
	Doppelinverterrelais	<del></del> -
(	075 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	528-534
	1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	528
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	529-530
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung  3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter	531
	für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	551
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Schalter für	532
	Klimaanlage, Zusatzgebläse	
	5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	533
	mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	
	6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	534
(	Frischluftgebläse, Relais für Frischluftgebläse hinten 076 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	535-539
(	1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	535-539
	Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	536
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Geber für Kältemitteltemperatur, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface	537
	für Datenbus, Schalter für Klimaanlage	500
	4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe,	538
	Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Schalter für	539
	o. I hoomangobiase minten, vorwiderstand far i hoomangobiase minten, conditor far	000
	Frischluftgebläse hinten. Absperryentil für Kühlmittel	
(	Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel 077 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	540-545
(	077 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	540
(	077 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	
(	<ul> <li>1077 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung</li> </ul>	540 541
(	<ul> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung</li> <li>3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für</li> </ul>	540
(	<ul> <li>77 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung</li> <li>3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage</li> </ul>	540 541 542
(	<ul> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung</li> <li>3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für</li> </ul>	540 541
(	<ul> <li>77 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe</li> <li>2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung</li> <li>3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage</li> <li>4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für</li> </ul>	540 541 542

	Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	
0	78 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	546-551
	1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	546
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	547
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung	548
	für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	F40
	<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse</li> <li>Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten</li> </ol>	549 550
	mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	550
	6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für	551
	Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	001
0	79 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	552-557
	1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	552
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	553-554
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Geber für Kältemitteltemperatur, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Schalter für	555
	Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor für Frischklappe und Umluftklappe	550
	4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für	556
	Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für	557
	Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	337
0	80 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	558-562
	1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	558
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	559
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für	560
	Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	504
	4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse	561
	hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für	562
	Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	302
0	81 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	563-567
_	1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	563
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	564-565
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus,	566
	Schalter für Klimaanlage	507
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor für Frischklappe und	567
Λ	Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage 32 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	568-572
U	1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	568
	2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für	569-570
	Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	
	3. Stellmotor für Frischklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für	571
	Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung	
_	4. Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage, Steuergerät für Magnetkupplung	572
0	83 - Climatronic	573-585
	<ol> <li>Climatronic</li> <li>Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der</li> </ol>	573 574
	Klimaanlage	574
	3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung,	575
	Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe	0.0
	4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts,	576
	Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	
	5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten,	577
	Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	
	6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links,	578
	Potenziometer für Stellmotor des Seitenausströmers 7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und	579
	Stellmotor des Mittenausströmers	313
	8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Fotosensor für	580
	Sonneneinstrahlung, Motor für Gebläseregelung, Bitron, vorn	<del>-</del>
	9. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Kältemitteltemperaturgeber	581
	10. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber	582
	für Fußraum. Temperaturfühler für Verdampfer. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn	

<ul><li>12. Bedienungs- und Anzeigee</li><li>13. Bedienungs- und Anzeigee</li></ul>	einheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten einheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten einheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links	583 584 585
084 - Zweitbatterie, nicht Camper  1. Zweitbatterie, nicht Camper		586-587 586
	elais, Sicherung für Batterietrennrelais	587
085 - Rundum-Kennscheinwerfer		588-589
1. Rundum-Kennscheinwerfer	John Dalais für Dundumkannlaushta Lamna für Dundumkannlaushta Matar	588
für Rundumkennleuchte	uchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor	589
086 - Zusatzwasserheizung Thermo	o Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	590-598
	no Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	590
	cherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung	591-592
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Re Glühkerze für Heizung, Verbre</li> </ol>	lais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf,	593
	lais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung,	594-595
Absperrventil für Kühlmittel der		001000
	dienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für	596
Zusatzwasserheizung, Antenne		F07 F00
6. Steuergerat für Heizung, Do 087 - Zusatzluftheizung Air Top 350	sierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz oo	597-598 599-605
1. Zusatzluftheizung Air Top 35		599
	ng, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse,	600
Dosierpumpe		
	ng, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Temperaturfühler,	601
Überhitzungsfühler  4. Steuergerät für Zusatzheizu	ng, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	602-603
	ng, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	604-605
088 - Schiebetüren, elektrisch (GX5		606-613
1. Schiebetüren, elektrisch (GX		606
•	ntaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für	607
	t für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür otor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links,	608
Steuergerät für Schiebetür	oter far compositionnang, moter far Euclommo finiter inne,	000
	r für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und	609
rechts	obta Matar für Cabiah atüräffayna Matar für Cabiahatür 7yziahbilfa	610
Steuergerät für Schiebetür rech	chts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe,	010
	ntaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für	611
	t und Steuergerät für Schiebetür rechts	
	halter Batterie, Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	612-613
089 - Elektrische Schnittstelle (UF1 1. Elektrische Schnittstelle (UF		614-621 614
Elektrische Schnittstelle     Elektrische Schnittstelle	')	615-616
3. Elektrische Schnittstelle		617
4. Elektrische Schnittstelle		618
<ul><li>5. Elektrische Schnittstelle</li><li>6. Elektrische Schnittstelle</li></ul>		619
7. Elektrische Schnittstelle		620 621
090 - Zusatzwasserheizung		622-625
1. Zusatzwasserheizung		622
	lais für Restwärme, Umwälzpumpe, Glühkerze für Heizung,	623-624
Verbrennungsluftgebläse	ber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät mit	625
Anzeigeeinheit im Schalttafelei		020
091 - Restwärmenutzung, ohne Zus	satzwasserheizung/Zusatzluftheizung (9M0), ab Juni 2004,	626-628
	rieb, ohne Zusatzwasserheizung (7VA/7VM)	000
	usatzwasserheizung/Zusatzluftheizung (9M0), ab Juni 2004, rbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung (7VA/7VM)	626
	s für Kühlmittelzusatzpumpe, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	627-628
092 - Sicherungskonzept 2		629-684
1. Sicherungskonzept 2		629
	assschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9	630
<ul><li>3. Sicherungen SB7, SC5, SC<sup>2</sup></li><li>4. Beleuchtung</li></ul>	17 unu 3024	631-632 633
5. Beleuchtung		634

6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	635
7. Sicherung SB23	636-637
8. Beleuchtung	638
9. Beleuchtung	639
10. Beleuchtung und Sicherung S295	640
11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9, SC20 und SC34	641-642
12. Sicherungen SC4 und SC13	643
13. Sicherungen S183, S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	644-645
14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34	646
15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	647
16. Sicherung SC11	648
17. Sicherungen S106, S303, SC1, SC7, SC26 und SC36	649
18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	650
19. Sicherungen SB33, SC4, SC10, SC14 und SC34	651
20. Sicherungen S300, SC3 und SC25	652
21. Sicherungen SB26 und SB30	653
22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29	654-655
23. Sicherungen SC16 und SC18	656
24. Sicherungen SB13 und SB15	657-658
25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	659
26. Sicherungen S292, S298, SC27, SC30 und SC36	660
27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	661-662
28. Sicherung SB20	663-664
29. Sicherung SB21	665-666
30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	667
31. Sicherungen SB11 und SB17	668
32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	669
33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	670-671
34. Sicherungen SD14 und SD19	672
35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	673
36. Sicherungen SD32 und SD33	674
37. Sicherungen SD1 und SD25	675
38. Sicherung SD10	676
39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	677
40. Sicherung SD22	678
41. Sicherungen SD8 und SD31	679
42. Sicherungen SD18, SD28 und SD30	680-681
43. Sicherungen SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	682
44. Sicherungen SD13 und SD36	683-684
093 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	685-692
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	685
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung	686
3. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf,	687-688
Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	007 000
4. Steuergerät für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung,	689
Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	009
·	000
5. Steuergerät für Heizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für	690
Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	
6. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	691-692
094 - Steckdosen (12 Volt)	693-695
1. Steckdosen (12 Volt)	693
2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	694
3. Sicherungen, 12-V-Steckdose	695
095 - Zweitbatterie	696-698
1. Zweitbatterie	696
Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen	697
3. Sicherungen	698
096 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	699-709
Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel     Sieherungen	699
2. Sicherungen	700
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	701
4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	702-703
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	704
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	705
7. Doppelinverterrelais	706-707
8. Türkontaktschalter	708-709