

| | |
|--|---------|
| 097 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper | 710-718 |
| 1. Innenbeleuchtung Multivan und Camper | 710 |
| 2. Sicherungen, beleuchtete Make-up-Spiegel | 711 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 712 |
| 4. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten | 713 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts | 714 |
| 6. Einstiegsleuchten vorn und hinten, Schalter für Innenraumüberwachung | 715 |
| 7. Doppelinverterrelais, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte | 716 |
| 8. Türkontaktschalter | 717-718 |
| 098 - Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller mit Dachkonsole im Himmel | 719-728 |
| 1. Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller mit Dachkonsole im Himmel | 719 |
| 2. Sicherungen | 720 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 721 |
| 4. Innenleuchte links und rechts, Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten | 722 |
| 5. Einstiegsleuchten hinten, Innenleuchte hinten | 723 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte | 724 |
| 7. Doppelinverterrelais | 725-726 |
| 8. Türkontaktschalter | 727-728 |
| 099 - Taxiausstattung | 729-737 |
| 1. Taxiausstattung | 729 |
| 2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 730-731 |
| 3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht | 732 |
| 4. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrollleuchte für Dachzeichen | 733 |
| 5. Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen | 734 |
| 6. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm | 735 |
| 7. Sicherungen, Hochtonhorn, Schalter für Taxialarmanlage 2, Taster für Taxialarm passiv, Funkgerät | 736-737 |
| 100 - Grundausrüstung | 738-765 |
| 1. Grundausrüstung | 738 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen | 739 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 740 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für beheizbare Heckscheibe | 741 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 742-743 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 744-745 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 746 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 747 |
| 9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 748 |
| 10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 749 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 750 |
| 12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht | 751 |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 752 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA | 753 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber | 754 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anschluss für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator | 755 |
| 17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 756 |
| 18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Wegfahrsicherung, Kraftstoffpumpe | 757 |
| 19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 758 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr | 759 |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter, Doppelinverterrelais | 760 |
| 22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe | 761-762 |
| 23. Schalter für Frischluftgebläse-hinten. Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten. Potenziometer | 763 |

| | |
|--|---------|
| und Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Absperrventil für Kühlmittel | |
| 24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 764 |
| 25. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 765 |
| 101 - Allradantrieb (4MOTION) (GOL) | 766-771 |
| 1. Allradantrieb (4MOTION) (GOL) | 766 |
| 2. Schalter für Differenzialsperre hinten, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Lampe für Beleuchtung des Differenzialsperrenschalters, Ventile für Differenzialsperre | 767 |
| 3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung | 768-769 |
| 4. Steuergerät für Allradantrieb, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten | 770 |
| 5. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 771 |
| 102 - Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel | 772-779 |
| 1. Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel | 772 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchten, Einstiegleuchten hinten | 773 |
| 3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung | 774 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte | 775 |
| 5. Doppelinverterrelais | 776-777 |
| 6. Türkontaktschalter | 778-779 |
| 103 - Komfortsystem | 780-794 |
| 1. Komfortsystem | 780 |
| 2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite | 781 |
| 3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung | 782 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 783 |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 784 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 785 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 786 |
| 8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais | 787 |
| 9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais | 788 |
| 10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 789-790 |
| 11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 791 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 792 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 793 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 794 |
| 104 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 400W), für Climatronic/ Klimaanlage | 795-796 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 400W), für Climatronic/ Klimaanlage | 795 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter | 796 |
| 105 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 797-810 |
| 1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 797 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 798 |
| 3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 799 |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 800 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 801 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 802 |
| 7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais | 803 |
| 8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais | 804 |
| 9. Schließeinheit für Heckklappe. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Motor für | 805-806 |

| | |
|---|---------|
| Heckklappenverriegelung | |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 807 |
| 11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 808 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 809 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 810 |
| 106 - Zuziehhilfe | 811-817 |
| 1. Zuziehhilfe | 811 |
| 2. Türkontaktschalter und Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links | 812 |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts | 813 |
| 4. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts | 814 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für Zuziehhilfe | 815-816 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 817 |
| 107 - Innenspiegel, automatisch abblendbar | 818-822 |
| 1. Innenspiegel, automatisch abblendbar | 818 |
| 2. Regensensor, Sicherungen | 819-820 |
| 3. Automatisch abblendbarer Innenspiegel | 821-822 |
| 108 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 823-834 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 823 |
| 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 824-825 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 826 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 827 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 828 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 829 |
| 7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung | 830 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 831 |
| 9. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 832 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten | 833 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 834 |
| 109 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 835-847 |
| 1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 835 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 836-837 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 838-839 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 840 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 841 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 842 |
| 7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 843 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 844 |
| 9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 845 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 846 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 847 |
| 110 - Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6) | 848-855 |
| 1. Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6) | 848 |
| 2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür | 849 |
| 3. Lesespule für Schiebetür. Motor für Schiebetüröffnung. Motor für Zuziehhilfe hinten links. | 850 |

| | |
|---|---------|
| Steuergerät für Schiebetür | |
| 4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts | 851 |
| 5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts | 852 |
| 6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts | 853 |
| 7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter Batterie, Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30) | 854-855 |
| 111 - Außenspiegel, elektrisch | 856-859 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 856 |
| 2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, CAN-Bus Komfort | 857 |
| 3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung | 858 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 859 |
| 112 - Steckdosen (12 Volt) | 860-862 |
| 1. Steckdosen (12 Volt) | 860 |
| 2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen | 861 |
| 3. Sicherungen, Sicherung für Kühlbox, 12-V-Steckdose | 862 |
| 113 - Tagesfahrlicht | 863-874 |
| 1. Tagesfahrlicht | 863 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 864 |
| 3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links | 865-866 |
| 4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts | 867 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte | 868 |
| 6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte | 869 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 870-871 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten | 872 |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 873-874 |
| 114 - Scheinwerfer - Multivan und Camper | 875-882 |
| 1. Scheinwerfer - Multivan und Camper | 875 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherung SB26 | 876-877 |
| 3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 878 |
| 4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 879 |
| 5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 880 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 881 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 882 |
| 115 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 883-887 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 883 |
| 2. Schalter für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung | 884-885 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, DiagnoseInterface für Datenbus | 886 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 887 |
| 116 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 888-892 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 888 |
| 2. Schalter für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung | 889-890 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 891 |
| 4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage | 892 |
| 117 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket | 893-898 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket | 893 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 894 |

| | |
|---|---------|
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn | 895 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 896 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | 897 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung | 898 |
| 118 - Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel | 899-903 |
| 1. Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel | 899 |
| 2. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sperrtaste für Klimabedienungsteil hinten | 900-901 |
| 3. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 902 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 903 |
| 119 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1D1),(1D2) | 904-912 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1D1),(1D2) | 904 |
| 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose | 905 |
| 3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS | 906 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 907 |
| 5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 908 |
| 6. Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 909 |
| 7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 910 |
| 8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B | 911 |
| 9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts | 912 |
| 120 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 913-918 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 913 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 914-915 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Kältemitteltemperaturgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 916 |
| 4. Schalter für Klimaanlage und Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer, Stellmotore | 917 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 918 |
| 121 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 919-925 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 919 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 920-921 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 922 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 923-924 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 925 |
| 122 - Grundausrüstung | 926-963 |
| 1. Grundausrüstung | 926 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen | 927-928 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 929 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für beheizbare Heckscheibe | 930-931 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 932-933 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 934-935 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 936 |

| | |
|--|---------|
| 8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 937 |
| 9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 938 |
| 10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 939 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 940 |
| 12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht | 941-942 |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 943 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA | 944 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber | 945-946 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser | 947 |
| 17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 948 |
| 18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe | 949-950 |
| 19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Wegfahrsicherung | 951-952 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr | 953 |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter | 954-955 |
| 22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 956-957 |
| 23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor | 958 |
| 24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 959-960 |
| 25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor | 961 |
| 26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 962 |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 963 |
| 123 - Heckflügeltüren | 964-967 |
| 1. Heckflügeltüren | 964 |
| 2. Steuergerät für Bordnetz, beheizbare Heckscheibe Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer Flügeltür links, Kennzeichenleuchte | 965 |
| 3. Beheizbare Heckscheibe, Flügeltür rechts, Motor für Heckscheibenwischer, Flügeltür rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht | 966-967 |
| 124 - Anhängerbetrieb | 968-972 |
| 1. Anhängerbetrieb | 968 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 969 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 970 |
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 971 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 972 |
| 125 - Campingausrüstung | 973-987 |
| 1. Campingausrüstung | 973 |
| 2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle | 974-975 |
| 3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen | 976-977 |
| 4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 978 |
| 5. Bordladegerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 979-980 |
| 6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Innenleuchten, Leuchte für Küche | 981 |
| 7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchten rechts | 982 |
| 8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur. 12-V-Steckdose. Schalter für Wasserpumpe. Wasserpumpe | 983 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des Kühlschranks | 984 |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung | 985 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen | 986 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 987 |
| 126 - Business | 988-1033 |
| 1. Business | 988 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät | 989 |
| 3. Zweitbatterie, Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherungen | 990 |
| 4. Relais für Schalterbeleuchtung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 991 |
| 5. Relais 2 für Spannungsversorgung, Sicherungen | 992 |
| 6. Sicherungen | 993 |
| 7. Sicherungen | 994 |
| 8. Steuergerät für Multimediasystem, TV-Tuner | 995 |
| 9. Steuergerät für Multimediasystem, Antennen für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker für TV | 996 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem | 997 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem | 998 |
| 12. Steuergerät für Multimediasystem, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne | 999 |
| 13. Steuergerät für Multimediasystem, DVD-Player, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Bedienungshörer für Telefon, Bedienungshörer 2 für Telefon | 1000 |
| 14. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Multimediasystem, DVD-Player | 1001 |
| 15. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Multimediasystem, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio | 1002 |
| 16. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem | 1003 |
| 17. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem | 1004 |
| 18. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem | 1005 |
| 19. Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für TV und Video hinten | 1006 |
| 20. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Infrarotsensor vorn, Steuergerät für Multimediasystem, Motor für Display auf und zu | 1007 |
| 21. Steuergerät für Multimediasystem, Kopfhöreranschluss 1 | 1008 |
| 22. Koppelstellen | 1009 |
| 23. Kopfhöreranschluss 2 , Kopfhöreranschluss 3 | 1010 |
| 24. Kühlbox, Faxgerät | 1011 |
| 25. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe | 1012 |
| 26. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe | 1013 |
| 27. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe | 1014 |
| 28. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe | 1015 |
| 29. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe | 1016 |
| 30. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe | 1017 |
| 31. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe | 1018 |
| 32. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Sitzheizung | 1019 |
| 33. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe, Sitzheizung | 1020 |
| 34. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe | 1021 |
| 35. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe | 1022 |
| 36. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe | 1023 |
| 37. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 2. Sitzreihe | 1024 |
| 38. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 2. Sitzreihe | 1025 |
| 39. Taster für Sitzverstellung, Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe | 1026 |
| 40. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe | 1027 |
| 41. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, | 1028 |
| 42. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe | 1029 |
| 43. Fußraumbelichtung | 1030 |
| 44. Taster für elektrischen Klappstisch, Verstärker für digitales Soundpaket, Motor für Klappstisch | 1031 |
| 45. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Abschaltrelais für Lautsprecher, Verstärker für digitales Soundpaket | 1032 |
| 46. Abschaltrelais für Lautsprecher, Steuergerät für Sprachverstärkung | 1033 |
| 127 - Heckflügel Türen | 1034-1038 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Heckflügeltüren | 1034 |
| 2. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links | 1035 |
| 3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte | 1036-1037 |
| 4. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts | 1038 |
| 128 - Airbagsysteme | 1039-1046 |
| 1. Airbagsysteme | 1039 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite | 1040-1041 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer | 1042 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag | 1043 |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag | 1044 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für Airbag | 1045 |
| 7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite | 1046 |
| 129 - Sitzheizung | 1047-1050 |
| 1. Sitzheizung | 1047 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz | 1048 |
| 3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen | 1049 |
| 4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz | 1050 |
| 130 - Sitzheizung | 1051-1054 |
| 1. Sitzheizung | 1051 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz | 1052 |
| 3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen | 1053 |
| 4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz | 1054 |
| 131 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ | 1055-1067 |
| 1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ | 1055 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 1056-1057 |
| 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 1058 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 1059 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1060 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 1061 |
| 7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 1062 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 1063 |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe | 1064 |
| 10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 1065 |
| 11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 1066 |
| 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1067 |
| 132 - 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS | 1068-1080 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS | 1068 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 1069-1070 |
| 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 1071 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 1072 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung | 1073 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 1074 |
| 7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung | 1075 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 1076 |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe | 1077 |
| 10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter. Kick-down-Schalter | 1078 |

| | |
|--|-----------|
| 11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 1079 |
| 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1080 |
| 133 - Rundumkennleuchte | 1081-1082 |
| 1. Rundumkennleuchte | 1081 |
| 2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte | 1082 |
| 134 - Einparkhilfe (PDC) | 1083-1089 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) | 1083 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen | 1084-1085 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn | 1086 |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker | 1087 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten | 1088 |
| 6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links | 1089 |
| 135 - Anhängerbetrieb | 1090-1094 |
| 1. Anhängerbetrieb | 1090 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1091 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1092 |
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 1093 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1094 |
| 136 - Schlußleuchten - Pritsche | 1095-1099 |
| 1. Schlußleuchten - Pritsche | 1095 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1096 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1097 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 1098 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1099 |
| 137 - Multifunktionslenkrad (4LF/4LL) | 1100-1102 |
| 1. Multifunktionslenkrad (4LF/4LL) | 1100 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad | 1101 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad | 1102 |
| 138 - Steckdosen (12 Volt), ohne Zweitatterie (8FA) | 1103-1107 |
| 1. Steckdosen (12 Volt), ohne Zweitatterie (8FA) | 1103 |
| 2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen | 1104-1105 |
| 3. Sicherungen, 12-V-Steckdose 4 | 1106-1107 |
| 139 - Steckdosen (12 Volt), mit Zweitatterie (8FB/8FF) | 1108-1112 |
| 1. Steckdosen (12 Volt), mit Zweitatterie (8FB/8FF) | 1108 |
| 2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen | 1109-1110 |
| 3. Sicherungen, 12-V-Steckdose 4, Sicherung für Kühlbox | 1111-1112 |
| 140 - Beleuchtung Make-up-Spiegel | 1113-1116 |
| 1. Beleuchtung Make-up-Spiegel | 1113 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 1114 |
| 3. beleuchteter Make-up-Spiegel, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel | 1115-1116 |
| 141 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1117-1126 |
| 1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1117 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 1118 |
| 3. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 1119-1120 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 1121 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1122 |
| 6. Doppelinverterrelais | 1123-1124 |
| 7. Türkontaktschalter | 1125-1126 |
| 142 - Komfortsystem | 1127-1142 |
| 1. Komfortsystem | 1127 |
| 2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite | 1128 |
| 3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite | 1129 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Fensterhebermotor. | 1130 |

| | |
|---|-----------|
| beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1131-1132 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1133 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 1134 |
| 8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1135 |
| 9. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1136 |
| 10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1137 |
| 11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1138 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1139 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1140 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1141 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts | 1142 |
| 143 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1143-1157 |
| 1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1143 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1144 |
| 3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1145 |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1146-1147 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1148 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 1149 |
| 7. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1150 |
| 8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1151 |
| 9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1152 |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1153 |
| 11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1154 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1155 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1156 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts | 1157 |
| 144 - Adapterleitung Inverterrelais | 1158-1163 |
| 1. Adapterleitung Inverterrelais | 1158 |
| 2. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1159 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais | 1160-1161 |
| 4. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1162 |
| 5. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts | 1163 |
| 145 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display | 1164-1169 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display | 1164 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker | 1165 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten | 1166 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1167 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten) | 1168 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Steuergerät für | 1169 |

| | |
|---|-----------|
| Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | |
| 146 - Radioanlage Delta mit Soundpaket | 1170-1175 |
| 1. Radioanlage Delta mit Soundpaket | 1170 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1171 |
| 3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1172 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1173 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1174 |
| 6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1175 |
| 147 - Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) | 1176-1184 |
| 1. Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) | 1176 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1177 |
| 3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1178 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten | 1179 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1180 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1181 |
| 7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker | 1182 |
| 8. Radio, CD-Wechsler | 1183 |
| 9. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1184 |
| 148 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) | 1185-1193 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) | 1185 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1186 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1187 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten | 1188 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1189 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1190 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne | 1191 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1192 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker | 1193 |
| 149 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display und Soundpaket | 1194-1199 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display und Soundpaket | 1194 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1195 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1196 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1197 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | 1198 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1199 |
| 150 - Telefonvorbereitung (9ZA/9ZG) | 1200-1204 |
| 1. Telefonvorbereitung (9ZA/9ZG) | 1200 |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen | 1201 |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Radio | 1202 |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung | 1203 |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne | 1204 |
| 151 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D0) | 1205-1213 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D0) | 1205 |
| 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose | 1206 |
| 3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS | 1207 |
| 4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1208 |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1209 |
| 6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1210 |
| 7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1211 |
| 8. Lenkwinkelgeber. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für ABS. | 1212 |

| | |
|---|-----------|
| Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B | |
| 9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts | 1213 |
| 152 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D1),(1D2) | 1214-1222 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D1),(1D2) | 1214 |
| 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose | 1215 |
| 3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS | 1216 |
| 4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1217 |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1218 |
| 6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1219 |
| 7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1220 |
| 8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B | 1221 |
| 9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts | 1222 |
| 153 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(1AR),(1D0) | 1223-1230 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(1AR),(1D0) | 1223 |
| 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose | 1224 |
| 3. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS | 1225 |
| 4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1226 |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1227 |
| 6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS | 1228 |
| 7. Lenkwinkelgeber, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B | 1229 |
| 8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts | 1230 |
| 154 - Komfortsystem | 1231-1246 |
| 1. Komfortsystem | 1231 |
| 2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite | 1232 |
| 3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite | 1233 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 1234 |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1235-1236 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1237 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 1238 |
| 8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1239 |
| 9. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1240 |
| 10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1241 |
| 11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1242 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1243 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1244 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1245 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts | 1246 |
| 155 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1247-1261 |
| 1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1247 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1248 |
| 3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1249 |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1250-1251 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1252 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 1253 |
| 7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1254 |
| 8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1255 |
| 9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1256 |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1257 |
| 11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1258 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1259 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1260 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 1261 |
| 156 - Außenspiegel, elektrisch | 1262-1265 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 1262 |
| 2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, CAN-Bus Komfort | 1263 |
| 3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung | 1264 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite | 1265 |
| 157 - Komfortsystem | 1266-1282 |
| 1. Komfortsystem | 1266 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 1267 |
| 3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 1268 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite | 1269 |
| 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite | 1270 |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1271-1272 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1273 |
| 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine | 1274 |
| 9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1275 |
| 10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1276 |
| 11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1277 |
| 12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1278 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1279 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1280 |
| 15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1281 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 1282 |
| 158 - Außenspiegel, elektrisch | 1283-1287 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 1283 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite | 1284 |
| 3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 1285 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite | 1286 |
| 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung | 1287 |

| | |
|--|-----------|
| beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite | |
| 159 - Außenspiegel, elektrisch | 1288-1290 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 1288 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1289 |
| 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1290 |
| 160 - Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ) | 1291-1293 |
| 1. Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ) | 1291 |
| 2. Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C | 1292 |
| 3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1293 |
| 161 - Dachlüfter | 1294-1295 |
| 1. Dachlüfter | 1294 |
| 2. Dachlüfter, Umschaltrelais für Dachlüfter, Kontrollleuchte für Dachlüfterumschalter, Schalter für Dachlüfter | 1295 |
| 162 - Climatronic | 1296-1307 |
| 1. Climatronic | 1296 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 1297 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe | 1298 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe | 1299 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1300 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers | 1301 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers | 1302 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn | 1303 |
| 9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer | 1304 |
| 10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten | 1305 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten | 1306 |
| 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links | 1307 |
| 163 - Lüfter für Kühlmittel (450W), für Climatronic/Klimaanlage | 1308-1309 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel (450W), für Climatronic/Klimaanlage | 1308 |
| 2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 1309 |
| 164 - Heckflügeltüren | 1310-1313 |
| 1. Heckflügeltüren | 1310 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte | 1311 |
| 3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts | 1312-1313 |
| 165 - Heckflügeltüren | 1314-1317 |
| 1. Heckflügeltüren | 1314 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte | 1315 |
| 3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts | 1316-1317 |
| 166 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel | 1318-1325 |
| 1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel | 1318 |
| 2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung | 1319 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 1320 |
| 4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 1321 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 1322 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1323 |
| 7. Doppelinverterrelais | 1324 |
| 8. Türkontaktschalter | 1325 |
| 167 - Innenbeleuchtung Camper und Multivan | 1326-1333 |
| 1. Innenbeleuchtung Camper und Multivan | 1326 |
| 2. Sicherungen. beleuchtete Make-up-Spiegel | 1327 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 1328 |
| 4. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten | 1329 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts | 1330 |
| 6. Einstiegsleuchten vorn und hinten, Schalter für Innenraumüberwachung | 1331 |
| 7. Doppelinverterrelais, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte | 1332 |
| 8. Türkontaktschalter | 1333 |
| 168 - Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle mit Dachkonsole im Himmel | 1334-1342 |
| 1. Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle mit Dachkonsole im Himmel | 1334 |
| 2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung | 1335 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 1336 |
| 4. Innenleuchte links und rechts, Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten | 1337 |
| 5. Einstiegsleuchten hinten, Innenleuchte hinten | 1338 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Kofferraumleuchte | 1339 |
| 7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1340 |
| 8. Doppelinverterrelais | 1341 |
| 9. Türkontaktschalter | 1342 |
| 169 - Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel | 1343-1349 |
| 1. Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel | 1343 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchten, Einstiegsleuchten hinten | 1344 |
| 3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung | 1345 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Kofferraumleuchte | 1346 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1347 |
| 6. Doppelinverterrelais | 1348 |
| 7. Türkontaktschalter | 1349 |
| 170 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1350-1356 |
| 1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1350 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 1351 |
| 3. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 1352 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 1353 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1354 |
| 6. Doppelinverterrelais | 1355 |
| 7. Türkontaktschalter | 1356 |
| 171 - Anhängerbetrieb | 1357-1361 |
| 1. Anhängerbetrieb | 1357 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1358 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1359 |
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 1360 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1361 |
| 172 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1362-1368 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1362 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1363-1364 |
| 3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1365 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Zusatzgebläse | 1366 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1367 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1368 |
| 173 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1369-1374 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1369 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1370-1371 |
| 3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1372 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1373 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel | 1374 |
| 174 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1375-1381 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1375 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1376-1377 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage | 1378 |
| 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1379-1380 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel | 1381 |
| 175 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1382-1387 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1382 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1383 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage | 1384 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse | 1385 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1386 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1387 |
| 176 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1388-1393 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1388 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1389-1390 |
| 3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1391 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer | 1392 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten | 1393 |
| 177 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1394-1398 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1394 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1395 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage | 1396 |
| 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1397 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten | 1398 |
| 178 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1399-1403 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1399 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1400-1401 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1402 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1403 |
| 179 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1404-1408 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1404 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1405-1406 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1407 |
| 4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage | 1408 |
| 180 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1409-1414 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1409 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1410-1411 |
| 3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1412 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1413 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 1414 |
| 181 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1415-1421 |
| 1. Klimaanlage - vorn. 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1415 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1416-1417 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage | 1418 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1419-1420 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 1421-1422 |