

648 - Schlussleuchten - Pritsche

2131-2135

1. Schlussleuchten - Pritsche

2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links

2131

| | |
|---|-----------|
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 2132 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 2133 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 2134 |
| 6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2135 |
| 649 - Airbagsysteme | 2136-2143 |
| 1. Airbagsysteme | 2136 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite | 2137 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer | 2138 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag | 2139 |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag | 2140 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für Airbag | 2141 |
| 7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite | 2142-2143 |
| 650 - Zuziehhilfe | 2144-2154 |
| 1. Zuziehhilfe | 2144 |
| 2. Türkontaktschalter und Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links | 2145 |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 2146-2147 |
| 4. Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts | 2148 |
| 5. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts | 2149-2150 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für Zuziehhilfe | 2151-2152 |
| 7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 2153-2154 |
| 651 - Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche | 2155-2157 |
| 1. Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche | 2155 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 2156 |
| 3. Türkontaktschalter | 2157 |
| 652 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper | 2158-2165 |
| 1. Innenbeleuchtung Multivan und Camper | 2158 |
| 2. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 2159 |
| 3. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten | 2160 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts | 2161 |
| 5. Schalter für Handschuhfach-Leuchte, Handschuhfachleuchte, Einstiegsleuchte vorn links und rechts, Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung | 2162-2163 |
| 6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais | 2164 |
| 7. Doppelinverterrelais | 2165 |
| 653 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche) | 2166-2173 |
| 1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche) | 2166 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 2167 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 2168 |
| 4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 2169 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 2170 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 2171 |
| 7. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren), Doppelinverterrelais | 2172-2173 |
| 654 - Einparkhilfe (PDC) | 2174-2180 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) | 2174 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen | 2175-2176 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn | 2177 |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker | 2178 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten | 2179 |
| 6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links | 2180 |
| 655 - Anhängerbetrieb | 2181-2185 |
| 1. Anhängerbetrieb | 2181 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 2182 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 2183 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 2184 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2185 |
| 656 - Tagesfahrlicht | 2186-2199 |
| 1. Tagesfahrlicht | 2186 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2187-2188 |
| 3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherungen | 2189-2190 |
| 4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Sicherungen | 2191 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Sicherungen | 2192 |
| 6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte | 2193-2194 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2195-2196 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz | 2197 |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2198-2199 |
| 657 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D | 2200-2207 |
| 1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D | 2200 |
| 2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung | 2201-2202 |
| 3. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse | 2203-2204 |
| 4. Steuergerät für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung | 2205 |
| 5. Steuergerät für Heizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung | 2206 |
| 6. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz | 2207 |
| 658 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 2208-2212 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 2208 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung | 2209 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 2210 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 2211 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler | 2212 |
| 659 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 2213-2218 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 2213 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker | 2214 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten | 2215 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 2216 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 2217 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | 2218 |
| 660 - Taxiausstattung | 2219-2225 |
| 1. Taxiausstattung | 2219 |
| 2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2220 |
| 3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht, Sicherungen | 2221 |
| 4. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrollleuchte für Dachzeichen | 2222 |
| 5. Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Taster für Taxialarm aktiv | 2223 |
| 6. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherungen | 2224 |
| 7. Sicherungen, Hochtonhorn, Taster für Taxialarm passiv, Funkgerät | 2225 |
| 661 - Sitzheizung | 2226-2229 |
| 1. Sitzheizung | 2226 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz | 2227 |
| 3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen | 2228 |
| 4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz | 2229 |
| 662 - Sicherungskonzept 2 | 2230-2290 |
| 1. Sicherungskonzept 2 | 2230 |
| 2. Batterie. Anlasser. Zündanlassschalter. Sicherungen SA1. SA2. SA4 und SA9 | 2231-2232 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24 | 2233-2234 |
| 4. Beleuchtung | 2235 |
| 5. Beleuchtung | 2236 |
| 6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12 | 2237 |
| 7. Sicherung SB23 | 2238-2239 |
| 8. Beleuchtung | 2240 |
| 9. Beleuchtung | 2241 |
| 10. Beleuchtung | 2242 |
| 11. Beleuchtung und Sicherung S295 | 2243 |
| 12. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20 | 2244-2245 |
| 13. Sicherungen S183, SC4 und SC13 | 2246 |
| 14. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28 | 2247-2248 |
| 15. Sicherungen SB22 und SB34 | 2249 |
| 16. Sicherungen S291 und SB19 | 2250 |
| 17. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2 | 2251 |
| 18. Sicherung SC11 | 2252 |
| 19. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26 | 2253 |
| 20. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35 | 2254-2255 |
| 21. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34 | 2256-2257 |
| 22. Sicherungen S300, SC3 und SC25 | 2258 |
| 23. Sicherungen SB26 und SB30 | 2259-2260 |
| 24. Sicherungen S41, S98, SC23 und SC29 | 2261-2262 |
| 25. Sicherungen S309, SC16 und SC18 | 2263 |
| 26. Sicherungen SB13 und SB15 | 2264-2265 |
| 27. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33 | 2266-2267 |
| 28. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36 | 2268 |
| 29. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27 | 2269-2270 |
| 30. Sicherung SB14 und SB20 | 2271 |
| 31. Sicherung SB21 | 2272 |
| 32. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28 | 2273 |
| 33. Sicherungen SB11 und SB17 | 2274-2275 |
| 34. Sicherungen SD15, SD16 und SD20 | 2276-2277 |
| 35. Sicherungen SD3, SD17 und SD24 | 2278-2279 |
| 36. Sicherungen SD14 und SD19 | 2280 |
| 37. Sicherungen SD7, SD12 und SD21 | 2281 |
| 38. Sicherungen SD32 und SD33 | 2282 |
| 39. Sicherungen SD1 und SD25 | 2283 |
| 40. Sicherung SD10 | 2284 |
| 41. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35 | 2285 |
| 42. Sicherung SD22 | 2286 |
| 43. Sicherungen SD8 und SD31 | 2287 |
| 44. Sicherungen SD28, SD30 und SD34 | 2288 |
| 45. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23 | 2289 |
| 46. Sicherungen SD13, SD32 und SD36 | 2290 |
| 663 - Climatronic | 2291-2301 |
| 1. Climatronic | 2291 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 2292 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe | 2293 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe | 2294 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 2295 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2 | 2296 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers | 2297 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Sicherung für Frischluftgebläse, Motor für Gebläseregelung | 2298 |
| 9. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer | 2299 |
| 10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten | 2300 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten, Geber für Gebläseregelung hinten | 2301 |

| | |
|---|-----------|
| 664 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage | 2302-2304 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage | 2302 |
| 2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter rechts | 2303 |
| 3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 2304 |
| 665 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage | 2305-2307 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage | 2305 |
| 2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter 2 | 2306 |
| 3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter | 2307 |
| 666 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage | 2308-2310 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage | 2308 |
| 2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter rechts | 2309 |
| 3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter | 2310 |
| 667 - Tagesfahrlicht | 2311-2324 |
| 1. Tagesfahrlicht | 2311 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2312-2313 |
| 3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherungen | 2314-2315 |
| 4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Sicherungen | 2316 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Sicherungen | 2317 |
| 6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte | 2318-2319 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen | 2320-2321 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz | 2322 |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2323-2324 |
| 668 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 2325-2331 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 2325 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 2326-2327 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 2328 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2329 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2330 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2331 |
| 669 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 2332-2337 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 2332 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 2333 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage | 2334 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Steuergerät für Magnetkupplung, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2335 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2336 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 2337 |
| 670 - Grundausrüstung | 2338-2373 |
| 1. Grundausrüstung | 2338 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen | 2339-2340 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 2341 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe | 2342-2343 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 2344 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2345-2346 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 2347 |
| 8. Bordnetzsteuergerät. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Lichtschalter. Schalter für | 2348 |

| | |
|---|-----------|
| Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | |
| 9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 2349 |
| 10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 2350 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungen | 2351-2352 |
| 12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht | 2353-2354 |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2355 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA | 2356 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige | 2357-2358 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Generator | 2359 |
| 17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 2360 |
| 18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige | 2361-2362 |
| 19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong | 2363 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr | 2364 |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter | 2365 |
| 22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 2366-2367 |
| 23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe | 2368 |
| 24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel | 2369 |
| 25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2 | 2370 |
| 26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 2371 |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 2372 |
| 28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel | 2373 |
| 671 - Außenspiegel, elektrisch | 2374-2378 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 2374 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite | 2375 |
| 3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 2376 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite | 2377 |
| 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite | 2378 |
| 672 - Komfortsystem | 2379-2398 |
| 1. Komfortsystem | 2379 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 2380 |
| 3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 2381 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 2382 |
| 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 2383 |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube, Sicherungen | 2384-2385 |
| 7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 2386 |
| 8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 2387 |
| 9. Türkontaktschalter und Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Kontaktleiste in Schiebetür links | 2388-2389 |

| | |
|---|-----------|
| 10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 2390-2391 |
| 11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 2392-2393 |
| 12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 2394 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 2395 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 2396 |
| 15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 2397 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 2398 |
| 673 - Sonderausstattung, Polizei (UF5) | 2399-2416 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei (UF5) | 2399 |
| 2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Schnittstelle Handfunkgerät | 2400 |
| 3. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn | 2401 |
| 4. Schnittstelle Sondersignal, Relais für Rundumkennleuchte | 2402 |
| 5. Schnittstelle Sondersignal | 2403 |
| 6. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle dritte Rundumkennleuchte, Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn | 2404 |
| 7. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn | 2405 |
| 8. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn, Schnittstelle Kontrollleuchten, Schnittstelle Kontrolleuchte für Heckwischer | 2406 |
| 9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten | 2407 |
| 10. Schnittstelle Kofferraumleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte unten links, Schnittstelle Anhaltesignalgeber hinten | 2408 |
| 11. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose, Schalter für Kofferraumbeleuchtung | 2409 |
| 12. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch | 2410 |
| 13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Sperrdiode, Relais für Signalhorn | 2411 |
| 14. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links, Schnittstelle Taschenlampe | 2412 |
| 15. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher vorn, Schnittstelle Schalter für Funkgerät, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät | 2413 |
| 16. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher Mitte, Schnittstelle Lautsprecher hinten, Schnittstelle Mikrophon | 2414 |
| 17. Unfalldatenspeicher | 2415 |
| 18. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung | 2416 |
| 674 - Sonderausstattung, Polizei (UF4) | 2417-2424 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei (UF4) | 2417 |
| 2. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose | 2418 |
| 3. Schnittstelle Sondersignal | 2419 |
| 4. Schnittstelle Sondersignal | 2420 |
| 5. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schalter für Kofferraumbeleuchtung | 2421 |
| 6. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch | 2422 |
| 7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Sperrdiode, Relais für Signalhorn | 2423 |
| 8. Schnittstelle Taschenlampe, Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links | 2424 |
| 675 - Sonderausstattung, Polizei (UF7) | 2425-2439 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei (UF7) | 2425 |
| 2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75 | 2426 |
| 3. Sicherungen | 2427 |
| 4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Schnittstelle Signalanlage 4 | 2428 |
| 5. Steuergerät für Motordurchlauf, Relais 1 für Motordurchlauf, Schnittstelle Taschenlampe | 2429 |
| 6. Steuergerät für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf, Sperrdiode, Kupplungspedalschalter 2, Schnittstelle Taster Motorweiterlauf | 2430 |
| 7. Unfalldatenspeicher | 2431 |
| 8. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung, Schnittstelle Navigation | 2432 |
| 9. Relais für Anhaltesignalageber vorn. Schnittstelle Anhaltesignalageber vorn. Schnittstelle | 2433 |

| | |
|--|-----------|
| Anhaltesignalgeber hinten, Schnittstelle Signalanlage 3 | |
| 10. Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn, Schnittstelle Signalanlage 1, Schnittstelle Signalanlage 3, Schnittstelle Lautsprecher/LED-Blitzer vorn | 2434 |
| 11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Schnittstelle Signalanlage 2 | 2435 |
| 12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten | 2436 |
| 13. Schnittstelle LED-Blitzer hinten, Schnittstelle Innenleuchte Tisch, Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Schalter für Innenlicht | 2437 |
| 14. Schnittstelle Taschenlampe, Schnittstelle Kartenleseleuchte, Schnittstelle Handfunkgerät, Schnittstelle Mikrofon für Telefon, Schnittstelle Telefon | 2438 |
| 15. Schnittstelle Lautsprecher für Funkgerät, Schnittstelle Mikrofon für Funkgerät, Schnittstelle Funkgerät | 2439 |
| 676 - Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche | 2440-2442 |
| 1. Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche | 2440 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 2441 |
| 3. Türkontaktschalter | 2442 |
| 677 - Datenbus-Systeme | 2443-2451 |
| 1. Datenbus-Systeme | 2443 |
| 2. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für Airbag | 2444 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät | 2445 |
| 4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnosestecker | 2446 |
| 5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schiebetüren, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz | 2447 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker, Diagnosestecker 2 | 2448 |
| 7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio | 2449 |
| 8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe | 2450 |
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung | 2451 |
| 678 - Sicherungskonzept 2 | 2452-2512 |
| 1. Sicherungskonzept 2 | 2452 |
| 2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9 | 2453-2454 |
| 3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24 | 2455-2456 |
| 4. Beleuchtung | 2457 |
| 5. Beleuchtung | 2458 |
| 6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12 | 2459 |
| 7. Sicherung SB23 | 2460-2461 |
| 8. Beleuchtung | 2462 |
| 9. Beleuchtung | 2463 |
| 10. Beleuchtung | 2464 |
| 11. Beleuchtung und Sicherung S295 | 2465 |
| 12. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20 | 2466-2467 |
| 13. Sicherungen S183, SC4 und SC13 | 2468 |
| 14. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28 | 2469-2470 |
| 15. Sicherungen SB22 und SB34 | 2471 |
| 16. Sicherungen S291 und SB19 | 2472 |
| 17. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2 | 2473 |
| 18. Sicherung SC11 | 2474 |
| 19. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26 | 2475 |
| 20. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35 | 2476 |
| 21. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34 | 2477-2478 |
| 22. Sicherungen S300, SC3 und SC25 | 2479 |
| 23. Sicherungen SB26 und SB30 | 2480-2481 |
| 24. Sicherungen S41, S98, SC3, SC23 und SC29 | 2482-2483 |
| 25. Sicherungen S309, SC16 und SC18 | 2484 |
| 26. Sicherungen SB13 und SB15 | 2485-2486 |
| 27. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33 | 2487-2488 |
| 28. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36 | 2489 |
| 29. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27 | 2490-2491 |
| 30. Sicherung SB14 und SB20 | 2492 |
| 31. Sicherung SB21 | 2493-2494 |
| 32. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28 | 2495 |

| | |
|---|-----------|
| 33. Sicherungen SB11 und SB17 | 2496-2497 |
| 34. Sicherungen SD15, SD16 und SD20 | 2498-2499 |
| 35. Sicherungen SD3, SD17 und SD24 | 2500-2501 |
| 36. Sicherungen SD14 und SD19 | 2502 |
| 37. Sicherungen SD7, SD12 und SD21 | 2503 |
| 38. Sicherungen SD32 und SD33 | 2504 |
| 39. Sicherungen SD1 und SD25 | 2505 |
| 40. Sicherung SD10 | 2506 |
| 41. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35 | 2507 |
| 42. Sicherung SD22 | 2508 |
| 43. Sicherungen SD8 und SD31 | 2509 |
| 44. Sicherungen SD28, SD30 und SD34 | 2510 |
| 45. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23 | 2511 |
| 46. Sicherungen SD13, SD32 und SD36 | 2512 |
| 679 - Blinkleuchten, Dach | 2513-2514 |
| 1. Blinkleuchten, Dach | 2513 |
| 2. Blinklichtschalter, Lampen für Dachblinklicht | 2514 |
| 680 - Multifunktionslenkrad (4LF/4LL) | 2515-2518 |
| 1. Multifunktionslenkrad (4LF/4LL) | 2515 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad | 2516 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA | 2517 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring | 2518 |
| 681 - Campingausrüstung | 2519-2533 |
| 1. Campingausrüstung | 2519 |
| 2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle | 2520-2521 |
| 3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen | 2522-2523 |
| 4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät | 2524 |
| 5. Bordladergerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 2525-2526 |
| 6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leuchten für Küche, Sicherung, Wechselrichter mit Steckdose | 2527 |
| 7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchten rechts, Innenleuchten hinten rechts | 2528 |
| 8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, 12-V-Steckdose, Schalter für Wasserpumpe, Wasserpumpe, Sicherung, Abwasserstandsgeber | 2529 |
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Temperaturfühler | 2530 |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung | 2531 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen | 2532 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 2533 |
| 682 - Sonderausstattung, Polizei (UF5) | 2534-2551 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei (UF5) | 2534 |
| 2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Schnittstelle Handfunkgerät | 2535 |
| 3. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn | 2536 |
| 4. Schnittstelle Sondersignal | 2537 |
| 5. Schnittstelle Sondersignal, Relais für Rundumkennleuchte | 2538 |
| 6. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle dritte Rundumkennleuchte, Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn | 2539 |
| 7. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn | 2540 |
| 8. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn, Schnittstelle Kontrollleuchten, Schnittstelle Kontrolleuchte für Heckwischer | 2541 |
| 9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten | 2542 |
| 10. Schnittstelle Kofferraumleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte unten links, Schnittstelle Anhaltesignalgeber hinten | 2543 |
| 11. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose, Schalter für Kofferraumbeleuchtung | 2544 |
| 12. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch | 2545 |
| 13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn | 2546 |
| 14. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links, Schnittstelle Taschenlampe | 2547 |
| 15. Schnittstelle Funkgerät. Schnittstelle Lautsprecher vorn. Schnittstelle Schalter für Funkgerät. | 2548 |

| | |
|---|-----------|
| Funktrennrelais, Relais für Funkgerät | |
| 16. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher Mitte, Schnittstelle Lautsprecher hinten, Schnittstelle Mikrophon | 2549 |
| 17. Unfalldatenspeicher | 2550 |
| 18. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung | 2551 |
| 683 - Sonderausstattung, Polizei (UF4) | 2552-2559 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei (UF4) | 2552 |
| 2. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose | 2553 |
| 3. Schnittstelle Sondersignal | 2554 |
| 4. Schnittstelle Sondersignal | 2555 |
| 5. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schalter für Kofferraumbeleuchtung | 2556 |
| 6. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch | 2557 |
| 7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn | 2558 |
| 8. Schnittstelle Taschenlampe, Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links | 2559 |
| 684 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 2560-2577 |
| 1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 2560 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 2561 |
| 3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 2562 |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 2563-2564 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 2565 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 2566 |
| 7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontakteleiste in Schiebetür links | 2567-2568 |
| 8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontakteleiste in Schiebetür rechts | 2569-2570 |
| 9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 2571-2572 |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 2573 |
| 11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 2574 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 2575 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 2576 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 2577 |
| 685 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2578-2588 |
| 1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2578 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2579-2580 |
| 3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links | 2581-2582 |
| 4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 2583-2584 |
| 5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 2585 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2586 |
| 7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand | 2587 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 2588 |
| 686 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2589-2597 |
| 1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2589 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2590-2591 |
| 3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links | 2592 |
| 4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 2593 |
| 5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und | 2594 |

| | |
|---|-----------|
| Instrumentenbeleuchtung | |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2595 |
| 7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand | 2596 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 2597 |
| 687 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2598-2606 |
| 1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2598 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2599-2600 |
| 3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links | 2601 |
| 4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 2602 |
| 5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 2603 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2604 |
| 7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand | 2605 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 2606 |
| 688 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2607-2615 |
| 1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2607 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2608-2609 |
| 3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links | 2610 |
| 4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 2611 |
| 5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 2612 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen | 2613 |
| 7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand | 2614 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 2615 |
| 689 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2616-2625 |
| 1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung | 2616 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 2617-2618 |
| 3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links | 2619 |
| 4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 2620 |
| 5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 2621 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen | 2622-2623 |
| 7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand | 2624 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 2625 |
| 690 - Heckflügeltüren | 2626-2629 |
| 1. Heckflügeltüren | 2626 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte | 2627 |
| 3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts | 2628-2629 |
| 801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3 | 2630-2646 |
| 1. Massepunkte | 2630-2646 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum | 2630-2634 |
| 1.2 Übersicht der Massepunkte im Fahrgastraum | 2635-2640 |
| 1.3 Massepunkte im Kofferraum | 2641-2644 |
| 1.4 Massepunkte für Doppelkabine/Pritsche | 2645-2646 |
| 802 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung im Motorraum (SA und SD) - 3 | 2647-2672 |
| 1. Sicherungsbelegung im Motorraum (SA und SD) | 2647-2672 |
| 1.1 Übersicht der Sicherungsträger | 2647 |
| 1.2 Sicherungshalter SA | 2648 |
| 1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab März 2003 | 2649-2650 |
| 1.4 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab Juni 2004 | 2651-2652 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab August 2006 | 2653-2654 |
| 1.6 Sicherungshalter SD | 2655 |
| 1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab März 2003 | 2656-2659 |
| 1.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab Juni 2004 | 2660-2664 |
| 1.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab August 2006 | 2665-2668 |
| 1.10 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab November 2007 | 2669-2672 |
| 803 - -Einbauorte: Sicherungen im Innenraum (SB und SC) - 3 | 2673-2699 |
| 1. Sicherungen im Innenraum (SB und SC) | 2673-2699 |
| 1.1 Übersicht der Sicherungsträger | 2673 |
| 1.2 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B | 2674-2687 |
| 1.2.1 Einbauort: | 2674 |
| 1.2.2 Sicherungsbelegung, ab März 2003 | 2675-2677 |
| 1.2.3 Sicherungsbelegung, ab Juni 2004 | 2678-2680 |
| 1.2.4 Sicherungsbelegung, ab August 2006 | 2681-2683 |
| 1.2.5 Sicherungsbelegung, ab November 2007 | 2684-2687 |
| 1.3 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C | 2688-2699 |
| 1.3.1 Einbauort: | 2688 |
| 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab März 2003 | 2689-2690 |
| 1.3.3 Sicherungsbelegung, ab Juni 2004 | 2691-2692 |
| 1.3.4 Sicherungsbelegung, ab August 2006 | 2693-2695 |
| 1.3.5 Sicherungsbelegung, ab November 2007 | 2696-2699 |
| 804 - -Einbauorte: Steckerbelegung ausgewählter Steckverbindungen - 3 | 2700-2714 |
| 1. Steckerbelegung ausgewählter Steckverbindungen | 2700-2714 |
| 1.1 Übersicht: | 2700 |
| 1.2 Kontaktbelegung der Steckverbindung am Zündanlassschalter -D- | 2701 |
| 1.3 Bordnetzsteuergerät -J519- | 2702 |
| 1.3.1 Steckerbelegung: | 2702 |
| 1.4 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. A) | 2702 |
| 1.5 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. B) | 2703 |
| 1.6 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6b, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. C) | 2703 |
| 1.7 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T5, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. D) | 2704 |
| 1.8 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T5a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. E) | 2704 |
| 1.9 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6c, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. F) | 2704 |
| 1.10 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T18, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. G) | 2705 |
| 1.11 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6d, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. H) | 2705 |
| 1.12 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T18a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. I) | 2706 |
| 1.13 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6e, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. J) | 2706-2707 |
| 1.14 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T41, am Lenkstockschalter | 2708 |
| 1.15 Kontaktbelegung der Steckverbindung -T16-, am Diagnoseanschluss | 2709 |
| 1.16 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- | 2710-2714 |
| 805 - -Einbauorte: Einzelsicherungen im Innenraum - 3 | 2715-2741 |
| 1. Einzelsicherungen im Innenraum | 2715-2741 |
| 1.1 Übersicht: | 2715-2719 |
| 1.2 Relaisräger (1) Cockpit (8fach) | 2720-2722 |
| 1.2.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2721 |
| 1.2.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2721 |
| 1.2.4 Sicherungsbelegung ab August 2006 | 2722 |
| 1.2.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007 | 2722 |
| 1.3 Sicherungshalter am Relaisräger (1) Cockpit (8fach) | 2723-2724 |
| 1.3.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2723 |
| 1.3.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2724 |
| 1.4 Relaisräger (2) Cockpit (8fach) | 2725-2729 |
| 1.4.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2725 |
| 1.4.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2726 |
| 1.4.4 Sicherungsbelegung ab August 2006 | 2727 |
| 1.4.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007 | 2728 |
| 1.4.6 Sicherungsbelegung ab November 2007 | 2729 |
| 1.5 Sicherungshalter am Relaisräger (2) Cockpit (8fach) | 2730-2731 |
| 1.5.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2730 |
| 1.5.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2731 |
| 1.5.4 Sicherungsbelegung ab November 2007 | 2731 |
| 1.6 Kupplungsstation Sitzkiste links (10fach) | 2732 |
| 1.6.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2732 |
| 1.7 Relaisräger Sitzkiste links (8fach) | 2733-2737 |
| 1.7.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2733 |
| 1.7.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2734 |

| | |
|--|-----------|
| 1.7.4 Sicherungsbelegung ab August 2006 | 2735 |
| 1.7.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007 | 2736 |
| 1.7.6 Sicherungsbelegung ab November 2007 | 2737 |
| 1.8 Sicherungshalter am Relaisträger in der Sitzkiste links (8fach) | 2738-2739 |
| 1.8.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2738 |
| 1.8.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2739 |
| 1.9 Kupplungsstation A-Säule links (10fach) | 2740-2741 |
| 1.9.2 Sicherungsbelegung ab März 2003 | 2740 |
| 1.9.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004 | 2741 |
| 806 - -Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3 | 2742-2782 |
| 1. Relaisplatzbelegung | 2742-2782 |
| 1.1 Übersicht: | 2742-2782 |
| 807 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3 | 2783-2802 |
| 1. Kupplungsstationen | 2783-2802 |
| 1.1 Übersicht: | 2783-2802 |
| 808 - -Einbauorte: Codiertabelle, - 3 | 2803-2810 |
| 1. Codiertabelle | 2803-2810 |
| 1.1 Steuergerät für ABS mit EDS | 2803 |
| 1.2 Codiertabelle ab März 2003 | 2804 |
| 1.2.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS mit EDS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung. | 2804 |
| 1.2.2 Leitungsfarben und Querschnitte siehe => Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS) | 2804 |
| 1.3 Codiertabelle ab Juni 2006 | 2805-2807 |
| 1.3.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung. | 2805 |
| 1.3.2 Leitungsfarben und Querschnitte !Ö Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS) | 2805 |
| 1.3.3 Steuergerät für ABS -J104-, mit/ohne Antriebsschlupfregelung (ASR), mit/ohne Allradantrieb (4-Motion) | 2805 |
| 1.3.4 Steuergerät für ABS -J104-, mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Allradantrieb (4-Motion) | 2806 |
| 1.3.5 Steuergerät für ABS -J104-, mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), ohne Allradantrieb (4-Motion) | 2807 |
| 1.4 Codiertabelle ab Juni 2007 | 2808-2810 |
| 1.4.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung. | 2808 |
| 1.4.2 Leitungsfarben und Querschnitte !Ö Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS) | 2808 |
| 1.4.3 Steuergerät für ABS -J104- (1AC), ohne Antriebsschlupfregelung (ASR), mit Allradantrieb (4-Motion) | 2808 |
| 1.4.4 Steuergerät für ABS -J104- (1AR), mit Antriebsschlupfregelung (ASR), ohne Allradantrieb (4-Motion) | 2808 |
| 1.4.5 Steuergerät für ABS -J104- (1AK), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Allradantrieb (4-Motion) | 2809 |
| 1.4.6 Steuergerät für ABS -J104- (1AK), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), ohne Allradantrieb (4-Motion) | 2810 |
| 809 - -Einbauorte: Camper - 3 | 2811-2827 |
| 1. Camper | 2811-2827 |
| 1.1 Camper | 2811-2817 |
| 1.1.1 ab Februar 2004 | 2811-2813 |
| 1.1.3 Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung -V118- | 2814-2817 |
| 1.2 Übersicht der Steckverbindungen und Massepunkte in der Einbauküche | 2818 |
| 1.3 Übersicht | 2819-2827 |
| 1.3.5 Messwiderstand für Batterieladungskontrolle - N162 | 2821 |
| 1.3.7 Steckverbindung -T17b- | 2822-2827 |
| 810 - -Einbauorte: Multivan Business - 3 | 2828-2844 |
| 1. Multivan Business | 2828-2844 |
| 1.1 Multivan Business | 2828 |
| 1.1.1 ab August 2005 | 2828 |
| 1.2 Zuordnung der Positionen: | 2829-2831 |
| 1.3 Steuergeräte: | 2832-2835 |
| 1.3.2 TV-Tuner -R78- | 2832 |
| 1.3.6 Anzeigeeinheit für TV und Video hinten -R97- | 2833 |
| 1.3.7 Motor für Display auf und zu -V301- | 2833 |
| 1.3.8 Steckverbindung, 3fach -T3xa- | 2833-2835 |
| 1.4 Steckverbindungen | 2836 |
| 1.4.2 Steckverbindung, 42fach -T42xa- | 2836 |
| 1.5 Sicherungshalter und Potentialverteiler: | 2837 |

| | |
|---|-----------|
| 1.6 Zuordnung der Sicherungen SF...: | 2838-2842 |
| 1.7 Zuordnung der Relais und Einzelsicherungen: | 2843-2844 |
| 811 - -Einbauorte: Lage und Anschlussbelegung der Steuergeräte - 3 | 2845-2873 |
| 1. Lage und Anschlussbelegung der Steuergeräte | 2845-2873 |
| 1.1 Motorraum | 2849-2851 |
| 1.1.1 Steckerbelegung: | 2850 |
| 1.1.2 Steckerbelegung: | 2851 |
| 1.2 Steuergerät für ABS -J104- | 2852 |
| 1.2.1 Steckerbelegung: | 2852 |
| 1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- | 2853 |
| 1.3.1 Steckerbelegung: | 2853 |
| 1.4 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | 2854-2855 |
| 1.5 Bordnetzsteuergerät -J519- | 2856 |
| 1.6 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- | 2856 |
| 1.7 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- | 2857 |
| 1.7.2 Steckverbindungen: | 2857 |
| 1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386- | 2858 |
| 1.9 Steuergerät für Airbag -J234- | 2859-2860 |
| 1.9.2 Steckerbelegung: | 2860 |
| 1.10 Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz -J529- | 2861 |
| 1.11 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305- | 2861 |
| 1.12 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- | 2862 |
| 1.13 Steuergerät für Schiebedach -J245- | 2862 |
| 1.14 Steuergerät für Antennenwahl -J515- | 2863 |
| 1.15 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- | 2863-2864 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 2864 |
| 1.16 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559- | 2865 |
| 1.17 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559- | 2865 |
| 1.18 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- | 2866 |
| 1.19 Steuergerät für Schaltanzeige -J98- | 2866 |
| 1.20 Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage -J23- | 2867 |
| 1.21 Steuergerät für Schiebetür links -J558- (elektrische Schiebetür) | 2867 |
| 1.22 Steuergerät für Schiebetür links -J558- (Zuziehhilfe ohne elektrische Schiebetür) | 2868 |
| 1.23 Steuergerät für Heckklappe -J605- | 2868 |
| 1.24 Steuergerät für Schiebetür rechts -J731- (elektrische Schiebetür) | 2869 |
| 1.25 Steuergerät für Schiebetür rechts -J731- (Zuziehhilfe ohne elektrische Schiebetür) | 2869 |
| 1.26 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- | 2870-2871 |
| 1.26.2 Steckerbelegung: | 2871 |
| 1.27 CD-Wechsler -R41-, Verstärker -R12- und Steuergerät für Sprachverstärkung -J656- | 2872 |
| 1.28 Steuergerät für Allradantrieb -J492- | 2873 |