



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Klimaanlage .....	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrten mit Prüf- und Messgeräten .....	2
1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem .....	2
1.5	Sicherheitsmaßnahmen bei Umgang mit Kältemitteln .....	2
1.6	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Stand-/Zusatzheizung .....	3
1.7	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am SCR-System .....	4
2	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	6
2.1	Typschilder .....	6
2.2	Hinweise zu Gerüchen in klimatisierten Fahrzeugen .....	6
3	<b>Reparaturhinweise</b> .....	8
3.1	Sauberkeitsregeln .....	8
3.2	Allgemeine Hinweise .....	8
3.3	Allgemeine Reparaturhinweise .....	9
3.4	Kontaktkorrosion .....	9
3.5	Schrauben, Muttern .....	9
3.6	Leitungsverlegung und -befestigung .....	9
3.7	Montage von Kühlern und Kondensatoren .....	9
3.8	Kälteleistung prüfen .....	10
3.9	Arbeiten am Kältemittelkreislauf .....	11
3.10	Dichtungen für Kältemittelkreislauf .....	12
4	<b>Technische Daten</b> .....	13
4.1	Füllmengen Kältemittel .....	13
4.2	Füllmengen Kältemaschinenöl .....	13
4.3	Ölverteilung .....	15
<b>80</b>	<b>Heizung</b> .....	<b>16</b>
1	<b>Heizgerät</b> .....	16
1.1	Einbauorteübersicht - Heizgerät .....	16
1.2	Montageübersicht - Heizgerät .....	17
1.3	Frischluftgebläse V2 aus- und einbauen .....	18
1.4	Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung N24 aus- und einbauen ..	18
1.5	Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen .....	19
1.6	Wärmetauscher aus- und einbauen .....	20
1.7	Kühlmittelrohre am Wärmetauscher aus- und einbauen .....	21
1.8	Heizgerät aus- und einbauen .....	22
1.9	Entlüftung prüfen .....	22
1.10	Luftverteilergehäuse aus- und einbauen .....	23
2	<b>Stellmotoren</b> .....	26
2.1	Stellmotor der Umluftklappe V113 aus- und einbauen .....	26
3	<b>Luftführung</b> .....	27
3.1	Montageübersicht - Luftführung und Luftverteilung im Fahrgastraum .....	27
3.2	Fußraumausströmer Fahrerseite aus- und einbauen .....	28
4	<b>Bedienungs- und Anzeigeeinheit</b> .....	29
4.1	Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen .....	29
<b>85</b>	<b>Lüftung</b> .....	<b>32</b>
1	<b>Dachlüfter V3 Normaldach</b> .....	32
1.1	Montageübersicht - Dachlüfter .....	32
1.2	Dachlüfter V3 aus- und einbauen .....	32



1.3	Luftführungsrosette aus- und einbauen	34
1.4	Rahmen für Dachlüfter V3 aus- und einbauen	34
<b>2</b>	<b>Dachlüfter V3 Hoch-/Mittelhochdach</b>	<b>35</b>
2.1	Montageübersicht - Dachlüfter	35
2.2	Dachlüfter V3 aus- und einbauen	35
2.3	Luftführungsrosette aus- und einbauen	37
2.4	Rahmen für Dachlüfter V3 aus- und einbauen	38
<b>87</b>	<b>Klimaanlage</b>	<b>39</b>
<b>1</b>	<b>Einbauorteübersicht - Klimaanlage</b>	<b>39</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Bauteile außerhalb des Fahrgastraums	39
1.2	Einbauorteübersicht - Bauteile innerhalb des Fahrgastraums vorn	40
1.3	Einbauorteübersicht - Bauteile innerhalb des Fahrgastraums hinten	46
<b>2</b>	<b>Kältemittelkreislauf</b>	<b>47</b>
2.1	Systemübersicht - Kältemittelkreislauf	47
2.2	Hochdruckgeber G65 aus- und einbauen	49
2.3	Expansionsventil aus- und einbauen	51
2.4	Kondensator aus- und einbauen	56
2.5	Trocknerbeutel/Trocknerpatrone aus- und einbauen	59
2.6	Absaug- und Füllventil, Nieder- und Hochdruckseite aus- und einbauen	61
2.7	Klimaanlage nach Befüllen des Kältemittelkreislaufs in Betrieb nehmen	64
2.8	Notwendigkeit Kältemittelkreislauf mit Kältemittel spülen	65
<b>3</b>	<b>Klimakompressor</b>	<b>67</b>
3.1	Montageübersicht - Antriebsaggregat des Klimakompressors	67
3.2	Montageübersicht - Riemenscheibe	68
3.3	Klimakompressor aus- und einbauen	69
3.4	Überdruckablassventil am Klimakompressor prüfen	73
3.5	Riemenscheibe aus- und einbauen	73
3.6	Regelventil für Kompressor der Klimaanlage N280 aus- und einbauen	75
<b>4</b>	<b>Stellmotoren</b>	<b>79</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Stellmotoren vorn	79
4.2	Stellmotor der Temperaturklappe V68 aus- und einbauen	82
4.3	Stellmotor der Defrostklappe V107 aus- und einbauen	84
4.4	Stellmotor der Umluftklappe V113 aus- und einbauen	85
4.5	Stellmotor der Temperaturklappe links V158 aus- und einbauen	87
4.6	Stellmotor der Temperaturklappe rechts V159 aus- und einbauen	88
4.7	Stellmotor für Luftverteilerklappe V428 aus- und einbauen	89
4.8	Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe V425 aus- und einbauen	93
4.9	Stellmotor der Fußraumklappe V261 aus- und einbauen	94
<b>5</b>	<b>Heiz- und Klimagerät vorn</b>	<b>97</b>
5.1	Montageübersicht - Heiz- und Klimagerät vorn	97
5.2	Heiz- und Klimagerät aus- und einbauen	101
5.3	Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen	105
5.4	Frischluchtgebläse V2 aus- und einbauen	106
5.5	Steuergerät für Frischluftgebläse J126 aus- und einbauen	111
5.6	Wärmetauscher aus- und einbauen	112
5.7	Kühlmittelrohre am Wärmetauscher aus- und einbauen	113
5.8	Temperaturfühler für Verdampfer G308 aus- und einbauen	115
5.9	Kondenswasserablauf prüfen	116
5.10	Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung N24 aus- und einbauen, Klimaanlage	116
5.11	Luftverteilergehäuse aus- und einbauen	117
<b>6</b>	<b>Heiz- und Klimagerät hinten</b>	<b>120</b>
6.1	Montageübersicht - Heiz- und Klimagerät	120
6.2	Verdampfer aus- und einbauen	122



6.3	Heiz- und Klimagerät aus- und einbauen	122
6.4	Frischluftgebläse hinten V80 aus- und einbauen	126
6.5	Geber für Gebläseregelung hinten G463 aus- und einbauen	126
6.6	Wärmetauscher aus- und einbauen	127
6.7	Stellmotoren aus- und einbauen	128
<b>7</b>	<b>Bedienungs- und Anzeigeeinheit</b>	<b>132</b>
7.1	Übersicht Bedienungs- und Anzeigeeinheit	132
7.2	Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	137
<b>8</b>	<b>Weitere Bauteile zur Steuerung und Regelung</b>	<b>139</b>
8.1	Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107 aus- und einbauen	139
8.2	Funktionsweise des Sensors für Luftgüte G238	140
8.3	Sensor für Luftgüte G238 aus- und einbauen	141
8.4	Temperaturfühler für Außentemperatur G17 aus- und einbauen	142
8.5	Luftfeuchtigkeitsgeber für Klimaanlage G260 aus- und einbauen	142
8.6	Ausströmtemperaturgeber links G150 aus- und einbauen	143
8.7	Ausströmtemperaturgeber rechts G151 aus- und einbauen	143
8.8	Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links G261 aus- und einbauen	143
8.9	Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts G262 aus- und einbauen	144