



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen .....	4
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>7</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	7
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>11</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....	11
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	13
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	14
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>16</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>16</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	16
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	18
1.3 Frontklappe aus- und einbauen .....	18
1.4 Frontklappe einstellen .....	19
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen .....	22
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	24
1.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	25
1.8 Scharniere aus- und einbauen .....	25
1.9 Dämpfung aus- und einbauen .....	26
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	27
1.11 Gasdruckfeder entgasen .....	28
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen .....	28
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>30</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe .....	30
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	33
2.3 Heckklappe einstellen .....	35
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen .....	37
2.5 Betätigung aus- und einbauen .....	39
2.6 Scharniere aus- und einbauen .....	43
2.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	45
2.8 Führungsteil aus- und einbauen .....	47
2.9 Heckklappendichtung aus- und einbauen .....	48
2.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	48
2.11 Gasdruckfeder entgasen .....	52
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>53</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit .....	53
3.2 Tankklappe aus- und einbauen .....	53
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>56</b>
<b>1 Tür</b> .....	<b>56</b>
1.1 Montageübersicht - Tür .....	56
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen .....	58
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen .....	59
1.4 Türaußendichtung aus- und einbauen .....	61
1.5 Tür aus- und einbauen .....	62
1.6 Neue Türscharniere fetten .....	64
1.7 Tür einstellen .....	64



1.8	Schließbügel einstellen	68
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>69</b>
2.1	Montageübersicht - Aggregateträger	69
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	71
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	72
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	73
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	74
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	75
2.7	Aggregateträger aus- und einbauen	75
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	78
2.9	Türgriff aus- und einbauen	80
2.10	Türschloss aus- und einbauen	82
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	85
2.12	Schließbügel aus- und einbauen	85
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>87</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	87
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	90
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	92
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Schiebetür</b>	<b>95</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebetür	95
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	102
1.3	Türäußendichtung aus- und einbauen	103
1.4	Schiebetür aus- und einbauen	104
1.5	Schiebetür einstellen	105
1.6	Schließbügel aus- und einbauen	112
1.7	Rollenführung unten aus- und einbauen	114
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	115
1.9	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	115
1.10	Türschloss aus- und einbauen	116
1.11	Fernbetätigung der Schiebetür aus- und einbauen	117
1.12	Kontaktmodul und Kontaktleiste aus- und einbauen	120
1.13	Schließzylinder und Türäußengriff aus- und einbauen	122
1.14	Lagerbügel aus- und einbauen	123
1.15	Innenbetätigung aus- und einbauen	123
1.16	Führungsschiene oben aus und einbauen	125
1.17	Führungsschiene Mitte aus- und einbauen	127
<b>2</b>	<b>Schiebetür mit elektrischer Betätigung</b>	<b>130</b>
2.1	Montageübersicht - elektrische Schiebetür	130
2.2	Türäußendichtung mit Einklemmschutz aus- und einbauen	135
2.3	Schiebetür aus- und einbauen	136
2.4	Schließbügel mit Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	138
2.5	Türfeststeller aus- und einbauen	140
2.6	Motor für Schiebetüröffnung rechts V323 aus- und einbauen	140
2.7	Führungsschiene mit Rollenlager aus- und einbauen	142
2.8	Führungsschiene oben mit Lesespule aus- und einbauen	145
2.9	Rollenführung oben mit Transponder aus- und einbauen	147
2.10	Rollenführung unten aus- und einbauen	148
2.11	Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts G481 aus- und einbauen	149
<b>3</b>	<b>Schiebetür - hoch</b>	<b>151</b>
3.1	Montageübersicht - Schiebetür	151
3.2	Türinnendichtungen aus- und einbauen	153
3.3	Vordichtung ersetzen	154
3.4	Zusatzschloss aus- und einbauen	154



3.5	Notentriegelung aus- und einbauen	155
3.6	Mittenanschlag aus- und einbauen	156
3.7	Führungskeil - Keilführung aus- und einbauen	157
<b>4</b>	<b>Kabinentür - Doppelkabine</b>	<b>159</b>
4.1	Montageübersicht - Kabinentür	159
4.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	160
4.3	Türinnendichtungen aus- und einbauen	161
4.4	Kabinentür aus- und einbauen	162
4.5	Kabinentür einstellen	164
4.6	Schließbügel aus- und einbauen	165
4.7	Türscharnier aus- und einbauen	166
4.8	Türfeststeller aus- und einbauen	167
4.9	Aufprallträger aus- und einbauen	167
4.10	Schließzylinder aus- und einbauen	168
4.11	Türgriff aus- und einbauen	170
4.12	Lagerbügel aus- und einbauen	172
4.13	Türschloss aus- und einbauen	172
<b>5</b>	<b>Heckflügeltüren</b>	<b>175</b>
5.1	Montageübersicht - Heckflügeltür	175
5.2	Montageübersicht - Türfeststeller Öffnungswinkel 250°	179
5.3	Montageübersicht - Türeinbauteile	180
5.4	Flügelürdichtung hinten aus- und einbauen	182
5.5	Innendichtung Heckflügeltür aus- und einbauen	184
5.6	Heckflügeltür aus- und einbauen	184
5.7	Heckflügeltür einstellen	186
5.8	Schließbügel oben aus- und einbauen	192
5.9	Schließbügel unten aus- und einbauen	193
5.10	Heckflügeltür ersetzen	194
5.11	Scharniere der Heckflügeltür aus- und einbauen	194
5.12	Türfeststeller aus- und einbauen	196
5.13	Anschlag für Türfeststeller Öffnungswinkel 250° in Heckflügeltür einarbeiten	197
5.14	Schlosser Heckflügeltür aus- und einbauen	200
5.15	Betätigungshebel aus- und einbauen	203
5.16	Kindersicherung aus- und einbauen	205
5.17	Träger Verriegelung aus- und einbauen	205
5.18	Innenbetätigung aus- und einbauen	206
5.19	Türaußengriff aus- und einbauen	207
5.20	Aggregateträger aus- und einbauen	207
5.21	Lichtleiste aus- und einbauen	209
5.22	Schließzylinder aus- und einbauen	210
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>211</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>211</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	211
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	213
1.3	Schiebedachdeckel einstellen	214
1.4	Deckeldichtung ersetzen	216
1.5	Windabweiser aus- und einbauen	216
1.6	Sonnenschutz aus- und einbauen	217
1.7	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	217
1.8	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	218
1.9	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	219
1.10	Montageeinheit aus- und einbauen	219
1.11	Stromlose Betätigung	221
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>222</b>



2.1	Wasserablaufschläuche reinigen	222
<b>61</b>	<b>- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>225</b>
<b>1</b>	<b>Verdeck</b>	<b>225</b>
1.1	Montageübersicht - Verdeckgestell mit Verdeckplane	225
1.2	Kontaktkorrosion	227
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>229</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>229</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	229
1.2	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	232
1.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	236
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>240</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	240
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	244
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	244
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	246
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	248
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>254</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>254</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	254
1.2	Scheibeninstandsetzung	255
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	255
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	257
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	257
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	259
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	260
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>261</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	261
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	265
<b>3</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>269</b>
3.1	Montageübersicht - Seitenscheiben	269
3.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	272
<b>4</b>	<b>Schiebefenster</b>	<b>278</b>
4.1	Montageübersicht - Schiebefenster	278
4.2	Schiebefenster für Schiebetür ausbauen	283
4.3	Zerstörtes Schiebefenster für Schiebetür ausbauen	289
4.4	Schiebefenster für Schiebetür einbauen	289
4.5	Neues Schiebefenster vor Einbau kontrollieren und beachten	290
4.6	Schiebefenster beweglich aus- und einbauen	292
4.7	Nicht zerstörtes Schiebefenster für Seitenteil ausbauen	293
4.8	Zerstörtes Schiebefenster für Seitenteil ausbauen	296
4.9	Schiebefenster für Seitenteil einbauen	297
<b>5</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>298</b>
5.1	Montageübersicht - Heckscheibe	298
5.2	Heckscheibe aus- und einbauen	302
<b>6</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>311</b>
6.1	Türscheibe vorn aus- und einbauen	311
6.2	Türscheibe vorn einstellen	312
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>313</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>313</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	313
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	313



<b>2</b>	<b>Spoiler</b> .....	<b>315</b>
2.1	Spoiler aus- und einbauen .....	315
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> .....	<b>320</b>
3.1	Montageübersicht - Blende B-Säule .....	320
3.2	Montageübersicht - Führungsschiene .....	322
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech .....	323
3.4	Zierleiste aus- und einbauen .....	324
3.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	331
3.6	Blende Rollenführung aus- und einbauen .....	333
3.7	Abdeckkappe Kotflügel aus- und einbauen .....	335
3.8	Führungsschiene aus- und einbauen .....	336
3.9	Dachleiste ersetzen .....	338
3.10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	339
<b>4</b>	<b>Geräuschdämpfung</b> .....	<b>344</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung .....	344
4.2	Geräuschdämpfung aus- und einbauen .....	344
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>347</b>
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	347
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	362
<b>6</b>	<b>Dekorfolie / Schutzfolien</b> .....	<b>366</b>
6.1	Dekorfolie / Schutzfolien ersetzen .....	366
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>369</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	369
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	371
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	373
7.4	Spiegelblende aus- und einbauen .....	375
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	377
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>380</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	380
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	381
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	381
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	383
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>385</b>
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme .....	385
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	389
9.3	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen .....	392
9.4	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen .....	394
9.5	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen .....	397
<b>10</b>	<b>Sonderanbauteile</b> .....	<b>399</b>
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile .....	399
<b>11</b>	<b>Pritschenbodenaufbau</b> .....	<b>400</b>
11.1	Kontaktkorrosion .....	400
11.2	Montageübersicht - Pritschenaufbau .....	400
11.3	Montageübersicht - Kofferraumboden und Ladeklappen .....	401
11.4	Montageübersicht - Unterfahrschutz .....	405
11.5	Montageübersicht - Radhaus hinten .....	407
11.6	Montageübersicht - Tankverkleidung .....	408
<b>12</b>	<b>Anhängevorrichtung</b> .....	<b>409</b>
12.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung .....	409
12.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen .....	412
<b>13</b>	<b>Reserveradhalter</b> .....	<b>419</b>
13.1	Montageübersicht - Reserveradhalter .....	419
<b>14</b>	<b>Schmutzfänger</b> .....	<b>421</b>



14.1 Montageübersicht - Schmutzfänger ..... 421