

001 - Grundausrüstung	1-14
1. Grundausrüstung	1
2. Sicherungshalter C	2
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	3
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4
5. Zündanlassschalter, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Motorsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	5
6. Bordnetzsteuergerät	6
7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	7
8. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Rückfahrkamera, automatisch abblendbarer Innenspiegel	8
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	9
10. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	10
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	11
12. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Taster für Wiederaufnahme der gespeicherten Fahrgeschwindigkeit, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	12
13. Lenkstockkombinationsschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	13
14. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	14
002 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	15-16
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	15
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	16
003 - Innenleuchten	17-25
1. Innenleuchten	17
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	18
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	19
4. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte vorn, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	20
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	21
6. Bordnetzsteuergerät, Trittstufenbeleuchtung rechts	22
7. Innenleuchte 3 hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts	23
8. Zusatzinnenleuchte, Zusatzinnenleuchte 2, Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite	24
9. Kontaktschalter in Heckklappe, Koppelstelle an der D-Säule links, Koppelstelle für Heckklappe	25
004 - Antiblockiersystem (ABS)	26-31
1. Antiblockiersystem (ABS)	26
2. Querbeschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Drehratengeber, Längsbeschleunigungsgeber, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Differenzialsperre, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Hydraulikpumpe für ABS	27
3. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Hydraulikeinheit für ABS	28
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikeinheit für ABS	29
5. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	30
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links	31
005 - Dachlüfter , (3JF)	32-34
1. Dachlüfter , (3JF)	32
2. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 8 auf Sicherungshalter H	33

3. Koppelstelle an der A-Säule links, Dachlüfter	34
006 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5),(8A6),(8A7),(8A8),(8A9)	35-41
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5),(8A6),(8A7),(8A8),(8A9)	35
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	36
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	37
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	38
5. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	39
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	40
7. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts	41
007 - Spurwechselassistent	42-44
1. Spurwechselassistent	42
2. Entstörfilter, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel links	43
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Außenspiegel rechts	44
008 - Rundumkennleuchten (gelb)	45-47
1. Rundumkennleuchten (gelb)	45
2. Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H	46
3. Relais für Rundumkennleuchte, Koppelstelle am Dach links	47
009 - Elektrischer Fahrtenschreiber	48-50
1. Elektrischer Fahrtenschreiber	48
2. Fahrtenschreiber, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Steuergerät für externe Fahrzeugkommunikation, Sicherungshalter C	49
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	50
010 - Elektrische Heckklappe	51-57
1. Elektrische Heckklappe	51
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter H, Sicherung 20 auf Sicherungshalter H	52
3. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	53
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappenöffnung	54
5. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Kontaktschalter in Heckklappe, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung	55
6. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Motor für Zuziehhilfe, Motor 1 für Heckklappe	56
7. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Motor 2 für Heckklappe	57
011 - Dachblinkleuchten , (9H1),(9H2)	58-60
1. Dachblinkleuchten , (9H1),(9H2)	58
2. Sicherung 9 auf Sicherungshalter A	59
3. Bordnetzsteuergerät	60
012 - Unfalldatenspeicher	61-62
1. Unfalldatenspeicher	61
2. Taster für Unfalldatenspeicher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C	62
013 - Elektromechanische Servolenkung (Servotronic)	63-64
1. Elektromechanische Servolenkung (Servotronic)	63
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	64
014 - LED-Scheinwerfer	65-70
1. LED-Scheinwerfer	65
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	66
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	67
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	68
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	69
6. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts. Steuergerät für Leuchtweitenregelung. Scheinwerfer vorn	70

links, Scheinwerfer vorn rechts	
015 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	71-75
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	71
2. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	72
3. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	73
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	74
5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	75
016 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L),(8T0),(8T1),(8T2),(8T3),(8T5),(8T6),(8T7)	76-82
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L),(8T0),(8T1),(8T2),(8T3),(8T5),(8T6),(8T7)	76
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Anschluss für Diagnose	77
3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Tür vorn links	78
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	79
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	80
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite	81
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle in der Sitzkiste rechts	82
017 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R),(8T0),(8T1),(8T2),(8T3),(8T5),(8T6),(8T7)	83-89
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R),(8T0),(8T1),(8T2),(8T3),(8T5),(8T6),(8T7)	83
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	84
3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	85
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	86
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	87
6. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite	88
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag	89
018 - Multifunktionslenkrad	90-91
1. Multifunktionslenkrad	90
2. Lenkstockkombinationsschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	91
019 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	92-96
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	92
2. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	93
3. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	94
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	95
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	96
020 - Tür hinten links	97-98
1. Tür hinten links	97
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	98
021 - Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel , (9AC),(KC1)	99-106
1. Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel , (9AC),(KC1)	99
2. Relais für Umwälzpumpe, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	100
3. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	101

4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Motorraum	102
5. Heizung-/Klimabedienung	103
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	104
7. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	105
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten	106
022 - Climatic , (KC2),(KC3),(KC4),(KH6)	107-118
1. Climatic , (KC2),(KC3),(KC4),(KH6)	107
2. Relais für Umwälzpumpe, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	108
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	109
4. Relais für Magnetkupplung, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	110
5. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	111
6. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	112
7. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage	113
8. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	114
9. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	115
10. Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	116
11. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	117
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten	118
023 - Climatronic , (9AH)	119-131
1. Climatronic , (9AH)	119
2. Relais für Umwälzpumpe, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	120
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	121
4. Relais für Magnetkupplung, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	122
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	123
6. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Diagnose-Interface für Datenbus	124
7. Heizung-/Klimabedienung	125
8. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber Fahrerseite, Ausströmtemperaturgeber Beifahrerseite	126
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Defrostklappe	127
10. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Fußraumklappe	128
11. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	129
12. Ausströmtemperaturgeber hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	130
13. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	131
024 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (5QR),(5Q4)	132-141
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (5QR),(5Q4)	132
2. Sicherung 60 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H, Sicherungshalter K, Sicherung 1 auf Sicherungshalter K, Sicherung 2 auf Sicherungshalter K, Sicherung 3 auf Sicherungshalter K, Sicherung 4 auf Sicherungshalter K	133
3. Lesespule für Schiebetür, Spule für Schiebetür, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite	134
4. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite. Motor für Schiebetüröffnung	135

5. Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür, Geber für Einklemmschutz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	136
6. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links	137
7. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts	138
8. Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts, Geber für Schiebetür, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	139
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Schiebetüröffnung rechts	140
10. Lesespule für Schiebetür rechts, Spule für Schiebetür rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite	141
025 - Zuziehhilfe der Schiebetüren , (5Q7),(5R7)	142-146
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren , (5Q7),(5R7)	142
2. Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter K, Sicherung 3 auf Sicherungshalter K, Motor für Zuziehhilfe hinten links	143
3. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links	144
4. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	145
5. Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	146
026 - Komfortsystem , (L0L)	147-157
1. Komfortsystem , (L0L)	147
2. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	148
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	149
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	150
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	151
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	152
7. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät	153
8. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	154
9. Bordnetzsteuergerät	155
10. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Sperrdiode	156
11. Motor für Heckklappenentriegelung	157
027 - Komfortsystem , (L0R)	158-168
1. Komfortsystem , (L0R)	158
2. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	159
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	160
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	161
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	162
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	163
7. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät	164
8. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	165
9. Bordnetzsteuergerät	166

10. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Sperrdiode	167
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	168
028 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (L0L),(6XP)	169-174
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (L0L),(6XP)	169
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	170
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Außenspiegel links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	171
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Außenspiegel links, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	172
5. Entstörfilter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	173
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Außenspiegel rechts, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	174
029 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XN)	175-179
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XN)	175
2. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	176
3. Schalter für Spiegelverstellung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Außenspiegel links	177
4. Schalter für Spiegelverstellung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Außenspiegel rechts	178
5. Schalter für Spiegelverstellung	179
030 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VE),(7VF),(7VG),(7VL),(9M4), (9M5)	180-184
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VE),(7VF),(7VG),(7VL),(9M4), (9M5)	180
2. Relais für Zusatzwasserheizung, Relais für Kreislaufventil der Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B	181
3. Relais für Umwälzpumpe, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Koppelstelle an der Schalttafel Mitte	182
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	183
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse	184
031 - Zusatzluftheizung , (9M4),(7VA),(7VG),(7VF),(7VM)	185-187
1. Zusatzluftheizung , (9M4),(7VA),(7VG),(7VF),(7VM)	185
2. Temperaturfühler für Luftzutritt an der Luftzusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H	186
3. Flammenwächter, Temperaturfühler für Luftaustritt an der Luftzusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2, Dosierpumpe 2	187
032 - Frontscheibenheizung , (4GR)	188-190
1. Frontscheibenheizung , (4GR)	188
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	189
3. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	190
033 - Nebelscheinwerfer	191-192
1. Nebelscheinwerfer	191
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	192
034 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	193-195
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	193
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	194
3. 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6, 12-V-Steckdose 7, 12-V-Steckdose 8	195
035 - USB-Ladesteckdosen	196-198
1. USB-Ladesteckdosen	196
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1, USB-Ladesteckdose 1 für Sonderfahrzeuge, USB-Ladesteckdose links. 3. Sitzreihe	197

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	198
036 - Radioanlagen/Navigationssysteme	199-205
1. Radioanlagen/Navigationssysteme	199
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	200
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	201
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links	202
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	203
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	204
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Radioantenne	205
037 - Reifendruckkontrolle	206-207
1. Reifendruckkontrolle	206
2. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C	207
038 - Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ2),(NZ3)	208-211
1. Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ2),(NZ3)	208
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	209
3. Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, GPS-Antenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	210
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links	211
039 - Handyvorbereitung , (9IJ),(9ZX)	212-214
1. Handyvorbereitung , (9IJ),(9ZX)	212
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Telefonantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	213
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	214
040 - Sonderausstattung, Polizei , (IP2)	215-234
1. Sonderausstattung, Polizei , (IP2)	215
2. Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter G, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H, Sicherung 23 auf Sicherungshalter H, Sicherung 24 auf Sicherungshalter H, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Ladestation für Handfunkgerät	216
3. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 1-fach, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge	217
4. Sperrdiode, Relais für Rundumkennleuchte, Zusatzrelais für Bremslicht, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	218
5. Zündanlassschalter, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	219
6. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Motordurchlauf, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 12-fach, Koppelstelle in der Sitzkiste links, Koppelstelle in der Sitzkiste rechts	220
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steckverbindung, 12-fach	221
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steckverbindung, 8-fach	222
9. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	223
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	224
11. Taster für Unfalldatenspeicher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts	225
12. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle am Dach links, Koppelstelle am Dach rechts	226
13. Mikrofon 2 Fahrerseite, Steckverbindung, 2-fach	227
14. Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät, Lautsprecher 3 für Funkgerät, Lautsprecher 4 für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	228
15. Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 8-fach	229
16.	230

17. Anhaltesignalgeber hinten, Blitzleuchte in der Heckklappe	231
18. Koppelstelle am Dach links, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	232
19. Zusatzinnenleuchte, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	233
20. Bedienungseinheit für Sondersignale, Leseleuchte hinter Fahrersitz, Leseleuchte für Ausziehtisch	234
041 - 2,0-l-Dieselmotor , CXEC	235-258
1. 2,0-l-Dieselmotor , CXEC	235
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B	236
3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	237
4. Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 3 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J	238
5. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2	239
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	240
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	241
8. Zündanlassschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	242
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	243
10. Ansauglufttemperaturgeber, Geber für Wasserabscheider, Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Motor, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	244
11. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	245
12. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle im Motorraum	246
13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Koppelstelle im Motorraum, Reduktionsmitteltank	247
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	248
15. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	249
16. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	250
17. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	251
18. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	252
19. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	253
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Reduktionsmittel	254
21. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	255
22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	256
23. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Turbinenumschaltung	257
24. Kraftstofffördereinheit, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	258
042 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , CXEC,CXFA,CXGD,CXGE,CXHA,CXHC,(4BF),(4BH),(4IA),(4IE)	259-264
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , CXEC,CXFA,CXGD,CXGE,CXHA,CXHC,(4BF),(4BH),(4IA),(4IE)	259
2. Motorsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	260
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel	261
4. Tankgeber für Reduktionsmittel. Sensor für Reduktionsmittelqualität. Motorsteuergerät.	262

Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
5. Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	263
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	264
043 - Lendenwirbelstützenverstellung	265-267
1. Lendenwirbelstützenverstellung	265
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze vorn links	266
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts	267
044 - Sitz vorn links, elektrisch , (L0L)	268-272
1. Sitz vorn links, elektrisch , (L0L)	268
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	269
3. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	270
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	271
5. Geber für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	272
045 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	273-276
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	273
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C	274
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	275
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	276
046 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug	277-280
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug	277
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C	278
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	279
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	280
047 - Sitz vorn rechts, elektrisch , (L0L)	281-284
1. Sitz vorn rechts, elektrisch , (L0L)	281
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	282
3. Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes	283
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	284
048 - Sitz vorn links, elektrisch , (L0R)	285-288
1. Sitz vorn links, elektrisch , (L0R)	285
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	286
3. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes	287
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	288
049 - Sitz vorn rechts, elektrisch , (L0R)	289-293
1. Sitz vorn rechts, elektrisch , (L0R)	289
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	290
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	291
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	292
5. Geber für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für	293

	Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
050 -	2,0-l-Dieselmotor , CXFA, CXGD, CXGE, CXHA, CXHC	294-317
	1. 2,0-l-Dieselmotor , CXFA, CXGD, CXGE, CXHA, CXHC	294
	2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	295
	3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	296
	4. Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 3 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J	297
	5. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2	298
	6. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	299
	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	300
	8. Zündanlassschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	301
	9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	302
	10. Ansauglufttemperaturgeber, Geber für Wasserabscheider, Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Motor, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	303
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	304
	12. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle im Motorraum	305
	13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Koppelstelle im Motorraum, Reduktionsmitteltank	306
	14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	307
	15. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	308
	16. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	309
	17. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	310
	18. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	311
	19. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	312
	20. Steuergerät für Glühkerzenansteuerung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Reduktionsmittel	313
	21. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühkerzenansteuerung, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	314
	22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	315
	23. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	316
	24. Kraftstofffördereinheit, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	317
051 -	Datenbusvernetzung	318-335
	1. Datenbusvernetzung	318
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	319
	3. Steuergerät für NOx-Geber, NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	320
	4. Wählhebel, Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Funkgerät, Koppelstelle 1 für Sonderfahrzeug Taxi	321
	5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Schnittstellensteuergerät für Telematik	322
	6. Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Steuergerät für externe Fahrzeugkommunikation. Schalttafeleinsatz	323

7. Regensensor, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	324
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite, Steuergerät 3 für Batterieüberwachung	325
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite	326
10. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Diagnose-Interface für Datenbus	327
11. Drehstromgenerator, Lenkstockkombinationsschalter, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	328
12. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	329
13. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, NOx-Geber 2, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Steuergerät für NOx-Geber 3, Steuergerät für Partikelsensor 1	330
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	331
15. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	332
16. Innenspiegel, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	333
17. Alarmhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	334
18. Steuergerät für Allradantrieb	335
052 - Sicherungen im Motorraum	336-351
1. Sicherungen im Motorraum	336
2. Batterietrennrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter G, Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter G, Sicherung 3 auf Sicherungshalter G	337
3. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Steuergerät 3 für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter G, Sicherungshalter H	338
4. Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J, Sicherung 3 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 5 auf Sicherungshalter J, Sicherung 6 auf Sicherungshalter J, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter L, Kühlerlüfter	339
5. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	340
6. Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	341
7. Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	342
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	343
9. Bremslichtschalter, Kraftstoffördereinheit, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B	344
10. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	345
11. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung. Pumpe für Kühler der Abgasrückführung. Heizungsunterstützungspumpe	346

12. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Zusatzrelais für Bremslicht, Steuergerät für NOx-Geber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	347
13. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Magnetkupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Magnetkupplung für Kompressor, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	348
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Koppelstelle in der Sitzkiste links, Reduktionsmitteltank	349
15. Relais für Zusatzwasserheizung, Relais für Kreislaufventil der Zusatzwasserheizung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Ventil für Saugrohrklappe, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B	350
16. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Reduktionsmitteltank	351
053 - Sicherungen im Innenraum	352-389
1. Sicherungen im Innenraum	352
2. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	353
3. Lichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	354
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	355
5. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	356
6. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	357
7. Sicherungshalter C	358
8. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C	359
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schalter für Spiegelverstellung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Sicherungshalter C	360
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkstockkombinationsschalter, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Scheinwerfer vorn links, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	361
11. Innenspiegel, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für externe Fahrzeugkommunikation, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	362
12. Anlasser, Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Telematik, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Funkgerät, Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	363
13. Relais für X-Kontakt, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B	364
14. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	365
15. Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	366
16. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	367
17. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C	368
18. Sicherungshalter C	369
19. Fahrtenschreiber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	370
20. Regensensor, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe	371
21. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Unfalldatenspeicher, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	372
22. Steuergerät für Reifendruckkontrolle. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeigee- und	373

Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	
23. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Zusatzrelais für Blinklicht hinten links, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Dachblinklicht links, Sicherungshalter C, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung	374
24. Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Zusatzrelais für Blinklicht hinten rechts, Steuergerät für Allradantrieb, Lampe für Dachblinklicht rechts, Sicherungshalter C	375
25. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherungshalter G, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J, Sicherungshalter J	376
26. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter K	377
27. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherungshalter H, Sicherung 17 auf Sicherungshalter H, Sicherung 18 auf Sicherungshalter H, Sicherung 19 auf Sicherungshalter H, Sicherung 20 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 26 auf Sicherungshalter H, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	378
28. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	379
29. Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Relais für Rundumkennleuchte, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherungshalter H, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	380
30. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Taschenlampe, Sicherungshalter H, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H	381
31. Steuergerät für Luftzusatzheizung, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6, USB-Ladesteckdose 1 für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 8	382
32. Anhaltesignalgeber hinten, Blitzleuchte in der Heckklappe, Koppelstelle am Dach links, Leseleuchte hinter Fahrersitz, Leseleuchte für Ausziehtisch, Heckklappenleuchte, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe, Heckklappenleuchte 2	383
33. Bedienungseinheit für Sondersignale, Zusatzinnenleuchte, Sicherungshalter H, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Koppelstelle am Dach links, Koppelstelle am Dach rechts, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge	384
34. Taster für Unfalldatenspeicher, Bedienungseinheit für Sondersignale, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Steuergerät für Motordurchlauf, Sicherungshalter H, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H, Sicherung 23 auf Sicherungshalter H, Sicherung 24 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10-fach, Ladestation für Handfunkgerät	385
35. Anhaltesignalgeber vorn, Relais für Rundumkennleuchte, Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 1-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 8-fach	386
36. Relais für Verdeck schließen, Relais für Verdeck öffnen, Sicherungshalter H	387
37. Bordladegerät, Sicherungshalter H, USB-Ladesteckdose 2, 12-V-Steckdose 7, Ambientebeleuchtung der Küche	388
38. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Endlagentaster für Leuchte im Schrank, Lampe für Heckbeleuchtung, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	389
054 - Doppelkupplungsgetriebe DSG	390-394
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG	390
2. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	391
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 2 im Teilgetriebe 1, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil 2 im Teilgetriebe 2, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2	392
4. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil für Kühlöl, Hauptdruckventil	393
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller. Wegsensor 4 für Gangsteller. Temperaturgeber für Kupplung.	394

Hydraulikdruckgeber 1, Hydraulikdruckgeber 2, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
055 - Tür hinten rechts	395-396
1. Tür hinten rechts	395
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	396
056 - Schlussleuchten , (8VA)	397-402
1. Schlussleuchten , (8VA)	397
2. Blinklichtschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	398
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	399
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	400
5. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	401
6. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 2 für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	402
057 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(8VH)	403-408
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(8VH)	403
2. Blinklichtschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	404
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	405
4. Bordnetzsteuergerät	406
5.	407
6.	408
058 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	409-412
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	409
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	410
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	411
4. Rückfahrkamera	412
059 - Beheizbare Heckscheibe	413-415
1. Beheizbare Heckscheibe	413
2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Heizung-/Klimabedienung, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	414
3. beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	415
060 - Scheibenwisch- und -waschanlage	416-420
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	416
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C	417
3. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	418
4. Motor für Heckscheibenwischer	419
5. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	420
061 - Assistenzsysteme , (6K2),(6K4)	421-422
1. Assistenzsysteme , (6K2),(6K4)	421
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	422
062 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	423-426
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	423
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	424
3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	425
4. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	426
063 - Zuziehhilfe der Heckklappe , (3RH),(3RJ)	427-428
1. Zuziehhilfe der Heckklappe , (3RH),(3RJ)	427
2. Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 19 auf Sicherungshalter H, Motor für Zuziehhilfe	428
064 - Schlussleuchten für Pritsche	429-432
1. Schlussleuchten für Pritsche	429
2. Lichtschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	430
3. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links. Schlussleuchte links. Lampe für Schlusslicht links. Lampe für Blinklicht	431

hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	432
065 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	433-436
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	433
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H	434
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	435
4. Steckdose für Anhängerbetrieb	436
066 - Diebstahlwarnanlage, Innenraumüberwachung	437-441
1. Diebstahlwarnanlage, Innenraumüberwachung	437
2. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	438
3. Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	439
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	440
5. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	441
067 - Allradantrieb , (G0L),(G1D),(1Y0),(1Y4)	442-448
1. Allradantrieb , (G0L),(G1D),(1Y0),(1Y4)	442
2. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Differenzialsperre, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter H, Sicherung 18 auf Sicherungshalter H	443
3. Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	444
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	445
5. Koppelstelle an der D-Säule links	446
6. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	447
7. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Allradantrieb	448
068 - Allradantrieb , (G0L),(G1D),(1Y0),(1Y4)	449-454
1. Allradantrieb , (G0L),(G1D),(1Y0),(1Y4)	449
2. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter H, Sicherung 18 auf Sicherungshalter H, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	450
3. Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	451
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	452
5. Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	453
6. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Allradkupplung	454
069 - Sonderfahrzeug , (IP4),(IP5),(IS2),(IS4),(IS5),(IS7)	455-461
1. Sonderfahrzeug , (IP4),(IP5),(IS2),(IS4),(IS5),(IS7)	455
2. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung	456
3. Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	457
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Unfalldatenspeicher	458
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter G	459
6.	460
7. Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts	461
070 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IS1)	462-463
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IS1)	462
2. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	463
071 - Fußraumleuchten , (A8B),(A9K),(A9W),(A8M)	464-465
1. Fußraumleuchten , (A8B),(A9K),(A9W),(A8M)	464
2. Bordnetzsteuergerät. Innenleuchte vorn. Fußraumleuchte links. Fußraumleuchte rechts	465

072 - Fußraumleuchten , (A8E),(A8J),(A8Z),(A9X),(A9A),(A8L),(A8R)	466-467
1. Fußraumleuchten , (A8E),(A8J),(A8Z),(A9X),(A9A),(A8L),(A8R)	466
2. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	467
073 - Massekonzept	468-506
1. Massekonzept	468
2. Batterie, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Steuergerät für Batterieüberwachung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	469
3. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Relais für Magnetkupplung, Relais für Zusatzwasserheizung, Relais für Kühlmittelabsperrentil, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Regelventil für Kraftstoffdruck, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Heizungsunterstützungspumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	470
4. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Zusatzrelais für Bremslicht, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	471
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Abstandsregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	472
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, beheizbare Frontscheibe	473
7. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	474
8. Innenspiegel, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Regensensor, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	475
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für ABS, Kühlerlüfter	476
10. Fahrtenschreiber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Batterietrennrelais, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Unfalldatenspeicher, Steuergerät für externe Fahrzeugkommunikation	477
11. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Umschaltrelais 2 für Dachlüfter, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	478
12. Taster für Ferntriegelung der Heckklappe, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Außenspiegel links	479
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel rechts	480
14. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	481
15. Partikelsensor, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für NOx-Geber 2, Ventil 2 für Differenzialsperre, Dosierpumpe, Umwälzpumpe, Reduktionsmitteltank, Dosierpumpe 2	482
16. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Sendeeinheit für Schiebetür, Geber für Einklemmschutz, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für NOx-Geber 3, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	483
17. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts, Geber für Schiebetür, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts	484
18. Heizung-/Klimabedienung, Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für Spannungsversorgung, Taschenlampe, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	485
19. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	486
20. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	487
21. Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Kraftstofffördereinheit, Relais für Rundumkennleuchte. Steuergerät für Anhängerkennung. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Steuergerät	488

für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Koppelstelle an der B-Säule links unten, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	
22. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Handbremskontrolle, Relais für X-Kontakt, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zusatzrelais für Blinklicht hinten links, Zusatzrelais für Blinklicht hinten rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	489
23. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Rückfahrkamera, USB-Anschluss 1	490
24. Anhaltesignalgeber vorn, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Relais für Verdeck schließen, Relais für Verdeck öffnen, Relais für Rundumkennleuchte, Relais für Blitzleuchten, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Steckverbindung, 8-fach	491
25. Bordladegerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Koppelstelle am Dach links, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge	492
26. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steckverbindung, 10-fach, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 2, Ladestation für Handfunkgerät, USB-Ladesteckdose 1, beheizbare Heckscheibe	493
27. Bedienungseinheit für Sondersignale, Zusatzinnenleuchte, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge, Leseleuchte hinter Fahrersitz, Leseleuchte für Ausziehtisch, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	494
28. Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Anhaltesignalgeber hinten, Steuergerät für Allradantrieb, Blitzleuchte in der Heckklappe, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	495
29. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Schlussleuchte links, 12-V-Steckdose 5, USB-Ladesteckdose 1 für Sonderfahrzeuge, USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe	496
30. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Koppelstelle am Dach, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckklappenentriegelung, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, Leuchte im Schrank, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	497
31. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Kontaktschalter in Heckklappe, Sperrdiode, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	498
32. Steuergerät für Heckklappe, Koppelstelle am Dach links, Steckdose für Anhängerbetrieb, 12-V-Steckdose 6, 12-V-Steckdose 7, 12-V-Steckdose 8	499
33. Bordladegerät, Schalter für Umfeldbeleuchtung in der Heckklappe, Kühlbox, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite, Koppelstelle an der B-Säule links unten, Wasserpumpe, Innenleuchte Mitte	500
34. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, berührungsloser Taster für Küchenleuchte, Taster für Ambientebeleuchtung der Küche, Lampe 2 für hochgesetzte Bremsleuchte, USB-Ladesteckdose 2, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leuchte 4 für Küche, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	501
35. Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Schlussleuchte rechts, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	502
36. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite, Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	503
37. Innenleuchte hinten, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 3 hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts	504
38. Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 14-fach, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	505
39. Schaltermodul für Taxifunktionen, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm aus, Taster für Taxialarm passiv, Taxameter, Spiegeltaxameter, Funkgerät, Koppelstelle 1 für Sonderfahrzeug Taxi	506
074 - Campingausrüstung , (A9A)	507-521
1. Campingausrüstung , (A9A)	507
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter G, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J	508
3. Taschenlampe, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H. USB-Ladesteckdose 1	509

4. Relais für Verdeck schließen, Relais für Verdeck öffnen, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Motor für Hydraulikpumpe	510
5.	511
6. Bordladegerät, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	512
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	513
8. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	514
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	515
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	516
11. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	517
12. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links	518
13. Schalter für Umfeldbeleuchtung in der Heckklappe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 8, Innenleuchte Mitte	519
14. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	520
15. Steckverbindung, 8-fach	521
075 - Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	522-541
1. Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	522
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherungshalter G, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J	523
3. Batterie für Sonderfahrzeug, Steuergerät 3 für Batterieüberwachung, Taschenlampe, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Sicherung für Batterie im Sonderfahrzeug, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H	524
4. Relais für Verdeck schließen, Relais für Verdeck öffnen, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 14 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 16 auf Sicherungshalter H, Motor für Hydraulikpumpe	525
5. Bordladegerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	526
6. Bordladegerät, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	527
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	528
8. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	529
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte links	530
10. Taster für Ambientebeleuchtung der Küche, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leuchte 4 für Küche	531
11. Schalter für Wasserpumpe, Dusche, berührungsloser Taster für Küchenleuchte, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, USB-Ladesteckdose 2, Wasserpumpe	532
12. Temperaturfühler für Kühlschrank, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kühlbox	533
13. Endlagentaster für Leuchte im Schrank, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand, Leuchte im Schrank	534
14. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	535
15. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten links	536
16. Schalter für Umfeldbeleuchtung in der Heckklappe, Kontaktschalter in Heckklappe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	537
17. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Heckbeleuchtung, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	538
18. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	539
19. 12-V-Steckdose 8	540
20. Steckverbindung, 8-fach	541
076 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	542-545
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	542
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H	543
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	544
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	545
077 - Anhängerbetrieb , (1D7)	546-549
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	546
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H	547

3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	548
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 14-fach	549
078 - Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FB)	550-551
1. Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FB)	550
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter G, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H	551
079 - Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FE),(8FL)	552-553
1. Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FE),(8FL)	552
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherungshalter G, Sicherung 2 auf Sicherungshalter G, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J	553
080 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	554-555
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	554
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	555
081 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	556-557
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	556
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	557
082 - Beheizbare Spritzdüsen	558-559
1. Beheizbare Spritzdüsen	558
2. Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	559
083 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (4L6),(QR8),(7Y0),(7Y1),(7IU),(8G1)	560-561
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (4L6),(QR8),(7Y0),(7Y1),(7IU),(8G1)	560
2. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	561
084 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (4L6),(QR8),(7Y4),(7Y5),(QR9)	562-563
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (4L6),(QR8),(7Y4),(7Y5),(QR9)	562
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	563
085 - Dachlüfter , (3JF)	564-566
1. Dachlüfter , (3JF)	564
2. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter H	565
3. Umschaltrelais 2 für Dachlüfter, Dachlüfter	566
086 - Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8N6)	567-568
1. Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8N6)	567
2. Innenspiegel, Regensensor, Bordnetzsteuergerät, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	568
087 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L),(8T8)	569-575
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L),(8T8)	569
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	570
3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	571
4. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	572
5. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	573
6. Gurtschalter Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite	574
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	575
088 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R),(8T8)	576-582
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R),(8T8)	576
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	577
3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	578

4. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	579
5. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	580
6. Gurtschalter Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite	581
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	582
089 - 2,0-l-Dieselmotor , DNAA, DNAB, DNAC	583-609
1. 2,0-l-Dieselmotor , DNAA, DNAB, DNAC	583
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B	584
3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	585
4. Drehstromgenerator, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 3 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A	586
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	587
6. Relais für Kreislaufventil der Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2	588
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	589
8. Zündanlassschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	590
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	591
10. Steuergerät für NOx-Geber, Modul für Luftmassenmessung, Luftmassenmesser, NOx-Geber, Temperaturgeber im Luftmassenmesser, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	592
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Mischventil für Kühlmittelregelung, Positionsgeber für Mischventil, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Umschalt- und Mischventil für Thermomanagement, Heizung für Lambdasonde	593
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	594
13. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	595
14. Geber für Wasserabscheider, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	596
15. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	597
16. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizungsunterstützungspumpe	598
17. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	599
18. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Modul für Ladedruckregelung, Abgasrückführungsventil 3, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Potenziometer 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller, Stellmotor 3 für Abgasrückführung	600
19. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	601
20. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	602
21. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	603
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	604
23. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	605
24. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	606
25. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, NOx-Geber 2, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung. Steuergerät für NOx-Geber 3. Steuergerät für Partikelsensor 1	607

26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel	608
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	609
090 - 2,0-l-Dieselmotor , DMZA	610-636
1. 2,0-l-Dieselmotor , DMZA	610
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B	611
3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	612
4. Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 3 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A	613
5. Motorsteuergerät	614
6. Relais für Kreislaufventil der Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2	615
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	616
8. Zündanlassschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	617
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	618
10. Steuergerät für NOx-Geber, Modul für Luftmassenmessung, Luftmassenmesser, NOx-Geber, Temperaturgeber im Luftmassenmesser, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	619
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Mischventil für Kühlmittelregelung, Positionsgeber für Mischventil, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Umschalt- und Mischventil für Thermomanagement, Heizung für Lambdasonde	620
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	621
13. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	622
14. Geber für Wasserabscheider, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	623
15. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	624
16. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizungsunterstützungspumpe, Plusverbindung 1 (30a) im Leitungsstrang Motorraum	625
17. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	626
18. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Modul für Ladedruckregelung, Abgasrückführungsventil 3, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Potenziometer 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller, Stellmotor 3 für Abgasrückführung	627
19. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	628
20. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	629
21. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	630
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	631
23. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	632
24. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung	633
25. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, NOx-Geber 2, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Steuergerät für NOx-Geber 3, Steuergerät für Partikelsensor 1	634
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Geber für Reduktionsmittelvorrat. Sensor für	635

	Reduktionsmittelqualität, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel	
	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	636
091 -	Reduktionsmittel-Dosiersystem , DNAA, DNAB, DNAC, DMZA	637-644
	1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , DNAA, DNAB, DNAC, DMZA	637
	2. Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 1 auf Sicherungshalter L, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	638
	3. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	639
	4. Steuergerät für NOx-Geber, NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	640
	5. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, NOx-Geber 2, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber 3, Steuergerät für Partikelsensor 1	641
	6. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	642
	7. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	643
	8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	644
092 -	Telematik , (IS3),(IS6),(IS8)	645-647
	1. Telematik , (IS3),(IS6),(IS8)	645
	2. Fahrtenschreiber, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	646
	3. Schnittstellensteuergerät für Telematik, GPS-Antenne 2, LTE-Antenne 3, Außenspiegel links	647
093 -	Komfortsystem , (L0R)	648-658
	1. Komfortsystem , (L0R)	648
	2. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C	649
	3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	650
	4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	651
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	652
	6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	653
	7. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät	654
	8. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät	655
	9. Bordnetzsteuergerät	656
	10. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Sperrdiode	657
	11. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	658
094 -	Taxiausstattung , (F4E),(F5P),(F5Z),(F4F)	659-667
	1. Taxiausstattung , (F4E),(F5P),(F5Z),(F4F)	659
	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	660
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	661
	4. Entstörfilter für digitales Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon 2 Fahrerseite	662
	5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Dachantenne, Funkgerät, Antenne 2 für Telefon, Antenne für Funkgerät, GPS-Antenne 3	663
	6. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	664
	7. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	665
	8. Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm aus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 1 für Sonderfahrzeug Taxi	666
	9. Schaltermodul für Taxifunktionen, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Taxidachzeichen	667
095 -	Beheizbare Spritzdüsen	668-669
	1. Beheizbare Spritzdüsen	668

2. Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	669
096 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (L0R),(6XP)	670-675
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (L0R),(6XP)	670
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	671
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Außenspiegel links, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	672
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Außenspiegel links, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	673
5. Entstörfilter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel rechts, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	674
6. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Außenspiegel rechts, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	675
801 - Einbauorte: Massepunkte - 3	676-691
1. Massepunkte	676-691
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	677-681
1.1.1 Front von links	677-678
1.1.2 Front von rechts	679
1.1.3 Schaltgetriebe, 02Z	680
1.1.4 Schaltgetriebe, 0A5	681
1.1.5 Automatikgetriebe, 0BT	682
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	682-687
1.2.1 Innenraum vorn links	683
1.2.2 Innenraum vorn rechts	684
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	685
1.2.4 Lenksäule	686
1.2.5 Tür vorn links	687
1.2.6 Tür vorn rechts	688
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	688-691
1.3.1 Hinten links	689
1.3.2 Hinten rechts	690
1.3.3 Pritsche hinten links	691
802 - Einbauorte: Sicherungen - 3	692-726
1. Sicherungen	692-726
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Mai2019	692-697
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2019	692
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2019	693-697
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai2019	698-701
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	698
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	699-701
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab Mai2019	702-711
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2019	702-703
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2019	704
1.3.3 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2019	705
1.3.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2019	706
1.3.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2019	707-711
1.4 Sicherungshalter G -SG-, ab Mai2019	712-715
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, ab Mai 2019	712-713
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-, ab Mai 2019	714
1.4.3 Sicherungstabelle Sicherungshalter G -SG-, ab Mai 2019	715
1.5 Sicherungshalter H -SH-, ab Mai2019	716-721
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab Mai 2019	716-717
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab Mai 2019	718
1.5.3 Sicherungstabelle Sicherungshalter H -SH-, ab Mai 2019	719-721
1.6 Sicherungshalter J -SJ-, ab Mai2019	722-723
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-, ab Mai 2019	722
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-, ab Mai 2019	723
1.7 Sicherungshalter K -SK-, ab Mai2019	724-726
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter K -SK-, ab Mai 2019	724
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter K -SK-, ab Mai 2019	725-726
803 - Einbauorte: Relais - 3	727-733
1. Relais	727-733
1.1 Relais im Motorraum links, ab Mai 2019	729
1.2 Relais im mittleren Teil des Fahrzeugs. ab Mai 2019	730-733

1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, Mai 2019	730-731
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, Mai 2019	732
1.2.3 Relasträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab Mai 2019	733
804 - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	734-750
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	734-750
1.1 Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	739-742
1.1.1 Front, Ansicht von vorn	739
1.1.2 Front, Ansicht von links	740
1.1.3 Front, Ansicht von rechts	741
1.1.4 Front, Ansicht von rechts, Teil 2	742
1.1.5 Koppelstellenhalter im Motorraum links	743
1.2 2,0-l-Dieselmotor, CXEC, CXFA, CXGE, CXHA, CXHC	743-747
1.2.1 2,0-l-Dieselmotor, CXEC, CXFA, CXGE, CXHA, CXHC, von vorn	744
1.2.2 2,0-l-Dieselmotor, CXEC, CXFA, CXGE, CXHA, CXHC, von oben	745
1.2.3 2,0-l-Dieselmotor, CXEC, CXFA, CXGE, CXHA, CXHC, von hinten	746
1.2.4 2,0-l-Dieselmotor, CXEC, CXFA, CXGE, CXHA, CXHC, von rechts	747
1.3 Getriebe	748-750
1.3.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0BT	748
1.3.2 Schaltgetriebe, 02Z	749
1.3.3 Schaltgetriebe, 0A5	750
805 - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	751-800
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	751-800
1.1 Innenraum vorn	760-777
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker Teil 1	760-761
1.1.2 Innenraum vorn links, Linkslenker Teil 2	762-763
1.1.3 Innenraum vorn links, Rechtslenker	764
1.1.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	765-766
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	767
1.1.6 Innenraum B-Säule links	768
1.1.7 Unter dem Sitz links	769
1.1.8 Koppelstellenhalter unter dem Sitz links	770
1.1.9 Innenraum B-Säule rechts	771
1.1.10 Unter dem Sitz rechts	772
1.1.11 Koppelstellenhalter unter dem Sitz rechts	773
1.1.12 Schalttafel, Linkslenker	774
1.1.13 Schalttafel, Rechtslenker	775
1.1.14 Lenkrad	776
1.1.15 Lenksäule	777
1.2 Sitze	778-783
1.2.1 Vordersitz links	779-780
1.2.2 Vordersitz rechts, Einzelsitz	781-782
1.2.3 Vordersitz rechts, Doppelsitz	783
1.3 Dach	784-785
1.3.1 Dach, Teil 1	785
1.3.2 Dach, Teil 2	786
1.4 Türen	786-794
1.4.1 Fahrertür	787-788
1.4.2 Beifahrertür	789-790
1.4.3 Tür hinten links, Doppelkabine	791
1.4.4 Tür hinten rechts, Doppelkabine	792
1.4.5 Schiebetür links, Kasten/Kombi	793
1.4.6 Schiebetür rechts, Kasten/Kombi	794
1.5 Heiz- und Klimagerät	795-800
1.5.1 Klimaanlage, Linkslenker	795-796
1.5.2 Klimaanlage, Rechtslenker	797
1.5.3 Climatronic, Linkslenker	798
1.5.4 Climatronic, Rechtslenker	799
1.5.5 Klimaanlage hinten rechts	800
806 - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	801-811
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	801-811
1.1 Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	804-811
1.1.1 Heckklappe	804-805
1.1.2 Flügeltür links	806
1.1.3 Flügeltür rechts	807
1.1.4 Stoßfänger hinten, Kasten/Kombi	808
1.1.5 Abschlussblech hinten und beheizbare Heckscheibe -Z1-. Pritsche/Doppelkabine	809

1.1.6 Heckseite, Ansicht von links, Kasten/Kombi	810
1.1.7 Heckseite, Ansicht von rechts Kasten/Kombi	811
807 - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	812-816
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	812-816
1.1 Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	813-816
1.1.1 Unterboden vorn	813
1.1.2 Unterboden Mitte	814
1.1.3 Unterboden hinten	815
1.1.4 Differenzialsperre	816
808 - Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 5	817-826
1. Sonderfahrzeuge	817-818
2. Einbauorte Camping Ausstattung	819-826
2.1 Campingausstattung	819-826
2.1.1 Innenraum vorn	819-820
2.1.2 Innenraum linke Seite	821
2.1.3 Innenraum rechte Seite	822
2.1.4 Innenraum hinten	823
2.1.5 Aufstelldach	824
2.1.6 Außen linke Seite	825
2.1.7 Dach vorne	826
830 - Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	827-832
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	827-832
1.1 Bordladegerät -A11-	827
1.2 Anlasser -B-	828
1.3 Drehstromgenerator -C-	828
1.4 Zündanlassschalter -D-	829
1.5 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	829
1.6 Lesespule für Schiebetür -D4-	830
1.7 Spule für Schiebetür -D5-	830
1.8 Lesespule für Schiebetür rechts -D6-	831
1.9 Spule für Schiebetür rechts -D7-	831-832
831 - Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	833-874
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	833-874
1.1 Lichtschalter -E1-	835
1.2 Warnlichtschalter -E3-	835
1.3 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	836
1.4 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	837-839
1.5 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	840
1.6 Schalter für Spiegelverstellung -E43-	840-841
1.7 Schalter für Wasserpumpe -E80-	842
1.8 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	843
1.9 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	843
1.10 Schalter für Wasserpumpe, Dusche -E134-	844
1.11 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153-	844
1.12 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165-	845
1.13 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	846
1.14 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	846
1.15 Schalter für Frischluftgebläse hinten -E179-	847
1.16 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	848
1.17 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	848
1.18 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	849
1.19 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	850
1.20 Taster für Notruf -E276-	850
1.21 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	851
1.22 Wählhebel -E313-	851
1.23 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	852
1.24 Taster für Motordurchlauf -E489-	853
1.25 Taster für Unfalldatenspeicher -E497-	853
1.26 Regler 1 für Funklautsprecher -E502-	854
1.27 Regler 2 für Funklautsprecher -E503-	855
1.28 Bedienungseinheit für Sondersignale -E507-	856
1.29 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	856
1.30 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	857
1.31 Schaltermodul für Fahrprofilwahl -E592-	858
1.32 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	858-859
1.33 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeuaneiauna -E616-	860

1.34 Taster für Leseleuchte vorn links -E633-	861
1.35 Taster für Leseleuchte vorn rechts -E634-	861
1.36 Taster für Tagfahrlichtabschaltung -E652-	862
1.37 Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite -E663-	862
1.38 Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite -E664-	863
1.39 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornlinks -E752-	864
1.40 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornrechts -E753-	864
1.41 Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1 -E857-	865
1.42 Schalter für Umfeldbeleuchtung in der Heckklappe -E903-	865
1.43 Endlagentaster für Leuchte im Schrank -E905-	866
1.44 berührungsloser Taster für Küchenleuchte -E906-	866
1.45 Taster für Ambientebeleuchtung der Küche -E907-	867
1.46 Innenspiegel -EX5-	867
1.47 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	868
1.48 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	869
1.49 Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte -EX35-	870
1.50 Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad -EX44-	871
1.51 Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte -EX48-	871
1.52 Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte -EX49-	872
1.53 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürrechts -EX64-	873
1.54 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürlinks -EX65-	873-874
832 - Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	875-888
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	875-888
1.1 Bremslichtschalter -F-	875
1.2 Öldruckschalter -F1-	876
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	876
1.4 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	877
1.5 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	877
1.6 Kontaktschalter in Heckklappe -F111-	878
1.7 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	878
1.8 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	879
1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	879
1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	880
1.11 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	880
1.12 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	881
1.13 Türaußengriffschalter hinten links -F274-	882
1.14 Türaußengriffschalter hinten rechts -F275-	883
1.15 Türinnengriffschalter hinten links -F278-	883
1.16 Türinnengriffschalter hinten rechts -F279-	884
1.17 Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite -F304-	884
1.18 Kontaktleiste in Schiebetür rechts -F352-	885
1.19 Kontaktleiste in Schiebetür links -F353-	886
1.20 Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten -F363-	887
1.21 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	888
833 - Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	889-946
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	889-946
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	892
1.2 Fahrtenschreiber -G24-	893-894
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	895
1.4 Ladedruckgeber -G31-	895
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	896
1.6 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	896
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	897
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	897
1.9 Hallgeber -G40-	898
1.10 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	898
1.11 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	899
1.12 Drehzahlfühler hinten links -G46-	899
1.13 Drehzahlfühler vorn links -G47-	900
1.14 Klopfsensor 1 -G61-	900
1.15 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	901
1.16 Geber für Wasserabscheider -G63-	901
1.17 Klopfsensor 2 -G66-	902
1.18 Luftmassenmesser -G70-	902
1.19 Geber für Fahrtenschreiber -G75-	903
1.20 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	904

1.21 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	904
1.22 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	905
1.23 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	905
1.24 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	906
1.25 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	906
1.26 Wasserstandsgeber -G120-	907
1.27 Abwasserstandsgeber -G126-	908
1.28 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	908-910
1.29 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	911
1.30 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	911
1.31 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	912
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	912
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	913
1.34 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	913
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	914
1.36 Regensensor -G213-	914
1.37 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	915
1.38 Kraftstoffdruckgeber -G247-	916
1.39 Temperaturfühler 2 für Außentemperatur -G249-	917
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	917
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	918
1.42 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	918
1.43 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	919
1.44 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	919
1.45 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	920
1.46 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links -G261-	920
1.47 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts -G262-	921
1.48 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	921
1.49 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	922
1.50 Drucksensor für Bremskraftverstärkung -G294-	922
1.51 Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303-	923
1.52 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305-	923
1.53 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	924
1.54 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	924
1.55 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	925
1.56 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	925
1.57 Temperaturfühler für Motor -G407-	926
1.58 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	926
1.59 Ladedruckgeber 2 -G447-	927
1.60 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	927
1.61 Drucksensor für Sitzbelegungserkennung -G452-	928
1.62 Kupplungspositionsgeber -G476-	929
1.63 Sendeeinheit für Schiebetür -G477-	929
1.64 Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts -G481-	930
1.65 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	930
1.66 Differenzdruckgeber -G505-	931
1.67 Geber für Schaltsaugrohrposition -G513-	931
1.68 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	932
1.69 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	932
1.70 Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller -G580-	933
1.71 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	933
1.72 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	934
1.73 Geber für Einklemmschutz -G673-	934
1.74 Geber für Schiebetür -G674-	935
1.75 Tankgeber für Reduktionsmittel -G684-	935
1.76 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	936
1.77 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	936
1.78 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	937
1.79 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	937
1.80 Partikelsensor -G784-	938
1.81 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	938
1.82 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	939
1.83 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	939
1.84 Kühlmitteltemperaturgeber 3 -G812-	940
1.85 Anhaltessignalgeber vorn -G954-	940
1.86 Anhaltessignalgeber hinten -G955-	941

1.87 Ausströmtemperaturgeber Fahrerseite -G983-	941
1.88 Ausströmtemperaturgeber Beifahrerseite -G984-	942
1.89 Kraftstofffördereinheit -GX1-	942
1.90 Gaspedalmodul -GX2-	943
1.91 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	943
1.92 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	944
1.93 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	944
1.94 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	945-946
834 - Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	947-950
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	947-950
1.1 Signalhorn und Doppeltonhorn -H1-	947
1.2 Tieftonhorn -H7-	947
1.3 Alarmhorn -H12-	948
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	948
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	949
1.6 Warnsummer für Heckklappe -H32-	949-950
835 - Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	951-1011
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	951-1011
1.1 Batterietrennrelais -J7-	953
1.2 Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-	954
1.3 Relais für Magnetkupplung -J44-	954
1.4 Funktrennrelais, Relais für Funkgerät -J84-	955
1.5 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	955
1.6 Umschaltrelais 1 für Dachlüfter -J180-	956
1.7 Umschaltrelais 2 für Dachlüfter -J181-	957
1.8 Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	957-958
1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	959
1.10 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	959
1.11 Hauptrelais -J271-	960
1.12 Relais für Rundumkennleuchte -J326-	960
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	961
1.14 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	962-963
1.15 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	964
1.16 Steuergerät für Glühkerzenansteuerung -J370-	965
1.17 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	965
1.18 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	966
1.19 Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	966
1.20 Zusatzrelais für Bremslicht -J419-	967
1.21 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	968
1.22 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	968
1.23 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	969
1.24 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	970
1.25 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	970
1.26 Steuergerät für Telematik -J499-	971
1.27 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	972
1.28 Steuergerät für Multifunktionseinheit -J501-	973
1.29 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	974
1.30 Bordnetzsteuergerät -J519-	975
1.31 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	976
1.32 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	977
1.33 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604-	978
1.34 Steuergerät für Heckklappe -J605-	978
1.35 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	979
1.36 Motorsteuergerät -J623-	979-980
1.37 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	981
1.38 Kühlbox -J698-	982
1.39 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	983
1.40 Unfalldatenspeicher -J754-	983
1.41 Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links -J762-	984
1.42 Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts -J763-	984
1.43 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	985
1.44 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	985
1.45 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	986
1.46 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	987
1.47 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	987-993
1.48 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	994-995

1.49 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	996
1.50 Relais 2 für Blitzleuchten -J890-	997
1.51 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	997
1.52 Steuergerät für Motordurchlauf -J905-	998
1.53 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	999
1.54 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1000-1001
1.55 Steuergerät 2 für Batterieüberwachung -J934-	1002
1.56 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1002
1.57 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1003-1004
1.58 Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-	1005
1.59 Steuergerät für elektronisches Stabilisierungsprogramm -J981-	1006
1.60 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	1006-1007
1.61 Steuergerät für Türschutzgeber hinten Fahrerseite -J1093-	1008
1.62 Steuergerät für Türschutzgeber hinten Beifahrerseite -J1094-	1008
1.63 Steuergerät für Rundumkennleuchte -J1114-	1009
1.64 Steuergerät 3 für Batterieüberwachung -J1116-	1009
1.65 Steuergerät für NOx-Geber 3 -J1183-	1010
1.66 Steuergerät für externe Fahrzeugkommunikation -J1262-	1010-1011
836 - Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1012-1027
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1012-1027
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1012
1.2 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	1013
1.3 Zusatzinnenleuchte -K329-	1014
1.4 Schalttafeleinsatz -KX2-	1015
1.5 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1015
1.6 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1016
1.7 Lampe für Heckbeleuchtung -L153-	1016
1.8 Zusatzinnenleuchte 2 -L340-	1017
1.9 Lampe für Seitenblinkleuchte links -M18-	1017
1.10 Lampe für Seitenblinkleuchte rechts -M19-	1018
1.11 Lampe für Dachblinklicht links -M23-	1018
1.12 Lampe für Dachblinklicht rechts -M24-	1019
1.13 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1020
1.14 Lampe 2 für hochgesetzte Bremsleuchte -M102-	1021
1.15 Blitzleuchte in der Heckklappe -M130-	1022
1.16 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1023
1.17 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1024
1.18 Schlussleuchte links -MX3-	1025
1.19 Schlussleuchte rechts -MX4-	1026-1027
837 - Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1028-1049
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1028-1049
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1029
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1029
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1030
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1030
1.5 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	1031
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1031
1.7 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	1032
1.8 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1032
1.9 Ventil 1 für Differenzialsperre -N125-	1033
1.10 Ventil 2 für Differenzialsperre -N126-	1033
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1034
1.12 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	1034
1.13 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1035
1.14 Umschaltventil -N180-	1035
1.15 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1036
1.16 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1037
1.17 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1038
1.18 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1039
1.19 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274-	1039
1.20 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1040
1.21 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	1040
1.22 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	1041
1.23 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1041
1.24 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1042
1.25 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1042

1.26 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1043
1.27 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1043
1.28 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1044
1.29 Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite -N343-	1044
1.30 Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite -N344-	1045
1.31 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	1046
1.32 Magnetkupplung für Kompressor -N421-	1047
1.33 Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic -N422-	1047
1.34 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1048
1.35 Ventil für Turbinenumschaltung -N529-	1048-1049
838 - Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1050-1052
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1050-1052
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1050
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1050
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	1051
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	1052
839 - Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1053-1076
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1053-1076
1.1 Lautsprecher vorn links -R2-	1053
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4az-	1053
1.2 Lautsprecher vorn rechts -R3-	1054
1.2.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ba-	1054
1.3 Lautsprecher hinten links -R4-	1055
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4cs-	1055
1.4 Lautsprecher hinten rechts -R5-	1056
1.4.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bb-	1056
1.5 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1057
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ff-	1057
1.6 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1058
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fh-	1058
1.7 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1059
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fi-	1059
1.8 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1060
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fj-	1060
1.9 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1061
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fk-	1061
1.10 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1062
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fm-	1062
1.11 Lautsprecher für Funkgerät -R25-	1063
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2p-	1063
1.12 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1064-1065
1.12.1 Steckverbindung, 6-fach -T6af-	1064
1.12.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gj-	1065
1.13 Mikrofon vorn links -R140-	1066
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fg-	1066
1.14 Rückfahrkamera -R189-	1067
1.14.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ay-	1067
1.14.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gi-	1067
1.15 Mikrofon 2 Fahrerseite -R225-	1068
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2f-	1068
1.16 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1069
1.16.1 Steckverbindung, 12-fach -T12h-	1069
1.17 Lautsprecher 2 für Funkgerät -R261-	1070
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kf-	1070
1.18 Lautsprecher 3 für Funkgerät -R262-	1071
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kg-	1071
1.19 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1072-1073
1.19.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ae-	1072
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fe-	1073
1.20 Taschenlampe -R280-	1074
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bt-	1074
1.21 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1075
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fn-	1075
1.22 Lautsprecher 4 für Funkgerät -R369-	1075-1076
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kh-	1075-1076
840 - Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1077-1288

1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1077-1288
1.1 Sicherungshalter C -SC-	1079
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fo-	1079
1.2 Relais- und Sicherungsträger 6 -SR6-	1080
1.2.1 Steckverbindung, 10-fach -T10cz-	1080
1.3 Steckverbindung, 2-fach -T2-	1081-1084
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ki-	1081
1.3.2 Steckverbindung, 2-fach -T2br-	1081
1.3.3 Steckverbindung, 2-fach -T2rm-	1082
1.3.4 Steckverbindung, 2-fach -T2sb-	1083
1.3.5 Steckverbindung, 2-fach -T2ai-	1084
1.3.6 Steckverbindung, 2-fach -T2g-	1084
1.4 Steckverbindung, 6-fach -T6-	1085-1086
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bz-	1085
1.4.2 Steckverbindung, 6-fach -T6c-	1086
1.5 Steckverbindung, 8-fach -T8-	1087-1089
1.5.1 Steckverbindung, 8-fach -T8s-	1087
1.5.2 Steckverbindung, 8-fach -T8q-	1088
1.5.3 Steckverbindung, 8-fach -T8r-	1088
1.5.4 Steckverbindung, 8-fach -T8ax-	1089
1.6 Steckverbindung, 10-fach -T10-	1090-1091
1.6.1 Steckverbindung, 10-fach -T10cg-	1090
1.6.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ce-	1091
1.6.3 Steckverbindung, 10-fach -T10b-	1091
1.7 Steckverbindung, 12-fach -T12-	1092-1093
1.7.1 Steckverbindung, 12-fach -T12f-	1092
1.7.2 Steckverbindung, 12-fach -T12e-	1093
1.8 Steckverbindung, 14-fach -T14-	1094
1.8.1 Steckverbindung, 14-fach -T14t-	1094
1.9 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-	1095
1.9.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ao-	1095
1.9.2 Steckverbindung, 6-fach -T6f-	1095
1.10 Koppelstelle an der A-Säule links -TAL-	1096-1102
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2u-	1096
1.10.2 Steckverbindung, 2-fach -T2bk-	1097
1.10.3 Steckverbindung, 2-fach -T2r-	1098
1.10.4 Steckverbindung, 17-fach -T17f-	1099
1.10.5 Steckverbindung, 17-fach -T17ao-	1099
1.10.6 Steckverbindung, 17-fach -T17c-	1100
1.10.7 Steckverbindung, 17-fach -T17d-	1101
1.10.8 Steckverbindung, 10-fach -T10ae-	1101
1.10.9 Steckverbindung, 10-fach -T10dg-	1102
1.11 Koppelstelle an der B-Säule links unten -TBL-	1103
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ab-	1103
1.12 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-	1104
1.12.1 Steckverbindung, 32-fach -T32fe-	1104
1.12.2 Steckverbindung, 32-fach -T32eb-	1104
1.13 Koppelstelle an der D-Säule links -TDL-	1105-1114
1.13.1 Steckverbindung, 12-fach -T12p-	1106
1.13.2 Steckverbindung, 8-fach -T8ao-	1106
1.13.3 Steckverbindung, 17-fach -T17k-	1107
1.13.4 Steckverbindung, 8-fach -T8g-	1108
1.13.5 Steckverbindung, 12-fach -T12b-	1108
1.13.6 Steckverbindung, 2-fach -T2rp-	1109
1.13.7 Steckverbindung, 2-fach -T2rr-	1110
1.13.8 Steckverbindung, 17-fach -T17j-	1110
1.13.9 Steckverbindung, 10-fach -T10aj-	1111
1.13.10 Steckverbindung, 10-fach -T10du-	1112
1.13.11 Steckverbindung, 10-fach -T10ai-	1112
1.13.12 Steckverbindung, 10-fach -T10dl-	1113
1.13.13 Steckverbindung, 2-fach -T2ad-	1114
1.13.14 Steckverbindung, 2-fach -T2fu-	1114
1.14 Koppelstelle an der D-Säule rechts -TDR-	1115-1118
1.14.1 Steckverbindung, 17-fach -T17m-	1115
1.14.2 Steckverbindung, 17-fach -T17n-	1116
1.14.3 Steckverbindung, 4-fach -T4n-	1117

1.14.4 Steckverbindung, 4-fach -T4s-	1117
1.14.5 Steckverbindung, 2-fach -T2as-	1118
1.14.6 Steckverbindung, 2-fach -T2qz-	1119
1.15 Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF-	1119
1.15.1 Steckverbindung, 6-fach -T6i-	1120
1.16 Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF2-	1120
1.16.1 Steckverbindung, 10-fach -T10cf-	1120
1.17 Koppelstelle am Dach -TH-	1121-1122
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4do-	1121
1.17.2 Steckverbindung, 4-fach -T4dp-	1122
1.18 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1123-1130
1.18.1 Steckverbindung, 17-fach -T17as-	1123
1.18.2 Steckverbindung, 17-fach -T17o-	1124
1.18.3 Steckverbindung, 12-fach -T12c-	1125
1.18.4 Steckverbindung, 12-fach -T12d-	1125
1.18.5 Steckverbindung, 4-fach -T4q-	1126
1.18.6 Steckverbindung, 4-fach -T4t-	1127
1.18.7 Steckverbindung, 10-fach -T10ak-	1127
1.18.8 Steckverbindung, 10-fach -T10ar-	1128
1.18.9 Steckverbindung, 2-fach -T2ah-	1129
1.18.10 Steckverbindung, 2-fach -T2qy-	1129
1.18.11 Steckverbindung, 8-fach -T8h-	1130
1.19 Koppelstelle am Dach links -THL-	1131-1132
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2al-	1131
1.19.2 Steckverbindung, 3-fach -T3a-	1132
1.19.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ak-	1133
1.20 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	1133-1134
1.20.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dn-	1134
1.20.2 Steckverbindung, 4-fach -T4o-	1134
1.21 Koppelstelle am Dach rechts -THR-	1135
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2am-	1135
1.22 Koppelstelle im Innenraum links -TIL-	1136-1139
1.22.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ef-	1136
1.22.2 Steckverbindung, 17-fach -T17av-	1137
1.22.3 Steckverbindung, 17-fach -T17i-	1138
1.22.4 Steckverbindung, 10-fach -T10ah-	1138
1.22.5 Steckverbindung, 6-fach -T6bo-	1139
1.22.6 Steckverbindung, 6-fach -T6bq-	1140
1.23 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	1140-1142
1.23.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ao-	1141
1.23.2 Steckverbindung, 10-fach -T10al-	1141
1.23.3 Steckverbindung, 10-fach -T10ap-	1142
1.23.4 Steckverbindung, 10-fach -T10am-	1143
1.24 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1143-1144
1.24.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dd-	1144
1.24.2 Steckverbindung, 4-fach -T4by-	1144
1.25 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1145-1146
1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dh-	1145
1.25.2 Steckverbindung, 4-fach -T4di-	1146
1.26 Koppelstelle im Motorraum -TM-	1147-1166
1.26.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ax-	1148
1.26.2 Steckverbindung, 10-fach -T10bj-	1149
1.26.3 Steckverbindung, 10-fach -T10az-	1149
1.26.4 Steckverbindung, 10-fach -T10bi-	1150
1.26.5 Steckverbindung, 17-fach -T17s-	1151
1.26.6 Steckverbindung, 17-fach -T17u-	1151
1.26.7 Steckverbindung, 10-fach -T10au-	1152
1.26.8 Steckverbindung, 10-fach -T10bd-	1153
1.26.9 Steckverbindung, 10-fach -T10bb-	1153
1.26.10 Steckverbindung, 10-fach -T10be-	1154
1.26.11 Steckverbindung, 10-fach -T10bh-	1155
1.26.12 Steckverbindung, 10-fach -T10bk-	1155
1.26.13 Steckverbindung, 17-fach -T17r-	1156
1.26.14 Steckverbindung, 17-fach -T17t-	1157
1.26.15 Steckverbindung, 10-fach -T10at-	1157
1.26.16 Steckverbindung, 10-fach -T10bl-	1158

1.26.17 Steckverbindung, 10-fach -T10av-	1159
1.26.18 Steckverbindung, 10-fach -T10bg-	1159
1.26.19 Steckverbindung, 10-fach -T10ay-	1160
1.26.20 Steckverbindung, 10-fach -T10bf-	1161
1.26.21 Steckverbindung, 4-fach -T4bw-	1161
1.26.22 Steckverbindung, 4-fach -T4v-	1162
1.26.23 Steckverbindung, 10-fach -T10bc-	1163
1.26.24 Steckverbindung, 10-fach -T10dr-	1163
1.26.25 Steckverbindung, 10-fach -T10di-	1164
1.26.26 Steckverbindung, 10-fach -T10ba-	1165
1.26.27 Steckverbindung, 10-fach -T10aw-	1165
1.26.28 Steckverbindung, 10-fach -T10dq-	1166
1.26.29 Steckverbindung, 10-fach -T10ds-	1167
1.27 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1167-1169
1.27.1 Steckverbindung, 14-fach -T14c-	1168
1.27.2 Steckverbindung, 14-fach -T14d-	1168
1.27.3 Steckverbindung, 14-fach -T14f-	1169
1.28 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	1170-1171
1.28.1 Steckverbindung, 14-fach -T14g-	1170
1.28.2 Steckverbindung, 14-fach -T14i-	1171
1.28.3 Steckverbindung, 14-fach -T14h-	1171
1.29 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	1172-1175
1.29.1 Steckverbindung, 14-fach -T14k-	1172
1.29.2 Steckverbindung, 14-fach -T14p-	1173
1.29.3 Steckverbindung, 14-fach -T14j-	1174
1.29.4 Steckverbindung, 14-fach -T14q-	1174
1.29.5 Steckverbindung, 8-fach -T8an-	1175
1.29.6 Steckverbindung, 8-fach -T8i-	1176
1.30 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	1176-1178
1.30.1 Steckverbindung, 8-fach -T8av-	1177
1.30.2 Steckverbindung, 8-fach -T8ap-	1177
1.30.3 Steckverbindung, 8-fach -T8aq-	1178
1.31 Koppelstelle für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -TSAB1-	1179
1.31.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ab-	1179
1.31.2 Steckverbindung, 3-fach -T3j-	1180
1.32 Koppelstelle für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -TSAB2-	1180-1181
1.32.1 Steckverbindung, 3-fach -T3k-	1180
1.32.2 Steckverbindung, 3-fach -T3x-	1181
1.33 Koppelstelle für Seitenairbag hinten Fahrerseite -TSAF2-	1182
1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3l-	1182
1.33.2 Steckverbindung, 3-fach -T3t-	1183
1.34 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	1183-1184
1.34.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ap-	1183
1.34.2 Steckverbindung, 6-fach -T6bn-	1184
1.35 Koppelstelle 1 für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TSCR1-	1185
1.35.1 Steckverbindung, 14-fach -T14l-	1185
1.35.2 Steckverbindung, 14-fach -T14r-	1186
1.36 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1186-1187
1.36.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bx-	1186
1.36.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cw-	1187
1.37 Koppelstelle in der Sitzkiste links -TSKVL-	1188-1220
1.37.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bu-	1190
1.37.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ay-	1190
1.37.3 Steckverbindung, 3-fach -T3ac-	1191
1.37.4 Steckverbindung, 10-fach -T10bs-	1192
1.37.5 Steckverbindung, 10-fach -T10bm-	1192
1.37.6 Steckverbindung, 10-fach -T10bq-	1193
1.37.7 Steckverbindung, 10-fach -T10bv-	1194
1.37.8 Steckverbindung, 10-fach -T10bo-	1194
1.37.9 Steckverbindung, 10-fach -T10bw-	1195
1.37.10 Steckverbindung, 17-fach -T17ag-	1196
1.37.11 Steckverbindung, 17-fach -T17v-	1196
1.37.12 Steckverbindung, 3-fach -T3u-	1197
1.37.13 Steckverbindung, 3-fach -T3z-	1198
1.37.14 Steckverbindung, 10-fach -T10bn-	1198
1.37.15 Steckverbindung, 10-fach -T10bx-	1199

1.37.16 Steckverbindung, 3-fach -T3w-	1200
1.37.17 Steckverbindung, 10-fach -T10br-	1200
1.37.18 Steckverbindung, 10-fach -T10bt-	1201
1.37.19 Steckverbindung, 10-fach -T10bu-	1202
1.37.20 Steckverbindung, 10-fach -T10by-	1202
1.37.21 Steckverbindung, 17-fach -T17ac-	1203
1.37.22 Steckverbindung, 17-fach -T17ae-	1204
1.37.23 Steckverbindung, 1-fach -T1ni-	1204
1.37.24 Steckverbindung, 14-fach -T14a-	1205
1.37.25 Steckverbindung, 17-fach -T17at-	1206
1.37.26 Steckverbindung, 17-fach -T17z-	1206
1.37.27 Steckverbindung, 17-fach -T17aa-	1207
1.37.28 Steckverbindung, 17-fach -T17af-	1208
1.37.29 Steckverbindung, 17-fach -T17ab-	1208
1.37.30 Steckverbindung, 17-fach -T17y-	1209
1.37.31 Steckverbindung, 17-fach -T17ad-	1210
1.37.32 Steckverbindung, 17-fach -T17x-	1210
1.37.33 Steckverbindung, 17-fach -T17aw-	1211
1.37.34 Steckverbindung, 6-fach -T6g-	1212
1.37.35 Steckverbindung, 4-fach -T4w-	1212
1.37.36 Steckverbindung, 17-fach -T17au-	1213
1.37.37 Steckverbindung, 17-fach -T17w-	1214
1.37.38 Steckverbindung, 4-fach -T4x-	1214
1.37.39 Steckverbindung, 8-fach -T8j-	1215
1.37.40 Steckverbindung, 8-fach -T8at-	1216
1.37.41 Steckverbindung, 10-fach -T10bp-	1216
1.37.42 Steckverbindung, 2-fach -T2ax-	1217
1.37.43 Steckverbindung, 10-fach -T10dv-	1218
1.37.44 Steckverbindung, 10-fach -T10dx-	1218
1.37.45 Steckverbindung, 10-fach -T10dw-	1219
1.37.46 Steckverbindung, 10-fach -T10cd-	1220
1.37.47 Steckverbindung, 10-fach -T10af-	1221
1.38 Koppelstelle in der Sitzkiste rechts -TSKVR-	1221-1237
1.38.1 Steckverbindung, 3-fach -T3g-	1222
1.38.2 Steckverbindung, 17-fach -T17ah-	1223
1.38.3 Steckverbindung, 17-fach -T17p-	1224
1.38.4 Steckverbindung, 10-fach -T10as-	1224
1.38.5 Steckverbindung, 10-fach -T10bz-	1225
1.38.6 Steckverbindung, 10-fach -T10cc-	1226
1.38.7 Steckverbindung, 10-fach -T10dm-	1226
1.38.8 Steckverbindung, 17-fach -T17ai-	1227
1.38.9 Steckverbindung, 17-fach -T17q-	1228
1.38.10 Steckverbindung, 6-fach -T6e-	1228
1.38.11 Steckverbindung, 6-fach -T6h-	1229
1.38.12 Steckverbindung, 3-fach -T3ae-	1230
1.38.13 Steckverbindung, 3-fach -T3ad-	1230
1.38.14 Steckverbindung, 3-fach -T3n-	1231
1.38.15 Steckverbindung, 10-fach -T10an-	1232
1.38.16 Steckverbindung, 10-fach -T10cb-	1232
1.38.17 Steckverbindung, 2-fach -T2aj-	1233
1.38.18 Steckverbindung, 2-fach -T2at-	1234
1.38.19 Steckverbindung, 2-fach -T2a-	1234
1.38.20 Steckverbindung, 8-fach -T8au-	1235
1.38.21 Steckverbindung, 8-fach -T8l-	1236
1.38.22 Steckverbindung, 10-fach -T10ca-	1236
1.38.23 Steckverbindung, 2-fach -T2ba-	1237
1.38.24 Steckverbindung, 10-fach -T10dy-	1238
1.39 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1238-1239
1.39.1 Steckverbindung, 2-fach -T2au-	1239
1.39.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ky-	1239
1.40 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1240-1242
1.40.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hq-	1240
1.40.2 Steckverbindung, 3-fach -T3al-	1241
1.40.3 Steckverbindung, 3-fach -T3m-	1242
1.40.4 Steckverbindung, 2-fach -T2av-	1242
1.41 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1243-1244

1.41.1 Steckverbindung, 8-fach -T8e-	1243
1.41.2 Steckverbindung, 8-fach -T8n-	1244
1.42 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1245
1.42.1 Steckverbindung, 8-fach -T8f-	1245
1.42.2 Steckverbindung, 8-fach -T8o-	1246
1.43 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1246-1253
1.43.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bl-	1247
1.43.2 Steckverbindung, 2-fach -T2s-	1247
1.43.3 Steckverbindung, 2-fach -T2bm-	1248
1.43.4 Steckverbindung, 2-fach -T2t-	1249
1.43.5 Steckverbindung, 17-fach -T17aj-	1249
1.43.6 Steckverbindung, 17-fach -T17an-	1250
1.43.7 Steckverbindung, 17-fach -T17ak-	1251
1.43.8 Steckverbindung, 17-fach -T17ap-	1251
1.43.9 Steckverbindung, 3-fach -T3am-	1252
1.43.10 Steckverbindung, 3-fach -T3an-	1253
1.43.11 Steckverbindung, 3-fach -T3ao-	1253
1.44 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1254-1263
1.44.1 Steckverbindung, 17-fach -T17al-	1255
1.44.2 Steckverbindung, 17-fach -T17aq-	1255
1.44.3 Steckverbindung, 17-fach -T17am-	1256
1.44.4 Steckverbindung, 17-fach -T17ar-	1257
1.44.5 Steckverbindung, 3-fach -T3ap-	1257
1.44.6 Steckverbindung, 3-fach -T3aq-	1258
1.44.7 Steckverbindung, 3-fach -T3ar-	1259
1.44.8 Steckverbindung, 2-fach -T2bo-	1259
1.44.9 Steckverbindung, 2-fach -T2x-	1260
1.44.10 Steckverbindung, 2-fach -T2bp-	1261
1.44.11 Steckverbindung, 2-fach -T2w-	1261
1.44.12 Steckverbindung, 2-fach -T2bn-	1262
1.44.13 Steckverbindung, 2-fach -T2af-	1263
1.44.14 Steckverbindung, 2-fach -T2h-	1263
1.45 elektrische Klemmleiste für externe Nutzung -TV65-	1264
1.45.1 Steckverbindung, 8-fach -T8p-	1264
1.46 Zigarettenanzünder -U1-	1265
1.46.1 Steckverbindung, 3-fach -T3by-	1265
1.47 12-V-Steckdose -U5-	1266-1267
1.47.1 Steckverbindung, 2-fach -T2i-	1266
1.47.2 Steckverbindung, 3-fach -T3ce-	1267
1.48 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1268
1.48.1 Steckverbindung, 13-fach -T13a-	1268
1.48.2 Steckverbindung, 13-fach -T13b-	1269
1.49 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1269-1270
1.49.1 Steckverbindung, 3-fach -T3f-	1269
1.49.2 Steckverbindung, 10-fach -T10n-	1270
1.49.3 Steckverbindung, 3-fach -T3bz-	1271
1.50 Innensteckdose 2, 230 V, 110 V -U17-	1271
1.50.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ab-	1272
1.51 12-V-Steckdose 2 -U18-	1272
1.51.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ca-	1272
1.52 12-V-Steckdose 3 -U19-	1273-1274
1.52.1 Steckverbindung, 3-fach -T3d-	1273
1.52.2 Steckverbindung, 3-fach -T3cc-	1274
1.53 12-V-Steckdose 4 -U20-	1275
1.53.1 Steckverbindung, 3-fach -T3c-	1275
1.53.2 Steckverbindung, 3-fach -T3cd-	1276
1.54 Ladestation für Handfunkgerät -U24-	1276
1.54.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bv-	1276
1.55 12-V-Steckdose 5 -U26-	1277
1.55.1 Steckverbindung, 3-fach -T3at-	1277
1.56 Anschluss für Diagnose -U31-	1278
1.56.1 Steckverbindung, 16-fach -T16i-	1278
1.57 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1279
1.57.1 Steckverbindung, 2-fach -T2n-	1279
1.58 USB-Ladesteckdose 2 -U38-	1280
1.58.1 Steckverbindung. 4-fach -T4dt-	1280

1.59 USB-Anschluss 1 -U41-	1281-1282
1.59.1 Steckverbindung, 4-fach -T4be-	1281
1.59.2 Steckverbindung, 5-fach -T5z-	1282
1.60 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge -U85-	1283
1.60.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ed-	1283
1.61 USB-Ladesteckdose 1 für Sonderfahrzeuge -U91-	1284
1.61.1 Steckverbindung, 4-fach -T4g-	1284
1.62 USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe -U99-	1284
1.62.1 Steckverbindung, 4-fach -T4b-	1284
1.63 12-V-Steckdose 7 -U117-	1285
1.63.1 Steckverbindung, 3-fach -T3el-	1285
1.64 12-V-Steckdose 8 -U118-	1286-1287
1.64.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cb-	1286
1.64.2 Steckverbindung, 3-fach -T3ee-	1287
1.65 12-V-Steckdose -UX3-	1288
1.65.1 Steckverbindung, 3-fach -T3as-	1288
841 - Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1289-1320
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1289-1320
1.1 Scheibenwischermotor -V-	1290
1.2 Frischluftgebläse -V2-	1291
1.3 Dachlüfter -V3-	1291
1.4 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1292
1.5 Wasserpumpe -V36-	1293
1.6 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1294
1.7 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1294
1.8 Dosierpumpe -V54-	1295
1.9 Umwälzpumpe -V55-	1295
1.10 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1296
1.11 Stellmotor der Temperaturklappe -V68-	1296
1.12 Frischluftgebläse hinten -V80-	1297
1.13 Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links -V92-	1298
1.14 Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts -V93-	1298
1.15 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	1299
1.16 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1299
1.17 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	1300
1.18 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V126-	1300
1.19 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	1301
1.20 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V130-	1301
1.21 Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136-	1302
1.22 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137-	1302
1.23 Motor für Heckklappenentriegelung -V139-	1303
1.24 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	1303
1.25 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	1304
1.26 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1304
1.27 Stellmotor der Fußraumklappe -V261-	1305
1.28 Motor für Zuziehhilfe -V329-	1305
1.29 Dosierpumpe 2 -V386-	1306
1.30 Pumpe für Kühler der Abgasrückführung -V400-	1306
1.31 Motor für Hydraulikpumpe -V401-	1307
1.32 Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe -V425-	1308
1.33 Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn -V426-	1308
1.34 Stellmotor für Luftverteilerklappe -V428-	1309
1.35 Stellmotor für Luftverteilung hinten 2 -V435-	1309
1.36 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1310
1.37 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1310
1.38 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1311
1.39 Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornlinks -V491-	1311
1.40 Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornrechts -V492-	1312
1.41 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützevorn links -V554-	1312
1.42 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützevorn rechts -V555-	1313
1.43 Kühlerlüfter -VX57-	1313
1.44 Sitzwanne Fahrersitz -VX59-	1314-1315
1.45 Sitzwanne Beifahrersitz -VX60-	1316
1.46 Außenspiegel links -VX66-	1317-1318
1.47 Außenspiegel rechts -VX67-	1319
1.48 Reduktionsmitteltank -VX85-	1320

842 - Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1321-1353
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1321-1353
1.1 Handschuhfachleuchte -W6-	1323
1.2 Innenleuchte Mitte -W7-	1323
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	1324
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	1324
1.5 Leseleuchte hinten links -W11-	1325
1.6 Leseleuchte hinten rechts -W12-	1325
1.7 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1326
1.8 Innenleuchte links -W16-	1326
1.9 Innenleuchte rechts -W17-	1327
1.10 Kofferraumleuchte links -W18-	1327
1.11 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1328
1.12 Leseleuchte hinter Fahrersitz -W22-	1328
1.13 Leseleuchte für Ausziehtisch -W24-	1329
1.14 Kofferraumleuchte rechts -W35-	1329
1.15 Leseleuchte Mitte links -W39-	1330
1.16 Leseleuchte Mitte rechts -W40-	1330
1.17 Innenleuchte hinten -W43-	1331
1.18 Fußraumleuchte hinten links -W45-	1331
1.19 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	1332
1.20 Innenleuchte hinten links -W47-	1332
1.21 Innenleuchte hinten rechts -W48-	1333
1.22 Heckklappenleuchte -W51-	1333
1.23 Trittstufenbeleuchtung -W55-	1334
1.24 Leuchte 1 für Küche -W57-	1335
1.25 Leuchte 2 für Küche -W58-	1335
1.26 Leuchte 3 für Küche -W59-	1336
1.27 Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe -W61-	1336
1.28 Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe -W62-	1337
1.29 Innenleuchte -W64-	1337
1.30 Leseleuchte vorn links -W65-	1338
1.31 Leseleuchte vorn rechts -W66-	1338
1.32 Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite -W83-	1339
1.33 Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite -W84-	1339
1.34 Leseleuchte links, 3. Sitzreihe -W94-	1340
1.35 Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe -W95-	1340
1.36 Heckklappenleuchte 2 -W101-	1341
1.37 Leuchte im Schrank -W120-	1341
1.38 Leuchte 4 für Küche -W121-	1342
1.39 Ambientebeleuchtung der Küche -W122-	1342
1.40 Innenleuchte vorn -WX1-	1343
1.41 Innenleuchte hinten -WX2-	1344
1.42 Innenleuchte 2 hinten -WX4-	1344
1.43 Innenleuchte 3 hinten -WX5-	1345
1.44 Kennzeichenleuchte -X-	1345
1.45 Kennzeichenleuchte links -X4-	1346
1.46 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1346
1.47 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1347
1.48 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1347-1348
1.49 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1349
1.50 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1350
1.51 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1350
1.52 beheizbarer Sitz vorn rechts -Z46-	1351
1.53 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67-	1351
1.54 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1352
1.55 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1352
1.56 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1353