

001 - Sicherungen im Innenraum	1-25
1. Sicherungen im Innenraum	1
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	2
3. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter P, Sicherung 5 auf Sicherungshalter P	3
4. Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Aktuator für Parksperre	4
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	5
6. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	6
7. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Schalttafeleinsatz, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	7
8. Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	8
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	9
10. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	10
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Relais für Schiebetür rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	11
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	12
13. Steuergerät für elektrische Sitzschienen rechts, Relais für Schiebetür links, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	13
14. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	14
15. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Wählhebel-Positionsanzeige	15
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Funkempfänger für Standheizung	16
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	17
18. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	18
19. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	19
20. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	20
21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	21
22. Taster für Feststellbremse. Sensor für Luftaüte. Druckeheber für Kältemittelkreislauf. Sicherung	22

59 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	
23. Sicherung 61 auf Sicherungshalter C, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C, Sicherung 63 auf Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose links, 2. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose rechts, 3. Sitzreihe	23
24. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung 66 auf Sicherungshalter C, Sicherung 67 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	24
25. Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Funkgerät, Sicherungshalter J, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 5 auf Sicherungshalter K, Sicherung 6 auf Sicherungshalter K, Sicherung 7 auf Sicherungshalter K, Sicherung 8 auf Sicherungshalter K, Sicherung 9 auf Sicherungshalter K	25
002 - Sicherungen im Motorraum	26-49
1. Sicherungen im Motorraum	26
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter O, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter K, Sicherung 5 auf Sicherungshalter K, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartanschluss	27
3. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	28
4. Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter P, Sicherung 2 auf Sicherungshalter P, Sicherung 3 auf Sicherungshalter P, Sicherung 4 auf Sicherungshalter P, Sicherung 5 auf Sicherungshalter P, Kühlerlüfter	29
5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Steuergerät für Wischermotor, Relais- und Sicherungsträger 3	30
6. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Relais- und Sicherungsträger 2, Koppelstelle im Innenraum unten links, beheizbare Frontscheibe	31
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais- und Sicherungsträger 1, Fremdstartanschluss	32
8. Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Umwälzpumpe 2	33
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B	34
10. Signalhorn rechts, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	35
11. Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	36
12. Steuergerät für ABS, Relais für Sekundärluftpumpe, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	37
13. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B	38
14. Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B	39
15. Hauptrelais, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	40
16. Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Kühlmittelventil für Getriebe, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	41
17. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	42
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	43
19. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung	44
20. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B. Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf. Heizungsunterstützungspumpe. Pumpe	45

für Luftspülung des Aktivkohlefilters	
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	46
22. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	47
23. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Bremskraftverstärker, Ventil für Tankabschaltung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B	48
24. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für Klimaanlage, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	49
003 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (LOL)	50-61
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (LOL)	50
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	51
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	52
4. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	53
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	54
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	55
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	56
8. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	57
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	58
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite, 3. Sitzreihe	59
11. Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 2. Sitzreihe	60
12. Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 3. Sitzreihe	61
004 - Massekonzept	62-105
1. Massekonzept	62
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Sekundärluftpumpe	63
3. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	64
4. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	65
5. Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Heizungsunterstützungspumpe	66
6. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Signalhorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	67
7. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	68
8. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais 2 für Wischermotor, Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	69
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb. Kühlmittelpumpe für	70

Hochvoltbatterie	
10. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Drehstromantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC), Massepunkt für Hochvoltheizung (PTC)	71
11. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, Scheinwerfer vorn rechts, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Pumpe für Luftspülung des Aktivkohlefilters	72
12. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	73
13. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	74
14. Steuergerät für Internetzugang, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1	75
15. Taster für Sitzheizung links, 3. Sitzreihe, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links, 3. Sitzreihe, Kontakteleiste 1 im Fahrgastraum, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, beheizbare Lehne für Sitz links, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 3. Sitzreihe	76
16. Taster für Sitzheizung links, 2. Sitzreihe, Kontakteleiste 1 im Fahrgastraum, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 2. Sitzreihe, Koppelstelle für Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz links, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 2. Sitzreihe	77
17. Hochvoltbatterie 1, Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links, Sicherheitsgurt vorn links, Schließeinheit für Schiebetür hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	78
18. Schalter für Schiebetürmotor links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links, USB-Ladesteckdose links, 2. Sitzreihe, Fußraumleuchte hinten links	79
19. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sitzheizung vorn links	80
20. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	81
21. Batterie, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie, Absperrventil 3 für Kältemittel, Dosierpumpe, Umwälzpumpe 2	82
22. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Schalter für Schiebetürmotor rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Relais für Umwälzpumpe, Relais für Schiebetür rechts, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	83
23. Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts, Fußraumleuchte hinten rechts	84
24. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	85
25. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Fußraumleuchte vorn rechts, Funkgerät, Koppelstelle für Taxameter im Sonderfahrzeug, Handschuhfachleuchte	86
26. Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	87
27. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links	88
28. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	89
29. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Schiebetür links, Schalttafeleinsatz, Fußraumleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	90
30. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Funkempfänger für Standheizung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	91
31. Sensor für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Heckklappe, Rückfahrkamera, 12-V-Steckdose 2, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe	92
32. Taster für Entriegelung in Heckklappenariff. Schließeinheit für Heckklappe. Lampe für	93

hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
33. Taster für Sitzheizung rechts, 3. Sitzreihe, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 3. Sitzreihe, Kontaktleiste 5 im Fahrgastraum, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 3. Sitzreihe	94
34. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Taster für Sitzheizung rechts, 2. Sitzreihe, Kontaktleiste 5 im Fahrgastraum, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 2. Sitzreihe, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 2. Sitzreihe	95
35. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Kontaktleiste 5 im Fahrgastraum, Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für elektrische Sitzschienen rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, 12-V-Steckdose	96
36. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	97
37. Schaltbetätigung, Taster für Feststellbremse, Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Wählhebel-Positionsanzeige	98
38. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Kontaktleiste 4 im Fahrgastraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Aktuator für Parksperre	99
39. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Kühlerlüfter	100
40. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, 12-V-Steckdose 3, USB-Ladesteckdose rechts, 3. Sitzreihe, Kofferraumleuchte 2	101
41. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, beheizbare Frontscheibe	102
42. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	103
43. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steckdose für Anhängerbetrieb	104
44. Tankklappenentriegelung, Taster für Taxialarm aus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Taschenlampe, USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe, Kofferraumleuchte	105
005 - Schalttafeleinsatz	106-110
1. Schalttafeleinsatz	106
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	107
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	108
4. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	109
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	110
006 - 2,0-l-Dieselmotor , DSSA	111-137
1. 2,0-l-Dieselmotor , DSSA	111
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	112
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter O, Sicherung 2 auf Sicherungshalter P, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartanschluss	113
4. Hauptrelais, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	114
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	115
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C	116
7. Tankklappenentriegelung, Motorsteuergerät	117
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	118
9. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	119
10. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	120
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	121
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	122
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	123
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem.	124

Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel	
15. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	125
16. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Steuergerät für NOx-Geber 3, Steuergerät für Partikelsensor 1	126
17. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	127
18. Modul für Luftmassenmessung, Luftmassenmesser, Temperaturgeber im Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Heizungsunterstützungspumpe	128
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	129
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	130
21. Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Ladedrucksteller	131
22. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	132
23. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	133
24. Kühlmitteltemperaturgeber am Motoraustritt, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	134
25. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	135
26. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	136
27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	137
007 - Bremssystem	138-149
1. Bremssystem	138
2. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	139
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	140
4. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	141
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	142
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	143
7. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	144
8. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	145
9. Taster für Feststellbremse, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für AUTO HOLD, Hydraulikeinheit für ABS	146
10. Taster für Feststellbremse, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Geber für Spannungsversorgung 1, Geber für Spannungsversorgung 2, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Kontrollleuchte für elektromechanische Feststellbremse, Lampe für Tasterbeleuchtung, Bremskraftverstärker, Hydraulikeinheit für ABS	147
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Stromsensor für Bremskraftverstärker, Temperaturgeber 1 für Bremskraftverstärker, Temperaturgeber 2 für Bremskraftverstärker, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	148
12. Bremspedalstellungsgeber, Bremspedalstellungsgeber 2, Motorpositionsgeber für Bremskraftverstärker, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Bremskraftverstärker, Motor für elektromechanischen Bremskraftverstärker	149
008 - 1,4-I-Benzinmotor , DGEA,DGEB	150-169
1. 1,4-I-Benzinmotor , DGEA,DGEB	150
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter P. Sicherung 2 auf Sicherungshalter P. Sicherung 3 auf	151

Sicherungshalter P, Fremdstartanschluss	
3. Hauptrelais, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	152
4. Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	153
5. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	154
6. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	155
7. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	156
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	157
9. Temperaturregeber vor Partikelfilter, Temperaturregeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Pumpe für Luftspülung des Aktivkohlefilters	158
10. Ölstands- und Öltemperaturregeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	159
11. Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	160
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	161
13. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturregeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Temperaturregeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	162
14. Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Ansauglufttemperaturregeber, Kühlmitteltemperaturregeber, Kühlmitteltemperaturregeber für Heizung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	163
15. Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturregeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	164
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	165
17. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	166
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	167
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	168
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	169
009 - Lenksäulenelektronik , (2FT)	170-173
1. Lenksäulenelektronik , (2FT)	170
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	171
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	172
4. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	173
010 - 2,0-l-Benzinmotor , DRNB	174-199
1. 2,0-l-Benzinmotor , DRNB	174
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	175
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter O, Sicherung 2 auf Sicherungshalter P, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartanschluss	176
4. Hauptrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	177
5. Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	178
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B	179
7. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C	180

8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	181
9. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	182
10. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	183
11. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	184
12. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	185
13. Motorsteuergerät	186
14. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	187
15. Motorsteuergerät	188
16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	189
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	190
18. Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	191
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Sekundärlufteinblasventil, Kühlmittelventil für Getriebe, Zündkerze 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	192
20. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	193
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	194
22. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	195
23. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	196
24. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	197
25. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	198
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	199
011 - 1,5-l-Benzinmotor , DRBA	200-220
1. 1,5-l-Benzinmotor , DRBA	200
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	201
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter O, Sicherung 2 auf Sicherungshalter P, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartanschluss	202
4. Hauptrelais, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	203
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	204
6. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C	205
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	206
8. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	207
9. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	208
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	209
11. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	210
12. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Temperatursensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät	211
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofföffereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät.	212

Schalttafeleinsatz	
14. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	213
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	214
16. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3	215
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Zündkerze 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	216
18. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	217
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	218
20. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Ladelufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	219
21. Saugrohrgeber, Modul für Motortemperaturregelung, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Positionsgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	220
012 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DRBA,DRNB,DSSA	221-225
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DRBA,DRNB,DSSA	221
2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	222
3. Hydraulikdruckgeber 1, Hydraulikdruckgeber 2, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	223
4. Schaltbetätigung, Wählhebel, Taster für Parksperre, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 2 im Teilgetriebe 1, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil 2 im Teilgetriebe 2, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2, Magnet für Parksperre, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	224
5. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	225
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEA,DGEB	226-229
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEA,DGEB	226
2. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	227
3. Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Temperaturgeber im Steuergerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	228
4. Schaltbetätigung, Wählhebel, Taster für Parksperre, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Wegsensor 4 für Gangsteller, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Parksperre, Motor für Hydraulikpumpe, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	229
014 - Signalhorn	230-232
1. Signalhorn	230
2. Signalhorn rechts, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	231
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	232
015 - Elektromechanische Lenkung	233-235
1. Elektromechanische Lenkung	233
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B	234
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	235
016 - Einparkhilfe (PDC)	236-240
1. Einparkhilfe (PDC)	236
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent, Steuergerät für Informationselektronik 1. Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	237

3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	238
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	239
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	240
017 - USB-Ladesteckdosen , (U9B),(U9C)	241-244
1. USB-Ladesteckdosen , (U9B),(U9C)	241
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose rechts, 3. Sitzreihe	242
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	243
4. USB-Ladesteckdose links, 2. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe	244
018 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	245-248
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	245
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	246
3. Rückfahrkamera	247
4. Rückfahrkamera	248
019 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA6)	249-250
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA6)	249
2. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera hinten	250
020 - Multifunktionstisch , (1U3)	251-253
1. Multifunktionstisch , (1U3)	251
2. Mikroschalter für Klappstisch, Kontaktleiste 3 im Fahrgastraum, Kontaktleiste 4 im Fahrgastraum, Kontaktschalter im Tischgestell für Sitzschienen Mitte, 2. Sitzreihe, Kontaktschalter 2 im Tischgestell für Sitzschienen Mitte, 2. Sitzreihe, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	252
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	253
021 - Anhängerbetrieb , (1M6)	254-258
1. Anhängerbetrieb , (1M6)	254
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	255
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Bremskraftverstärker	256
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	257
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	258
022 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	259-263
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	259
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B	260
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	261
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	262
5. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	263
023 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	264-267
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	264
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	265
3. Bordnetzsteuergerät	266
4. Bordnetzsteuergerät	267
024 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (KA6)	268-272
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (KA6)	268
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	269
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	270
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Außenspiegel Fahrerseite	271
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	272
025 - Hochvoltbatteriesystem , DGEA,DGEB	273-284
1. Hochvoltbatteriesystem , DGEA,DGEB	273
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie. Diagnose-Interface für Datenbus. Sicherung 28 auf	274

Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	
3. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	275
4. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	276
5. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	277
6. Hochvoltbatterie 1, Geber für Batterietemperatur, Geber 2 für Batterietemperatur, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	278
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	279
8. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschutz 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	280
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschutz der Hochvoltbatterie, Leistungsschutz 1 der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	281
10. Koppelstelle in der Hochvoltbatterie	282
11. Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 0	283
12. Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7	284
026 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	285-286
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	285
2. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B	286
027 - Scheibenwisch- und -waschanlage	287-290
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	287
2. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	288
3. Endschalter für Scheibenwischer, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 66 auf Sicherungshalter C, Scheibenwischermotor	289
4. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	290
028 - Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , DGEA,DGEB	291-293
1. Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , DGEA,DGEB	291
2. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Relais für Klimaanlage, Klimakompressor	292
3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links	293
029 - Standheizung, Zusatzheizung , (7VL),(9M5)	294-297
1. Standheizung, Zusatzheizung , (7VL),(9M5)	294
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe, Umwälzpumpe, Umwälzpumpe 2	295
3. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	296
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse	297
030 - Klimaanlage , DRBA,DRNB,DSSA	298-308
1. Klimaanlage , DRBA,DRNB,DSSA	298
2. Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	299
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	300
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	301
5. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Schalttafeleinsatz, Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	302
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Klimakompressor	303
7. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	304
8. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Umwälzpumpe 2	305
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	306
10. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe. Potenziometer für Stellmotor der	307

Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Defrostklappe, Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	
11. Ausströmtemperaturgeber hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten, Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	308
031 - Klimaanlage , DGEA,DGEB	309-319
1. Klimaanlage , DGEA,DGEB	309
2. Relais für Klimaanlage, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	310
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie, Absperrventil 3 für Kältemittel, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	311
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	312
5. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Schalttafeleinsatz, Frischluftgebläse, Drehstromantrieb, Frischluftgebläse hinten, elektrischer Klimakompressor	313
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	314
7. Hochvoltbatterie 1, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links	315
8. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Umwälzpumpe 2	316
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	317
10. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Defrostklappe, Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	318
11. Ausströmtemperaturgeber hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten, Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	319
032 - Mobiltelefonsysteme	320-322
1. Mobiltelefonsysteme	320
2. Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, LTE-Antenne 3, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	321
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Innenleuchte vorn	322
033 - Radio-Navigationssystem	323-330
1. Radio-Navigationssystem	323
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C	324
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	325
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Radioantenne	326
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	327
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Anschluss 1, Innenleuchte vorn	328
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	329
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	330
034 - LED-Scheinwerfer , (8IT),(L0L)	331-334
1. LED-Scheinwerfer , (8IT),(L0L)	331
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links. Bordnetzsteuergerät. LED-Modul links für	332

Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	333
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	334
035 - LED-Scheinwerfer , (8IU)	335-341
1. LED-Scheinwerfer , (8IU)	335
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	336
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lampe für Tagesfahrlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, statisches Kurvenlicht links	337
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Temperaturgeber 1 für Scheinwerfer links, Temperaturgeber 2 für Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lüfter für Scheinwerfer links, Lüfter 2 für Scheinwerfer links	338
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät	339
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	340
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Temperaturgeber 1 für Scheinwerfer rechts, Temperaturgeber 2 für Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lüfter für Scheinwerfer rechts, Lüfter 2 für Scheinwerfer rechts	341
036 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4)	342-344
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4)	342
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter K, Sicherung 6 auf Sicherungshalter K, Sicherung 7 auf Sicherungshalter K, Sicherung 8 auf Sicherungshalter K	343
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	344
037 - Datenbusvernetzung	345-373
1. Datenbusvernetzung	345
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	346
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	347
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Funkempfänger für Standheizung	348
5. Schaltbetätigung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	349
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	350
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	351
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	352
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Heckklappenöffnung	353
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Rückfahrkamera, Umfeld-Kamera hinten	354
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	355
12. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	356
13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	357
14. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	358
15. Steuergerät für NOx-Geber. Steuergerät 2 für NOx-Geber. Leistungs- und Steuerelektronik für	359

Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Pumpe für Luftspülung des Aktivkohlefilters	360
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links	361
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	362
19. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera vorn	363
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	364
21. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links, Steuergerät für elektrische Sitzschienen rechts	365
22. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Koppelstelle in der Tür hinten rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	366
23. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	367
24. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	368
25. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	369
26. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	370
27. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	371
28. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	372
29. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	373
038 - Notrufmodul , (NZ2)	374-378
1. Notrufmodul , (NZ2)	374
2. Notbatterie für Telematik, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	375
3. Steuergerät für Internetzugang, GPS-Antenne, LTE-Antenne 2	376
4.	377
5. Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Mikrofon vorn links	378
039 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	379-381
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	379
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	380
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	381
040 - Innenspiegel , (4L6)	382-383
1. Innenspiegel , (4L6)	382
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	383
041 - Innenleuchten	384-399
1. Innenleuchten	384
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	385
3. Bordnetzsteuergerät	386
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	387
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	388
6. Taster für Feststellbremse, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster 2 für Schiebetür links, Taster 2 für Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, USB-Anschluss 1, USB-Ladesteckdose links, 2. Sitzreihe, USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe	389
7. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe	390
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	391
9. Schalter für Handschuhfachleuchte. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite.	392

Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	
10. Bordnetzsteuergerät, Taschenlampe, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte 2	393
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts	394
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links	395
13. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle in der Tür hinten links	396
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	397
15. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	398
16. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	399
042 - Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	400-405
1. Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	400
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	401
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	402
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	403
5. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Sitzheizung vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	404
6. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	405
043 - Sitzheizung hinten , (4A4)	406-413
1. Sitzheizung hinten , (4A4)	406
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	407
3. Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links, 3. Sitzreihe, Kontaktleiste 2 im Fahrgastraum, Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienen links, 3. Sitzreihe, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links, 2. Sitzreihe, Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienen links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für elektrische Sitzschienen links	408
4. Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 3. Sitzreihe, Kontaktleiste 6 im Fahrgastraum, Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 3. Sitzreihe, Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 2. Sitzreihe, Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienen rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für elektrische Sitzschienen rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	409
5. Taster für Sitzheizung links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 2. Sitzreihe, Koppelstelle im Sitz hinten links, beheizbare Lehne für Sitz links, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 2. Sitzreihe	410
6. Taster für Sitzheizung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe, Koppelstelle im Sitz hinten links, beheizbare Lehne für Sitz links, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 3. Sitzreihe	411
7. Taster für Sitzheizung rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 2. Sitzreihe, Koppelstelle im Sitz hinten rechts, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 2. Sitzreihe	412
8. Taster für Sitzheizung rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Koppelstelle im Sitz hinten rechts, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 3. Sitzreihe	413
044 - Außenbeleuchtung	414-423
1. Außenbeleuchtung	414
2. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	415
3. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	416
4. Schaltbetätigung, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	417
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	418
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 2 für Schlusslicht links	419
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts. automatisch abblendbarer Innensoieael	420

8. Bordnetzsteuergerät, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	421
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	422
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	423
045 - LED-Scheinwerfer , (8IT),(L0R)	424-427
1. LED-Scheinwerfer , (8IT),(L0R)	424
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	425
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	426
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	427
046 - Lichtschalter	428-430
1. Lichtschalter	428
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	429
3. Bedienungseinheit für Beleuchtung	430
047 - Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	431-436
1. Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	431
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C	432
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Zwischenkreiskondensator 1, Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Hochvoltheizung (PTC)	433
4. Hochvoltbatterie 1, Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Sicherung 3 für Hochvoltsystem, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	434
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	435
6. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Geber 1 für Rotorposition des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Klimakompressor	436
048 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FE),(2FT)	437-440
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FE),(2FT)	437
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	438
3. Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	439
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	440
049 - Automatische Distanzregelung , (QK1),(8J1),(8J2),(8J3)	441-443
1. Automatische Distanzregelung , (QK1),(8J1),(8J2),(8J3)	441
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	442
3. Steuergerät für Abstandsregelung	443
050 - 12-V-Steckdosen	444-445
1. 12-V-Steckdosen	444
2. Sicherung 52 auf Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	445
051 - Lenksäulenelektronik , (2FE)	446-449
1. Lenksäulenelektronik , (2FE)	446
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	447
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	448
4. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät	449

052 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	450-456
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	450
2. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	451
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	452
4. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	453
5. Interface für Zugang und Startsystem	454
6. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	455
7. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	456
053 - Fahrertür	457-466
1. Fahrertür	457
2. Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	458
3. Schließeinheit Beifahrertür	459
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	460
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	461
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Fensterhebermotor Fahrerseite	462
7. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung, Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernentriegelung	463
8. Außenspiegelverstellung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	464
9. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	465
10. Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Umfeld-Kamera links, Außenspiegel Fahrerseite	466
054 - Beifahrertür	467-474
1. Beifahrertür	467
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	468
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	469
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	470
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	471
6. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	472
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	473
8. Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	474
055 - Spurwechselassistent , (7Y1)	475-478
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	475
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	476
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	477
4. Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	478
056 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	479-481
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA,DGEB	479
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Klimakompressor	480
3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltheizung (PTC)	481
057 - Heckklappe	482-488
1. Heckklappe	482
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 67 auf Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	483
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	484
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	485
5. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	486
6. Sensor im Motor 1 für Heckklappe. Sensor im Motor 2 für Heckklappe. Sensor 2 im Motor 1 für	487

Heckklappe, Sensor 2 im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	488
058 - Schiebetür links , (5Q2),(5Q4),(5Q7),(5Q8)	489-496
1. Schiebetür links , (5Q2),(5Q4),(5Q7),(5Q8)	489
2. Relais für Schiebetür links, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J	490
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	491
4. Geber für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Geber für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite	492
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	493
6. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Geber für Einklemmschutz, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Zuziehhilfe hinten links	494
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit für Schiebetür hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	495
8. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Taster für Schiebetür links, Taster 2 für Schiebetür links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	496
059 - Schiebetür rechts , (5R2),(5R4),(5R7),(5R8)	497-504
1. Schiebetür rechts , (5R2),(5R4),(5R7),(5R8)	497
2. Relais für Schiebetür rechts, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C	498
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	499
4. Geber für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Geber für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite, Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Beifahrerseite	500
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	501
6. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	502
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	503
8. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Taster für Schiebetür links, Taster 2 für Schiebetür rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	504
060 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (210)	505-510
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (210)	505
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	506
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	507
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	508
5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	509
6. Koppelstelle im Innenraum unten links	510
061 - Soundsystem , (9VV)	511-515
1. Soundsystem , (9VV)	511
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	512
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	513
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	514
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts. Subwoofer	515

062 - Internetzugang , (GW2)	516-518
1. Internetzugang , (GW2)	516
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	517
3. Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne für Datenfunk	518
063 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	519-520
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	519
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherung 46 auf Sicherungshalter C	520
064 - Sensor für Regen- und Lichterkennung	521-522
1. Sensor für Regen- und Lichterkennung	521
2. Luftfeuchtigkeitsgeber für Klimaanlage, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	522
065 - Sitzverstellung , (L0L),(3SE),(3TE)	523-529
1. Sitzverstellung , (L0L),(3SE),(3TE)	523
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	524
3. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Geber für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	525
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	526
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	527
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Airbag, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	528
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	529
066 - Sitzverstellung , (L0R),(3SE),(3TE)	530-537
1. Sitzverstellung , (L0R),(3SE),(3TE)	530
2. Steuergerät für Airbag, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	531
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	532
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	533
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	534
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Geber für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	535
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	536
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	537
067 - Sitzbelüftung , (4D3)	538-540
1. Sitzbelüftung , (4D3)	538
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	539
3. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	540
068 - Sitzverstellung , (3SB),(3TB),(4S1)	541-543
1. Sitzverstellung , (3SB),(3TB),(4S1)	541
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	542
3.	543
070 - Taxiausstattung , (F4E),(F5P)	544-552
1. Taxiausstattung , (F4E),(F5P)	544
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter K, Sicherung 6 auf Sicherungshalter K, Sicherung 7 auf Sicherungshalter K, Sicherung 8 auf Sicherungshalter K, Sicherung 9 auf Sicherungshalter K, Sicherung 63 auf Sicherungshalter C	545
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	546
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taxi-Innenlichtschalter, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxidachzeichen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kontrollleuchte für Innenlichttaster hinten, Kontrollleuchte für Taxidachzeichen, Koppelstelle für Taxidachzeichen	547
5. Taster für Taxialarm aktiv. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	548

6. Taxameter, Spiegeltaxameter	549
7. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Koppelstelle für Taxameter im Sonderfahrzeug	550
8. Taster für Taxialarm passiv, Funkgerät	551
9. Taster für Taxialarm aus, Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät, Antenne 2 für Telefon, Antenne für Funkgerät, GPS-Antenne 3	552
801 - Einbauorte: Massepunkte - 3	553-570
1. Massepunkte	553-570
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	555-562
1.1.1 Front von links	556
1.1.2 Front von rechts	557
1.1.3 Front von rechts, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	558
1.1.4 1,4-l-Benzinmotor, DGEA	559
1.1.5 1,5-l-Benzinmotor, DRBA	560
1.1.6 2,0-l-Benzinmotor, DRNB	561
1.1.7 Doppelkupplungsgetriebe, ODD	562
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	563-566
1.2.1 Innenraum vorn links	563
1.2.2 Innenraum vorn rechts	564
1.2.3 Dach vorn	565
1.2.4 Lenkrad	566
1.3 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	567-568
1.3.1 Massepunkte am Unterboden für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	568
1.4 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	569-570
1.4.1 Kofferraum links	569
1.4.2 Kofferraum rechts	570
802 - Einbauorte: Sicherungen - 3	571-604
1. Sicherungen	571-604
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab September2021	572-573
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab September 2021	572
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab September 2021	573
1.2 Sicherungshalter B -SB-	574-579
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab September 2021	574-575
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab September 2021	576-579
1.3 Sicherungshalter C -SC-	580-588
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab September 2021	581
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab September 2021	582-583
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab September 2021	584-588
1.4 Einzelsicherungen am Sicherungshalter C -SC-, ab September 2021	589-591
1.4.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab September 2021	589-590
1.4.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab September 2021	591
1.4.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, ab September 2021	592
1.5 Sicherungshalter H -SH-, ab September2021	592-593
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab September 2021	593
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab September 2021	594
1.6 Sicherungshalter K -SK-, ab September2021	594-595
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter K -SK-, ab September 2021	594
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter K -SK-, ab September 2021	595
1.7 Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab September 2021	596-597
1.7.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab September 2021	596-597
1.7.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten1 -SX1-, ab September 2021	598
1.8 Sicherung im Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, ab September 2021	598-599
1.8.1 Einbauort Sicherung im Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, ab September 2021	598
1.8.2 Sicherungsbelegung im Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-	599
1.9 Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350- , ab September 2021	600-601
1.9.1 Einbauort, Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-, ab September 2021	600
1.9.2 Sicherungsbelegung, Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-, ab September 2021	601
1.10 Sicherung 3 für Hochvoltsystem -S353-, ab September 2021	602-604
1.10.1 Einbauort, Sicherung 3 für Hochvoltsystem -S353-, ab September 2021	602
1.10.2 Sicherungsbelegung, Sicherung 3 für Hochvoltsystem -S353-, ab September 2021	603-604
803 - Einbauorte: Relais - 3	605-616
1. Relais	605-616
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab September 2021	607
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab September 2021	607
1.2 Relais am Sicherungshalter B -SB-, ab September 2021	608
1.2.1 Relais am Sicherunashalter B -SB-. ab September 2021	608

1.3 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab September 2021	609-611
1.3.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab September 2021	609-610
1.3.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab September 2021	611
1.4 Relais am Sicherungshalter C -SC-, ab September 2021	612-614
1.4.1 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab September 2021	612-613
1.4.2 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab September 2021	614
1.5 Relasträger unter dem Sitz vorn rechts, ab September 2021	615
1.5.1 Relasträger unter dem Sitz vorn rechts, ab September 2021	615
1.6 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab September 2021	616
804 - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	617-649
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	617-649
1.1 Front, Ansicht von vorn	626-627
1.1.1 Front, Ansicht von vorn	626
1.1.2 Front, Ansicht von vorn, Teil 2	627
1.2 Front, Ansicht von links	628-629
1.2.1 Front, Ansicht von links	628-629
1.3 Front, Ansicht von rechts	630-631
1.3.1 Front, Ansicht von rechts	630
1.3.2 Front Ansicht von rechts, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid Antrieb	631
1.4 1,4-l-Benzinmotor DGEA,DGEB für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	632-634
1.4.1 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von vorn, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	632
1.4.2 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von oben, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	633
1.4.3 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von hinten, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	634
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DRBA	635-638
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DRBA, von vorn	636
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DRBA, von oben	636
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DRBA, von rechts	637
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DRBA, von hinten	638
1.6 2,0-l-Benzinmotor, DRNB	639-643
1.6.1 2,0-l-Benzinmotor, DRNB, von vorn	640
1.6.2 2,0-l-Benzinmotor, DRNB, von oben	641
1.6.3 2,0-l-Benzinmotor, DRNB, von links	641
1.6.4 2,0-l-Benzinmotor, DRNB, von rechts	642
1.6.5 2,0-l-Benzinmotor, DRNB, von hinten	643
1.7 2,0-l-Dieselmotor, DSSA	644-646
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor, DSAA, von vorn	645
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor, DSSA, von oben	645
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor, DSSA, von hinten	646
1.8 Doppelkupplungsgetriebe	647-649
1.8.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	648
1.8.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0DD	648-649
805 - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	650-716
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	650-716
1.1 Innenraum vorn	669-690
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	670
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	671
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	672-673
1.1.4 Fußraum rechts, Linkslenker	674
1.1.5 Fußraum links, Rechtslenker	675-676
1.1.6 Fußraum rechts, Rechtslenker	677-678
1.1.7 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	679
1.1.8 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	680
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	681
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	682
1.1.11 Lenkrad	683
1.1.12 Lenksäule	683-684
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	685
1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	686
1.1.15 Vordersitz links	687-688
1.1.16 Vordersitz rechts	689-690
1.2 Innenraum Hinten	691-698
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	692
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	693
1.2.3 Einzelsitze 2.Sitzreihe, ohne integrierten Dreipunktgurt	694-695
1.2.4 Einzelsitze 3.Sitzreihe, ohne integrierten Dreipunktgurt	696
1.2.5 Einzelsitz 2. oder 3. Sitzreihe mit integrierten Dreipunktsicherheitsgurt	697-698

1.2.6 Multifunktionsstisch	699
1.3 Dach	699-701
1.3.1 Dach, Teil 1	700
1.3.2 Dach, Teil 2	701
1.4 Türen	702-710
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	702-703
1.4.2 Beifahrertür, Linkslenker	704-705
1.4.3 Fahrertür, Rechtslenker	706-707
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	708
1.4.5 Tür hinten links	709
1.4.6 Tür hinten rechts	710
1.5 Heiz- und Klimagerät vorn	711-713
1.5.1 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 1	712
1.5.2 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 2	713
1.6 Steckerzuordnungen	714-716
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	714
1.6.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	715-716
806 - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	717-727
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	717-727
1.1 Heckklappe	720-721
1.1.1 Heckklappe	720-721
1.2 Stoßfänger hinten	722
1.2.1 Stoßfänger hinten	722
1.3 Heckseite, Ansicht von links	723
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links	723
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	724-725
1.4.1 Heckseite, Ansicht von rechts	724-725
1.5 Zusatz Heiz- und Klimagerät	726-727
1.5.1 Zusatz Heiz- und Klimagerät im Fahrgastraum	726-727
807 - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	728-737
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	728-737
1.1 Unterboden	731-737
1.1.1 Unterboden	731-732
1.1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Benzinmotor ohne Hybridantrieb	733
1.1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Benzinmotor und Hybridantrieb	734
1.1.4 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	735
1.1.5 Hochvoltbatteriesystem	736-737
808 - Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	738-744
1. Einbauorte: Sonderfahrzeuge	738-744
1.1 Sonderfahrzeug TAXI, ab August 2021	739-744
1.1.1 Einbauort TAXI Schalttafel, ab August 2021	739-740
1.1.2 Einbauort TAXI Fußraum rechts, ab August 2021	741
1.1.3 Einbauort TAXI Dach, ab August 2021	742
1.1.4 Einbauort TAXI, Ansicht Heckseite von rechts, ab August 2021	743-744
830 - Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	745-755
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	745-755
1.1 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	745-747
1.1.1 Steckverbindung, 14-fach -T14f-	745
1.1.2 Steckverbindung, 6-fach -T6bh-	746
1.1.3 Steckverbindung, 6-fach -T6bv-	746
1.1.4 Steckverbindung, 14-fach -T14ac-	747
1.2 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	748-751
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1abh-	748
1.2.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cd-	749
1.2.3 Steckverbindung, 5-fach -T5ai-	749
1.2.4 Steckverbindung, 5-fach -T5al-	750
1.2.5 Steckverbindung, 5-fach -T5am-	751
1.2.6 Steckverbindung, 60-fach -T60a-	751
1.3 Anlasser -B-	752
1.3.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xn-	752
1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	753-754
1.4.1 Steckverbindung, 1-fach -T1zf-	753
1.4.2 Steckverbindung, 2-fach -T2av-	754
1.5 Leseinheit für Taxiabrechnungssystem -D10-	755
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rw-	755
831 - Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	756-799

1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	756-799
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	757
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ax-	757
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	758
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iw-	758
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	759
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3a-	759
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176- / Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	760-761
1.4.1 Steckverbindung, 6-fach -T6o-	760
1.4.2 Steckverbindung, 6-fach -T6p-	761
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	762
1.5.1 Steckverbindung, 6-fach -T6l-	762
1.6 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	763
1.6.1 Steckverbindung, 4-fach -T4h-	763
1.7 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	763
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aw-	763
1.8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	764
1.8.1 Steckverbindung, 6-fach -T6m-	764
1.9 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	765
1.9.1 Steckverbindung, 4-fach -T4l-	765
1.10 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319-	766
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4m-	766
1.11 Taster für Startanlage -E378-	767
1.11.1 Steckverbindung, 6-fach -T6n-	767
1.12 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	768
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4k-	768
1.13 Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernentriegelung -E463-	769
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4i-	769
1.14 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	770-771
1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6q-	770
1.14.2 Steckverbindung, 6-fach -T6r-	771
1.15 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	772
1.15.1 Steckverbindung, 12-fach -T12b-	772
1.15.2 Steckverbindung, 12-fach -T12c-	773
1.16 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	773-774
1.16.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ab-	773
1.16.2 Steckverbindung, 6-fach -T6be-	774
1.16.3 Steckverbindung, 6-fach -T6bf-	775
1.17 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	775
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4j-	776
1.18 Taster für Taxialarm aktiv -E485-	776
1.18.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cg-	776
1.19 Taster für Taxialarm aus -E486-	777
1.19.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cf-	777
1.20 Taster für Taxialarm passiv -E580-	778
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2sg-	778
1.21 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	779
1.21.1 Steckverbindung, 4-fach -T4g-	779
1.22 Taster 2 für Schiebetür links -E732-	780
1.22.1 Steckverbindung, 4-fach -T4o-	780
1.23 Taster 2 für Schiebetür rechts -E733-	781
1.23.1 Steckverbindung, 4-fach -T4p-	781
1.24 Taster für Sitzheizung links, 2. Sitzreihe -E964-	782
1.24.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bz-	782
1.25 Taster für Sitzheizung rechts, 2. Sitzreihe -E965-	783
1.25.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ca-	783
1.26 Taster für Sitzheizung links, 3. Sitzreihe -E966-	784
1.26.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cb-	784
1.27 Taster für Sitzheizung rechts, 3. Sitzreihe -E967-	785
1.27.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cc-	785
1.28 Schaltbetätigung -EX2-	786
1.28.1 Steckverbindung, 10-fach -T10aa-	786
1.29 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	787
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pj-	787
1.30 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	788

1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pk-	788
1.31 Außenspiegelverstellung -EX11-	789
1.31.1 Steckverbindung, 6-fach -T6s-	789
1.32 Taster für Feststellbremse -EX12-	790
1.32.1 Steckverbindung, 12-fach -T12a-	790
1.33 Tankklappenentriegelung -EX13-	791
1.33.1 Steckverbindung, 4-fach -T4q-	791
1.34 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	792
1.34.1 Steckverbindung, 4-fach -T4n-	792
1.35 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	793
1.35.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ac-	793
1.36 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	794
1.36.1 Steckverbindung, 10-fach -T10z-	794
1.37 Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte -EX48-	795
1.37.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bg-	795
1.38 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	796
1.38.1 Steckverbindung, 4-fach -T4r-	796
1.39 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürrechts -EX64-	797
1.39.1 Steckverbindung, 4-fach -T4s-	797
1.40 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürlinks -EX65-	798-799
1.40.1 Steckverbindung, 4-fach -T4t-	798-799
832 - Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	800-839
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	800-839
1.1 Öldruckschalter -F1-	801
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xo-	801
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ay-	802
1.2 Öldruckschalter -F22-	802
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1aej-	803
1.3 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	803
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2az-	803
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	804
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ba-	804
1.5 Schließeinheit für Heckklappe -F256-	805
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4u-	805
1.6 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	806
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bb-	806
1.7 Türaußengriffschalter hinten links -F274-	807
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bc-	807
1.8 Türaußengriffschalter hinten rechts -F275-	808
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bd-	808
1.9 Türinnengriffschalter hinten links -F278-	809
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2be-	809
1.10 Türinnengriffschalter hinten rechts -F279-	810
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bf-	810
1.11 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	811
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kx-	811
1.12 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	812
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ky-	812
1.13 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	813
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kz-	813
1.14 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	814
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2la-	814
1.15 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	815
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lb-	815
1.16 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	816
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lc-	816
1.17 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	817
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ld-	817
1.18 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	818
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2le-	818
1.19 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	819-820
1.19.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xp-	819
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2bg-	820
1.19.3 Steckverbindung, 1-fach -T1aev-	821
1.20 Gurtschalter Mitte, 3. Sitzreihe -F394-	821
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bh-	822

1.21 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	822
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ln-	822
1.22 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	823
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bi-	823
1.23 Gurtschalter links, 2. Sitzreihe -F488-	824
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bj-	824
1.24 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	825
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bk-	825
1.25 Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links,3. Sitzreihe -F601-	826
1.25.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ahe-	826
1.26 Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts,3. Sitzreihe -F602-	827
1.26.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ahj-	827
1.27 Kontaktleiste 1 im Fahrgastraum -F603-	828
1.27.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eh-	828
1.28 Kontaktleiste 2 im Fahrgastraum -F604-	829
1.28.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ef-	829
1.29 Kontaktleiste 3 im Fahrgastraum -F605-	830
1.29.1 Steckverbindung, 1-fach -T1aho-	830
1.30 Kontaktleiste 4 im Fahrgastraum -F606-	831
1.30.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ahp-	831
1.31 Kontaktleiste 6 im Fahrgastraum -F614-	832
1.31.1 Steckverbindung, 4-fach -T4el-	832
1.32 Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienenlinks, 3. Sitzreihe -F615-	833
1.32.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ahd-	833
1.33 Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienenrechts, 3. Sitzreihe -F616-	834
1.33.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ahi-	834
1.34 Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen links,2. Sitzreihe -F617-	835
1.34.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agw-	835
1.35 Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienenlinks, 2. Sitzreihe -F618-	836
1.35.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agx-	836
1.36 Kontaktschalter im Sitzgestell für Sitzschienen rechts,2. Sitzreihe -F619-	837
1.36.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agy-	837
1.37 Kontaktschalter 2 im Sitzgestell für Sitzschienenrechts, 2. Sitzreihe -F620-	838-839
1.37.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agz-	838-839
833 - Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	840-967
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	840-967
1.1 Öldruckgeber -G10-	844
1.1.1 Steckverbindung, 3-fach -T3b-	844
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	845
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bq-	845
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	845-847
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3w-	845
1.3.2 Steckverbindung, 3-fach -T3x-	846
1.3.3 Steckverbindung, 3-fach -T3cd-	847
1.4 Ladedruckgeber -G31-	848
1.4.1 Steckverbindung, 3-fach -T3y-	848
1.4.2 Steckverbindung, 3-fach -T3z-	849
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	849
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cd-	849
1.6 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	850
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ce-	850
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	851
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ci-	851
1.8 Hallgeber -G40-	852-853
1.8.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aa-	852
1.8.2 Steckverbindung, 3-fach -T3ci-	853
1.9 Taxameter -G41-	854
1.9.1 Steckverbindung, 18-fach -T18e-	854
1.10 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	855
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cl-	855
1.11 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	855
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cn-	855
1.12 Drehzahlfühler vorn links -G47-	856
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2co-	856
1.13 Klopfsensor 1 -G61-	857-858
1.13.1 Steckverbindung. 2-fach -T2ct-	857

1.13.2 Steckverbindung, 2-fach -T2lo-	858
1.14 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	859-861
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cb-	859
1.14.2 Steckverbindung, 2-fach -T2cu-	860
1.14.3 Steckverbindung, 2-fach -T2cv-	860
1.14.4 Steckverbindung, 2-fach -T2kw-	861
1.15 Luftmassenmesser -G70-	862
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3al-	862
1.16 Saugrohrdruckgeber -G71-	863
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4cw-	863
1.17 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	863
1.17.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ao-	863
1.18 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	864-865
1.18.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ap-	864
1.18.2 Steckverbindung, 3-fach -T3m-	865
1.19 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	866
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dg-	866
1.20 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	867
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cx-	867
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2di-	867
1.21 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	868
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dj-	868
1.22 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	869
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bl-	869
1.23 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	870
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cj-	870
1.24 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	871
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ck-	871
1.25 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	872
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2br-	872
1.26 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	873
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bs-	873
1.27 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	874
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bv-	874
1.28 Crashsensor für Frontairbag -G190-	875
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bu-	875
1.29 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	876
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bw-	876
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	877
1.30.1 Steckverbindung, 3-fach -T3i-	877
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	878
1.31.1 Steckverbindung, 3-fach -T3j-	878
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	879
1.32.1 Steckverbindung, 3-fach -T3k-	879
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	880
1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3l-	880
1.34 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	881-882
1.34.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bx-	881
1.34.2 Steckverbindung, 3-fach -T3n-	882
1.35 Sensor für Luftgüte -G238-	883
1.35.1 Steckverbindung, 3-fach -T3o-	883
1.36 Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung -G241-	884
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2by-	884
1.37 Kraftstoffdruckgeber -G247-	884-885
1.37.1 Steckverbindung, 3-fach -T3p-	884
1.37.2 Steckverbindung, 3-fach -T3cg-	885
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	886
1.38.1 Steckverbindung, 3-fach -T3q-	886
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	887
1.39.1 Steckverbindung, 3-fach -T3r-	887
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	887
1.40.1 Steckverbindung, 3-fach -T3s-	887
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	888
1.41.1 Steckverbindung, 3-fach -T3t-	888
1.42 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	889
1.42.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bz-	889

1.43	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	890
1.43.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ca-	890
1.44	Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	891-892
1.44.1	Steckverbindung, 3-fach -T3u-	891
1.44.2	Steckverbindung, 3-fach -T3v-	892
1.44.3	Steckverbindung, 3-fach -T3cb-	893
1.45	Sensor für Innenraumüberwachung -G273-	893
1.45.1	Steckverbindung, 4-fach -T4w-	894
1.46	Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	894
1.46.1	Steckverbindung, 3-fach -T3g-	894
1.47	Hallgeber 3 -G300-	895
1.47.1	Steckverbindung, 3-fach -T3cc-	895
1.48	Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	896
1.48.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cc-	896
1.49	Potenzimeter für Saugrohrklappe -G336-	897
1.49.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ch-	897
1.50	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	898
1.50.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cf-	898
1.51	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	899
1.51.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cg-	899
1.52	Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	900
1.52.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ch-	900
1.53	Sensor für Tankdruck -G400-	901
1.53.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ab-	901
1.54	Abgastemperaturgeber 2 -G448-	902
1.54.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cm-	902
1.55	Drucksensor 1 für Abgas -G450-	903
1.55.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ae-	903
1.56	Fühler für Einklemmschutz rechts -G480-	904
1.56.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cp-	904
1.57	Abgastemperaturgeber 3 -G495-	905
1.57.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cq-	905
1.58	Differenzdruckgeber -G505-	906
1.58.1	Steckverbindung, 3-fach -T3af-	906
1.59	Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	907
1.59.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cr-	907
1.60	Spiegeltaxameter -G511-	908-909
1.60.1	Steckverbindung, 10-fach -T10bh-	908
1.60.2	Steckverbindung, 6-fach -T6ce-	909
1.61	Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	910
1.61.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cs-	910
1.62	Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	911
1.62.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ah-	911
1.63	Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	911
1.63.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ai-	911
1.64	Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	912
1.64.1	Steckverbindung, 4-fach -T4y-	912
1.65	Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	913
1.65.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ak-	913
1.66	Geber 1 für Sekundärluftdruck -G609-	914
1.66.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ce-	914
1.67	Abgastemperaturgeber 4 -G648-	915
1.67.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cw-	915
1.68	Geber für Einklemmschutz -G673-	916
1.68.1	Steckverbindung, 2-fach -T2da-	916
1.69	Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	917-918
1.69.1	Steckverbindung, 2-fach -T2dc-	917
1.69.2	Steckverbindung, 2-fach -T2dd-	918
1.70	Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	919
1.70.1	Steckverbindung, 3-fach -T3am-	919
1.71	Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	920
1.71.1	Steckverbindung, 3-fach -T3an-	920
1.72	Geber für Batterietemperatur -G729-	920
1.72.1	Steckverbindung, 4-fach -T4cx-	920
1.73	Geber 2 für Batterietemperatur -G734-	921
1.73.1	Steckverbindung, 4-fach -T4cv-	921

1.74	Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb -G788-	922
1.74.1	Steckverbindung, 2-fach -T2cy-	922
1.75	Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	923
1.75.1	Steckverbindung, 3-fach -T3aq-	923
1.76	Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	924
1.76.1	Steckverbindung, 2-fach -T2dh-	924
1.77	Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-	925
1.77.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ar-	925
1.78	Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	926
1.78.1	Steckverbindung, 2-fach -T2dk-	926
1.79	Stromsensor der Hochvoltbatterie -G848-	927
1.79.1	Steckverbindung, 2-fach -T2nf-	927
1.80	Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	928
1.80.1	Steckverbindung, 3-fach -T3cf-	928
1.81	Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	929
1.81.1	Steckverbindung, 3-fach -T3c-	929
1.82	Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	930
1.82.1	Steckverbindung, 3-fach -T3d-	930
1.83	Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	931-932
1.83.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ad-	931
1.83.2	Steckverbindung, 3-fach -T3e-	932
1.83.3	Steckverbindung, 3-fach -T3f-	933
1.84	Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	933
1.84.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bp-	934
1.85	Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	934
1.85.1	Steckverbindung, 4-fach -T4v-	934
1.86	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-	935
1.86.1	Steckverbindung, 2-fach -T2de-	935
1.87	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-	936
1.87.1	Steckverbindung, 2-fach -T2df-	936
1.88	Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe -G1116-	937
1.88.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bm-	937
1.89	Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe -G1117-	938
1.89.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bn-	938
1.90	Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 3. Sitzreihe -G1121-	939
1.90.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bo-	939
1.91	Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers -G1130-	940
1.91.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bt-	940
1.92	Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie -G1131-	941
1.92.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ng-	941
1.93	Kraftstofffördereinheit -GX1-	942-943
1.93.1	Steckverbindung, 3-fach -T3bu-	942
1.93.2	Steckverbindung, 4-fach -T4aa-	943
1.93.3	Steckverbindung, 5-fach -T5i-	944
1.94	Gaspedalmodul -GX2-	944
1.94.1	Steckverbindung, 6-fach -T6u-	945
1.95	Drosselklappensteuereinheit -GX3-	945-948
1.95.1	Steckverbindung, 5-fach -T5j-	945
1.95.2	Steckverbindung, 5-fach -T5k-	946
1.95.3	Steckverbindung, 6-fach -T6v-	947
1.95.4	Steckverbindung, 6-fach -T6w-	947
1.95.5	Steckverbindung, 6-fach -T6bu-	948
1.96	Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	949
1.96.1	Steckverbindung, 6-fach -T6y-	949
1.97	Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	950
1.97.1	Steckverbindung, 5-fach -T5m-	950
1.98	Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	950
1.98.1	Steckverbindung, 4-fach -T4ae-	950
1.99	Saugrohrgeber -GX9-	951-952
1.99.1	Steckverbindung, 3-fach -T3au-	951
1.99.2	Steckverbindung, 4-fach -T4af-	952
1.100	Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	953
1.100.1	Steckverbindung, 6-fach -T6t-	953
1.100.2	Steckverbindung, 4-fach -T4cr-	954
1.101	Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	954-955
1.101.1	Steckverbindung, 5-fach -T5z-	954

1.101.2 Steckverbindung, 7-fach -T7a-	955
1.102 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20-	956
1.102.1 Steckverbindung, 4-fach -T4x-	956
1.103 Ladedruckgeber -GX26-	957
1.103.1 Steckverbindung, 3-fach -T3as-	957
1.103.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ab-	957
1.104 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	958
1.104.1 Steckverbindung, 5-fach -T5o-	958
1.105 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	959
1.105.1 Steckverbindung, 5-fach -T5l-	959
1.106 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	960-961
1.106.1 Steckverbindung, 6-fach -T6al-	960
1.106.2 Steckverbindung, 6-fach -T6x-	961
1.106.3 Steckverbindung, 6-fach -T6bt-	962
1.107 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-	962
1.107.1 Steckverbindung, 3-fach -T3at-	963
1.108 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	963-964
1.108.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ac-	963
1.108.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ad-	964
1.109 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	965
1.109.1 Steckverbindung, 5-fach -T5p-	965
1.110 Steuergerät 3 für NOx-Geber -GX50-	966
1.110.1 Steckverbindung, 5-fach -T5h-	966
1.111 Steuergerät 1 für Partikelsensor -GX52-	966-967
1.111.1 Steckverbindung, 4-fach -T4z-	966-967
834 - Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	968-970
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	968-970
1.1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	968
1.1.1 Steckverbindung, 3-fach -T3av-	968
1.2 Warnsummer für Heckklappe -H32-	968
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dl-	969
1.3 Signalhorn rechts -H34-	969-970
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dm-	969-970
835 - Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	971-1089
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	971-1089
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	973
1.1.1 Steckverbindung, 46-fach -T46a-	973
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	974
1.2.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ah-	974
1.3 Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 2. Sitzreihe -J158-	975
1.3.1 Steckverbindung, 8-fach -T8m-	975
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	976-977
1.4.1 Steckverbindung, 140-fach -T140a-	976
1.4.2 Steckverbindung, 140-fach -T140b-	977
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	978
1.5.1 Steckverbindung, 32-fach -T32d-	978
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	979-980
1.6.1 Steckverbindung, 10-fach -T10al-	979
1.6.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ao-	979
1.6.3 Steckverbindung, 24-fach -T24a-	980
1.6.4 Steckverbindung, 6-fach -T6bg-	981
1.7 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	981-983
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hm-	982
1.7.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ag-	982
1.7.3 Steckverbindung, 2-fach -T2rv-	983
1.7.4 Steckverbindung, 4-fach -T4ey-	984
1.8 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	984
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2id-	985
1.9 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	985-987
1.9.1 Steckverbindung, 20-fach -T20b-	985
1.9.2 Steckverbindung, 32-fach -T32i-	986
1.9.3 Steckverbindung, 6-fach -T6ah-	987
1.9.4 Steckverbindung, 16-fach -T16p-	987
1.10 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	988-990
1.10.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ai-	988
1.10.2 Steckverbindung. 20-fach -T20h-	989

1.10.3 Steckverbindung, 32-fach -T32l-	990
1.10.4 Steckverbindung, 16-fach -T16q-	990
1.11 Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	991
1.11.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ai-	991
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400-	992
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bp-	992
1.13 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	993
1.13.1 Steckverbindung, 8-fach -T8n-	993
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	994-995
1.14.1 Steckverbindung, 18-fach -T18a-	994
1.14.2 Steckverbindung, 26-fach -T26g-	995
1.15 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-	996-998
1.15.1 Steckverbindung, 18-fach -T18c-	996
1.15.2 Steckverbindung, 32-fach -T32k-	997
1.15.3 Steckverbindung, 10-fach -T10at-	997
1.15.4 Steckverbindung, 12-fach -T12i-	998
1.16 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	999
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dn-	999
1.16.2 Steckverbindung, 3-fach -T3bv-	1000
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	1000-1001
1.17.1 Steckverbindung, 46-fach -T46b-	1000
1.17.2 Steckverbindung, 73-fach -T73a-	1001
1.17.3 Steckverbindung, 73-fach -T73b-	1002
1.18 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1002-1003
1.18.1 Steckverbindung, 38-fach -T38a-	1003
1.18.2 Steckverbindung, 9-fach -T9a-	1003
1.19 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1004-1005
1.19.1 Steckverbindung, 14-fach -T14s-	1004
1.19.2 Steckverbindung, 16-fach -T16g-	1005
1.20 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1006-1009
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ie-	1006
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ii-	1007
1.20.3 Steckverbindung, 2-fach -T2il-	1007
1.20.4 Steckverbindung, 2-fach -T2io-	1008
1.20.5 Steckverbindung, 2-fach -T2ir-	1009
1.20.6 Steckverbindung, 32-fach -T32e-	1009
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1010-1011
1.21.1 Steckverbindung, 5-fach -T5n-	1010
1.21.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ak-	1011
1.22 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1012
1.22.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ae-	1012
1.22.2 Steckverbindung, 32-fach -T32h-	1013
1.23 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1013-1015
1.23.1 Steckverbindung, 20-fach -T20c-	1013
1.23.2 Steckverbindung, 6-fach -T6aj-	1014
1.23.3 Steckverbindung, 40-fach -T40a-	1015
1.23.4 Steckverbindung, 12-fach -T12j-	1015
1.24 Motorsteuergerät -J623-	1016-1019
1.24.1 Steckverbindung, 105-fach -T105a-	1016
1.24.2 Steckverbindung, 60-fach -T60b-	1017
1.24.3 Steckverbindung, 91-fach -T91a-	1018
1.24.4 Steckverbindung, 94-fach -T94a-	1018
1.24.5 Steckverbindung, 105-fach -T105b-	1019
1.25 Steuergerät für Internetzugang -J666-	1020
1.25.1 Steckverbindung, 11-fach -T11e-	1020
1.25.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ij-	1021
1.26 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1021-1022
1.26.1 Steckverbindung, 5-fach -T5aa-	1021
1.26.2 Steckverbindung, 8-fach -T8o-	1022
1.27 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1023-1024
1.27.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ak-	1023
1.27.2 Steckverbindung, 16-fach -T16h-	1024
1.27.3 Steckverbindung, 2-fach -T2do-	1024
1.28 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1025
1.28.1 Steckverbindung, 32-fach -T32f-	1025
1.29 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1026

1.29.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ba-	1026
1.30 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1027
1.30.1 Steckverbindung, 8-fach -T8k-	1027
1.31 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1028
1.31.1 Steckverbindung, 8-fach -T8l-	1028
1.32 Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 2. Sitzreihe -J780-	1029
1.32.1 Steckverbindung, 8-fach -T8p-	1029
1.33 Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe -J783-	1030
1.33.1 Steckverbindung, 8-fach -T8au-	1030
1.34 Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe -J785-	1031
1.34.1 Steckverbindung, 8-fach -T8av-	1031
1.35 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1032-1038
1.35.1 Steckverbindung, 12-fach -T12e-	1033
1.35.2 Steckverbindung, 12-fach -T12f-	1033
1.35.3 Steckverbindung, 12-fach -T12g-	1034
1.35.4 Steckverbindung, 2-fach -T2it-	1035
1.35.5 Steckverbindung, 2-fach -T2iu-	1035
1.35.6 Steckverbindung, 4-fach -T4cm-	1036
1.35.7 Steckverbindung, 5-fach -T5an-	1037
1.35.8 Steckverbindung, 5-fach -T5ao-	1037
1.35.9 Steckverbindung, 8-fach -T8af-	1038
1.35.10 Steckverbindung, 8-fach -T8q-	1039
1.36 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	1039-1044
1.36.1 Steckverbindung, 20-fach -T20d-	1040
1.36.2 Steckverbindung, 20-fach -T20e-	1040
1.36.3 Steckverbindung, 26-fach -T26a-	1041
1.36.4 Steckverbindung, 26-fach -T26b-	1042
1.36.5 Steckverbindung, 26-fach -T26e-	1043
1.36.6 Steckverbindung, 26-fach -T26f-	1043
1.36.7 Steckverbindung, 4-fach -T4ci-	1044
1.36.8 Steckverbindung, 4-fach -T4cj-	1045
1.37 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1045
1.37.1 Steckverbindung, 5-fach -T5q-	1046
1.38 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1046
1.38.1 Steckverbindung, 11-fach -T11f-	1046
1.39 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1047
1.39.1 Steckverbindung, 10-fach -T10af-	1047
1.40 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926- / Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1048-1051
1.40.1 Steckverbindung, 10-fach -T10am-	1048
1.40.2 Steckverbindung, 14-fach -T14t-	1049
1.40.3 Steckverbindung, 16-fach -T16k-	1050
1.40.4 Steckverbindung, 10-fach -T10an-	1050
1.40.5 Steckverbindung, 14-fach -T14u-	1051
1.40.6 Steckverbindung, 16-fach -T16l-	1052
1.41 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1052-1056
1.41.1 Steckverbindung, 20-fach -T20f-	1053
1.41.2 Steckverbindung, 2-fach -T2dp-	1053
1.41.3 Steckverbindung, 2-fach -T2hn-	1054
1.41.4 Steckverbindung, 2-fach -T2if-	1055
1.41.5 Steckverbindung, 2-fach -T2ik-	1055
1.41.6 Steckverbindung, 2-fach -T2im-	1056
1.42 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1057
1.42.1 Steckverbindung, 4-fach -T4cq-	1057
1.42.2 Steckverbindung, 4-fach -T4da-	1058
1.43 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1058
1.43.1 Steckverbindung, 4-fach -T4al-	1058
1.44 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1059-1060
1.44.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ia-	1059
1.44.2 Steckverbindung, 36-fach -T36a-	1060
1.44.3 Steckverbindung, 4-fach -T4cl-	1061
1.45 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1061
1.45.1 Steckverbindung, 32-fach -T32g-	1062
1.46 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	1062-1065
1.46.1 Steckverbindung, 16-fach -T16j-	1062
1.46.2 Steckverbindung, 16-fach -T16m-	1063
1.46.3 Steckverbindung, 16-fach -T16n-	1064

1.46.4 Steckverbindung, 20-fach -T20a-	1064
1.46.5 Steckverbindung, 22-fach -T22a-	1065
1.47 Batteriemodul 1 -J991-	1066
1.47.1 Steckverbindung, 10-fach -T10az-	1066
1.48 Batteriemodul 2 -J992-	1067
1.48.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ba-	1067
1.49 Batteriemodul 3 -J993-	1067
1.49.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bb-	1067
1.50 Batteriemodul 4 -J994-	1068
1.50.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bc-	1068
1.51 Batteriemodul 5 -J995-	1069
1.51.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bd-	1069
1.52 Batteriemodul 6 -J996-	1070
1.52.1 Steckverbindung, 10-fach -T10be-	1070
1.53 Batteriemodul 7 -J997-	1071
1.53.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bf-	1071
1.54 Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie -J1057-	1072-1073
1.54.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nd-	1072
1.54.2 Steckverbindung, 1-fach -T1aga-	1073
1.55 Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie -J1058-	1074
1.55.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ne-	1074
1.56 Batteriemodul 0 -J1068-	1075
1.56.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ay-	1075
1.57 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	1075
1.57.1 Steckverbindung, 6-fach -T6z-	1075
1.58 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	1076
1.58.1 Steckverbindung, 6-fach -T6aa-	1076
1.59 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	1077
1.59.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ab-	1077
1.60 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	1078
1.60.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ac-	1078
1.61 Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren -J1247-	1079
1.61.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ag-	1079
1.62 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe -J1248-	1080
1.62.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ad-	1080
1.63 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe -J1249-	1081
1.63.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ae-	1081
1.64 Steuergerät für Funkverbindung des SitzbelegungssensorsMitte, 3. Sitzreihe -J1253-	1082
1.64.1 Steckverbindung, 6-fach -T6af-	1082
1.65 Steuergerät für elektrische Sitzschienen links -J1255-	1083
1.65.1 Steckverbindung, 8-fach -T8aq-	1083
1.66 Steuergerät für elektrische Sitzschienen rechts -J1256-	1084
1.66.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ar-	1084
1.67 Relais für Schiebetür links -J1269-	1085
1.67.1 Steckverbindung, 5-fach -T5at-	1085
1.68 Steuergerät für berührungslose Schiebetüröffnung Fahrerseite -J1321- / Steuergerät für berührungslose SchiebetüröffnungBeifahrerseite -J1322-	1086-1087
1.68.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aj-	1086
1.68.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ak-	1087
1.69 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1088-1089
1.69.1 Steckverbindung, 28-fach -T28a-	1088
1.69.2 Steckverbindung, 5-fach -T5ap-	1089
836 - Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1090-1120
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1090-1120
1.1 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1091
1.1.1 Steckverbindung, 12-fach -T12h-	1091
1.2 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1091
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dq-	1091
1.3 Fußraumleuchte vorn links -K268-	1092
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dr-	1092
1.4 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	1093
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ds-	1093
1.5 Schalttafeleinsatz -KX2-	1094
1.5.1 Steckverbindung, 18-fach -T18b-	1094
1.6 Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links -L106-	1095
1.6.1 Steckverbindung. 2-fach -T2hc-	1095

1.7 Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts -L107-	1096
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hd-	1096
1.8 Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite -L160-	1097
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dt-	1097
1.9 Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite -L161-	1098
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2du-	1098
1.10 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	1099
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4au-	1099
1.11 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	1100
1.11.1 Steckverbindung, 4-fach -T4av-	1100
1.12 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1101
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4am-	1101
1.13 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	1102
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ap-	1102
1.14 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	1103
1.14.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eq-	1103
1.15 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	1104
1.15.1 Steckverbindung, 4-fach -T4et-	1104
1.16 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	1105
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aw-	1105
1.17 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links -L296-	1106
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aq-	1106
1.18 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L297-	1107
1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ar-	1107
1.19 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links -L298-	1108
1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4es-	1108
1.20 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L299-	1109
1.20.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eu-	1109
1.21 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vornrechts -L362-	1110
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dv-	1110
1.22 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrillvorn links -L363-	1111
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dw-	1111
1.23 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1112
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dx-	1112
1.24 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1113
1.24.1 Steckverbindung, 14-fach -T14v-	1113
1.25 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1114
1.25.1 Steckverbindung, 14-fach -T14w-	1114
1.26 Schlussleuchte links -MX3-	1115
1.26.1 Steckverbindung, 8-fach -T8r-	1115
1.27 Schlussleuchte rechts -MX4-	1116
1.27.1 Steckverbindung, 8-fach -T8s-	1116
1.28 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1117-1118
1.28.1 Steckverbindung, 8-fach -T8t-	1117
1.28.2 Steckverbindung, 8-fach -T8u-	1118
1.29 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1119-1120
1.29.1 Steckverbindung, 8-fach -T8v-	1119
1.29.2 Steckverbindung, 8-fach -T8w-	1120
837 - Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1121-1199
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1121-1199
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1123-1125
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2em-	1123
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2en-	1124
1.1.3 Steckverbindung, 2-fach -T2eo-	1124
1.1.4 Steckverbindung, 3-fach -T3az-	1125
1.1.5 Steckverbindung, 2-fach -T2lr-	1126
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1126-1129
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ep-	1127
1.2.2 Steckverbindung, 2-fach -T2eq-	1127
1.2.3 Steckverbindung, 2-fach -T2er-	1128
1.2.4 Steckverbindung, 3-fach -T3ba-	1129
1.2.5 Steckverbindung, 2-fach -T2ls-	1129
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1130-1133
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2et-	1130
1.3.2 Steckverbindung, 2-fach -T2eu-	1131
1.3.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ev-	1132

1.3.4 Steckverbindung, 3-fach -T3bb-	1132
1.3.5 Steckverbindung, 2-fach -T2lt-	1133
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1134-1136
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ew-	1134
1.4.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ex-	1135
1.4.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ey-	1135
1.4.4 Steckverbindung, 3-fach -T3bc-	1136
1.4.5 Steckverbindung, 2-fach -T2lu-	1137
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1137-1138
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bb-	1138
1.5.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cv-	1138
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1139
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fs-	1139
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1140-1141
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ft-	1140
1.7.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fu-	1141
1.7.3 Steckverbindung, 2-fach -T2lm-	1142
1.8 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1142
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ja-	1143
1.9 Sekundärlufteinblasventil -N112-	1143
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lg-	1143
1.10 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115-	1144
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dy-	1144
1.11 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1145-1146
1.11.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ax-	1145
1.11.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cs-	1146
1.12 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1147
1.12.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aw-	1147
1.13 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1148
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eb-	1148
1.14 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1148
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ec-	1148
1.15 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1149
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ax-	1149
1.16 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1150
1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ay-	1150
1.17 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1151
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lh-	1151
1.18 Umluftventil für Turbolader -N249-	1152
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2li-	1152
1.19 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1153-1154
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ed-	1153
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hq-	1154
1.20 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1155
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ee-	1155
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hr-	1156
1.21 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1156
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ef-	1156
1.22 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	1157
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eh-	1157
1.23 Ventil für Tankabschaltung -N288-	1158
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ei-	1158
1.24 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1159-1161
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ej-	1159
1.24.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ek-	1160
1.24.3 Steckverbindung, 2-fach -T2el-	1161
1.24.4 Steckverbindung, 2-fach -T2lp-	1161
1.25 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1162-1163
1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ay-	1162
1.25.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ct-	1163
1.26 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1164
1.26.1 Steckverbindung, 4-fach -T4az-	1164
1.26.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cu-	1165
1.27 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1165
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lj-	1165
1.28 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1166-1167

1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2es-	1166
1.28.2 Steckverbindung, 2-fach -T2lk-	1167
1.29 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1168
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ez-	1168
1.30 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1169
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fa-	1169
1.31 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1169-1171
1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fd-	1169
1.31.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fe-	1170
1.31.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ff-	1171
1.31.4 Steckverbindung, 2-fach -T2ll-	1172
1.32 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1172
1.32.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fg-	1173
1.33 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1173-1174
1.33.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fh-	1173
1.33.2 Steckverbindung, 2-fach -T2lf-	1174
1.34 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1175
1.34.1 Steckverbindung, 5-fach -T5as-	1175
1.35 Ventil für Kühlmittelregelung -N515-	1176
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fi-	1176
1.36 Steuerventil für Kolbenkühl Düsen -N522-	1176
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fk-	1176
1.37 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	1177
1.37.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fc-	1177
1.38 Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie -N542-	1178
1.38.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fl-	1178
1.39 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1179
1.39.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bd-	1179
1.40 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1180
1.40.1 Steckverbindung, 3-fach -T3be-	1180
1.41 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1181
1.41.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bf-	1181
1.42 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1182
1.42.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bg-	1182
1.43 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	1183
1.43.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eg-	1183
1.44 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	1184
1.44.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fm-	1184
1.45 Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie -N662-	1185-1186
1.45.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agk-	1185
1.45.2 Steckverbindung, 1-fach -T1agl-	1186
1.46 Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite, 3. Sitzreihe -N668-	1187
1.46.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fn-	1187
1.47 Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite, 3. Sitzreihe -N669-	1188
1.47.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fo-	1188
1.48 Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie -N688-	1188
1.48.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fj-	1188
1.49 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1189-1190
1.49.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fp-	1189
1.49.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fq-	1190
1.50 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737-	1191
1.50.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bh-	1191
1.51 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1192
1.51.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fr-	1192
1.52 Bremskraftverstärker -NX6-	1192-1193
1.52.1 Steckverbindung, 26-fach -T26c-	1192
1.52.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ig-	1193
1.52.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ce-	1194
1.53 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1194-1196
1.53.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dz-	1195
1.53.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ho-	1195
1.53.3 Steckverbindung, 5-fach -T5ab-	1196
1.54 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1197-1199
1.54.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ea-	1197
1.54.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hp-	1198
1.54.3 Steckverbindung, 5-fach -T5ac-	1198-1199

838 - Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1200-1203
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1200-1203
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1200
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xt-	1200
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1201
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xu-	1201
1.3 Glühkerze 4 -Q13-	1201
1.3.1 Steckverbindung, 1-fach -T1xv-	1201
1.4 Glühkerze 3 -QX3-	1202-1203
1.4.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bc-	1202-1203
839 - Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1204-1250
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1204-1250
1.1 Funkgerät -R8-	1205-1207
1.1.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ab-	1205
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2rx-	1206
1.1.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ry-	1207
1.1.4 Steckverbindung, 2-fach -T2rz-	1207
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1208
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ga-	1208
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1209
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bd-	1209
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1210
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gb-	1210
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1211
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4be-	1211
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1212
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gd-	1212
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1213-1214
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gi-	1213
1.7.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bf-	1214
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1215
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gk-	1215
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1216
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gl-	1216
1.9.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bh-	1216
1.10 Lautsprecher für Funkgerät -R25-	1217
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2se-	1217
1.11 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1218-1219
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hu-	1218
1.11.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ao-	1219
1.12 Radioantenne 2 -R93-	1220
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hz-	1220
1.12.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cf-	1221
1.13 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	1221
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fv-	1221
1.14 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	1222
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fw-	1222
1.15 Mikrofon für Funkgerät -R122-	1223
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2sd-	1223
1.16 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1224
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fy-	1224
1.17 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1225
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fz-	1225
1.18 Antenne für Datenfunk -R180-	1226
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gc-	1226
1.19 Rückfahrkamera -R189-	1227-1228
1.19.1 Steckverbindung, 8-fach -T8aa-	1227
1.19.2 Steckverbindung, 8-fach -T8z-	1228
1.20 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1229
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ge-	1229
1.21 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1230
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gf-	1230
1.22 Centerlautsprecher -R208-	1230
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gg-	1230
1.23 Effektlautsprecher links -R209-	1231
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ah-	1231

1.24 Effektlautsprecher rechts -R210-	1232
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gj-	1232
1.25 Subwoofer -R211-	1233
1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bg-	1233
1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1234
1.26.1 Steckverbindung, 12-fach -T12d-	1234
1.27 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1235
1.27.1 Steckverbindung, 8-fach -T8x-	1235
1.28 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1236
1.28.1 Steckverbindung, 8-fach -T8y-	1236
1.29 Radioantenne -R248-	1237-1238
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hv-	1237
1.29.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hw-	1238
1.30 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1239
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hx-	1239
1.30.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ap-	1240
1.31 Taschenlampe -R280-	1240
1.31.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bi-	1240
1.32 Antenne für Funkgerät -R295-	1241-1242
1.32.1 Steckverbindung, 2-fach -T2sb-	1241
1.32.2 Steckverbindung, 2-fach -T2sa-	1242
1.32.3 Steckverbindung, 2-fach -T2sc-	1243
1.33 LTE-Antenne 1 -R297-	1243
1.33.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gm-	1244
1.34 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1244-1245
1.34.1 Steckverbindung, 2-fach -T2go-	1244
1.34.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hy-	1245
1.34.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ck-	1246
1.35 LTE-Antenne 3 -R330-	1246
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gn-	1247
1.36 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1247
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gp-	1247
1.37 Dachantenne -RX5-	1248-1250
1.37.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fx-	1248
1.37.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ht-	1249
1.37.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ih-	1250
840 - Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1251-1437
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1251-1437
1.1 Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-	1253
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1agm-	1253
1.2 Sicherungshalter C -SC-	1254
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gq-	1254
1.3 Sicherungshalter J -SJ-	1254
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ma-	1255
1.4 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1255
1.4.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ah-	1255
1.5 Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge -SRSE-	1256
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bi-	1256
1.6 Koppelstelle für Anhängerleitungsstrang -TAHLS-	1257-1259
1.6.1 Steckverbindung, 14-fach -T14a-	1257
1.6.2 Steckverbindung, 14-fach -T14b-	1258
1.6.3 Steckverbindung, 5-fach -T5a-	1259
1.6.4 Steckverbindung, 5-fach -T5b-	1259
1.7 Koppelstelle an der A-Säule links -TAL-	1260-1262
1.7.1 Steckverbindung, 1-fach -T1va-	1260
1.7.2 Steckverbindung, 1-fach -T1vd-	1261
1.7.3 Steckverbindung, 1-fach -T1vh-	1262
1.7.4 Steckverbindung, 1-fach -T1vj-	1262
1.8 Koppelstelle für Diagnose -TDIAG-	1263-1269
1.8.1 Steckverbindung, 10-fach -T10b-	1264
1.8.2 Steckverbindung, 10-fach -T10c-	1264
1.8.3 Steckverbindung, 16-fach -T16a-	1265
1.8.4 Steckverbindung, 16-fach -T16b-	1266
1.8.5 Steckverbindung, 2-fach -T2h-	1266
1.8.6 Steckverbindung, 2-fach -T2i-	1267
1.8.7 Steckverbindung, 2-fach -T2i-	1268

1.8.8 Steckverbindung, 2-fach -T2k-	1268
1.8.9 Steckverbindung, 2-fach -T2l-	1269
1.8.10 Steckverbindung, 2-fach -T2m-	1270
1.9 Koppelstelle an der D-Säule links -TDL-	1270-1271
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2al-	1271
1.9.2 Steckverbindung, 2-fach -T2an-	1271
1.10 Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker -TEBKV-	1272-1273
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4a-	1272
1.10.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ex-	1273
1.11 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	1274
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2at-	1274
1.11.2 Steckverbindung, 2-fach -T2n-	1275
1.12 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	1275-1276
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2au-	1275
1.12.2 Steckverbindung, 2-fach -T2o-	1276
1.13 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1277-1282
1.13.1 Steckverbindung, 10-fach -T10d-	1277
1.13.2 Steckverbindung, 10-fach -T10e-	1278
1.13.3 Steckverbindung, 10-fach -T10f-	1278
1.13.4 Steckverbindung, 10-fach -T10k-	1279
1.13.5 Steckverbindung, 10-fach -T10l-	1280
1.13.6 Steckverbindung, 10-fach -T10m-	1281
1.13.7 Steckverbindung, 2-fach -T2p-	1281
1.13.8 Steckverbindung, 2-fach -T2r-	1282
1.14 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	1283
1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bc-	1283
1.14.2 Steckverbindung, 6-fach -T6c-	1284
1.15 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	1284-1286
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2s-	1284
1.15.2 Steckverbindung, 2-fach -T2x-	1285
1.15.3 Steckverbindung, 8-fach -T8b-	1286
1.15.4 Steckverbindung, 8-fach -T8f-	1286
1.16 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1287
1.16.1 Steckverbindung, 8-fach -T8c-	1287
1.17 Koppelstelle im Heckraum Mitte -THRM-	1288-1296
1.17.1 Steckverbindung, 10-fach -T10a-	1289
1.17.2 Steckverbindung, 10-fach -T10n-	1289
1.17.3 Steckverbindung, 14-fach -T14c-	1290
1.17.4 Steckverbindung, 14-fach -T14e-	1291
1.17.5 Steckverbindung, 2-fach -T2a-	1291
1.17.6 Steckverbindung, 2-fach -T2t-	1292
1.17.7 Steckverbindung, 6-fach -T6a-	1293
1.17.8 Steckverbindung, 6-fach -T6d-	1293
1.17.9 Steckverbindung, 8-fach -T8d-	1294
1.17.10 Steckverbindung, 8-fach -T8e-	1295
1.17.11 Steckverbindung, 8-fach -T8ah-	1295
1.17.12 Steckverbindung, 8-fach -T8ai-	1296
1.18 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1297
1.18.1 Steckverbindung, 10-fach -T10o-	1297
1.18.2 Steckverbindung, 10-fach -T10t-	1298
1.19 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1298-1299
1.19.1 Steckverbindung, 14-fach -T14g-	1298
1.19.2 Steckverbindung, 14-fach -T14h-	1299
1.20 Koppelstelle im Innenraum -TI-	1300-1302
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2u-	1300
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2v-	1301
1.20.3 Steckverbindung, 2-fach -T2y-	1301
1.20.4 Steckverbindung, 2-fach -T2z-	1302
1.21 Koppelstelle in der Hochvoltbatterie -TIHV-	1303-1306
1.21.1 Steckverbindung, 10-fach -T10au-	1303
1.21.2 Steckverbindung, 10-fach -T10av-	1304
1.21.3 Steckverbindung, 10-fach -T10aw-	1304
1.21.4 Steckverbindung, 10-fach -T10ax-	1305
1.21.5 Steckverbindung, 2-fach -T2nb-	1306
1.21.6 Steckverbindung, 2-fach -T2nc-	1306
1.22 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	1307-1309

1.22.1 Steckverbindung, 17-fach -T17c-	1307
1.22.2 Steckverbindung, 17-fach -T17d-	1308
1.22.3 Steckverbindung, 6-fach -T6b-	1309
1.22.4 Steckverbindung, 6-fach -T6e-	1309
1.23 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1310-1312
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qk-	1310
1.23.2 Steckverbindung, 4-fach -T4db-	1311
1.23.3 Steckverbindung, 2-fach -T2qu-	1312
1.23.4 Steckverbindung, 4-fach -T4dj-	1312
1.24 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	1313-1315
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ql-	1313
1.24.2 Steckverbindung, 4-fach -T4dc-	1314
1.24.3 Steckverbindung, 2-fach -T2qx-	1315
1.24.4 Steckverbindung, 4-fach -T4dm-	1315
1.25 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1316-1321
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gw-	1316
1.25.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hk-	1317
1.25.3 Steckverbindung, 4-fach -T4bz-	1318
1.25.4 Steckverbindung, 4-fach -T4cb-	1319
1.25.5 Steckverbindung, 2-fach -T2qo-	1319
1.25.6 Steckverbindung, 4-fach -T4dd-	1320
1.25.7 Steckverbindung, 4-fach -T4dt-	1321
1.25.8 Steckverbindung, 2-fach -T2ra-	1321
1.26 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1322-1327
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gx-	1322
1.26.2 Steckverbindung, 2-fach -T2hl-	1323
1.26.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ca-	1324
1.26.4 Steckverbindung, 4-fach -T4cc-	1325
1.26.5 Steckverbindung, 2-fach -T2qr-	1325
1.26.6 Steckverbindung, 4-fach -T4dg-	1326
1.26.7 Steckverbindung, 4-fach -T4dv-	1327
1.26.8 Steckverbindung, 2-fach -T2re-	1327
1.27 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1328-1348
1.27.1 Steckverbindung, 16-fach -T16c-	1329
1.27.2 Steckverbindung, 16-fach -T16d-	1330
1.27.3 Steckverbindung, 16-fach -T16e-	1331
1.27.4 Steckverbindung, 16-fach -T16f-	1331
1.27.5 Steckverbindung, 17-fach -T17e-	1332
1.27.6 Steckverbindung, 17-fach -T17f-	1333
1.27.7 Steckverbindung, 17-fach -T17g-	1333
1.27.8 Steckverbindung, 17-fach -T17h-	1334
1.27.9 Steckverbindung, 17-fach -T17i-	1335
1.27.10 Steckverbindung, 17-fach -T17j-	1335
1.27.11 Steckverbindung, 17-fach -T17k-	1336
1.27.12 Steckverbindung, 17-fach -T17l-	1337
1.27.13 Steckverbindung, 17-fach -T17m-	1337
1.27.14 Steckverbindung, 17-fach -T17n-	1338
1.27.15 Steckverbindung, 17-fach -T17o-	1339
1.27.16 Steckverbindung, 17-fach -T17p-	1339
1.27.17 Steckverbindung, 17-fach -T17q-	1340
1.27.18 Steckverbindung, 17-fach -T17r-	1341
1.27.19 Steckverbindung, 17-fach -T17s-	1341
1.27.20 Steckverbindung, 17-fach -T17t-	1342
1.27.21 Steckverbindung, 2-fach -T2ac-	1343
1.27.22 Steckverbindung, 2-fach -T2ae-	1343
1.27.23 Steckverbindung, 2-fach -T2af-	1344
1.27.24 Steckverbindung, 2-fach -T2ak-	1345
1.27.25 Steckverbindung, 2-fach -T2c-	1345
1.27.26 Steckverbindung, 2-fach -T2d-	1346
1.27.27 Steckverbindung, 2-fach -T2e-	1347
1.27.28 Steckverbindung, 2-fach -T2f-	1347
1.27.29 Steckverbindung, 2-fach -T2jm-	1348
1.27.30 Steckverbindung, 2-fach -T2jp-	1349
1.28 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1349-1368
1.28.1 Steckverbindung, 10-fach -T10r-	1351
1.28.2 Steckverbindung, 10-fach -T10s-	1351

1.28.3 Steckverbindung, 14-fach -T14i-	1352
1.28.4 Steckverbindung, 14-fach -T14j-	1353
1.28.5 Steckverbindung, 14-fach -T14k-	1353
1.28.6 Steckverbindung, 14-fach -T14l-	1354
1.28.7 Steckverbindung, 14-fach -T14m-	1355
1.28.8 Steckverbindung, 14-fach -T14n-	1355
1.28.9 Steckverbindung, 14-fach -T14p-	1356
1.28.10 Steckverbindung, 14-fach -T14q-	1357
1.28.11 Steckverbindung, 14-fach -T14r-	1357
1.28.12 Steckverbindung, 2-fach -T2ad-	1358
1.28.13 Steckverbindung, 2-fach -T2b-	1359
1.28.14 Steckverbindung, 2-fach -T2g-	1359
1.28.15 Steckverbindung, 4-fach -T4c-	1360
1.28.16 Steckverbindung, 4-fach -T4d-	1361
1.28.17 Steckverbindung, 4-fach -T4e-	1361
1.28.18 Steckverbindung, 5-fach -T5c-	1362
1.28.19 Steckverbindung, 5-fach -T5e-	1363
1.28.20 Steckverbindung, 6-fach -T6f-	1363
1.28.21 Steckverbindung, 6-fach -T6g-	1364
1.28.22 Steckverbindung, 8-fach -T8a-	1365
1.28.23 Steckverbindung, 8-fach -T8h-	1365
1.28.24 Steckverbindung, 8-fach -T8i-	1366
1.28.25 Steckverbindung, 14-fach -T14y-	1367
1.28.26 Steckverbindung, 2-fach -T2jn-	1367
1.28.27 Steckverbindung, 2-fach -T2jo-	1368
1.28.28 Steckverbindung, 14-fach -T14z-	1369
1.29 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	1369
1.29.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ap-	1370
1.30 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD2-	1370-1371
1.30.1 Steckverbindung, 14-fach -T14ab-	1370
1.30.2 Steckverbindung, 14-fach -T14aa-	1371
1.31 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	1372
1.31.1 Steckverbindung, 14-fach -T14o-	1372
1.31.2 Steckverbindung, 8-fach -T8ao-	1373
1.32 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	1373
1.32.1 Steckverbindung, 4-fach -T4f-	1373
1.33 Koppelstelle 2 in der Tür vorn links -TS5-	1374-1375
1.33.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ib-	1374
1.33.2 Steckverbindung, 2-fach -T2pi-	1375
1.34 Koppelstelle 2 in der Tür vorn rechts -TS6-	1376
1.34.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ic-	1376
1.34.2 Steckverbindung, 2-fach -T2rs-	1377
1.35 Koppelstelle 1 für Ethernet -TS12-	1377-1379
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ag-	1377
1.35.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ah-	1378
1.35.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ai-	1379
1.35.4 Steckverbindung, 2-fach -T2aj-	1379
1.36 Koppelstelle für Taxameter im Sonderfahrzeug -TS52-	1380
1.36.1 Steckverbindung, 18-fach -T18d-	1380
1.37 Koppelstelle 1 für Stoßfänger hinten -TSFH1-	1381-1382
1.37.1 Steckverbindung, 10-fach -T10u-	1381
1.37.2 Steckverbindung, 10-fach -T10v-	1382
1.38 Koppelstelle 1 für Sonderfahrzeug Taxi -TSFT1-	1383
1.38.1 Steckverbindung, 4-fach -T4en-	1383
1.38.2 Steckverbindung, 4-fach -T4eo-	1384
1.39 Koppelstelle 1 für Stoßfänger vorn -TSFV1-	1384-1385
1.39.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ap-	1384
1.39.2 Steckverbindung, 2-fach -T2aq-	1385
1.40 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1386-1391
1.40.1 Steckverbindung, 17-fach -T17a-	1386
1.40.2 Steckverbindung, 17-fach -T17u-	1387
1.40.3 Steckverbindung, 17-fach -T17v-	1387
1.40.4 Steckverbindung, 17-fach -T17w-	1388
1.40.5 Steckverbindung, 4-fach -T4do-	1389
1.40.6 Steckverbindung, 4-fach -T4eg-	1390
1.40.7 Steckverbindung, 4-fach -T4dp-	1390

1.40.8 Steckverbindung, 4-fach -T4ee-	1391
1.41 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1392-1397
1.41.1 Steckverbindung, 17-fach -T17b-	1392
1.41.2 Steckverbindung, 17-fach -T17x-	1393
1.41.3 Steckverbindung, 17-fach -T17y-	1393
1.41.4 Steckverbindung, 17-fach -T17z-	1394
1.41.5 Steckverbindung, 4-fach -T4dq-	1395
1.41.6 Steckverbindung, 4-fach -T4ej-	1396
1.41.7 Steckverbindung, 4-fach -T4dr-	1396
1.41.8 Steckverbindung, 4-fach -T4ei-	1397
1.42 Koppelstelle für Taxidachzeichen -TTDZ-	1398
1.42.1 Steckverbindung, 2-fach -T2sf-	1398
1.43 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1399-1403
1.43.1 Steckverbindung, 10-fach -T10q-	1399
1.43.2 Steckverbindung, 10-fach -T10x-	1400-1401
1.43.3 Steckverbindung, 11-fach -T11a-	1402
1.43.4 Steckverbindung, 11-fach -T11c-	1402
1.43.5 Steckverbindung, 2-fach -T2aa-	1403
1.43.6 Steckverbindung, 2-fach -T2ar-	1404
1.44 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1404-1409
1.44.1 Steckverbindung, 10-fach -T10j-	1405
1.44.2 Steckverbindung, 10-fach -T10y-	1406-1407
1.44.3 Steckverbindung, 11-fach -T11b-	1408
1.44.4 Steckverbindung, 11-fach -T11d-	1408
1.44.5 Steckverbindung, 2-fach -T2ab-	1409
1.44.6 Steckverbindung, 2-fach -T2as-	1410
1.45 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1410-1412
1.45.1 Steckverbindung, 4-fach -T4an-	1411
1.45.2 Steckverbindung, 4-fach -T4as-	1411
1.45.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ep-	1412
1.45.4 Steckverbindung, 4-fach -T4er-	1413
1.46 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1413-1415
1.46.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ao-	1414
1.46.2 Steckverbindung, 4-fach -T4at-	1414
1.46.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ev-	1415
1.46.4 Steckverbindung, 4-fach -T4ew-	1416
1.47 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1416-1418
1.47.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bi-	1417
1.47.2 Steckverbindung, 6-fach -T6h-	1417
1.47.3 Steckverbindung, 6-fach -T6i-	1418
1.47.4 Steckverbindung, 6-fach -T6by-	1419
1.48 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1419-1421
1.48.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bj-	1420
1.48.2 Steckverbindung, 6-fach -T6j-	1420
1.48.3 Steckverbindung, 6-fach -T6k-	1421
1.48.4 Steckverbindung, 6-fach -T6cd-	1422
1.49 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1422-1423
1.49.1 Steckverbindung, 33-fach -T33a-	1423
1.49.2 Steckverbindung, 33-fach -T33b-	1423
1.50 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1424-1425
1.50.1 Steckverbindung, 33-fach -T33c-	1424
1.50.2 Steckverbindung, 33-fach -T33d-	1425
1.51 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	1426
1.51.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bj-	1426
1.52 12-V-Steckdose -U5-	1427
1.52.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bl-	1427
1.53 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1427
1.53.1 Steckverbindung, 13-fach -T13a-	1427
1.54 12-V-Steckdose 2 -U18-	1428
1.54.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bj-	1428
1.55 12-V-Steckdose 3 -U19-	1429
1.55.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bk-	1429
1.56 Anschluss für Diagnose -U31-	1430
1.56.1 Steckverbindung, 16-fach -T16i-	1430
1.57 USB-Anschluss 1 -U41-	1431-1432
1.57.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bm-	1431

1.57.2 Steckverbindung, 5-fach -T5ad-	1432
1.58 USB-Ladesteckdose links, 2. Sitzreihe -U98-	1433
1.58.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bn-	1433
1.59 USB-Ladesteckdose rechts, 2. Sitzreihe -U99-	1434
1.59.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bo-	1434
1.60 USB-Ladesteckdose links, 3. Sitzreihe -U100-	1434
1.60.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bk-	1434
1.61 USB-Ladesteckdose rechts, 3. Sitzreihe -U101-	1435
1.61.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bl-	1435
1.62 Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung -UX5-	1436-1437
1.62.1 Steckverbindung, 13-fach -T13b-	1436-1437
841 - Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1438-1495
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1438-1495
1.1 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1439
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bq-	1439
1.2 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28- / Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1440-1441
1.2.1 Steckverbindung, 5-fach -T5t-	1440
1.2.2 Steckverbindung, 5-fach -T5u-	1441
1.3 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45- / Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1442
1.3.1 Steckverbindung, 5-fach -T5r-	1442
1.3.2 Steckverbindung, 5-fach -T5s-	1443
1.4 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	1443
1.4.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ca-	1443
1.5 Dosierpumpe -V54-	1444
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gv-	1444
1.6 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1445
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gu-	1445
1.7 Motor für Sekundärluftpumpe -V101-	1446
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gr-	1446
1.8 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1447
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gs-	1447
1.9 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1448
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gt-	1448
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1449
1.10.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bp-	1449
1.11 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243- / Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1450-1451
1.11.1 Steckverbindung, 5-fach -T5aj-	1450
1.11.2 Steckverbindung, 5-fach -T5ak-	1451
1.12 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245- / Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1452
1.12.1 Steckverbindung, 5-fach -T5af-	1452
1.12.2 Steckverbindung, 5-fach -T5ag-	1453
1.13 Motor für Zuziehhilfe hinten links -V307-	1453-1454
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4br-	1453
1.13.2 Steckverbindung, 6-fach -T6am-	1454
1.14 Motor für Zuziehhilfe hinten rechts -V308-	1455
1.14.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bs-	1455
1.14.2 Steckverbindung, 6-fach -T6an-	1456
1.15 Umwälzpumpe 2 -V403-	1456
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3br-	1456
1.16 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1457
1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bo-	1457
1.17 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	1458
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bt-	1458
1.18 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1459
1.18.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bn-	1459
1.19 Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -V508-	1460
1.19.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bq-	1460
1.20 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-	1461
1.20.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ax-	1461
1.21 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-	1462
1.21.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ay-	1462
1.22 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516-	1463

1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6az-	1463
1.23 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518-	1464
1.23.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ba-	1464
1.24 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1465
1.24.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bm-	1465
1.25 Aktuator für Parksperre -V682-	1466
1.25.1 Steckverbindung, 8-fach -T8j-	1466
1.26 Pumpe für Luftspülung des Aktivkohlefilters -V700-	1467
1.26.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bx-	1467
1.27 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2- / Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1468-1470
1.27.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bu-	1468
1.27.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bv-	1469
1.27.3 Steckverbindung, 4-fach -T4cg-	1470
1.27.4 Steckverbindung, 4-fach -T4ch-	1470
1.28 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1471
1.28.1 Steckverbindung, 8-fach -T8at-	1471
1.29 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1472
1.29.1 Steckverbindung, 8-fach -T8az-	1472
1.30 Anhängenvorrichtung -VX15-	1473
1.30.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bb-	1473
1.31 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1474
1.31.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bd-	1474
1.32 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1475-1476
1.32.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ad-	1475
1.32.2 Steckverbindung, 8-fach -T8aw-	1476
1.33 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1477
1.33.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ax-	1477
1.33.2 Steckverbindung, 8-fach -T8ay-	1478
1.34 Luftverteilerklappe -VX33-	1478
1.34.1 Steckverbindung, 6-fach -T6av-	1478
1.35 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1479
1.35.1 Steckverbindung, 6-fach -T6at-	1479
1.36 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1480
1.36.1 Steckverbindung, 6-fach -T6au-	1480
1.37 Defrostklappe -VX47-	1481
1.37.1 Steckverbindung, 6-fach -T6aq-	1481
1.38 Drehstromantrieb -VX54-	1482
1.38.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ac-	1482
1.39 Kühlerlüfter -VX57-	1483-1484
1.39.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bw-	1483
1.39.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bx-	1484
1.40 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1485
1.40.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ai-	1485
1.41 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	1486
1.41.1 Steckverbindung, 10-fach -T10aj-	1486
1.42 Klimakompressor -VX81-	1486-1489
1.42.1 Steckverbindung, 1-fach -T1aak-	1486
1.42.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fb-	1487
1.42.3 Steckverbindung, 2-fach -T2hs-	1488
1.42.4 Steckverbindung, 5-fach -T5ae-	1489
1.42.5 Steckverbindung, 8-fach -T8ab-	1489
1.43 Temperaturklappe hinten -VX95-	1490
1.43.1 Steckverbindung, 6-fach -T6as-	1490
1.44 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1491
1.44.1 Steckverbindung, 6-fach -T6aw-	1491
1.45 Luftverteilerklappe hinten -VX104-	1492
1.45.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ar-	1492
1.46 Schließeinheit für Schiebetür hinten links -VX107-	1493
1.46.1 Steckverbindung, 5-fach -T5f-	1493
1.47 Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts -VX108-	1494-1495
1.47.1 Steckverbindung, 5-fach -T5g-	1494-1495
842 - Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1496-1521
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1496-1521
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1497
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hb-	1497
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1497

1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2he-	1497
1.3 Leseleuchte hinten links -W11-	1498
1.3.1 Steckverbindung, 5-fach -T5w-	1498
1.4 Leseleuchte hinten rechts -W12-	1499
1.4.1 Steckverbindung, 5-fach -T5x-	1499
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1500
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gz-	1500
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1501
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ha-	1501
1.7 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	1501
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rq-	1501
1.8 Türwarnleuchte Beifahrerseite -W36-	1502
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rr-	1502
1.9 Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe -W61-	1503
1.9.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bs-	1503
1.10 Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe -W62-	1504
1.10.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bt-	1504
1.11 Leseleuchte links, 3. Sitzreihe -W94-	1505
1.11.1 Steckverbindung, 5-fach -T5v-	1505
1.12 Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe -W95-	1506
1.12.1 Steckverbindung, 5-fach -T5y-	1506
1.13 Kofferraumleuchte 2 -W115-	1507
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gy-	1507
1.14 Innenleuchte vorn -WX1-	1508
1.14.1 Steckverbindung, 26-fach -T26d-	1508
1.15 Kennzeichenleuchte links -X4-	1508
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hf-	1508
1.16 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1509
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hg-	1509
1.17 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6-	1510
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4by-	1510
1.18 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1511
1.18.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ae-	1511
1.19 beheizbare Heckscheibe -Z1-	1512-1513
1.19.1 Steckverbindung, 1-fach -T1yb-	1512
1.19.2 Steckverbindung, 1-fach -T1zm-	1513
1.20 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1514
1.20.1 Steckverbindung, 1-fach -T1yc-	1514
1.20.2 Steckverbindung, 1-fach -T1zn-	1515
1.21 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1515
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hh-	1515
1.22 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1516
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hj-	1516
1.23 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1517
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rg-	1517
1.24 Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) -Z167-	1518
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hi-	1518
1.25 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	1519-1521
1.25.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ah-	1519
1.25.2 Steckverbindung, 8-fach -T8aj-	1520-1521