

Inhaltsverzeichnis

Motorenübersicht	1
Ölwechsel Service	7
- Ölwechsel Service alle 7 500 Km	7
- Ölwechsel Service alle 15 000 Km	8
Inspektions Service	9
- Inspektions Service alle 12 Monate	9
- Inspektions Service bei Km-Stand 30 000, 90 000, 150 000 usw.	12
- Inspektions Service bei Km-Stand 60 000, 120 000, 180 000 usw.	16
Abgasuntersuchung	20
- Abgasuntersuchung durchführen (Benzinmotor)	20
- Abgasuntersuchung durchführen (Dieselmotor)	54
Arbeitsbeschreibungen	66
- Anheben des Fahrzeugs	138
- Anschleppen/Abschleppen	141
- ATF-Stand prüfen, ggf. ATF auffüllen (Automatisches Getriebe)	103
- ATF wechseln (Automatisches Getriebe)	105
- Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen	110
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen	116
- Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)	118
- Dicke der Bremsbeläge vorn und hinten prüfen (Inspektions Service)	113
- Dicke der Scheibenbremsbeläge vorn und hinten prüfen (Ölwechsel Service)	114
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer	135
- Funktion der Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage prüfen	129
- Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen, ggf. Keilriemen spannen	98
- Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor)	70
- Kraftstofffilter ersetzen	68
- Kupplungsspiel prüfen und einstellen	102
- Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel/Kühlmittelzusatz auffüllen	75
- Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Dieselmotor)	97
- Motorgrundeinstellung durchführen (Fahrzeuge mit Benzinmotor und geregelter Katalysator)	80
- Motornummer	136
- Motoröl wechseln	66
- Ölfilter ersetzen	68
- Ölstand der Servolenkung prüfen	109
- Ölstand des Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Automatisches Getriebe)	107
- Ölstand des Getriebes/Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Schaltgetriebe)	108
- Probefahrt durchführen	134
- Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment prüfen	113
- Reifenfülldruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren	111
- Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen	111
- Säurestand der Batterie prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	128
- Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	123
- Schiebedach-Führungsschienen reinigen und einsprühen	121
- Sichtprüfung der Airbag-Einheit auf äußere Beschädigungen durchführen	122
- Sichtprüfung der Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	115
- Sichtprüfung des Motors von unten und oben auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	74
- Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen durchführen	120
- Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen	109
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren	121
- Typschild	135
- Unterbrecherkontakte ersetzen und einstellen	78
- Ventilspiel prüfen und einstellen	72
- Zahnriemenzustand und Zahnriemenspannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (Dieselmotor)	101