



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	2
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Prüfen von Sicherheitsgurten	4
1.5 Airbag-Sicherheitsvorschriften	7
1.6 Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	8
1.7 Austausch der Airbag-Einheit nach einem Unfall	8
1.8 Airbagdeaktivierung	9
1.9 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	9
68 - Innenausstattung	10
1 Ablagen, Abdeckungen	10
1.1 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, oben, aus- und einbauen	10
1.2 Ablage, Mitte, aus- und einbauen	12
1.3 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	13
1.4 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	14
1.5 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	15
1.6 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	17
1.7 Staukasten, Dachgalerie	18
1.8 Abdeckung, Fahrerseite, aus- und einbauen	21
1.9 Ablage, Beifahrerseite, unten, aus- und einbauen	23
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	25
1.11 Abdeckkappe Außenspiegel aus- und einbauen	26
1.12 Handgriff für Handbremshebel - aus- und einbauen	28
1.13 Mantelhaken und Halteschlaufe	29
1.14 Netzablage (Dach)	32
1.15 Einhängeöse für Netztrennwand aus- und einbauen	35
1.16 Lautsprecherblende, Formverkleidung aus- und einbauen	37
1.17 Lautsprecherblende, Türverkleidung vorn, aus- und einbauen	37
2 Ausstattungen	39
2.1 Montageübersicht - Trennwand	39
2.2 Trennwand aus- und einbauen	40
2.3 Sonnenblenden aus- und einbauen	43
2.4 Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen	45
3 Mittelkonsole	47
3.1 Mittelkonsole, vorn, Kastenwagen aus- und einbauen	47
3.2 Mittelkonsole, vorn, Kombi aus- und einbauen	51
3.3 Mittelkonsole, Kastenwagen aus- und einbauen	54
3.4 Mittelkonsole, Kombi aus- und einbauen	56
4 Mittelarmlehne vorn	64
4.1 Mittelarmlehne, Kombi aus- und einbauen	64
4.2 Deckel, Ablagefach, Kombi, aus- und einbauen	69
5 Innenspiegel	70
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel »mit Regensensor, automatisch abblendbar«	70
5.2 Innenspiegel (manuell abblendbarer) aus- und einbauen	71
5.3 Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	71
5.4 Innenspiegel »mit Regensensor, automatisch abblendbar« aus- und einbauen	73
5.5 Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	75
5.6 Halteplatte für »Regensensor, automatisch abblendbar« in Stand setzen	76



69 - Insassenschutz	79
1 Sicherheitsgurte	79
1.1 Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn	79
1.2 Montageübersicht - Sicherheitsgurte, 1. Sitzreihe, außen	81
1.3 Montageübersicht - Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, Mitte	82
1.4 Montageübersicht - Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe	83
1.5 Montageübersicht - Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe, Maxi	84
1.6 Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	84
1.7 Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	86
1.8 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	88
1.9 Sicherheitsgurte, 1. Sitzreihe, außen aus- und einbauen	91
1.10 Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, Mitte aus- und einbauen	93
1.11 Gurtschlösser, 1. Sitzreihe	95
1.12 Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe aus- und einbauen	98
1.13 Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe, Maxi aus- und einbauen	100
1.14 Gurtschloss, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	102
2 Airbag-System	105
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	105
3 Steuergerät für Airbag	106
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	106
3.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	106
4 Airbag Fahrerseite	110
4.1 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen bis 2007	110
4.2 Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen ab 2007	116
4.3 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen ab 2010	119
4.4 Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen ab 2010	123
4.5 Lenkrad aus- und einbauen	127
4.6 Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	127
5 Airbag-Einheit Beifahrerseite	128
5.1 Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	128
6 Seitenairbag	134
6.1 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite	134
7 Crashsensoren für Airbag	140
7.1 Crashsensoren aus- und einbauen	140
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	142
1 Türverkleidungen vorn	142
1.1 Türverkleidung vorn aus- und einbauen	142
2 Türverkleidung hinten	151
2.1 Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür	151
2.2 Montageübersicht - Dämpfung, Schiebetür	152
2.3 Verkleidung Schiebetür, Kastenwagen, Basis aus- und einbauen	152
2.4 Verkleidung Schiebetür, Kastenwagen, Komfort aus- und einbauen	153
2.5 Verkleidung Schiebetür, Shuttle aus- und einbauen	155
3 Schalttafel	157
3.1 Schalttafel aus- und einbauen	157
4 Querträger für Schalttafel	163
4.1 Montageübersicht - Querträger für Schalttafel bis 06.07	163
4.2 Montageübersicht - Querträger für Schalttafel ab 06.07	164
4.3 Querträger für Schalttafel bis 06.07 aus- und einbauen	164
4.4 Querträger für Schalttafel ab 06.07 aus- und einbauen	166
5 Verkleidungen Innenraum	170
5.1 Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung, oben, Kastenwagen	171



5.2	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung, oben, Kombi	172
5.3	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, oben	173
5.4	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, oben Maxi	174
5.5	Montageübersicht - Ablagefach C-Säule	175
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	176
5.7	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung, Maxi	177
5.8	Montageübersicht Halter für Fußstütze	178
5.9	Montageübersicht - Deckel Staufach	179
5.10	Einstiegsleisten vorn aus- und einbauen	179
5.11	Einstiegsleisten hinten	182
5.12	A-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen	188
5.13	A-Säulen-Verkleidung, Mitte, aus- und einbauen	189
5.14	B-Säulen-Verkleidung, oben, Kastenwagen aus- und einbauen	191
5.15	B-Säulen-Verkleidung, oben, Kombi aus- und einbauen	194
5.16	B-Säulen-Verkleidung, unten, Kastenwagen, aus- und einbauen	197
5.17	B-Säulen-Verkleidung unten, Kombi, aus- und einbauen	200
5.18	C-Säulen-Verkleidung, oben aus- und einbauen	202
5.19	C-Säulen-Verkleidung, oben Maxi aus- und einbauen	204
5.20	Ablagefach C-Säule aus- und einbauen	206
5.21	Verkleidung Fensterrahmen B und C-Säule aus- und einbauen	207
5.22	Verkleidung Fensterrahmen B und C-Säule Maxi aus- und einbauen	209
5.23	Verkleidung Fensterrahmen C und D-Säule Maxi aus- und einbauen	210
5.24	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	211
5.25	D-Säulen-Verkleidung, Maxi aus- und einbauen	213
5.26	Abdeckung für Fußstütze aus- und einbauen	215
5.27	Bodenbelag vorn aus- und einbauen	216
5.28	Bodenbelag Mitte Kombi, Komfort und Kasten Basis aus- und einbauen	218
5.29	Bodenbelag hinten aus- und einbauen	219
5.30	Rahmen, Staufach aus- und einbauen	222
6	Kofferraumverkleidung	225
6.1	Montageübersicht - Verkleidung, Heckklappe	225
6.2	Montageübersicht Kofferraumabdeckung	226
6.3	Montageübersicht - Formverkleidung	228
6.4	Montageübersicht - Verstärkung für Formverkleidung, Maxi	230
6.5	Verkleidungen, Heckflügeltüren, aus- und einbauen	231
6.6	Verkleidung, Heckklappe aus- und einbauen	232
6.7	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	234
6.8	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich aus- und einbauen	237
6.9	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen	239
6.10	Seitenwandverkleidung hinten, Maxi	247
6.11	Formverkleidung aus- und einbauen	251
7	Dachverkleidungen	256
7.1	Formhimmel, Kastenwagen, aus- und einbauen	256
7.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	257
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	261
8	Dämpfungen	266
8.1	Montageübersicht - Dämpfung Kupplungs- und Bremspedal	266
8.2	Montageübersicht - Abdeckung für Lenksäulenkreuzgelenk	269
8.3	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand	270
8.4	Montageübersicht - Dämpfung, Wasserkasten	271
8.5	Montageübersicht - Dämpfung, Montageplatte	272
8.6	Montageübersicht - Dämpfung, Stirnwand innen	273
8.7	Montageübersicht - Dämpfung Mittelkonsole, A-Säule, Schalttafel	274
8.8	Montageübersicht - Dämpfung Radhaus	275



1	Vordersitz	277
1.1	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	277
1.2	Montageübersicht - Klappsitz Beifahrerseite	279
1.3	Vordersitz aus- und einbauen	279
1.4	Adapter Sitzgestell aus- und einbauen	285
1.5	Verkleidungen am Sitz (ohne Höhenverstellung) aus- und einbauen	287
1.6	Verkleidungen am Sitz (mit Höhenverstellung) aus- und einbauen	289
1.7	Aufnahme Schublade aus- und einbauen	291
1.8	Lehnengestell aus- und einbauen	292
1.9	Verstellrad (für Lendenwirbelstütze) aus- und einbauen	295
1.10	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	295
1.11	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	297
1.12	Seil- und Bowdenzug, Lehnenverriegelung aus- und einbauen	299
1.13	Kopfstützenführungen ausbauen	300
2	Sitze, 1. Sitzreihe	302
2.1	Sitze, 1. Sitzreihe aus- und einbauen	302
2.2	Blenden, Lehnenbeschläge, aus- und einbauen	305
2.3	Abdeckungen Befestigungsleisten aus- und einbauen	306
2.4	Befestigungsplatten und -leisten aus- und einbauen	309
2.5	Lehnen aus- und einbauen	312
3	Sitze, 2. Sitzreihe	315
3.1	Montageübersicht - Befestigungsbolzen für Sitzbank	315
3.2	Sitze, 2. Sitzreihe, Sitzbank aus- und einbauen	316
3.3	Lehne, Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	317
74	Sitz - Polster, Bezüge	320
1	Bezüge und Polster, Vordersitz	320
1.1	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	320
1.2	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	321
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	321
1.4	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	326
1.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	331
1.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	332
2	Bezüge und Polster, 1. Sitzreihe	334
2.1	Bezüge und Polster, Lehnen, aus- und einbauen	334
2.2	Bezüge und Polster, Sitzpolster, aus- und einbauen	336
3	Bezüge und Polster, 2. Sitzreihe	340
3.1	Bezüge und Polster, Hintersitzkissen, aus- und einbauen	340
3.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	343