



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger bis 2011	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	4
2 Schlossträger ab 2011	8
2.1 Montageübersicht - Schlossträger	8
2.2 Schlossträger aus- und einbauen	9
2.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	11
2.4 Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubchellen aus- und einbauen	15
3 Kotflügel bis 2011	18
3.1 Montageübersicht - Kotflügel	18
3.2 Montageübersicht - Zusatzabdeckung Kotflügel	19
3.3 Kotflügel aus- und einbauen	19
3.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	24
3.5 Befestigungswinkel Kotflügel aus- und einbauen	25
4 Kotflügel ab 2011	27
4.1 Montageübersicht - Kotflügel	27
4.2 Kotflügel aus- und einbauen	28
4.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	31
5 Stirnwand	32
5.1 Montageübersicht - Stirnwand	32
5.2 Montageübersicht - Wasserkasten-Stirnwand	33
5.3 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	35
5.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	35
55 - Deckel, Klappen	38
1 Frontklappe	38
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	38
1.2 Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	40
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	40
1.4 Frontklappe einstellen	42
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen bis 2010	45
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen ab 2011	46
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	48
1.8 Schließbügel aus- und einbauen ab 2011	48
1.9 Scharnier aus- und einbauen	49
1.10 Bowdenzug trennen	50
1.11 Dämpfung aus- und einbauen	50
1.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	53
1.13 Gasdruckfeder entgasen	53
2 Heckklappe	54
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	54
2.2 Montageübersichten - Ver- und Entriegelungsbauteile	56
2.3 Montageübersicht - Außengriff ohne Schließzylinder ab 2011	59
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	59
2.5 Heckklappe einstellen	61
2.6 Klappenschloss aus- und einbauen	67
2.7 Scharniere aus- und einbauen	69
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	72
2.9 Träger für Verriegelung Heckklappe aus- und einbauen	72
2.10 Schließzylinder Träger für Verriegelung aus- und einbauen	76



2.11	Außengriff ohne Schließzylinder aus- und einbauen ab 2011	77
2.12	Außengriff ohne Schließzylinder zerlegen	83
2.13	Lichtleiste aus- und einbauen	88
2.14	Kennzeichen Befestigung	89
2.15	Heckklappendichtung hinten aus- und einbauen	90
2.16	Gasdruckfeder aus- und einbauen	91
2.17	Gasdruckfeder entgasen	93
3	Dachladeklappe	94
3.1	Montageübersicht - Dachladeklappe	94
3.2	Montageübersicht - Träger	95
3.3	Montageübersicht - Schließkeil	96
3.4	Dachladeklappe hinten aus- und einbauen	96
3.5	Dachladeklappendichtung aus- und einbauen	98
3.6	Gasdruckfeder aus- und einbauen	99
3.7	Gasdruckfeder entgasen	100
4	Tankklappe	101
4.1	Montageübersicht - Tankklappe	101
4.2	Montageübersicht - Sperreinheit Tankklappe	102
4.3	Tankklappe aus- und einbauen	102
4.4	Sperreinheit Tankklappe aus- und einbauen	104
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	106
1	Tür vorn	106
1.1	Montageübersicht - Türscharnier	106
1.2	Montageübersicht - Türscharnier Post- und Kurierfahrzeuge	108
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	110
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	111
1.5	Türscharnier aus- und einbauen	112
1.6	Türscharnier Post- und Kurierfahrzeuge aus- und einbauen	114
1.7	Neue Türscharniere fetten	116
1.8	Tür vorn aus- und einbauen	116
1.9	Tür vorn, Post- und Kurierfahrzeuge aus- und einbauen	118
1.10	Tür einstellen	120
1.11	Schließbügel einstellen	123
2	Türeinbauteile	124
2.1	Montageübersicht - Aggregateträger	124
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	125
2.3	Aggregateträger aus- und einbauen	126
2.4	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	131
2.5	Türgriff aus- und einbauen	133
2.6	Türschloss aus- und einbauen	135
2.7	Lagerbügel einbauen	136
3	Zentralverriegelung	137
3.1	Einbauorteübersicht Zentralverriegelung	137
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel bis 2010	139
3.3	Montageübersicht - Zündschlüssel ab 2010	140
3.4	Montageübersicht - Zündschlüssel mit Beleuchtung	141
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen bis 2010	141
3.6	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen ab 2010	143
3.7	Batterie für Zündschlüssel mit Beleuchtung aus- und einbauen	144
58	Türen hinten/Türeinbauteile	146
1	Schiebetür	146
1.1	Montageübersicht - Schiebetür Rollenführungen	146
1.2	Montageübersicht - Türfeststeller	147



1.3	Montageübersicht - Abdeckung Führungsschiene	148
1.4	Montageübersicht - Führungsschiene Mitte	150
1.5	Schiebetür aus- und einbauen	150
1.6	Schiebetür einstellen	153
1.7	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	160
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	160
1.9	Anschlag oben aus- und einbauen	161
1.10	Abdeckung Führungsschiene aus- und einbauen	162
1.11	Führungsschiene Mitte aus- und einbauen	164
1.12	Türinnendichtung aus- und einbauen	167
1.13	Vordichtung oben, Caddy kurz aus- und einbauen	168
1.14	Vordichtung oben, Caddy Maxi aus- und einbauen	168
1.15	Vordichtung unten, Caddy kurz aus- und einbauen	169
1.16	Vordichtung unten, Caddy Maxi aus- und einbauen	169
2	Türeinbauteile Schiebetür	170
2.1	Montageübersicht Schiebetür Ver- und Entriegelungsbauteile	170
2.2	Montageübersicht - Fernbetätigung	172
2.3	Montageübersicht - Lagerbügel	173
2.4	Montageübersicht - Innenbetätigung	174
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	174
2.6	Türschloss aus- und einbauen	175
2.7	Türaußengriff aus- und einbauen	176
2.8	Fernbetätigung aus- und einbauen	177
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	179
2.10	Innenbetätigung aus- und einbauen	180
3	Heckflügeltür	183
3.1	Montageübersicht - Heckflügeltür rechts	183
3.2	Montageübersicht - Heckflügeltür links	184
3.3	Montageübersicht - Scharniere Heckflügeltür	185
3.4	Heckflügeltür aus- und einbauen	185
3.5	Scharniere Heckflügeltür aus- und einbauen	187
3.6	Heckflügeltür einstellen	189
3.7	Flügelürdichtung hinten aus- und einbauen	194
3.8	Innendichtung Heckflügeltür aus- und einbauen	195
4	Türeinbauteile Heckflügeltür	196
4.1	Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Heckflügeltür	196
4.2	Montageübersicht - Betätigungshebel	198
4.3	Montageübersicht - Trägerteil des Motors für Fernentriegelung	199
4.4	Montageübersicht - Türaußengriff	200
4.5	Schließbügel oben und unten aus- und einbauen	200
4.6	Schloss oben aus- und einbauen	201
4.7	Schloss unten aus- und einbauen	202
4.8	Betätigungshebel aus- und einbauen	204
4.9	Trägerteil des Motors für Fernentriegelung aus- und einbauen	205
4.10	Innenbetätigung aus- und einbauen	207
4.11	Türaußengriff aus- und einbauen	207
4.12	Lichtleiste aus- und einbauen	209
4.13	Schließzylinder aus- und einbauen	210
63	Stoßfänger	212
1	Stoßfängerabdeckung vorn bis 2011	212
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Standard	212
1.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn in Wagenfarbe	214
1.3	Montageübersicht - Anbauteile Standard	215
1.4	Montageübersicht - Anbauteile in Wagenfarbe	216



1.5	Montageübersicht - Unterbauteile	217
1.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	218
1.7	Stoßfängerabdeckung vorn Standard aus- und einbauen	218
1.8	Stoßfängerabdeckung vorn in Wagenfarbe aus- und einbauen	220
1.9	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	222
2	Stoßfängerabdeckung vorn ab 2011	223
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn	223
2.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Anbauteile	225
2.3	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Anbauteile »Cross Caddy«	226
2.4	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Unterbauteile	227
2.5	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	228
2.6	Montageübersicht - Einparkhilfe, Halter Stoßfängerabdeckung vorn	229
2.7	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	230
2.8	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	233
2.9	Halter für Einparkhilfe einbauen	233
3	Stoßfänger hinten	238
3.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten	238
3.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten für Anhängervorrichtung	240
3.3	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten - Anbauteile	241
3.4	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten - Anbauteile »Cross Caddy«	242
3.5	Montageübersicht - Einparkhilfe, Halter Stoßfängerabdeckung hinten	243
3.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger mit Stoßfängerabdeckung hinten	245
3.7	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	245
3.8	Stoßfängerabdeckung hinten für Anhängervorrichtung aus- und einbauen	248
3.9	Stoßfängerträger mit Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	250
3.10	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	252
3.11	Halter für Einparkhilfe einbauen	252
64	Verglasung	257
1	Reparaturhinweise	257
1.1	Mindestaushärtezeit	257
1.2	Scheibeninstandsetzung	258
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	258
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	259
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	260
1.6	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	261
1.7	Lackschäden ausbessern	262
1.8	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	262
2	Frontscheibe	264
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	264
2.2	Maß für Kleberaupe und Glas-/Lackprimer an der Frontscheibe	265
2.3	Frontscheibe aus- und einbauen	265
2.4	Frontscheibe mit Sichtfenster für Fahrzeuge ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer vorbereiten	269
3	Heckscheibe	270
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	270
3.2	Maß für Kleberaupe und Glas-/Lackprimer an der Heckscheibe	271
3.3	Heckscheibe aus- und einbauen	271
4	Heckscheibe Heckflügeltür	274
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe Heckflügeltür	274
4.2	Maß für Kleberaupe und Glas-/Lackprimer an der Heckscheibe Heckflügeltür	275
4.3	Heckscheibe Heckflügeltür aus und einbauen	276
5	Seitenscheiben	278
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe Schiebetür	278
5.2	Montageübersicht - Schiebefenster Schiebetür	280



5.3	Montageübersicht -- Seitenscheibe	281
5.4	Montageübersicht -- Seitenscheibe	282
5.5	Montageübersicht - Schiebefenster Seitenteil	283
5.6	Montageübersicht - Schiebefenster beweglich	284
5.7	Maß für Kleberaube und Glas-/Lackprimer an der Seitenscheibe	286
5.8	Seitenscheibe Schiebetür aus- und einbauen	288
5.9	Schiebefenster Schiebetür aus- und einbauen	290
5.10	Seitenscheibe Schiebetür, Kastenwagen, Post- und Kurierfahrzeuge	292
5.11	Seitenscheibe aus- und einbauen	297
5.12	Schiebefenster Seitenteil aus- und einbauen	299
5.13	Schiebefenster beweglich aus- und einbauen	301
6	Türscheibe vorn	304
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	304
6.2	Montageübersicht - Fensterführung	306
6.3	Türscheibe aus- und einbauen	306
6.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	309
6.5	Fensterführung aus- und einbauen	310
7	Geschraubte Scheiben	313
7.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	313
7.2	Montageübersicht - Ausstellscheibe	313
7.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	314
7.4	Ausstellscheibe aus- und einbauen	315
66	- Außenausstattung	317
1	Kühlergrill/Frontblende	317
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	317
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen bis 2011	317
1.3	Kühlergrill aus- und einbauen ab 2011	319
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	321
2.1	Montageübersicht - Seitenschutzleisten	321
2.2	Montageübersicht - Seitenschutzleisten »Edition 30«	322
2.3	Montageübersicht - Tunnelbrücke	323
2.4	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	323
2.5	Einstiegsleiste »Edition 30« aus- und einbauen	325
2.6	Zierleiste Lichtleiste aus- und einbauen	327
3	Geräuschdämpfung	330
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfungen	330
4	Dekorfolie	333
4.1	Dekorfolie für Heckscheibe Heckflügeltür	333
4.2	Dekorfolie Stoßfänger hinten »Edition 30«	334
4.3	Dekorfolie Unterholm »Cross Caddy«	337
5	Dachreling	340
5.1	Montageübersicht - Dachreling	340
5.2	Dachreling aus- und einbauen	340
6	Außenspiegel	346
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	346
6.2	Montageübersicht - Dämpfung, Dichtungs- und Gewebepband Außenspiegel	347
6.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	347
6.4	Spiegelglas aus- und einbauen	349
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	349
7	Radhausschalen	352
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	352
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	353
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	353



7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	355
8	Schriftzüge und Emblem	357
8.1	Montageübersicht - Emblem vorn Kühlergrill	357
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	358
8.3	Emblem in der Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen bis 2011	368
8.4	Emblem aus- und einbauen ab 2011	368
9	Sonderanbauteile	371
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile »Cross Caddy«	371
9.2	Reparaturhinweise	373
9.3	Ziereinlage Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	376
9.4	Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	378
9.5	Radverbreiterung Kotflügel aus- und einbauen	382
9.6	Radverbreiterung Schiebetür aus- und einbauen	384
9.7	Radverbreiterung Seitenteil aus- und einbauen	387
9.8	Türabdeckung vorn und hinten aus- und einbauen	390
9.9	Frontspoiler aus- und einbauen	392
9.10	Heckspoiler aus- und einbauen	395
10	Anhängervorrichtung	398
10.1	Montagehinweise für Anhängervorrichtungen	398
10.2	Montageübersicht - Anhängervorrichtung bis 2008	398
10.3	Montageübersicht - Anhängervorrichtung ab 2009	400
10.4	Anhängervorrichtung aus- und einbauen bis 2008	402
10.5	Anhängervorrichtung aus- und einbauen ab 2009	405
11	Reserveradbefestigung	408
11.1	Montageübersicht - Reserveradbefestigung	408